# Configurar o túnel de mobilidade da controladora Wireless LAN 9800 com NAT

# Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Restrições para suporte de NAT em grupos de mobilidade
Diagrama de Rede
Configurar
Configurar NAT no roteador
Configurar a mobilidade com NAT no controlador de LAN sem fio
Verificar
Verificação da configuração do roteador
Verificação de Configuração de Controlador de LAN Sem Fio
Troubleshooting
Solução de problemas do roteador
Conversões e estatísticas de NAT IP
IP NAT debug
Solução De Problemas Do Controlador De Lan Sem Fio
Logs do processo de mobilidade
Depurações e rastreamentos de mobilidade
Capturas de pacotes
Limpar depurações, rastreamentos e capturas de pacotes

# Introdução

Este documento descreve como configurar os 9800 Wireless Lan Controllers (WLC) com um túnel de mobilidade sobre Network Address Translation (NAT).

# Pré-requisitos

### Requisitos

A Cisco recomenda que você conheça estes tópicos:

- Configuração e conceitos de conversão de endereço de rede estático (NAT).
- 9800 Configuração e conceitos de túnel de mobilidade do Wireless Lan Controller.

### **Componentes Utilizados**

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Catalyst 9800 Wireless Controller Series (Catalyst 9800-L), Cisco IOS® XE Gibraltar 17.9.4
- Roteadores de Serviços Integrados (ISR), Cisco IOS® XE Gibraltar 17.6.5
- Switch Catalyst 3560 Series, Cisco IOS® XE Gibraltar 15.2.4E10

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

# Informações de Apoio

Os túneis de mobilidade são criados entre dois ou mais controladores de LAN sem fio (WLC) com a intenção de compartilhar informações entre eles, como informações de Ponto de acesso, informações de Cliente sem fio, informações de RRM e muito mais.

Ele também pode ser usado como uma configuração baseada para projetos Âncora - Estrangeira. Este documento descreve como configurar um túnel de mobilidade entre controladores de LAN sem fio (WLC) com controle de endereço de rede (NAT).

O túnel de mobilidade da WLC pode ter um destes quatro estados:

- · Controle e caminho de dados inativos
- · Caminho de Controle Inativo (isso implica que o caminho de Dados está ativo)
- Caminho de dados inativo (isso implica que o controle está ativo)
- Para cima

O estado final e correto para um túnel de mobilidade é: Ativo, qualquer outro estado requer investigação adicional. Os túneis de mobilidade funcionam sobre as portas udp CAPWAP 16666 e 16667, das quais a porta udp 16666 é para o caminho de controle e 16667 para o caminho de dados, por isso é necessário garantir que essas portas estejam abertas entre as WLCs.



Observação: para a configuração do túnel de mobilidade da WLC sem NAT, consulte Configurar Topologias de Mobilidade em Catalyst 9800 Wireless LAN Controllers

### Restrições para suporte de NAT em grupos de mobilidade

- Somente o NAT estático (1:1) pode ser configurado.
- Não há suporte para vários pares de túnel de mobilidade com o mesmo endereço IP público.
- Cada membro deve ter um endereço IP privado exclusivo.
- A conversão de endereço de porta (PAT) não é suportada.
- Não há suporte para IRCM (Inter-Release Controller Mobility) para roaming de cliente sem fio.
- Não há suporte para conversão de endereço IPv6.
- O Controle de Acesso à Rede (NAT Network Access Control) com Túnel de Mobilidade é suportado a partir do código WLC versão 17.7.1 e superior.

# Diagrama de Rede



# Configurar

### Configurar NAT no roteador

Os roteadores são usados nessa configuração para fornecer recursos de controle de acesso à rede (NAT); no entanto, qualquer dispositivo capaz de fazer NAT estático pode ser usado. O NAT estático é o método NAT suportado para túneis de mobilidade de WLC; essa é a configuração usada no exemplo de configuração de roteadores. Para fins de configuração, esses roteadores são usados: NAT-A e NAT-B. A WLC1 está atrás do roteador NAT-A e a WLC2 está atrás do roteador NAT-B.

Configuração de NAT-A do roteador:

CLI:

#### <#root>

```
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

0

```
RouterNAT-A(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-A(config-if)#ip nat
```

inside

```
RouterNAT-A(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

```
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

1

```
RouterNAT-A(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-A(config-if)#ip nat
```

outside

RouterNAT-A(config-if)#end

RouterNAT-A#

```
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#ip nat inside source static 10.0.0.2 20.0.0.2
RouterNAT-A(config)#end
RouterNAT-A#
```

Configuração do roteador NAT-B:

CLI:

<#root>

```
RouterNAT-B#config t
RouterNAT-B(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

2

```
RouterNAT-B(config-if)#ip add 40.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-B(config-if)#ip nat
```

inside

```
RouterNAT-B(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

```
RouterNAT-B#config t
RouterNAT-B(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

3

```
RouterNAT-B(config-if)#ip add 30.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-B(config-if)#ip nat
```

outside

```
RouterNAT-B(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

RouterNAT-A#config t RouterNAT-A(config)#ip nat inside source static 40.0.0.2 30.0.0.2 RouterNAT-A(config)#end RouterNAT-A#

### Configurar a mobilidade com NAT no controlador de LAN sem fio

Esta é a configuração a ser compartilhada entre WLCs para criar o túnel de mobilidade com NAT:

- Endereço IP de mobilidade privada
- · Endereço IP de mobilidade pública
- Endereço Mac do grupo de mobilidade

• Nome do grupo de mobilidade

A configuração da WLC1 é adicionada à WLC2 e vice-versa, isso pode ser feito via CLI ou GUI nas WLCs, já que o túnel de mobilidade com NAT é o objetivo final dessa configuração. O endereço IP de mobilidade pública de ambas as WLCs é o endereço IP de NAT configurado na configuração de NAT estático em cada roteador.

Configuração da WLC1:

GUI:

Q. Search Menu Items	Configuration * > Wireless * > Mobility						
Dashboard	Global Configuration Peer Configuration						
Monitoring	<ul> <li>Mobility Peer Configuration</li> </ul>						
🔾 Configuration 🔹	+ Add X Defete						
🐼 Administration 🕠	MAC Address 🝸 IP Address	Y Public IP Y Group Name	Multicast IPv4 T Multicast IPv6 T Status	T PMTU	Y SSC Hash Y	Data Link Encryption	٣
C Licensing	14bd.9e57.d8cb 10.0.0.2	Add Mobility Peer		×	f32233a2219bc218a5e44efe39c377c56199fa2b	N/A	0
X Troubleshooting		MAC Address*	f4bd.9e56.304b				U
	Non-Local Mobility Group Mult	Peer IPv4/IPv6 Address*	40.0.0.2 == Ping Test				
		Public IPv4/IPv6 Address	30.0.0.2				
		Group Name*	default 🗸				
		Data Link Encryption	DISABLED				
		SSC Hash	Enter SSC Hash (must contain 40 characters)				
		D Cancel	🗎 Apply	to Device			

CLI:

WLC1#config t WLC1(config)#wireless mobility group member mac-address f4bd.9e56.304b ip 40.0.0.2 public-ip 30.0.0.2 g WLC1(config)#end WLC1#

Configuração da WLC2:

GUI:

	Configuration * > Windows * > Mobility	
Q. Search Menu Items	Senilla acou > unorat > unorat	
Dashboard	Global Configuration	
Monitoring >	✓ Mobility Peer Configuration	
Configuration	+ Add X Deares 2	
(     Administration	MAC Address Y IP Address Y Public IP Y Group Name Y Multicast IPv4 Y Multicast IPv6 Y Status Y PMTU Y SSC Hash Y Encryption	٣
C Licensing	f4bd 9e56 304b         40.0.0.2         Add Mobility Peer         x         7ecd6710d60357e41b97ce762be5d0fc07c76845         N/A           x s         t x x         10         1         -1         of 1 tom	0
Y Troubleshooting	MAC Address* f4bd.9e57.d8cb	
	Non-Local Mobility Group Mult         Peer IPv4/IPv6 Address*         10.0.2         ₽ Ping Test	
	Public IPv4/IPv6 Address 20.0.2	
	Group Name* default •	
	Data Link Encryption ORSABLED	
	SSC Hash Enter SSC Hash (must contain 40 characters)	
	Cancel	

CLI:

```
WLC2#config t
WLC2(config)#wireless mobility group member mac-address f4bd.9e57.d8cb ip 10.0.0.2 public-ip 20.0.0.2 g
WLC2(config)#end
WLC2#
```

## Verificar

### Verificação da configuração do roteador

No lado do roteador, esses comandos verificam a configuração do NAT. A configuração do NAT deve ser estática (como mencionado anteriormente no documento) devido à qual a configuração interna e externa do NAT está presente.

RoteadorNAT-A

```
RouterNAT-A#show run interface GigabitEthernet0/1/0
interface GigabitEthernet0/1/0
ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
RouterNAT-A#show run interface GigabitEthernet0/1/1
interface GigabitEthernet0/1/1
ip add 20.0.0.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
RouterNAT-A#show run | in ip nat inside
ip nat inside source static 10.0.0.2 20.0.0.2
```

#### RoteadorNAT-B

```
RouterNAT-B#show run interface GigabitEthernet0/1/2
interface GigabitEthernet0/1/2
ip add 40.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
RouterNAT-B#show run interface GigabitEthernet0/1/3
interface GigabitEthernet0/1/3
ip add 30.0.0.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
RouterNAT-B#show run | in ip nat inside
ip nat inside source static 40.0.0.2 30.0.0.2
```

### Verificação de Configuração de Controlador de LAN Sem Fio

Verifique na GUI e na CLI da WLC o status do túnel de mobilidade, como mencionado anteriormente neste documento, o status correto para confirmar uma comunicação correta entre as WLCs sobre o túnel de mobilidade é: Ativo, qualquer outro status requer investigação.

WLC1

#### GUI:

Q. Search Menu Items	Configura	ation * > Wirele:	s*	> Mobility																
Dashboard	Global C	onfiguration	eer (	Configuration	_															
Monitoring ,	<b>~</b> N	Nobility Peer C	onfig	guration																
Configuration	+	Add X De		0																
(     Administration		MAC Address	Ŧ	IP Address	Ŧ	Public IP	Ŧ	Group Name	Ŧ	Multicast IPv4	Ŧ	Multicast IPv6	Ŧ	Status	Ŧ	PMTU	Ŧ	SSC Hash	Data Link Encryption	٣
		f4bd.9e57.d8cb		10.0.0.2		N/A		default		0.0.0.0				N/A		N/A		f32233a2219bc218a5e44efe39c377c56199fa2b	/ N/A	
Ciceroing		f4bd.9e56.304b		40.0.0.2	=	30.0.0.2		default		0.0.0.0				Up	=	1385			Disabled	
X Troubleshooting	114	4 <b>1</b> > 4	0	10 👻										_					1 - 2 of 2 items	O
	> 1	lon-Local Mob	ility	Group Mult	icas	t Configura	ition													

CLI:

<#root>

WLC1#

show wireless mobility summary

Mobility Summary

Wireless Management VLAN: 10 Wireless Management IP Address: 10.0.0.2 Wireless Management IPv6 Address: Mobility Control Message DSCP Value: 0 Mobility High Cipher : False

```
Mobility DTLS Supported Ciphers: TLS_ECDHE_RSA_AES128_GCM_SHA256, TLS_RSA_AES256_GCM_SHA384, TLS_RSA_AE
Mobility Keepalive Interval/Count: 10/3
Mobility Group Name: default
Mobility Multicast Ipv4 address: 0.0.0.0
Mobility Multicast Ipv6 address: ::
Mobility MAC Address: f4bd.9e57.d8cb
Mobility Domain Identifier: 0x34ac
```

Controllers configured in the Mobility Domain:

IP	Public Ip	MAC Address	Group Name	Multicast IPv4	Multicast IPv6	Statu
10.0.0.2	N/A	f4bd.9e57.d8cb	default	0.0.0.0	::	N/A
40.0.0.2	30.0.0.2	T4bd.9e56.304b	detault	0.0.0.0	::	

```
Up
```

1385

#### WLC2

GUI:

Q, Search Menu Items	Config	guration * > Wirele	ss*>	Mobility																
Dashboard	Global	I Configuration	Peer C	onfiguration																
Monitoring	~	Mobility Peer C	Configu	uration																
		+ Add × D	oloto	0																
Administration		MAC Address	Ŧ	IP Address	Ŧ	Public IP	Ŧ	Group Name	Ŧ	Multicast IPv4	Ŧ	Multicast IPv6	Ŧ	Status	Ŧ	PMTU	Ŧ	SSC Hash	Data Link Encryption	۲
		f4bd.9e56.304b		40.0.0.2		N/A		default		0.0.0.0				N/A		N/A		7ecd6710d60357e41b97ce762be5d0fc07c76845	N/A	
G Licensing	0	14bd.9e57.d8cb		10.0.0.2	=	20.0.0.2		default		0.0.0.0				Up	Ξ.	1385			Disabled	
Troubleshooting	•	< <b>1</b> ► 8	1	0 🗸															1 - 2 of 2 item:	0
	>	Non-Local Mol	bility G	Sroup Mult	ticas	t Configur	ation													

#### CLI:

#### <#root>

WLC2#

show wireless mobility summary

```
Mobility Summary
```

```
Wireless Management VLAN: 40
Wireless Management IP Address: 40.0.0.2
Wireless Management IPv6 Address:
Mobility Control Message DSCP Value: 0
Mobility High Cipher : False
Mobility DTLS Supported Ciphers: TLS_ECDHE_RSA_AES128_GCM_SHA256, TLS_RSA_AES256_GCM_SHA384, TLS_RSA_AEE
Mobility Keepalive Interval/Count: 10/3
Mobility Group Name: default
Mobility Multicast Ipv4 address: 0.0.0.0
Mobility Multicast Ipv6 address: ::
Mobility MAC Address: f4bd.9e56.304b
Mobility Domain Identifier: 0x34ac
```

Controllers configured in the Mobility Domain:

IP	Public Ip	MAC Address	Group Name	Multicast IPv4	Multicast IPv6	Statu
40.0.0.2 10.0.0.2	N/A 20.0.0.2	f4bd.9e56.304b f4bd.9e57.d8cb	default default	0.0.0.0 0.0.0.0	::	N/A
Up						

1385

# Troubleshooting

Solução de problemas do roteador

Verifique se, no lado do Roteador, as conversões de NAT IP estão ocorrendo corretamente.

Conversões e estatísticas de NAT IP

Use esses comandos para revisar as conversões internas e externas que estão sendo executadas no roteador, bem como para verificar as estatísticas de NAT.

#show ip nat translations
#show ip nat statistics

IP NAT debug

Esse comando depura a tradução NAT da perspectiva do roteador para entender como o NAT está ocorrendo ou se há algum problema enquanto o roteador faz a tradução NAT.

#debug ip nat
#show debug



Observação: qualquer comando debug em um roteador pode causar sobrecarga, o que faz com que o roteador se torne inoperante. As depurações em roteadores devem ser usadas com extremo cuidado. Se possível, não execute nenhuma depuração em um roteador de produção crítico durante o tempo de produção; uma janela de manutenção é desejada.

Solução De Problemas Do Controlador De Lan Sem Fio

As informações aqui podem ser coletadas da WLC caso o túnel de mobilidade mostre qualquer estado que não seja o estado correto, que é Ativo.

Logs do processo de mobilidade

Esse comando gera logs de mobilidade do tempo passado e presente

As informações reunidas podem ser lidas na própria WLC com o comando

#more bootflash:mobilitytunnel.txt

As informações reunidas também podem ser exportadas da WLC para serem lidas em uma fonte externa com o comando

```
#copy bootflash:mobilitytunnel.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobilitytunnel.txt
```

#### Depurações e rastreamentos de mobilidade

As depurações e os rastreamentos podem fornecer informações mais detalhadas caso os logs do processo de mobilidade não consigam gerar informações suficientes para encontrar o problema.

Quando depurações e rastreamentos são reunidos para o túnel de mobilidade com NAT, é importante inserir essas informações na seção de rastreamento para obter as informações simultaneamente para entender melhor o comportamento:

- Endereço IP de mobilidade público de mesmo nível
- Endereço IP de mobilidade particular de mesmo nível
- Endereço Mac de mobilidade de mesmo nível

Neste exemplo, o endereço IP público e privado junto com o endereço MAC de mobilidade da WLC1 é inserido na WLC2, o mesmo deve ser feito de trás para frente, onde inserimos o endereço IP público e privado junto com o endereço MAC de mobilidade da WLC2 na seção de rastreamento de RA da WLC1.

GUI da WLC

Q. Search Menu Items		Troubleshooting - > Radioactive Trace			-
Dashboard		Conditional Debug Global State: Stopped			
Monitoring	>	+ Add X Delete Start Stop			
	,	MAC/IP Address T Trace file			
~~		10.0.2	► Generate		
O Administration	•	20.0.2	► Generate		
C Licensing		10 d <b>1</b> > 31 <b>10 v</b>			
X Troubleshooting					
			Add MAC/IP Address		×
			MAC/IP Address*	Enter a MAC/IP Address every newline	
				f4bd.9e57.d8cb	
				L	
			Cancel		Apply to Device

As depurações e os rastreamentos podem ser coletados da GUI conforme mostrado.

Q. Search Menu Items		Troubleshooting - > Radioactiv	<i>v</i> e Trace				
Dashboard		Conditional Debug Global Stat	e: Stopped				
Monitoring	, I	+ Add X Delete	✓ Start Stop				
Configuration	>	MAC/IP Address f4bd.9e57.d8cb	Trace file		Generate		
O Administration	->	20.0.0.2			► Generate		
C Licensing		H 4 1 - H 10 -		Enter time interval Enable Internal Logs		×	1
Y Troubleshooting				Generate logs for last	10 minutes		
					○ 30 minutes		
					○ 1 hour		
					⊖ since last boot		
					O 0-4294967295	seconds 🔻	
							1
				"Cancel		Apply to Device	

CLI WLC

debug platform condition feature wireless ip 10.0.0.2 debug platform condition feature wireless ip 20.0.0.2 debug platform condition feature wireless mac f4bd.9e57.d8cb

Para coletar as depurações, esse comando pode ser usado. Altere a hora da coleta de depurações conforme necessário.

#show logging profile wireless last 30 minutes filter mac f4bd.9e57.d8cb to-file bootflash:mobilityf4bd
#show logging profile wireless last 30 minutes filter ip 10.0.0.2 to-file bootflash:mobility10002.txt
#show logging profile wireless last 30 minutes filter ip 20.0.0.2 to-file bootflash:mobility20002.txt

Copie os arquivos para uma fonte externa com um protocolo de transferência.

#copy bootflash:mobilityf4bd9e57d8cb.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobilityf4bd9e57d8cb.txt #copy bootflash:mobility10002.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobility10002.txt #copy bootflash:mobility20002.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobility20002.txt

#### Capturas de pacotes

A WLC 9800 tem a capacidade de capturar pacotes incorporados. Use esse recurso para verificar quais pacotes são trocados entre as WLCs pelo túnel de mobilidade com NAT.

Neste exemplo, o endereço IP privado da WLC1 é usado na WLC2 para configurar a captura de pacotes, o mesmo tem que ser feito de trás para frente, onde tem que ser usado o endereço IP privado da WLC2 na WLC1 para a configuração da captura de pacotes.

Para fazer a captura de pacotes, uma ACL pode ser criada para filtrar os pacotes e mostrar apenas os pacotes que procuramos pelo túnel de mobilidade com NAT. Depois que a ACL é criada, ela é anexada à captura de pacotes como um filtro. A ACL pode ser criada com o endereço IP privado de mobilidade, já que esses são os que estão no cabeçalho do pacote.

#config t
(config)#ip access-list extended Mobility
(config-ext-nacl)#permit ip host 10.0.0.2 any
(config-ext-nacl)#permit ip any host 10.0.0.2
(config-ext-nacl)#end
#monitor capture MobilityNAT interface <Physical Interface/Port-Channel number> both access-list Mobili

Antes do início da captura, esse comando pode ser usado para verificar a configuração de captura do monitor.

#show monitor capture MobilityNAT

Depois que a captura do monitor estiver pronta e marcada, ela poderá ser iniciada.

Para pará-lo, este comando pode ser usado.

#monitor capture MobilityNAT stop

Quando a captura do monitor é interrompida, ela pode ser exportada para uma fonte externa com um protocolo de transferência.

#monitor capture MobilityNAT export tftp://<TFTP IP ADD>/MobilityNat.pcap



Observação: o túnel de mobilidade com NAT é um recurso que requer uma conversação bidirecional entre WLCs, devido à natureza do recurso, é altamente recomendável reunir

os logs, depurações e rastreamentos ou capturas de pacotes de ambas as WLCs ao mesmo tempo para entender melhor o túnel de mobilidade com a troca de pacotes NAT.

Limpar depurações, rastreamentos e capturas de pacotes

Depois que as informações necessárias são obtidas, as depurações, os rastreamentos e a configuração de captura de pacotes incorporada podem ser excluídos da WLC, conforme descrito aqui.

Depurações e rastreamentos

#clear platform condition all

Captura do pacote

#config t
(config)# no ip access-list extended Mobility
(config)#end
#no monitor capture MobilityNAT

É altamente recomendável limpar a configuração de solução de problemas que foi executada na WLC depois que as informações necessárias foram coletadas.

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.