# 在RV34x路由器上配置网桥设置

### 目标

本文旨在向您展示如何将RV34x路由器配置为网桥模式。

### 简介

广域网(WAN)是覆盖广域的网络。用户或用户网络可以通过Internet服务提供商(ISP)连接到 Internet,ISP提供各种方法来设置具有Internet连接的客户端。这些方法可以是自动动态主机 配置协议(DHCP)、静态互联网协议(IP)、以太网点对点协议(PPPoE)、点对点隧道协议 (PPTP)、第2层隧道协议(L2TP)、网桥和无状态地址自动IPv6的配置(SLAAC)。

要根据网络要求和设置正确设置Internet连接,必须在路由器上配置正确的WAN设置。您的 ISP应为您提供一些WAN设置,例如用户名、口令、IP地址、网络掩码、默认网关和DNS服务 器。

在此场景中,ISP的设置要求您的路由器处于网桥模式才能连接到Internet。此连接类型连接两 个或多个独立网络并实现它们之间的通信。这样,网络就可以从主路由器或服务器内部共享网 络资源。

将路由器设置为网桥模式时,会自动禁用其路由功能,以防止与来自您ISP的主路由器的功能 发生冲突。如果您使用路由器作为附加设备来扩展现有网络,或者路由器上的路由功能需要禁 用以容纳其他设备或在玩在线游戏时,此设置非常理想。

## 适用设备

- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

### 软件版本

• 1.0.02.16

### 配置网桥模式

步骤1.访问路由器基于Web的实用程序,然后选择WAN > WAN Settings。



步骤2.在WAN表中,单击"添加"按钮。

#### WAN Table



步骤3.在显示的Add/Edit WAN Sub-interface窗口中,单击要配置的WAN接口。

Add/Edit WAN Sub-interface

Sub-Interface Name:			
步骤4.在提供的字段中输入VLAN ID。在本例中,使用1。			
Add/Edit WAN Sub-interface			
Sub-Interface Name: <ul> <li>WAN1</li> <li>WAN2</li> </ul>			
VLAN ID: 1 (1~4094)			

**注意:**Sub-Interface Name区域会根据输入的WAN和VLAN ID自动更新。在本例中,显示WAN1.1,表示WAN 1和VLAN 1。

步骤5.单击IPv4**选项**卡。

Add/Edit WAN Sub-interface

Sub-Interfac	ce Name: (	WAN1	O WAN2
VLAN ID:		1	(1~4094)
IPv4	IPv6	Advance	ed

步骤6.单击Bridge单选按钮选择Connection Type。

#### Add/Edit WAN Sub-interface

Sub-Interfa	ce Name:	۰ (	VAN1	O WAN2
VLAN ID:		1		(1~4094)
IPv4	IPv6		Advance	d
Connect	ion Type:	0000000	DHCP Static IP PPPoE PPTP L2TP Bridge	

#### 步骤7.在"网桥设置"下,单击**网桥到**下拉菜单并选择要桥接到的VLAN。

Add/Edit WAN Sub-interface

Sub-Interface Name:	• WAN1 O WAN2
VLAN ID:	1 (1~4094)
IPv4 IPv6	Advanced
Connection Type:	<ul> <li>DHCP</li> <li>Static IP</li> <li>PPPoE</li> <li>PPTP</li> <li>L2TP</li> <li>Bridge</li> </ul>
Bridge Settings	
Bridge to:	VLAN1
IP Address:	VLAN1
× <del>*</del> -	
<b>汪意:</b> 在4	K例中,选择VLAN1。这是默认设置。
<b>注意:</b> 在4 步骤8.在损	<sup>K</sup> 例中,选择VLAN1。这是默认设置。 是供的字段中输入路由器的IP地址。
注意:在4 步骤8.在损 Bridge Settings	≤例中,选择VLAN1。这是默认设置。 ≹供的字段中输入路由器的IP地址。
注意:在4 步骤8.在损 Bridge Settings Bridge to:	▷例中,选择VLAN1。这是默认设置。 是供的字段中输入路由器的IP地址。 VLAN1
注意:在4 步骤8.在提 Bridge Settings Bridge to: IP Address:	K例中,选择VLAN1。这是默认设置。 提供的字段中输入路由器的IP地址。 VLAN1 ✓ 1921
注意:在4 步骤8.在损 Bridge Settings Bridge to: IP Address: <b>注意:</b> 在4	K例中,选择VLAN1。这是默认设置。 提供的字段中输入路由器的IP地址。 VLAN1 ✓ 1921 K例中,使用192.xxx.xxx.1。
注意:在4 步骤8.在损 Bridge Settings Bridge to: IP Address: <b>注意:</b> 在4 步骤9.在损	☑例中,选择VLAN1。这是默认设置。 ☑供的字段中输入路由器的IP地址。 ☑ 1921 ☑ 例中,使用192.xxx.xxx.1。 ☑ 供的字段中输入网络掩码。
注意:在4 步骤8.在损 Bridge Settings Bridge to: IP Address: 注意:在4 步骤9.在损 Bridge Settings	K例中,选择VLAN1。这是默认设置。 提供的字段中输入路由器的IP地址。 VLAN1 ✓ 1921 K例中,使用192.xxx.xxx.1。 提供的字段中输入网络掩码。
注意:在4 步骤8.在损 Bridge Settings Bridge to: IP Address: 注意:在4 步骤9.在损 Bridge Settings Bridge to:	K例中,选择VLAN1。这是默认设置。 提供的字段中输入路由器的IP地址。 VLAN1 ✓ 1921 K例中,使用192.xxx.xxx.1。 提供的字段中输入网络掩码。 ✓ ✓ ✓
注意:在4 步骤8.在提 Bridge Settings Bridge to: IP Address: 注意:在4 步骤9.在提 Bridge Settings Bridge Settings Bridge to: IP Address:	K例中,选择VLAN1。这是默认设置。 提供的字段中输入路由器的IP地址。 VLAN1 1921 K例中,使用192.xxx.xxx.1。 提供的字段中输入网络掩码。 VLAN1 ✓ 1921

**注意:**在本例中,使用255.255.255.0。

#### 步骤10.在Default Gateway(默认网关)字段中,从ISP输入主路由器的IP地址。

注音・左右	木例山 (	
Default Gateway:	192. ,0	
Netmask:	255.255.255.0	
IP Address:	1921	
Bridge to:	VLAN1	~
Bridge Settings		

步骤11.在Static DNS 1字段中输入第一个静态DNS。

Stati<u>c</u> DNS 1:

**注意:**在本例中,使用192.xxx.xxx.0。

100.000

步骤12.(可选)在Static DNS 2字段中输入第二个Static DNS。

Static DNS 1:	
Static DNS 2:	
<b>注意:</b> 在	本例中,使用192.xxx.xxx.2。

步骤13.单击"**应用"**。

Apply	Cancel

您现在已成功将RV34x路由器WAN设置设置为Bridge。