在RV34x系列路由器上配置服务管理

目标

路由器在服务管理表中保留服务及其相应端口的列表。使用服务管理,管理员可以创建、编辑 和删除服务。服务用于防火墙规则、带宽管理、端口转发和其他功能。

本文档旨在向您展示如何管理RV34x系列路由器上的服务管理设置。

适用设备

• RV34x系列

软件版本

• 1.0.01.16

配置服务管理

添加服务

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序,然后选择System Configuration> **Service** Management。

Administration
System Configuration
Initial Setup Wizard
System
Time
Log
Email
User Accounts
User Groups
IP Address Group
SNMP
Discovery-Bonjour
LLDP
Automatic Updates
Service Managemen
Schedule

步骤2.在服务表中,单击**添加**以添加服务。

Ser	vice Table				
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End	
	All Traffic	All			
	BGP	TCP	179	179	
	DNS-TCP	TCP	53	53	
	DNS-UDP	UDP	53	53	
	ESP	IP	50		
	FTP	TCP	21	21	
	HTTP	TCP	80	80	
	HTTPS	TCP	443	443	
	ICMP Destination U	ICMP	3		
	ICMP Ping Reply	ICMP	0		
	ICMP Ping Request	ICMP	8		
•w	* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can				
	Add Edit	De	lete		

步骤3.在"应用程序名称"字段中,输入应用程序的名称。

注意:在本例中,应用名称设置为VOIP。

Ser	Service Table					
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End		
	SMTP	TCP	25	25		
	SNMP-TCP	TCP	161	161		
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162		
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162		
	SNMP-UDP	UDP	161	161		
	SSH-TCP	TCP	22	22		
	SSH-UDP	UDP	22	22		
	TACACS	TCP	49	49		
	TELNET	TCP	23	23		
	TFTP	UDP	69	69		
	VOIP	TCP \$	10000	10000		
• w	hen a service is in use by Port Forward	ling / Port Triggering	settings, this service can not apply ICM	IP/IP on the Protocol Type.		
	Add Edit Del	ete				

步骤4.从协议下拉列表中,选择应用将使用的协议。选项有:

•全部 — 使用所有协议。

- TCP 传输控制协议(TCP)用于将数据从应用传输到网络。TCP通常用于信息传输必须完成且 数据包不会丢弃的应用。TCP确定何时需要重新发送Internet数据包并停止数据流,直到所有数 据包都成功传输。
- UDP 用于基于Internet协议(IP)的客户端/服务器网络应用的协议。 该协议的主要用途是用于

VOIP、游戏等实时应用。UDP比TCP快,因为没有数据流控制形式,任何冲突和错误都不会得 到纠正。UDP优先处理速度。

- TCP&UDP 此协议同时使用TCP和UDP。
- IP Internet协议(IP)是一种基于数据包的协议,用于通过计算机网络交换数据。IP处理寻址、 分段、重组和协议解复用。
- ICMP Internet控制消息协议(ICMP)是一种发送错误消息的协议,负责在网络中处理错误。当 网络在数据包传输方面出现问题时,使用此协议获取通知。

Ser	Service Table					
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End		
	SMTP	TCP	25	25		
	SNMP-TCP	TCP	161	161		
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162		
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162		
	SNMP-UDP	UDP	161	161		
	SSH-TCP	TCP	22	22		
	SSH-UDP	UDP	22	22		
	TACACS	TCP	49	49		
	TELNET	All	23	23		
	TFTP	TCP&UDP	69	69		
	VOIP	🗸 ТСР	10000	10000		
• w	hen a service is in use by Port Forwa	UDP IP	settings, this service can not apply ICN	IP/IP on the Protocol Type.		
	Add Edit D	ICMP				

注意:在本例中,选择TCP。

步骤5.在Port Start/ICMP Type/IP Protocol字段中, 输入服务和协议使用的端口号。

注意:端口号分为三个范围。公认端口范围为0到1023,注册端口范围为1024到29151,动态 和/或专用端口范围为49152到65535。如果服务需要自定义或临时权限才能自动分配临时端口 ,请从动态和/或专用端口范围中选择端口号。如果您的服务需要特定权限并请求互联网编号

分配机构(IANA)分配的注册端口访问,请从注册端口范围中选择端口号。在某些情况下,如果 您的服务具有超级用户权限并请求网络套接字绑定到IP地址,请从公认端口范围选择端口。

注意:在本例中,使用5060。

Ser	Service Table				
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End	
	SMTP	TCP	25	25	
	SNMP-TCP	TCP	161	161	
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162	
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162	
	SNMP-UDP	UDP	161	161	
	SSH-TCP	TCP	22	22	
	SSH-UDP	UDP	22	22	
	TACACS	TCP	49	49	
\bigcirc	TELNET	TCP	23	23	
	TFTP	UDP	69	69	
	VOIP	TCP \$	5060	10000	
•w	* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the Protocol Type.				
	Add Edit Del	ete			

步骤6.在端口*端*字段中,输入与协议关联的端口的结束范围。

注意:在本例中,使用5061。

Ser	Service Table					
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End		
	SMTP	TCP	25	25		
	SNMP-TCP	TCP	161	161		
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162		
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162		
	SNMP-UDP	UDP	161	161		
	SSH-TCP	TCP	22	22		
	SSH-UDP	UDP	22	22		
	TACACS	TCP	49	49		
	TELNET	TCP	23	23		
	TFTP	UDP	69	69		
	VOIP	TCP 🛟	5060	5061		
• w	* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the Protocol Type.					
	Add Edit Delete					

步骤7.单击"**应用"**。

Ser	Service Table				
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End	
	SMTP	TCP	25	25	
	SNMP-TCP	TCP	161	161	
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162	
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162	
	SNMP-UDP	UDP	161	161	
	SSH-TCP	TCP	22	22	
	SSH-UDP	UDP	22	22	
	TACACS	TCP	49	49	
	TELNET	TCP	23	23	
	TFTP	UDP	69	69	
	VOIP	TCP 🗘	5060	5061	
• w	hen a service is in use by Port Forward	ling / Port Triggering	settings, this service can not apply ICM	IP/IP on the Protocol Type.	
	Add Edit Delete				
_					
	Apply Back Cance	4			

您现在应该已成功在RV34x系列路由器上添加服务。

Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon. Service Table Application Name Protocol * Port Start/ICMP Type/IP Protocol Port End SMTP TCP 25 25 SNMP-TCP TCP 161 161 SNMP-TRAPS-TCP TCP 162 162 SNMP-TRAPS-UDP UDP 162 162 SNMP-UDP 161 161 UDP SSH-TCP TCP 22 22 22 SSH-UDP 22 UDP TACACS TCP 49 49 TELNET TCP 23 23 TFTP UDP 69 69 VOIP TCP 5060 5061 * When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on t Add Back Cancel Apply

编辑服务

步骤1.在服务表中,选中要修改的服务的复选框。

注意:在本例中,检查VOIP。

Ser	vice Table			
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End
	SMTP	TCP	25	25
	SNMP-TCP	TCP	161	161
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
	SNMP-UDP	UDP	161	161
	SSH-TCP	TCP	22	22
	SSH-UDP	UDP	22	22
	TACACS	TCP	49	49
	TELNET	TCP	23	23
	TFTP	UDP	69	69
\odot	VOIP	TCP	5060	5061
٠w	hen a service is in use by Port Forwar	ding / Port Triggering	settings, this service can not apply IC	MP/IP on the
	Add Edit De	lete		

Sei	Service Table					
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End		
	SMTP	TCP	25	25		
	SNMP-TCP	TCP	161	161		
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162		
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162		
	SNMP-UDP	UDP	161	161		
	SSH-TCP	TCP	22	22		
	SSH-UDP	UDP	22	22		
	TACACS	TCP	49	49		
	TELNET	TCP	23	23		
	TFTP	UDP	69	69		
	VOIP	TCP	5060	5061		
* W	hen a service is in use by Port Forwa	rding / Port Triggering	settings, this service can not apply IC	MP/IP on th		
	Add Edit De	elete				

步骤3.相应地更新必要字段。

注意:在本例中,协议更改为All。

Se	Service Table						
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End			
\Box	SMTP	TCP	25	25			
	SNMP-TCP	TCP	161	161			
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162			
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162			
	SNMP-UDP	UDP	161	161			
	SSH-TCP	TCP	22	22			
	SSH-UDP	UDP	22	22			
	TACACS	TCP	49	49			
	TELNET	TCP	23	23			
	TFTP	UDP	69	69			
	VOIP	🗸 All 💦					
* W	hen a service is in use by Port Forwa	TCP&UDP TCP	g settings, this service can not apply IC	CMP/IP on the Pro			
	Add Edit D	UDP					
	Apply Rack Cons	ICMP					

步骤4.单击"**应用"**。

Ser	Service Table					
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End		
	SMTP	TCP	25	25		
	SNMP-TCP	TCP	161	161		
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162		
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162		
	SNMP-UDP	UDP	161	161		
	SSH-TCP	TCP	22	22		
	SSH-UDP	UDP	22	22		
	TACACS	TCP	49	49		
	TELNET	TCP	23	23		
	TFTP	UDP	69	69		
	VOIP	All 🗘	-			
*w	hen a service is in use by Port Forwar	ding / Port Triggering	settings, this service can not apply IC	MP/IP on the		
	Add Edit Delete					
	Apply Back Cance	el				

您现在应该已成功编辑RV34x系列路由器上的服务。

删除服务

步骤1.在服务表中,选中要删除的服务的复选框。

Ser	Service Table					
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End		
	SMTP	TCP	25	25		
	SNMP-TCP	TCP	161	161		
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162		
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162		
	SNMP-UDP	UDP	161	161		
	SSH-TCP	TCP	22	22		
	SSH-UDP	UDP	22	22		
	TACACS	TCP	49	49		
	TELNET	TCP	23	23		
	TFTP	UDP	69	69		
\odot	VOIP	TCP	5060	5061		
*w	hen a service is in use by Port Forwar	ding / Port Triggering	settings, this service can not apply IC	MP/IP on th		
	Add Edit De	elete				

步骤2.单击Delete删除服务。

Service Table							
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End			
	SMTP	TCP	25	25			
	SNMP-TCP	TCP	161	161			
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162			
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162			
	SNMP-UDP	UDP	161	161			
	SSH-TCP	TCP	22	22			
	SSH-UDP	UDP	22	22			
	TACACS	TCP	49	49			
	TELNET	TCP	23	23			
	TFTP	UDP	69	69			
	VOIP	TCP	5060	5061			
* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the							

Delete

Edit

步骤3.单击"**应用"**。

Add

Service Table								
	Application Name	Protocol *	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End				
	SMTP	TCP	25	25				
	SNMP-TCP	TCP	161	161				
	SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162				
	SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162				
	SNMP-UDP	UDP	161	161				
	SSH-TCP	TCP	22	22				
	SSH-UDP	UDP	22	22				
	TACACS	TCP	49	49				
	TELNET	TCP	23	23				
	TFTP	UDP	69	69				
	VOIP	All \$						
* When a service is in use by Port Forwarding / Port Triggering settings, this service can not apply ICMP/IP on the								
Add Edit Delete								
Apply Back Cancel								

您现在应该已成功删除RV34x系列路由器上的服务。