在思科业务系列交换机上启用环回检测

目标

本文旨在介绍如何在Cisco Business 220、250和350系列交换机上启用环回检测。

简介

环回检测(LBD)是交换机上的一项功能,它通过在已启用环路保护的端口之外传输环路协议数据包 来提供环路保护。当交换机发送环路协议数据包,然后接收同一数据包时,它会关闭接收该数据包 的端口。

LBD独立于生成树协议(STP)运行。发现环路后,接收环路的端口将处于关闭状态。发送陷阱并记录事件。网络管理员可以定义一个Detection Interval,用于设置LBD数据包之间的时间间隔。

要使LBD在指定端口上处于活动状态,必须设置以下条件:

- •LBD全局启用。
- •LBD在特定端口上启用。
- •端口运行状态为up。
- 端口处于STP转发或禁用状态。

适用设备 |软件版本

- CBS220系<u>列(产品手册)</u> |2.0.0.17
- CBS250<u>(产品手册)</u> | 3.1.0.57<u>(下载最新)</u>
- CBS350<u>(产品手册)</u> | 3.1.0.57<u>(下载最新)</u>
- CBS350-2X<u>(产品手册)</u> | 3.1.0.57<u>(下载最新)</u>
- CBS350-4X (产品手册) | 3.1.0.57 (下载最新)

启用环回检测

第1步

登录到交换机基于Web的实用程序,然后选择Port Management > Loopback Detection Settings。



对于CBS 250和350系列交换机,从顶部的下**拉菜**单中选择"Advanced settings(高级设置)"。

步骤 2

选中环回检测的启用复选框。

Loopback Detection Settings	
Loopback Detection: Enable Detection Interval: 30	(Range: 1 - 60, Default: 30)
步骤 3 在Detection Interval字段中输入值。这将设置LBD数据包之间的即 Loopback Detection Settings	寸间间隔(以秒为单位)。
Loopback Detection: C Enable Detection Interval:	Range: 1 - 60, Default: 30)

步骤 4

单击 Apply。

Loopback De	etection Settings		Apply Cancel			
Loopback Detection: Detection Interval:	✓ Enable	(Range: 1 - 60, Default: 30)				
步骤 5						
要永久保存配置,请转至"复制/保存配置"页,或单击该页面上部 的" 保存"图标。						
ناسان cisco	CBS220-8P-E-	2G-CBS220-8P-E	admin(CBS22)			
Loopback	Detection S	ettings				

在端口上启用环回检测

第1步

在环回检*测端口设置表*下,单击要配置的端口的单选按钮,然后单击**编辑**。

Loopback Detection Port Setting Table







Loopback Detection State

	Entry No.	Port	Administrative	Operational
0	1	GE1	Disabled	Inactive
0	2	GE2	Disabled	Inactive
0	3	GE3	Disabled	Inactive

在本例中,选择端口GE2。

步骤 2

随后将*出现"编辑环回检测接*口设置"窗口。从*接口*下拉列表中,确保指定的端口是您在步骤1中选择 的端口。否则,单击下拉箭头并选择右端口。

Edit Loopback Detection Interface Settings



Edit Loopback Detection Interface Settings

Interface:	o	Port	GE2 ~	O LAG	LAG	1 ~	
Loopback Detection State:							
步骤 4							
单击 Apply。							
Edit Loop	back Detectio	n Inter	face Set	ttings		×	
Interface:	 Port 	GE2 ×	O LAG	AG1 ~			
Loopback Dete	ction State: 🗹 Enable						
				Apply		Close	
步骤 5							
要永久保存配置,	请转至"复制/保存配置"页	页,或单击该	页面上部 的" 邰	呆存"图标。			
	CBS220-8P-E-2G-CE	3S220-8P-	E		admin(C	BS22)	
Loopback	Detection Settin	igs					
步骤 6							
返回到 Port Mana <i>行状</i> 态现在应显示	gement > Loopback Dete 〔已启用。	ection Settin	gs窗口以验证	配置。环回相	佥测管 <i>理状</i>	态和运	
Loopback D	etection Port Settin	g Table					
4							
Filter:	Interface Type	equals t	Port	. •	Go		

Loopback Detection State

步骤 7

对要启用LBD的每个端口重复步骤1到4。

结论

现在,您已成功在Cisco Business 220、250或350系列交换机的特定端口上启用LBD。