# 在交换机上配置远程日志服务器

## 目标

系统日志(系统日志)服务只接受消息,并将它们存储在文件中或根据简单配置文件打印。这 种记录形式是思科设备最佳的可用记录形式,因为它可以为日志提供受保护的长期存储。这在 日常故障排除和事故处理中都非常有用。

日志保存在设备的本地内存中,也可通过网络转发到远程日志服务器。远程日志服务器上的日 志用作备份,对日志合并和日志分析非常有用。

本文提供有关如何在交换机上配置远程日志服务器的说明。

# 适用设备

- Sx250 系列
- Sx350 系列
- SG350X 系列
- Sx500系列
- Sx550X 系列

## 软件版本

- •1.4.5.02 Sx500系列
- •2.2.0.66 Sx250系列、SG350系列、Sx350X系列、Sx550X系列

## 配置远程日志服务器

#### 配置基本远程日志服务器

步骤1.登录基于Web的实用程序,然后选择Administration > System Log > Remote Log Servers。



步骤2.从"服务器定义"单选按钮中选择一个选项。

Remote Log Servers		
Server Definition:	<ul> <li>By Name</li> <li>By IP Address</li> <li>Disabled</li> </ul>	
Server IP Address/Name	:	
Apply Cancel		

选项有:

- 按名称 表示远程日志服务器由名称标识。
- 按IP地址 表示远程日志服务器由其IP地址标识。
- •已禁用 禁用远程日志服务器。

**注意:**在本例中,选择By IP Address。

步骤3.在Server IP Address/Name字段中输入服务器IP地址或名称。

注意:在本例中,输入IP地址。

Server Definition:	<ul> <li>By Name</li> <li>By IP Address</li> <li>Disabled</li> </ul>	
Server IP Address/Name:	192.168.1.1	
Apply Cancel		

步骤4.单击"**应用"**。

现在,您应该已经为交换机上的远程日志服务器配置了基本设置。

### 配置高级远程日志服务器

步骤1.登录基于Web的实用程序,并在"显示模式"下拉列表中选择"高级"。

Display Mode:	Advanced <b>•</b>	Logout	About	Help
	Basic			0
	Advanced	-		<u> </u>

步骤2.选择管理>系统日志>远程日志服务器。



步骤3.(可选)选择其IPv4地址将用作发送到SYSLOG服务器的SYSLOG消息的源IPv4地址的 源接口。

**注意:**如果选择Auto选项,则系统从传出接口上定义的IP地址获取源IP地址。这是默认值。

Remote Log Servers		
IPv4 Source Interface: Au	o ▼	
IPv6 Source Interface: VI	o	

注意:在本例中,选择VLAN1。

步骤4.(可选)选择其IPv6地址将用作发送到SYSLOG服务器的SYSLOG消息的源IPv6地址的 源接口。

**注意:**如果选择Auto选项,则系统从传出接口上定义的IP地址获取源IP地址。这是默认值。

F	Remote Log Servers		
	IPv4 Source Interface: VLAN1 🔻		
	IPv6 Source Interface: Auto 🔻		
Apply Cancel			

**注意:**在本例中,选择了Auto。

步骤5.单击"应用"保存配置设置。

Remote Log Servers		
IPv4 Source Interface: VLAN1 V		
IPv6 Source Interface: Auto 🔻		
Apply Cancel		

#### 步骤6.在"远程日志服务器表"区域,单击**添加**。

Remote Log Servers					
Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations					
IPv4 Source In	IPv4 Source Interface: VLAN1 V				
IPv6 Source In	terface: Auto	۲			
Apply	Apply Cancel				
Remote Log Server Table					
Log Serve	er UDP Port	Facility	Description	Minimum Severity	
0 results found					
Add	Edit	Del	ete		

步骤7.选择Receiver Definition单选按钮。

Receiver Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 • Version 4
IPv6 Address Type:	Iink Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 T
Log Server IP Address/Name:	
CUDP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defau
Facility:	Local 7 V
Description:	
Minimum Severity:	Informational <b>*</b>
Apply Close	

- 按名称 表示远程日志服务器由名称标识。
- 按IP地址 表示远程日志服务器由其IP地址标识。

注意:在本例中,选择By IP address。

步骤8.选择IP版本。

- •版本6-表示IPv6地址类型。
- •版本4-表示IPv4地址类型。

步骤9.(可选)如果在步骤8中选择了版本6 IP地址类型,请点击所需的IPv6地址类型。

- •本地链路 表示IPv6地址唯一标识单个网络链路上的主机。
- 全局 表示IPv6地址是一个全局单播,可从其他网络查看和访问。

步骤10.(可选)如果在步骤9中选择了Link Local IPv6 Address Type,请从Link Local Interface下拉列表中选择链路本地接口。

Receiver Definition:	By IP address   By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔵 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻
Log Server IP Address/Nam	VLAN 1

步骤11.根据您在Log Server IP Address/Name字段的Server Definition字段中的选择,输入远程日志服务器的IP地*址或名称*。

Server Definition:	By IP address	By name	
IP Version:	Version 6  Version 4		
IPv6 Address Type:	Link Local Global	obal	
Link Local Interface:	VLAN 1 V		
Log Server IP Address/Name:	192.168.1.1		
CUDP Port:	514	(Range: 1 - 65535, Defau	
Facility:	Local 7 🔻		
Description:			
Minimum Severity:	Informational <b>v</b>		
Apply Close			

步骤12.在UDP Port字段中输入UDP端口号,将日志消息发送到该端口。默认值为 514。

步骤13.选择所需的设施值,该值描述发送到服务器的日志消息。设施是用于标识远程系统日志服务器目标的代码名称。Facility下拉列表中提供Local 0到Local 7。只能将一个设施值分配给服务器。如果分配了第二设施代码,则覆盖第一设施值。默认值为Local 7。

Facility:	Local 7 🔻
Description:	Local 0
Description.	Local 1
	Local 2
Minimum Severity:	Local 5
winnen oeventy.	Local 6
	Local 7
Apply Close	

步骤14.在"说明"字段中输入远程日志服务器的用户定义说明。

Description:



步骤15.选择要发送到远程服务器的日志消息的最低严重性级别。默认值设置为 Informational。

Minimum Severity:	Informational 🔻
Apply Close	Emergency Alert Critical
	Warning Notice Informational
	Debug

Minimum Severity下拉列表具有以下事件严重性级别,从最高严重性级别到最低严重性级别列 出。

- •紧急 系统不可用。
- 警报 需要执行操作。
- 严重 系统处于严重状态。
- 错误 系统处于错误状态。
- 警告 系统警告已发生。
- 注意 系统工作正常,但系统通知已发生。
- •信息——设备信息。

步骤16.单击"应用"保存配置设置。

Receiver Definition:	By IP address  By name			
IP Version:	Version 6 • Version 4			
IPv6 Address Type:	Link Local Global			
Link Local Interface:	VLAN 1 *			
Cog Server IP Address/Name:	192.168.1.1			
CUDP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defaul			
Facility:	Local 7 🔻			
Description:	Remote log server			
Minimum Severity:	Error •			
Apply Close				

步骤17.单击"关闭"。远程日志服务器表区域应显示新服务器。

步骤18.(可选)单击"保存"更新启动配置文件。

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch							
Remote Log Servers							
IPv4 Source Interface: VLAN1  IPv6 Source Interface: Auto Apply Cancel							
Remote Log Server Table							
Log Server	UDP Port	Facility	Description	Minimum Severity			
192.168.1.1	514	Local 7		Error			
Add	Edit	Dele	te				

现在,您应该已经在交换机上配置了高级远程日志服务器设置。