Sx500系列堆叠式交换机上QoS属性的配置

简介

服务质量(QoS)主要用于提高网络性能,并用于为用户提供所需的服务。它根据流量类型确定流量 的优先级。通常,语音流量的优先级高于数据流量。

在此场景中,交换机将以基本模式配置QoS属性,并以最高优先级配置QoS属性。

目标

本文档的目的是展示如何在Sx500和SG500X系列堆叠式交换机的接口上配置QoS属性。

适用设备

- Sx500系列
- •SG500X系列

软件版本

• 1.4.8.06

配置QoS属性

注意:图像可能会根据您使用的设备的确切型号稍有不同。以下图像是从SG500X-48MP交换机拍 摄的。

步骤1.登录到基于Web的交换机实用程序,然后选择Qoulity of Service > General > QoS Properties 。



步骤2.点击首选QoS模式。选项有:

- 禁用 设备中禁用了QoS。在此模式下,所有流量都映射到一个尽力而为的队列,因此不会优 先处理任何类型的流量。
- •基本 在设备上以基本模式启用QoS。基本模式是同一类的所有流量接受相同处理的模式。此

值由外部分配。此QoS值确定应对流量采取的流量类别和QoS操作。

高级 — 在设备上以高级模式启用QoS。高级模式是按流QoS服务运行的模式。它由类映射和策略器组成。类映射说明流中存在的流量类型,并且还包含少量ACL。匹配ACL的数据包属于一个流。监察器将已配置的QoS应用到流。QoS配置值可以是出口队列、DSCP或CoS/802.1p值,以及可对超额流量采取的操作。

QoS Properties				
Queue	s Mode: 4	Edit		
QoS M	ode:	Disable Basic		
		Advanced		

注意:在本例中,选择Basic。这是默认设置。

步骤3.单击"**应用**"保存设置。

Queues Mode QoS Mode:	e: 4 Edit Disable Basic Advanced
Apply	Cancel

步骤4.在接口CoS配置表中,从接口类型下拉列表中选择QoS属性的接口类型,然后单击**开始**查看 或修改其相应接口。

Interface CoS Configuration Table				
Filter:	Interface Type equals to	Port of Unit 1/1 🜲	Go	

注意:在本例中,选择Port of Unit 1/1。

然后,QoS配置表将根据您选择的接口类型显示端口,并包含以下列:

• 接口 — 接口有两种类型:

— 端口 — 表示交换机的各个端口。Port of Unit选项包含可在堆栈中按设备配置的端口集。端口的 接口表示为堆栈中单元(主用、成员、备用)的单元ID和其中可用的扩展槽数。例如,设备1/2的端 口表示该端口连接到堆叠中的交换机,该交换机配置了设备ID 1,并包含两个扩展插槽。如果您不 熟悉所用术语,请查看思<u>科业务:新术语表</u>。

- LAG — 表示交换机的链路聚合组(LAG)。LAG包含端口集。对LAG进行接口类型配置,以确保配

置LAG内的所有端口。

• 默认CoS — 显示没有此VLAN标记的传入数据包的默认VLAN优先级标记(VPT)值。默认的 CoS类为0。因此,这些默认值仅适用于未标记的帧,且处于"基本"模式且"信任CoS"在"全局设 置"页中选中。

步骤5.选中要设置QoS的接口的复选框,然后单击"编辑"按钮。

45	GE45		0
46	GE46		0
47	GE47		0
48	GE48		0
49	XG1		0
50	XG2		0
Copy Settings		Edit	Restore Defaults

注意:在本例中,选择端口GE46。

步骤6.在弹出的"编辑QoS配置"窗口中,验证标记的接口是否是您在上一页中选择的接口。否则,从 下拉菜单中选择正确的接口。

Interface:	Unit/Slot	1/1 🖨	Port	GE46 🖨)
------------	-----------	-------	------	--------	---

步骤7.从Default CoS下拉列表中,选择要分配给传入数据包的默认CoS值。这些是没有VLAN标记 的。范围为0到7,其中0表示最低优先级,7表示最高优先级。



注意:在本例中,优先级设置为7。

步骤8.单击"**应用"**。

Interface:	O Unit/Slot 1/1 ♣ Port GE46 ♣
Default CoS:	7 🖨
Apply	Close

您现在已成功配置交换机上的QoS属性。

复制QoS设置

要将相同的配置应用到另一个端口,可以将设置从一个端口复制到另一个端口。遵循以下步骤: 步骤1.在接口CoS配置表中,单击要复制的端口,然后单击"复制**设置"**。

	45	GE45	U
	46	GE46	7
	47	GE47	0
	48	GE48	0
	49	XG1	0
	50	XG2	0
Copy Se	ettings		Edit Restore Defaults

注意:在本例中,选择端口GE46。

步骤2.在显示的弹出窗口中,输入要应用相同设置的端口,然后单击"应用"。

Copy configuration from entry 46 (GE46)			
to: GE1	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)		
Apply Close	,		

注意:在本例中,GE46的设置将仅复制到GE1。

您现在已成功将QoS设置复制到GE1。

恢复为出厂默认设置

要将设置恢复为出厂默认设置,请执行以下步骤:

步骤1.在接口CoS配置表中,选中要将设置重置为默认值的端口的复选框。在本例中,选择GE1和GE6。

Inte	Interface CoS Configuration Table					
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 Co						
	Entry No.	Interface	Default CoS			
	1	GE1	7			
	2	GE2	0			
	3	GE3	0			
	4	GE4	0			
	5	GE5	0			
	6	GE6	0			
	7	GE7	0			

注意:您还可以点击表顶部的复选框以检查所有端口。

Interf	Interface CoS Configuration Table						
Filter:	Interface Type	equals to Por	t of Unit 1/1 🖨 Go				
	Entry No.	Interface	Default CoS				
	1	GE1	7				
	2	GE2	0				
	3	GE3	0				
	4	GE4	0				
	5	GE5	0				

步骤2.单击"恢**复默认值"**。

