# 使用控制面板监控WAP125和WAP581

### 目标

无线连接用户的最佳环境是保持生产和业务平稳运行的方式。上的控制面板页面用于监控、维 护和优化客户端与无线接入点(WAP)之间的无线连接。 它提供无线网络上流量统计信息的实 时更新。借助图表和图形等可视化统计数据,更轻松、更轻松地描绘和查明需要优化或故障排 除的网络区域。它还包含一个包含快捷方式和快速链接的部分,管理员可以跳转到WAP上所 需的配置区域。

本文档旨在向您展示如何使用控制面板监控WAP125和WAP581。

## 适用设备

- WAP125
- WAP581

## 软件版本

• 1.0.0.4

## 查看控制面板

#### 连接的客户端

步骤1.登录到基于Web的实用程序并选择"监控">"控制面板"。



在"已连接客户端"区域中,面板显示已连接客户端的数量。



步骤2.(可选)双击"已连接的客**户端"**,您将进入客户端页面。要了解有关"客户端"页面的详 细信息,请单<u>击此处</u>。

#### Internet/LAN/无线

面板的右侧区域是一组圆形图标,显示Internet、LAN和无线连接。



- 互联网
- 红色 WAP未连接到Internet。
- 绿色 WAP已连接到Internet。
  - LAN 点击LAN图标查看WAP125和WAP581上的LAN状态和端口状态。

— 红色 — 如果图标为红色,则您没有到LAN的有线连接。

— 绿色 — 设备已成功连接到LAN。

•无线 — 单击无线图标查看无线状态。

— 红色 — 两个无线电都被禁用。

— 绿色 — 启用一个或两个无线电。

#### LAN状态和端口状态

注意:显示的信息可能因设备型号而异。图像从WAP581中拍摄。

LAN Status				Refresh	Edit Back	
MAC Address:	00:EB:D5:60:0D:00		IPv6 Address:			
IP Address:	192.168.100.115		IPv6 Autoconfigured	Global Addresses:		
Subnet Mask:	255.255.255.0		IPv6 Link Local Addre	ess: f	e80::2eb:d5ff:fe60:d00/6	4
Default Gateway:	192.168.100.150		Default IPv6 Gateway	:		
Domain Name Server-1:			IPv6-DNS-1:			
Domain Name Server-2:			IPv6-DNS-2:			
Port Status	Edit					
Interface Status						$\sim$
Interface	Link Status	Port Speed	Duplex Mode	Auto Negotiation	Green Ethernet	_
ETH0/PD	Up	1000Mbps	Full	Enabled		
ETH1	Down		Full	Enabled	Enabled	

#### LAN Status区域显示以太网端口的状态和信息。

MAC Address:	00:EB:D5:5E:09:40	IPv6 Address:	
IP Address:	192.168.100.103	IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
Subnet Mask:	255.255.255.0	IPv6 Link Local Address:	fe80::2eb:d5ff:fe5e:940/64
Default Gateway:	192.168.100.1	Default IPv6 Gateway:	
Domain Name Server-1:	124.6.177.113	IPv6-DNS-1:	
Domain Name Server-2:		IPv6-DNS-2:	
Green Ethernet Mode:	Enabled	VLAN ID:	1

- MAC地址 LAN端口的介质访问控制(MAC)地址。
- IP地址 WAP的IPv4地址。
- •子网掩码 掩码取决于您选择的IP地址类或您为网络使用的子网数量。
- 默认网关 默认网关是计算机上的节点,当IP地址与路由表中的路由不匹配时使用。然 后,它会相应地转发流量。此设备通常是路由器。
- 域名服务器-1 WAP设备使用的域名服务器1的IP地址。
- 域名服务器--2 WAP设备使用的域名服务器2的IP地址。
- 绿色以太网模式 以太网接口的绿色以太网模式。此信息仅在WAP125上显示。
- IPv6地址 WAP的IPv6地址。
- IPv6自动配置全局地址 IPv6自动配置的全局地址。
- IPv6本地链路地址 WAP设备的IPv6本地链路地址。
- •默认IPv6网关 WAP设备的默认IPv6网关。
- IPv6-DNS-1 WAP使用的IPv6 DNS服务器1的IPv6地址。
- IPv6-DNS-2 WAP使用的IPv6 DNS服务器2的IPv6地址。
- VLAN ID VLAN的标识符。此信息仅在WAP125上显示。

步骤1.(可选)要查看最新更新,请单击**刷新**。

1	Refresh	Edit	Back	

步骤2.(可选)要编辑无线电接口设置,请单击Edit。



**注意:**您将进入LAN主页。要了解如何配置LAN设置,请单击<u>此处</u>。

# LAN

### IPv4 Configuration

Connection Type:	DHCP O Static IP
Static IP Address:	192.168.1.245
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	192.168.1.254
Domain Name Servers:	Dynamic O Manual

# DHCP Auto Configuration Settings

HCP Auto Configuration Options:   Enable				
TFTP Server IPv4 Address/Host Name: 0	O IPv4 O Host Name			
	0.0.0.0			
Configuration File Name: 📀	config.xml			
Wait Interval: 🕜	3			
Status Log:	Auto Configuration stopped: Failure to download configuration file from TFTP server.			
IPv6 Configuration				
IPv6 Connection Type:	DHCPv6 O Static IPv6			
IPv6 Administrative Mode:	C Enable			
IPv6 Auto Configuration Administrative Mo	de: 🗹 Enable			
Static IPv6 Address: 0	:			
Static IPv6 Address Prefix Length: 0	0			
Static IPv6 Address Status:				

#### 步骤3.(可选)要返回控制面板,请单击Back。



端口状态区域显示端口接口的状态和信息。

Po	ort Status	Edit					
	nterface Status						^
	Interface	Link Status	Port Speed	Duplex Mode	Auto Negotiation	Green Ethernet	
	ETH0/PD	Up	1000Mbps	Full	Enabled		
	ETH1	Down		Full	Enabled	Enabled	

- 接口 以太网端口。WAP125只有一个以太网端口,而WAP581有两个。上图取自WAP581。
- 链路状态 显示端口链路的当前状态。
- ・端口速度 在查看模式下,它列出当前端口速度。在编辑模式下,禁用自动协商时,选择端口 速度,例如100 Mbps或10 Mbps。启用自动协商时,仅支持1000 Mbps速度。
- 双工模式 在查看模式下,它列出当前端口双工模式。当处于编辑模式且禁用了自动协商时,选择半双工或全双工模式。
- 自动协商 启用后,端口会与其链路伙伴协商以设置可用的最快链路速度和双工模式。禁用后 ,可手动配置端口速度和双工模式。
- 绿色以太网 绿色以太网模式支持自动断电模式和IEEE 802.3az节能以太网(EEE)模式。仅当端口上的自动协商启用时,绿色以太网模式才起作用。当来自链路伙伴的信号不存在时,自动断电模式降低芯片功率。WAP设备在线路上的能量丢失时自动进入低功耗模式,在检测到能量时恢复正常运行。EEE模式在链路利用率较低时支持QUIET时间,允许链路两端禁用PHY的每个操作电路的部分并节省功率。

#### 无线状态

无线状态区域显示无线电接口的状态和信息。映像可能因设备型号而异。下图从WAP581拍摄 。

Wireless Statu	IS		Refresh	Edit	Back
Radio 1 (5 GHz)		Radio 2 (2.4 GHz)			
Wireless Radio:	Enabled	Wireless Radio:	Enabled		
MAC Address:	00:EB:D5:60:0D:00	MAC Address:	00:EB:D5:60:0D:10		
Mode:	802.11a/n/ac	Mode:	802.11b/g/n		
Channel:	116 (5580 MHz)	Channel:	11 (2462 MHz)		
Operational bandwidth:	80 MHz	Operational bandwidth:	20 MHz		

- •无线电 显示无线电是启用还是禁用。
- MAC地址 无线电的介质访问控制(MAC)地址。
- 模式 显示无线电使用的IEEE 802.11模式。这些模式可以是a、b、g、n和ac。

- a — 表示802.11a模式

- b — 表示802.11b模式

- -g-表示802.11g模式
- -n 表示802.11n模式
- c 表示802.11c模式
  - 信道 无线电接口使用的信道。
  - •工作带宽 无线电接口使用的工作带宽。

# "接口状态"(Interface Status)表的"无线状态"(Wireless Status)子区域描述每个虚拟接入点 (VAP)和无线分布系统(WDS)接口的信息。

 $\sim$ 

Interface Status

Network Inter	Name (SSID)	Status	MAC Address	VLAN ID	Profile	State
ISATAP0		Down		1	-	-
Radio 1		Up			None	Active
Radio 1:VA	ciscosb-581	Up	00:EB:D5:6	1	None	Active
Radio 1:VA	Virtual Access Point 1	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 2	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 3	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 4	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 5	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 6	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 7	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 8	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 9	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 10	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 11	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 12	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 13	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 14	Down		1		Inactive
Radio 1:VA	Virtual Access Point 15	Down		1		Inactive
Radio 2		Up			None	Active
Radio 2:VA	ciscosb-5815g	Up	00:EB:D5:6	1	None	Active
Radio 2:VA	Virtual Access Point 1	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 2	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 3	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 4	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 5	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 6	Down		1		Inactive
Radio 2:VA	Virtual Access Point 7	Down		1		Inactive

#### • 网络接口 — 显示WAP中的接口。

•名称(SSID) — 服务集标识符(SSID)或VAP的名称。

- •状态—VAP的状态。这可以是Up或Down。
- MAC地址 无线电接口的介质访问控制(MAC)地址。
- VLAN ID VAP的虚拟局域网标识符(VLAN ID)。
- •配置文件 关联的调度程序配置文件的名称。
- •状态 VAP的当前状态。这可以是活动或非活动。

步骤1.(可选)要查看最新更新,请单击**刷新**。



Refresh	Edit	Back
---------	------	------

**注意:**您将进入Radio主页。要了解如何编辑或配置无线电设置,请点<u>击此</u>处查看WAP125或 <u>此</u>处查看WAP581。

Vorking Mode: Dual Band	1	\$
Radio 1 (2.4 GHz)	Radio 2 (5 GHz)	
Basic Settings		
Radio:	S Enable	
Wireless Network Mode:	802.11b/g/n	
Wireless Band Selection:	20 MHz	
Primary Channel:	Lower	
Channel:	6	
Scheduler:	None	

步骤3.(可选)要返回控制面板,请单击Back。



#### 2.4G无线电吞吐量

此图表显示2.4 GHz无线电的吞吐量,并每30秒更新一次。

#### 步骤1.(可选)将光标悬停在图形上的某个点上,查看网络中特定时间点的特定传输速率和比 较传输速率。



步骤2.单击Upload或Download,查看2.4G无线电上的吞吐量的独立视图。

#### **注意:**在本例中,选择下载的孤立视图。



#### 5G无线吞吐量

此图表显示5 GHz无线电的吞吐量,并每30秒更新一次。



#### 排名靠前的客户端

水平条形图显示网络上交换流量最多的前五个客户端。



**注意:**在本例中,只有两个客户端连接到网络。

#### SSID利用率

服务集标识符(SSID)利用率显示每个SSID的使用方式。根据WAP上配置的SSID数量,最多可 显示五个SSID。

**注意:**在本例中,仅配置了两个SSID。这些SSID是Rick和Morty。



#### 网络使用

线形图每30秒显示一次WAP的以太网吞吐量。

步骤1.(可选)将光标悬停在图形上的某个点上,查看网络中特定时间点的特定传输速率和比 较传输速率。

~

 $\sim$ 

注意:在本例中,查看14:47:06点。

**Network Usage** 



步骤2.单击Upload或Download以获得Network Usage的独立视图。

注意:在本例中,将选择Download的孤立视图。



#### 快速访问(Q)

通过此区域,您可以轻松导航到WAP上的特定配置区域。单击任意链接可跳至其相应的配置 页面。

注意: 仅WAP581上提供了配置单点设置的链接。

**Quick Access** 

Setup Wizard Wireless Settings Management Setting LAN Setting Configure Single Point Setup Guest Access Change Account Password Backup/Restore Configuration Upgrade Device Firmware Getting Started Traffic Statistics

现在,您应该已成功学习如何使用控制面板监控WAP125和WAP581。