

VLAN 子接口

本章说明如何配置 VLAN 子接口。

- 注释 在多情景模式下,请在系统执行空间中完成本节所述的所有任务。如果您尚未进入系统执行空间, 请在 Configuration > Device List 窗格中双击主用设备 IP 地址下的 System。
 - •关于 VLAN 子接口,第1页
 - VLAN 子接口的许可,第1页
 - VLAN 子接口的准则和限制,第2页
 - VLAN 子接口的默认设置, 第3页
 - 配置 VLAN 子接口和 802.1Q 中继, 第3页
 - VLAN 子接口示例,第4页
 - VLAN 子接口的历史记录,第6页

关于 VLAN 子接口

通过 VLAN 子接口,您可以将物理接口或 EtherChannel 接口划分为标记有不同 VLAN ID 的多个逻辑接口。带有一个或多个 VLAN 子接口的接口将自动配置为 802.1Q 中继。由于 VLAN 允许您在特定物理接口上将流量分开,所以您可以增加网络中可用的接口数量,而无需增加物理接口或 ASA。此功能对多情景模式尤其有用,使得可以向每个情景分配唯一的接口。

可以配置主 VLAN,以及一个或多个辅助 VLAN。当 ASA 接收到辅助 VLAN 上的流量时,它会将 该流量映射到主 VLAN。

VLAN 子接口的许可

| 型号 | 许可证要求 |
|----------------|------------|
| Firepower 1010 | 基础 许可证: 60 |

| 型号 | 许可证要求 |
|-------------------------------|---------------|
| Firepower 1120 | 基础 许可证: 512 |
| Firepower 1140 和 1150 | 基础 许可证: 1024 |
| Secure Firewall 3100 | 基础 许可证: 1024 |
| Firepower 4100 | 基础 许可证: 1024 |
| Cisco Secure Firewall 4200 | 基础 许可证: 1024 |
| Firepower 9300 | 基础 许可证: 1024 |
| ASA Virtual | 吞吐量: |
| | 100 Mbps: 25 |
| | 1 Gbps: 50 |
| | 2 Gbps: 200 |
| | 10 Gbps: 1024 |
| ISA 3000 | 基础 许可证: 5 |
| | 增强型安全许可证: 100 |
| | |



注释 对于根据 VLAN 限制计数的接口,您必须向其分配 VLAN。

VLAN 子接口的准则和限制

型号支持

- Firepower 1010 交换机端口或 VLAN 接口上不支持 VLAN 子接口。
- 对于 ASA 型号,您无法在管理接口上配置子接口。请参阅 管理插槽/端口接口 了解子接口支持。

其他准则

•防止物理接口上的未标记数据包 - 如果使用子接口,则通常表明也不希望物理接口传递流量, 因为物理接口会传递未标记的数据包。此属性的主用物理接口以及EtherChannel链路同样适用。 由于必须启用物理接口或EtherChannel接口才能使子接口传递流量,请通过不为接口配置名称 省略 nameif 命令不传递流量。如果要使物理接口或 EtherChannel 接口传递未标记的数据包,您可以照常配置名称。

- •同一父接口上的所有子接口必须为网桥组成员或路由接口;您无法混合搭配。
- •ASA 不支持动态中继协议 (DTP),因此您必须无条件地将连接的交换机端口配置到中继上。
- 您可能想要为 ASA 上定义的子接口分配唯一 MAC 地址,因为它们使用父接口上相同的固化 MAC 地址。例如,您的运营商可能根据 MAC 地址执行访问控制。此外,由于 IPv6 链路本地地 址是基于 MAC 地址生成的,因此将唯一 MAC 地址分配给子接口会允许使用唯一 IPv6 链路本 地地址,这能够避免 ASA 上特定实例内发生流量中断。您可以自动生成唯一的MAC地址;请参阅分配 MAC 地址。

VLAN 子接口的默认设置

本节列出了接口的默认设置(如果没有出厂默认配置)。

接口的默认状态

接口的默认状态取决于类型和情景模式。

在多情景模式下,默认启用所有已分配的接口,而不考虑接口在系统执行空间中的状态。但是,要 使流量通过该接口,还必须在系统执行空间中启用该接口。如果您在系统执行空间中关闭了一个接 口,则该接口在所有共享它的情景中都会关闭。

在单模式下或在系统执行空间中,接口具有以下默认状态:

- •物理接口 已禁用。
- VLAN 子接口 已启用。但是,要使流量通过子接口,还必须启用物理接口。

配置 VLAN 子接口和 802.10 中继

向物理接口或 EtherChannel 接口添加 VLAN 子接口。

开始之前

对于多情景模式,请在系统执行空间中完成本程序。如果您尚未进入系统配置模式,请在 Configuration > Device List 窗格中双击主用设备 IP 地址下的 System。

过程

步骤1 视情景模式而定:

• 对于单情景模式,请依次选择 Configuration > Device Setup > Interface Settings > Interfaces 窗 格。

•对于多情景模式,请在系统执行空间中依次选择配置>上下文管理>接口窗格。

步骤2 依次选择添加 > 接口。

系统将显示 Add Interface 对话框。

注释 在单情景模式中,此程序仅涉及 Edit Interface 对话框上参数的子集;要配置其他参数, 请参阅路由模式接口和透明模式接口。请注意,在多情景模式下,完成接口配置之前, 您需要将接口分配到情景。请参阅配置多情景。

步骤3 从 Hardware Port 下拉列表中,选择要添加子接口的物理接口或端口通道接口。

步骤4 如果该接口尚未启用,请选中 Enable Interface 复选框。

默认情况下,该接口已启用。

步骤5 在 VLAN ID 字段中,输入介于1和 4094 之间的 VLAN ID。

某些 VLAN ID 可能是连接的交换机中的保留 VLAN ID,因此请查看交换机文档以了解详细信息。 对于多情景模式,您只能在系统配置中设置 VLAN。

步骤6 在 Secondary VLAN ID 字段中,输入一个或多个使用空格、逗号或连字符(适用于连续范围)分隔的 VLAN ID。

当 ASA 接收到辅助 VLAN 的流量时,它会将流量映射到主 VLAN。

步骤7在 Subinterface ID 字段中,输入子接口 ID (介于1到 4294967293 之间的整数)。

允许的子接口数因平台而异。此 ID 一旦设置便不可更改。

步骤8 (可选)在 Description 字段中,输入此接口的说明。

一行说明最多可包含 240 个字符(不包括回车符)。对于多情景模式,系统说明与情景说明无关。例如,对于故障转移或状态链路,说明固定为"LAN Failover Interface"、"STATE Failover Interface"或"LAN/STATE Failover Interface"。您无法编辑此说明。如果将此接口设为故障转移或状态链路,则固定说明将覆盖在此处输入的任何说明。

步骤9 点击确定(OK)。

系统将返回到 Interfaces 窗格。

相关主题

VLAN 子接口的许可,第1页

VLAN 子接口示例

以下示例在单模式下配置子接口的参数:

```
interface gigabitethernet 0/1
  no nameif
  no security-level
```

```
no ip address
no shutdown
interface gigabitethernet 0/1.1
vlan 101
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.6.6 255.255.255.0
no shutdown
```

以下示例显示 VLAN 映射如何与 Catalyst 6500 配合使用。请查看 Catalyst 6500 配置指南,了解如何 将节点连接到 PVLANS。

ASA Configuration

```
interface GigabitEthernet1/1
 description Connected to Switch GigabitEthernet1/5
 no nameif
 no security-level
 no ip address
 no shutdown
1
interface GigabitEthernet1/1.70
 vlan 70 secondary 71 72
 nameif vlan map1
 security-level 50
 ip address 10.11.1.2 255.255.255.0
 no shutdown
T.
interface GigabitEthernet1/2
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 172.16.171.31 255.255.255.0
 no shutdown
```

Catalyst 6500 Configuration

```
vlan 70
 private-vlan primary
 private-vlan association 71-72
Т
vlan 71
 private-vlan community
1
vlan 72
 private-vlan isolated
!
interface GigabitEthernet1/5
 description Connected to ASA GigabitEthernet1/1
 switchport
 switchport trunk encapsulation dotlq
 switchport trunk allowed vlan 70-72
 switchport mode trunk
!
```

I

VLAN 子接口的历史记录

表 1: VLAN 子接口的历史记录

| 功能名称 | 版本 | 功能信息 |
|------------------------|---------|--|
| 增加了 VLAN 数量 | 7.0(5) | 提高了以下限制: |
| | | • ASA5510 基础许可证的 VLAN 数量从 0 增加到 10。 |
| | | •ASA5510 增强型安全许可证 VLAN 数量从 10 增加到 25。 |
| | | ・ASA5520 VLAN 数量从 25 増加到 100。 |
| | | • ASA5540 VLAN 数量从 100 增加到 200。 |
| 增加了 VLAN 数量 | 7.2(2) | 提高了以下型号的 VLAN 限制: ASA 5510(对于基础许可证,从 10 提高到50;对于增强型安全许可证,从 25 提高到100)、ASA 5520(从 100 提高到150)、ASA 5550(从 200 提高到250)。 |
| 增加了 ASA 5580 的 VLAN 数量 | 8.1(2) | 在 ASA 5580 上支持的 VLAN 数量从 100 增加到 250。 |
| 支持将辅助 VLAN 映射到主 VLAN | 9.5(2) | 现在您可以为一个子接口配置一个或多个辅助 VLAN。当 ASA 接收到辅助 VLAN 的流量时,它会将流量映射到主 VLAN。 |
| | | 修改了以下菜单项: 配置 > 设备设置 > 接口设置 > 接口 |
| | | 配置 > 设备设置 > 接口设置 > 接口 > 添加接口 > 通用 |
| 为 ISA 3000 增加了 VLAN | 9.13(1) | 拥有增强型安全许可证的 ISA 3000 的最大 VLAN 数量从 25 增加到 100。 |

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意,翻译版本仅供参考,如有任何不 一致之处,以本内容的英文版本为准。