# cisco.



### Firepower 1100 ASA $\lambda$ i $\exists$

上次修改日期: 2025年1月21日

### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883



# 准备工作

使用 ASDM 来配置 ASA。

- •连接防火墙的电缆,第1页
- •打开防火墙电源,第2页
- •安装的哪个应用程序:威胁防御还是ASA?,第2页
- •访问ASA CLI,第3页
- •获取许可证,第5页

# 连接防火墙的电缆

有关详细信息,请参阅硬件安装指南。



### 打开防火墙电源

系统电源由位于防火墙后部的摇杆电源开关控制。摇杆电源开关提供软通知,支持平稳地关闭系统 以降低系统软件及数据损坏的风险。

过程

- 步骤1 将电源线一端连接到防火墙,另一端连接到电源插座。
- 步骤2 使用位于机箱背面电源线旁边的摇杆电源开关打开电源。

图 1: 电源按钮



步骤3 检查防火墙背面的电源 LED;如果该 LED 呈绿色稳定亮起,表示防火墙已接通电源。

### 图 2:系统和电源 LED



步骤4 检查防火墙背面的系统 LED;其呈绿色稳定亮起之后,系统已通过通电诊断。

### 安装的哪个应用程序:威胁防御还是ASA?

硬件上支持威胁防御或 ASA 两种应用。连接到控制台端口,并确定出厂时安装的应用。

过程

步骤1 使用任一端口类型连接到控制台端口。

#### 图 3:控制台端口



步骤2 请参阅 CLI 提示,确定防火墙运行的是 威胁防御 还是 ASA。

### 威胁防御

您会看到 Firepower 登录 (FXOS) 提示。您无需登录和设置新密码即可断开连接。

firepower login:

### ASA

您将看到 ASA 提示。

ciscoasa>

步骤3 如果您运行的是错误的应用,请参阅Cisco Secure Firewall ASA 和 Secure Firewall Threat Defense 重新映像指南。

# 访问ASA CLI

您可能需要访问 CLI 进行配置或故障排除。

### 过程

步骤1 使用任一端口类型连接到控制台端口。

图 4: 控制台端口



步骤2 在用户 EXEC 模式下连接到 ASA CLI。此模式允许您使用许多 show 命令。

ciscoasa>

步骤3 访问特权 EXEC 模式。在此受密码保护的模式下,您可以执行许多操作,包括访问配置模式。

enable

第一次输入 enable 命令时,系统会提示您更改密码。

示例:

```
ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: *****
Repeat Password: *****
ciscoasa#
```

步骤4 访问全局配置模式。

#### configure terminal

示例:

```
ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#
```

步骤5 访问 FXOS CLI。使用此 CLI 在硬件级别进行故障排除。

connect fxos [admin]

• admin- 提供管理员级的访问权限。如果不选择此选项,您将拥有只读访问权限。请注意,即使在管理员模式 下,也没有任何配置命令可用。

系统不会提示您提供用户凭证。当前的 ASA 用户名将传递给FXOS,无需其他登录。要返回到 ASA CLI,请输入 exit 或键入 Ctrl-Shift-6、x。

示例:

```
ciscoasa# connect fxos admin
Connecting to fxos.
Connected to fxos. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
firepower#
firepower# exit
Connection with FXOS terminated.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa#
```

### 获取许可证

当您从思科或经销商那里购买设备时,您的许可证应该已链接到您的智能软件许可证帐户。如果您 没有智能软件管理器账户,请点击链接建立新账户。

ASA 具有以下许可证:

- •基础版一必需
- 安全情景
- Cisco Secure Client
- 1. 如果您需要自己添加许可证,请前往思科商务工作空间并使用**搜索全部 (Search All)** 字段。 图 5:许可证搜索

≡▼	Search All					Q
n	Catalog	Estimates	Deals & Quotes	Orders	Subscriptions & Services	Software

2. 搜索以下许可证 PID。



注释 如果未找到 PID,您可以手动将 PID 添加到订单中。

- •基础版—L-FPR1000-ASA=。Required.
- •5 情景 L-FPR1K-ASASC-5=。情景许可证是累加的,可购买多个许可证。
- •10 情景 L-FPR1K-ASASC-10=。情景许可证是累加的,可购买多个许可证。
- Cisco Secure 客户端 请参阅 Cisco Secure 客户端订购指南。您不能直接在 ASA 中启用此 许可证。
- 3. 从结果中选择产品和服务 (Products & Services)。

图 *6:* 结果

	All Results	
Ä	Orders	6
[::\$	Invoices	2
Ē,	Software Subsc	1
0	Products & Ser	1

I



### 配置基本策略

使用 ASDM 向导来配置许可并添加到默认配置中。

- (可选)更改 IP 地址,第7页
- •登录 ASDM, 第8页
- •配置许可,第9页
- •使用启动向导配置 ASA,第12页

### (可选)更改 IP 地址

默认情况下,您可以从以下界面启动 ASDM:

- 以太网 1/2 192.168.1.1
- •管理 1/1 DHCP 的 IP 地址

如果不能使用默认 IP 地址,则可以在 ASA CLI 上设置以太网 1/2 接口的 IP 地址。

### 过程

步骤1 连接到控制台端口并访问全局配置模式。请参阅访问ASA CLI,第3页。

步骤2 恢复默认配置和您选择的 IP 地址。

#### configure factory-default [ip\_address [mask]]

#### 示例:

ciscoasa(config)# configure factory-default 10.1.1.151 255.255.255.0 Based on the management IP address and mask, the DHCP address pool size is reduced to 103 from the platform limit 256

WARNING: The boot system configuration will be cleared. The first image found in disk0:/ will be used to boot the system on the next reload. Verify there is a valid image on disk0:/ or the system will not boot.

```
Begin to apply factory-default configuration:
Clear all configuration
Executing command: interface ethernet1/2
Executing command: nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
Executing command: ip address 10.1.1.151 255.255.255.0
Executing command: security-level 100
Executing command: no shutdown
Executing command: exit
Executing command: http server enable
Executing command: http 10.1.1.0 255.255.255.0 management
Executing command: dhcpd address 10.1.1.152-10.1.1.254 management
Executing command: dhcpd enable management
Executing command: logging asdm informational
Factory-default configuration is completed
ciscoasa(config)#
```

步骤3 将默认配置保存到闪存。

write memory

# 登录 ASDM

启动 ASDM 以便配置 ASA。

#### 过程

步骤1 在浏览器中输入以下 URL 之一。

- https://192.168.1.1 内部(以太网 1/2) 接口 IP 地址。
- https://management\_ip 从 DHCP 分配的管理 1/1 接口 IP 地址。

#### 注释

请务必指定 https://。

此时将显示 Cisco ASDM 网页。您可能会看到浏览器安全警告,因为 ASA 没有安装证书;您可以安全地忽略这些 警告并访问网页。

### 步骤2点击安装 ASDM 启动程序。

步骤3 按照屏幕上的说明进启动 ASDM。

系统将显示 Cisco ASDM-IDM Launcher。

步骤4 将用户名和密码字段留空时设置的启用密码,然后点击确定(OK)。

系统将显示 ASDM 主窗口。

### 配置许可

将防火墙注册到智能软件管理器。

### 开始之前

根据获取许可证,第5页为防火墙获取许可证。

### 过程

步骤1 在 Cisco Smart Software Manager 中,为要将此设备添加到的虚拟帐户请求并复制注册令牌。

### a) 点击清单 (Inventory)。

Cisco Software Central > Smart Software Licensing

Smart Software Licensing

Alerts Inventory Convert to Smart Licensing

b) 在 General 选项卡上,点击 New Token。

#### Product Instance Registration Tokens

The registration tokens below can be used to register new product instances t

New Token		
Token	Expiration Date	Uses
OWFINTZiYTgtY2Ew Z	2024-May-18 17:41:53 (in 30 days)	0 of 10

c) 在 Create Registration Token 对话框中,输入以下设置,然后点击 Create Token:

Create Registration Token					
This will create a token that is created, go to the Smart Licens	used to register product instances, so that they can use licenses from this virtual account.Once it's sing configuration for your products and enter the token, to register them with this virtual account.				
Virtual Account:					
Description:	Description		]		
* Expire After:	365 Days				
Max. Number of Uses:	Between 1 - 365, 30 days recommended				
Allow export-controlled f	unctionality on the products registered with this token ()				
	Create Token Ca	ncel	I		

Description

• Expire After - 思科建议该时间为 30 天。

•最大使用次数

• Allow export-controlled functionality on the products registered with this token - 启用导出合规性标志。

系统将令牌添加到您的清单中。

d) 点击令牌右侧的箭头图标可以打开 Token 对话框,可以从中将令牌 ID 复制到剪贴板。当需要注册ASA时,请 准备好此令牌,以在该程序后面的部分使用。

图 7:查看令牌

General	Licenses	Product Instances	Event L	_og		
Virtual Acco	ount					
Description:						
Default Virtua	I Account:	No				
The registration to New Token.		can be used to register new	v product ins	stances	to this virtual a	Export-Controlled
Token	-	Expiration Date		Uses		Export-Controlled
OWFINTZiYTgt	Y2Ew.	2024-May-18 17:41:53 (in 3	30 days)	0 of 10		Allowed
<i>8</i> :复制令牌 Token		0	×			
MjM3ZjihYTltZG NmVhLTE1MDl5 mFJN2dYQjI5Q 0AMDd0ST0%3	GQ4OS00Yjk2 5MTI1%0AMT WRhOEdscDI ND%0A	LTgzMGltMThmZTUyYjky FMxMzh8YzdQdmgzMjA2V U4cWI5NFNWRUtsa2wz%				
Press ctrl + c to c	opy selected	text to clipboard.				
A GBA	27ilbYTH7CC		Aug-16 1			

- 步骤2 在 ASDM 中, 依次选择配置 (Configuration) > 设备管理器 (Device Management) > 许可 (Licensing) > 智能许可 (Smart Licensing)。
- 步骤3 设置许可授权。
  - a) 选中 Enable Smart license configuration。
  - b) 从功能层 (Feature Tier) 下拉列表中,选择基础 (Essentials)。
     Q基础层可用。
  - c) (可选)如果使用的是情景许可证,则输入情景的数量。

您可以在没有许可证的情况下使用2种情景。情景的最大数目取决于您的型号:

- Firepower 1120 5 种情景
- Firepower 1140 10 种情景

例如,对于 Firepower 1120 而言,要使用最大值-5 种情景,请为情景数输入3;此值将与默认值2 相加。

- d) 点击**应用**。
- e) 点击工具栏中的 Save 图标。
- 步骤4 点击 Register。

To configuration > Device Management > Licensing > .	sing Coll Lions as to Smort Coll, Lions of fuero and	ing Smoot Transaction of Street						
To configure an HTTP proxy for smart Licensing t	To configure an HTTP proxy for Smart Licensing using Call Home, go to <u>Smart Call-Home</u> . If you are using Smart Transport, configu							
Enable Smart license configuration	✓ Enable Smart license configuration							
Feature Tier:	Essentials 📀							
Context:	3							
Enable strong-encryption protocol	Enable strong-encryption protocol							
For a more detailed overview on Cisco Licensin	g, go to <u>cisco.com/go/licensingguide</u>							
Transport 💿 Call Home 🛛 🧿 Smart Transpo	ort							
Configure Transport URL								
O Default O Custom URL								
Registration								
Proxy URL								
Proxy Port								
Effective Running Licenses	Register Renew ID Certificate Renew Authorization							
License Feature	License Value	License Duration						
Maximum Physical Interfaces	Unlimited							
Maximum VLANs	512							
Inside Hosts	Unlimited							
Failover	Active / Active							
Encryption-DES	Enabled							
Encryption-3DES-AES	Disabled							
Security Contexts	5							
Carrier	Disabled							
Secure Client Premium Peers	150							
Secure Client Essentials	Disabled							
Other VPN Peers	150							
Total VPN Peers	150							
Secure Client for Mobile	Enabled							
Secure Client for Cisco VPN Phone	Enabled							
Advanced Endpoint Assessment	Enabled							
Shared License	Disabled							
Total TIS Brown Soccions	220							
Reset Apply								

步骤5 将思科智能软件管理器中的注册令牌输入 ID 令牌 (ID Token) 字段中。

D Token:	MzV8eHpYY05EMGg2aDRYak0vbmZNVnRaSW5sbm5XVXVIZkk2RTdGTWI6%0AZVBVWT0%3D%0A			
	.M2YOCH PTY OSEMOGZADKY AKOYDINZI YYYYAZIK XXYYYZKKZKY AGYM JONO AZYDYYYY OSODONA			
Force registration				
	Help Cancel Register			



当许可状态更新时,ASDM 会刷新页面。您还可以选择监控 (Monitoring) > 属性 (Properties) > 智能许可证 (Smart License)以检查许可证状态,尤其是注册失败时。

R	egistration Status:	REGISTERED	
	Unregister	Renew ID Certificate	Renew Authorization

步骤7 退出并重新启动 ASDM。

当您更改许可证时,您需要重新启动 ASDM 才能显示更新屏幕。

# 使用启动向导配置 ASA

利用 ASDM,您可以使用向导来配置基本功能和高级功能。"启动向导"以默认配置为基础:

- 内部→外部流量
- •从内部到外部所有流量的接口 PAT。

Startup Wizard 将引导您完成配置:

- 启用密码
- •接口,包括更改内部和外部接口 IP 地址以及启用接口。
- •静态路由
- DHCP 服务器
- 其他...

过程

**步骤1** 依次选择向导 (Wizards) > 启动向导 (Startup Wizard), 然后点击修改现有配置 (Modify existing configuration) 单选按钮。



步骤2 在每个页面上点击下一步 (Next) 以配置您需要的功能。

步骤3 有关其他向导,请参阅《ASDM一般操作配置指南》。

I

 © 2025 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意,翻译版本仅供参考,如有任何不 一致之处,以本内容的英文版本为准。