

故障排除

本章包含以下部分:

- 收集系统信息, on page 1
- 对硬件问题进行故障排除, on page 1
- 功能设置问题故障排除, on page 2
- •一般故障排除资源, on page 2
- •特定功能问题的故障排除, on page 2
- 使用技术支持, on page 4
- •运行数据包捕获, on page 7
- •远程重置设备电源, on page 8

收集系统信息

您可以获得有关设备及其状态的信息,包括序列号。参考监控系统状态

对硬件问题进行故障排除

硬件设备前面板和/或后面板上的指示灯指示设备的运行状况和状态。有关这些指示灯的说明,请参阅硬件指南,例如,中指定位置提供的《思科 x90 系列内容安全设备安装和维护指南》。

这些文档中还会介绍设备规格,例如温度范围。



Note 如果您需要重启 x80 或 x90 设备,请等待至少 20 分钟以便设备完成启动准备(所有 LED 均呈绿色 亮起),然后再按电源按钮。

功能设置问题故障排除

如果您在成功配置功能方面遇到困难,请参阅您必须为每项功能完成的任务的摘要。这些摘要包括 每项任务的特定信息的链接。

- 设置集中 Web 报告和跟踪
- 设置集中邮件报告
- 设置集中邮件跟踪
- 设置集中垃圾邮件隔离区
- •集中策略、病毒和病毒爆发隔离区
- 使用主配置以集中管理网络安全设备

一般故障排除资源

一般故障排除资源包括:

- •最近的警报。请参阅查看最近的警报。
- 日志文件。请参阅日志记录
- •版本说明,包括"文档更新"部分。请参阅文档。
- •思科漏洞搜索工具(有关访问说明,请参阅版本说明)
- •知识库文章(技术说明)
- 这种思科支持社区

特定功能问题的故障排除

另请参阅功能设置问题故障排除, on page 2。

网络安全相关问题

- 对所有报告进行故障排除
- 解决 Web 报告和跟踪问题
- 对配置管理问题进行故障排除
- 网络安全设备上的设置也会导致功能相关的问题。请参阅文档中指定位置处您所用版本的版本 说明和在线帮助或用户指南。

邮件安全相关问题

• 对所有报告进行故障排除

- 邮件跟踪故障排除
- 垃圾邮件隔离区功能故障排除
- 排除集中策略隔离区故障
- ・邮件安全设备上的设置也会导致功能相关的问题。请参阅文档中指定位置处您所用版本的版本 说明和在线帮助或用户指南。

一般问题

- •如果无法加载配置文件,请确保您的磁盘空间配额超过管理设备 > 系统管理 > 磁盘管理页面上的表中每项功能的当前大小。
- 如果您最近已升级,并且联机帮助似乎已过时,或者您无法找到有关某项新功能的信息,请清 除浏览器缓存,然后重新打开浏览器窗口。
- 在使用网络界面配置设置时,如果您同时使用多个浏览器窗口或选项卡,可能会发生意外行为。
- •请参阅回应警报, on page 3。
- •请参阅管理用户访问故障排除。

回应警报

- 警报: 380 或 680 硬件上的电池再记忆超时(RAID 活动), on page 3
- 其他警报说明, on page 3

警报:380 或 680 硬件上的电池再记忆超时(RAID 活动)

问题: 您收到关于 380 或 680 硬件的主题为"电池再学习已超时"的警报。

解决方案:此警报可能表示存在问题,也可能不表示存在问题。电池再记忆超时并不意味着 RAID 控制器存在问题。控制器可以在后续的再记忆中恢复。请在接下来的48小时内监控您的邮件是否出现任何其他 RAID 警报,以确保此问题不是其他问题的副作用所致。如果系统中未出现任何其他 RAID 相关的警报,则可以安全地忽略此警报。

其他警报说明

有关其他警报的说明,请参阅

- 硬件警报说明
- 系统警报说明

后续操作

• 管理警报

使用技术支持

- •从设备提交或更新支持请求, on page 4
- 获取虚拟设备技术支持, on page 4
- 启用思科技术支持人员远程访问, on page 5

从设备提交或更新支持请求

您可以使用此方法与思科 TAC 或您自己的支持服务人员联系。

Before you begin

如果想要联系思科 TAC:

- •如果问题紧急,请勿使用此方法。请改为使用客户支持中列出的方法之一与支持人员联系。
- •考虑获取帮助的其他选项:
- 使用此过程创建支持请求时,系统会将设备配置文件发送给思科客户支持人员。如果您不希望 发送设备配置,可以使用另一种方法联系客户支持部门。
- 设备必须联网并且能够发送邮件。
- •如果您要发送某个现有案例的相关信息,确保您有案例编号。
- 步骤1 登录到设备。
- 步骤2 依次选择帮助和支持 (Help and Support) > 联系技术支持 (Contact Technical Support)。
- 步骤3 确定支持请求的收件人:

要将发送请求给思科 TAC	选中思科技术支持 (Cisco Technical Support)复选框。
要仅将请求发送给您的内部支持部门	 取消选中思科技术支持 (Cisco Technical Support) 复选框。 ・输入您的支持部门邮件地址。
(可选)要包括其他收件人	输入邮件地址。

步骤4 完成表格。

步骤5点击发送(Send)。

获取虚拟设备技术支持

如果您为思科内容安全虚拟设备提交一个支持请求,则必须提供您的虚拟许可证号 (VLN)、合同编号和产品标识符代码 (PID)。

您可以根据虚拟设备上运行的软件许可证,通过参考采购订单或从下表识别 PID。

功能	PID	说 明
所有集中网络安全功能	SMA-WMGT-LIC=	
所有集中邮件安全功能	SMA-EMGT-LIC=	

启用思科技术支持人员远程访问

只有思科客户帮助部门才能使用这些方法访问您的设备。

- 启用思科技术支持人员远程访问, on page 5
- 启用对无直接网络连接设备的远程访问, on page 5
- •禁用技术支持隧道, on page 6
- •禁用远程访问, on page 6
- •检查支持连接的状态, on page 6

启用对网络连接设备的远程访问

支持部门可通过此过程在设备与 upgrades.ironport.com 服务器之间创建的 SSH 隧道访问设备。

Before you begin

确定一个可以从互联网访问的端口。默认端口为 。大多数防火墙配置都允许通过此端口进行的连接。

步骤1 登录到设备。

步骤2 从 GUI 窗口的右上角,依次选择帮助和支持 (Help and Support) > 远程访问 (Remote Access)。

步骤3 点击启用 (Enable)。

步骤4 输入信息。

步骤5 点击提交 (Submit)。

What to do next

当不再需要远程访问支持人员时,请参阅禁用技术支持隧道, on page 6。

启用对无直接网络连接设备的远程访问

对于没有直接互联网连接的设备,可以通过连接至互联网的第二台设备进行访问。

Before you begin

• 设备必须能够通过端口 22 连接到第二台连网设备。

- 在已连接互联网的设备上,按照启用对网络连接设备的远程访问, on page 5中的程序创建通往 该设备的支持隧道。
- 步骤1 在请求支持的设备的命令行界面中,输入 techsupport 命令。

步骤2 输入 sshaccess。

步骤3 按照提示操作。

What to do next

当不再需要支持人员的远程访问时,请参阅以下内容:

- •禁用远程访问, on page 6
- •禁用技术支持隧道, on page 6

禁用技术支持隧道

已启用的 techsupport 隧道连续 7 天保持连接到 upgrades.ironport.com。7 天之后,建立的连接虽然不 会断开,但一旦断开就无法重新连接至该隧道。

步骤1 登录到设备。

步骤2 从 GUI 窗口的右上角,依次选择帮助和支持 (Help and Support) > 远程访问 (Remote Access)。

步骤3 点击禁用 (Disable)。

禁用远程访问

使用 techsupport 命令创建的远程访问账户将保持活动状态,直到将其禁用为止。

步骤1 在命令行界面中, 输入 techsupport 命令。

步骤2 输入 sshaccess。

步骤3 输入 disable。

检查支持连接的状态

步骤1 在命令行界面中,输入 techsupport 命令。

步骤2 输入 status。

运行数据包捕获

数据包捕获允许支持人员查看设备接收和发出的TCP/IP数据及其他数据包。这样,支持人员就可以 调试网络设置,并知道哪些网络流量到达该设备或者离开该设备。

步骤1 依次选择帮助和支持 (Help and Support) > 数据包捕获 (Packet Capture)。

步骤2 指定数据包捕获设置:

- a) 在数据包捕获设置 (Packet Capture Settings) 屏幕中,点击编辑设置 (Edit Settings)。
- b) (可选)输入数据包捕获的持续时间、限制和过滤器。

您的支持代表可能会提供这些设置的相关指导。

如果您输入了捕获的持续时间却没有指定时间单位,AsyncOS 默认使用秒。

在"过滤器 (Filters)"部分:

- 自定义过滤器可以使用 UNIX tcpdump 命令支持的任何语法,例如 host 10.10.10.10 && port 80。
- •客户端 IP 是连接到设备的计算机的 IP 地址,例如通过邮件安全设备发送邮件的邮件客户端。

•服务器 IP 是指设备连接的计算机(例如设备传送邮件至的 Exchange 服务器)的 IP 地址。

您可以使用客户端和服务器 IP 地址跟踪特定客户端与特定服务器之间的流量,将邮件安全设备置于中间。

c) 点击提交 (Submit)。

步骤3点击开始捕获(Start Capture)。

- 一次只能运行一个捕获操作。
- •运行数据包捕获时,数据包捕获页面会显示当前统计数据,例如文件大小和逝去的时间,让您能够看到进行 中的捕获状态。
- GUI 只显示 GUI 中开始的数据包捕获,而不显示从 CLI 开始的数据包捕获。同样地,CLI 只显示 CLI 中开始 的当前数据包捕获的运行状态。
- •数据包捕获文件分为10个部分。如果数据包捕获结束前文件到达最大大小限制,那么该文件最早的部分将会 被删除(数据丢弃),新的部分从当前的数据包捕获数据开始。一次只能丢弃数据包捕获文件的1/10。
- •两次会话期间保留GUI中开始的正在运行的捕获。(当会话终止时,CLI中开始的正在运行的捕获会停止。)

步骤4 允许捕获操作运行指定的时间,或者如果您让捕获无限运行,则可以点击停止捕获 (Stop Capture)停止捕获。 步骤5 访问数据包捕获文件:

• 在管理数据包捕获文件 (Manage Packet Capture Files) 列表中点击该文件, 然后点击下载文件 (Download File)。

• 使用 FTP 或 SCP 访问设备 captures 子目录中的文件。

What to do next

将该文件提供给支持部门:

- •如果您允许远程访问您的设备,技术人员可以使用 FTP 或 SCP 访问数据包捕获文件。请参阅启用思科技术支持人员远程访问, on page 5。
- 通过邮件形式将该文件发送给支持部门。

远程重置设备电源

如果设备需要硬重置,您可以使用第三方智能平台管理接口(IPMI)工具远程重新启动设备机箱。 限制

•远程电源重新启动仅适用于特定硬件。

有关具体信息,请参阅启用远程电源循环。

- 如果您希望能够使用此功能,您必须提前启用它。
 有关详细信息,请参阅启用远程电源循环。
- 仅支持以下 IPMI 命令:

status, on, off, cycle, reset, diag, soft

发出不支持的命令将导致"权限不足"错误。

Before you begin

- 使用 IPMI 版本 2.0 获取并设置可用于管理设备的实用程序。
- •了解如何使用受支持的 IPMI 命令。请参阅 IPMI 工具的文档。

步骤1 使用 IPMI 向分配到"远程重启"端口(之前配置)的 IP 地址发出支持的电源循环命令,以及所需的凭证。

例如,从支持 IPMI 的 UNIX 类型计算机中可能发出如下命令:

ipmitool -I lan -H 192.0.2.1 -U remoteresetuser -P passphrase chassis power reset

其中,192.0.2.1 是分配到远程电源重新启动端口的 IP 地址,remoteresetuser 和 passphrase 是您在启用此功能时输入的凭证。

步骤2 等待至少十一分钟,以便设备重启。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意,翻译版本仅供参考,如有任何不 一致之处,以本内容的英文版本为准。