

# BLF 在线状态

- BLF 在线状态概述,第1页
- •BLF 在线状态前提条件,第1页
- BLF 在线状态配置任务流程, 第2页
- •BLF 在线状态交互,第12页
- •BLF 在线状态限制,第13页

# BLF 在线状态概述

忙灯字段(BLF)在线状态功能允许用户(观察者)从其设备监控某一目录号码或会话发起协议(SIP) 统一资源标识符(URI)上另一位用户的实时状态。

观察者可通过以下选项监控用户或 BLF 在线状态实体(也称为 presentity)的状态:

- BLF 和快速拨号按键
- •目录窗口中的未接呼叫、已拨呼叫或已接呼叫列表
- •共享目录,例如公司目录

呼叫列表和目录显示现有条目的 BLF 状态。 当您配置 BLF 和快速拨号按键时, BLF 在线状态实体 显示为观察者设备上的快速拨号。

要查看 BLF 在线状态实体的状态,观察者将 BLF 在线状态请求发送到 Cisco Unified Communications Manager。管理员配置 BLF 在线状态功能后,观察者设备上将显示实时状态图标,指示 BLF 在线状态实体是位于电话上、不在电话上还是状态未知等等。

分机移动用户可以通过分机移动支持使用电话上的 BLF 在线状态功能。

BLF 在线状态组授权可确保只有授权的观察者能够访问目标的 BLF 在线状态。由于管理员可确保在 配置 BLF 或快速拨号时授权观察者监控目标,因此 BLF 在线状态组授权不会应用到 BLF 或快速拨 号。

# BLF 在线状态前提条件

• 配置要与 BLF 在线状态功能配合使用的电话。

• 配置要与 BLF 在线状态功能配合使用的 SIP 干线。

# BLF 在线状态配置任务流程

## 开始之前

• 查看BLF 在线状态前提条件,第1页

## 过程

	1	
	命令或操作	目的
步骤1	配置和同步群集范围内的忙灯字段 (BLF) 企 业参数。请参阅:为 BLF 配置/同步群集范 围内的企业参数,第3页。	配置适用于同一群集中所有设备和服务的BLF 选项。您可以采用干扰最小的方式将企业参 数配置更改与配置的设备同步。例如,对某 些受到影响的设备,可能不要求重置或重启。
步骤 <b>2</b>	为BLF 配置群集范围服务参数。请参阅:为 BLF 配置群集范围服务参数,第3页。	在 Cisco Unified Communications Manager 管理中配置在线状态服务参数,以配置所选服务器上的不同服务。
步骤 <b>3</b>	配置 BLF 在线状态组。 请参阅: 配置 BLF 在线状态组, 第4页。	配置 BLF 在线状态组以控制观察者可以监听的目标。
步骤4	<ul> <li>要将 BLF 在线状态组与设备和用户关联,请执行以下子任务:</li> <li>将 BLF 在线状态组与电话关联。请参阅:将 BLF 在线状态组与电话关联,第6页。</li> <li>将 BLF 在线状态组与 SIP 干线关联。请参阅:将 BLF 在线状态组与 SIP 干线关联,第7页。</li> <li>将 BLF 在线状态组与最终用户关联。请参阅:将 BLF 在线状态组与最终用户关联。请参阅:将 BLF 在线状态组与最终用户关联。请参阅:将 BLF 在线状态组与应用程序用户关联。请参阅:将 BLF 在线状态组与应用程序用户关联。请参阅:将 BLF 在线状态组与应用程序用户关联,第8页。</li> </ul>	将 BLF 在线状态组应用到目录号码、SIP 干 线、运行 SIP 的电话、运行 SCCP 的电话、 应用程序用户(对于通过 SIP 干线发送在线 状态请求的应用程序用户)或最终用户。
步骤5	接受来自外部干线和应用程序的 BLF 在线状态请求。请参阅:接受来自外部干线和应用程序的 BLF 在线状态请求,第9页。	除了干线级授权之外,还可以为 SIP 干线应 用程序启用应用程序级授权。
步骤6	配置呼叫搜索空间。请参阅:为在线状态请 求配置呼叫搜索空间,第10页。	应用预订呼叫搜索空间到 SIP 干线、电话或 最终用户。预订呼叫搜索空间决定 Cisco Unified Communications Manager 如何路由来

	命令或操作	目的
		自干线或电话的在线状态请求。 呼叫搜索空间决定主叫设备在尝试完成呼叫时搜索的分区。 如果不为在线状态请求选择不同的呼叫 搜索空间,预订呼叫搜索空间会选择默认选项无。
步骤7	配置 BLF 和快速拨号按键的电话按键模板。 请参阅:配置 BLF 和快速拨号按键的电话按 键模板,第10页。	为电话或用户设备配置文件的 BLF 和快速拨 号按键配置电话按键模板。 注释 如果模板不支持 BLF 和快速拨号,则 添加新的 BLF 快速拨号链接将显示在 "未分配的关联项"窗格中。
步骤 <b>8</b>	将按键模板与设备关联。请参阅:将按键模 板与设备关联,第11页。	将按键模板与所配置的设备配合使用,以获取 BLF 在线状态。
步骤9	配置用户设备配置文件。请参阅:配置用户 设备配置文件,第12页。	配置 BLF 在线状态的用户设备配置文件。

## 为 BLF 配置/同步群集范围内的企业参数

将企业参数用于适用于同一群集中所有设备和服务的默认配置。群集包含共享相同数据库的一组 Cisco Unified Communications Manager。安装新的 Cisco Unified Communications Manager 时,将使用 企业参数设置其设备的初始默认值。

## 过程

- 步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择系统 > 企业参数。
- **步骤2** 配置企业参数配置窗口中的字段。有关字段及其配置选项的更多信息,请参阅联机帮助。 提示 有关企业参数的详细信息,请单击参数名称,或者单击企业参数配置窗口中的问号。
- 步骤3 单击保存。
- **步骤4** (可选)单击**应用配置**以同步群集范围参数。 此时将显示"应用配置信息"对话框。
- 步骤5 单击确定。

## 为 BLF 配置群集范围服务参数

您可以在服务参数配置窗口中为 BLF 配置一个或多个可用服务。

#### 开始之前

为 BLF 配置/同步群集范围内的企业参数,第3页

过程

步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择系统 > 服务参数。

步骤2 从服务器下拉列表中,选择要配置参数的服务器。

步骤3 配置服务参数配置窗口中的字段。 有关字段及其配置选项的更多信息,请参阅联机帮助。

提示 有关服务参数的详细信息,请单击参数名称,或者单击服务参数配置窗口中显示的问号。

#### 步骤4 单击保存。

注释 "默认在线状态组间预订"参数不适用于 BLF 和快速拨号。

## 配置 BLF 在线状态组

您可以使用 BLF 在线状态组来控制观察者可以监听的目标。要配置 BLF 在线状态组,在 Cisco Unified Communications Manager 管理 中创建该组,然后将一个或多个目标和观察者分配给相同的组。

当您添加新的 BLF 在线状态组时, Unified Communications Manager 会使用默认群集字段作为初始权 限字段定义新组的所有组关系。要应用不同的权限,请针对要更改的每项权限,在新组和现有组之间配置新权限。



注释 系统始终允许同一 BLF 在线状态组内的 BLF 在线状态请求。

要查看在线状态实体的状态,观察者会将在线状态请求发送到 Unified Communications Manager。系统需要观察者获得授权以发起在线状态实体的状态请求,要求如下:

- •观察者 BLF 在线状态组必须得到授权,以获得在线状态实体在线状态组的状态(无论位于群集内部还是外部)。
- Unified CM 必须得到授权以接受来自外部在线状态服务器或应用程序的 BLF 在线状态请求。

### 开始之前

为 BLF 配置群集范围服务参数,第3页

过程

步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择系统 > BLF 在线状态组。

- **步骤2** 在 **BLF 在线状态组配置**窗口中配置这些字段。 请参阅**BLF 的 BLF 在线状态组字段**,第5页,了 解有关字段及其配置选项的详细信息。
  - 注释 对 Cisco CallManager 服务使用默认在线状态组间订阅服务参数。 它会为 BLF 在线状态组设 置群集范围权限参数,以允许或禁止订阅。此字段使得管理员能够使用群集的默认字段来设 置系统默认值和配置 BLF 在线状态组关系。
- 步骤3 单击保存。
  - **注释** 配置用于 BLF 在线状态组的权限在 BLF 在线状态组关系窗格中显示。对组间关系使用系统 默认权限字段的权限不会显示。

## 下一步做什么

通过执行以下子任务,将 BLF 在线状态组与设备和用户关联:

- •将 BLF 在线状态组与电话关联,第6页
- •将 BLF 在线状态组与 SIP 干线关联,第7页
- 将 BLF 在线状态组与最终用户关联, 第 8 页
- 将 BLF 在线状态组与应用程序用户关联, 第8页

## BLF 的 BLF 在线状态组字段

Presence 授权与 BLF 在线状态组配合使用。下表介绍了 BLF 在线状态组配置字段。

字段	说明
名称	输入要配置的 BLF 在线状态组的名称。 例如 Executive_Group。
说明	输入您要配置的 BLF 在线状态组的说明。
修改与其他 Presence 组的 关系	选择一个或多个 BLF 在线状态组以配置指定组到所选组的权限字段。
预订权限	对于所选 BLF 在线状态组,从下拉列表框中选择以下选项之一:
	<ul> <li>使用系统的默认值—将权限设置为"默认在线状态组间预订"群集范围服务参数字段("允许预订"或"禁止预订")。</li> <li>允许预订—允许指定组中的成员查看所选组中成员的实时状态。</li> <li>禁止预订— 阻止指定组中的成员查看所选组中成员的实时状态。</li> </ul>
	单击保存后,您配置的权限在"BLF在线状态组关系"窗格中显示。使用系统默认权限字段的所有组均不显示。

## BLF 在线状态组与设备和用户的关联

执行以下程序可将 BLF 在线状态组应用到电话、SIP 干线、运行 SIP 的电话、运行 SCCP 的电话、目录号码、应用程序用户(对于通过 SIP 干线发送在线状态请求的应用程序用户),以及最终用户。

注释 系统允许同一 BLF 在线状态组内成员之间的在线状态请求。

## 将 BLF 在线状态组与电话关联

当电话和干线有权限发送和接收在线状态请求时,可以将 BLF 在线状态用于电话和干线。

Cisco Unified Communications Manager 会处理 Cisco Unified Communications Manager 用户(无论位于 群集内部还是外部)的 BLF 在线状态请求。对于通过电话发送 BLF 在线状态请求的 Cisco Unified Communications Manager 观察者,如果电话和 BLF 在线状态实体位于同一位置,则 Cisco Unified Communications Manager 会响应 BLF 在线状态

### 开始之前

配置 BLF 在线状态组,第4页

#### 过程

- 步骤1 在 Cisco Unified CM 管理中,选择设备 > 电话,然后单击新增。 此时将出现添加新电话窗口。
- 步骤2 从电话类型下拉列表中,选择要将 BLF 在线状态组关联到的电话类型。
- 步骤3单击下一步。
- 步骤4 配置电话配置窗口中的字段。 请参阅联机帮助,了解有关字段及其配置选项的信息。
  - 注释 从 SUBSCRIBE 呼叫搜索空间下拉列表中,选择一个 SUBSCRIBE 呼叫搜索空间以用于电话 的在线状态请求。 您在 Cisco Unified Communications Manager 管理中配置的所有呼叫搜索空 间将显示于 SUBSCRIBE 呼叫搜索空间下拉列表中。如果没有从下拉列表中为最终用户另选 一个呼叫搜索空间,则此字段的值将应用默认值无。 要专为此目的配置 SUBSCRIBE 呼叫搜 索空间,可以像配置所有呼叫搜索空间一样进行配置。

步骤5 单击保存。

## 下一步做什么

通过执行以下子任务,将 BLF 在线状态组与设备和用户关联:

- 将 BLF 在线状态组与 SIP 干线关联,第7页
- 将 BLF 在线状态组与最终用户关联, 第 8 页

• 将 BLF 在线状态组与应用程序用户关联,第8页

## 将 BLF 在线状态组与 SIP 干线关联

如果没有为 SIP 干线配置 Digest 验证,则您可以将干线配置为接受传入预订,但无法启动应用程序 级授权,并且 Unified CM 将在执行组授权之前接受所有传入请求。Digest 验证与应用程序级验证配 合使用时,Unified CM 也验证发送 BLF 在线状态请求的应用程序的凭证。

当存在针对群集外设备的 BLF 在线状态请求时, Unified Communications Manager 会通过 SIP 干线查询外部设备。如果观察者有权限监控外部设备, SIP 干线会将 BLF 在线状态请求发送到外部设备并将 BLF 在线状态返回给观察者。

 $\mathcal{P}$ 

提示 要将 BLF 在线状态组授权与 SIP 干线上的传入在线状态请求配合使用,请配置该干线的 Presence 组 (例如 External\_Presence\_Serv\_Group1),然后配置群集内其他组的相应权限。

如果配置两个级别的授权用于 SIP 干线在线状态请求,则 SIP 干线的 BLF 在线状态组仅当应用程序 传入请求中未标识任何 BLF 在线状态组时使用。

## 开始之前

配置 BLF 在线状态组, 第4页

过程

- 步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择设备 > 干线,然后单击新增。
- 步骤2 从干线类型下拉列表中,选择要与 BLF 在线状态组关联的电话的类型。 设备协议下拉列表中的值会自动填充。
- 步骤3 单击下一步。
- 步骤4 配置干线配置窗口中的字段。请参阅联机帮助,了解有关字段及其配置选项的信息。
  - 注释 要授权 Unified CM 系统接受来自 SIP 干线的传入 BLF 在线状态请求,请选中"SIP 干线安全 性配置文件配置"窗口中的**接受在线状态预订**复选框。要阻止 SIP 干线上的传入在线状态请 求,请取消选中该复选框。如果允许 SIP 干线 BLF 在线状态请求,Unified CM 会接受来自连 接到该干线的 SIP 用户代理(SIP 代理服务器或外部 BLF 在线状态服务器)的请求。如果 Unified CM 配置为接受来自 SIP 干线的 BLF 在线状态请求,则考虑 Digest 验证作为选择。

步骤5 单击保存。

### 下一步做什么

通过执行以下子任务,将 BLF 在线状态组与设备和用户关联:

•将 BLF 在线状态组与电话关联,第6页

- 将 BLF 在线状态组与最终用户关联, 第 8 页
- 将 BLF 在线状态组与应用程序用户关联, 第 8 页

## 将 BLF 在线状态组与最终用户关联

管理员将BLF在线状态组与最终用户相关联,以获取用户目录和呼叫列表,并配置Extension Mobility 设置。

### 开始之前

配置 BLF 在线状态组,第4页

#### 过程

- 步骤1 在 Cisco Unified CM 管理中,选择用户管理>最终用户,然后单击新增。 此时将显示最终用户配置窗口。
- 步骤2 配置最终用户配置窗口中的字段。请参阅联机帮助,了解有关字段及其配置选项的信息。
- 步骤3 单击保存。

下一步做什么

通过执行以下子任务,将 BLF 在线状态组与设备和用户关联:

- 将 BLF 在线状态组与电话关联,第6页
- 将 BLF 在线状态组与 SIP 干线关联,第7页
- 将 BLF 在线状态组与应用程序用户关联, 第8页

## 将 BLF 在线状态组与应用程序用户关联

管理员可将 BLF 在线状态组与外部应用程序的应用程序用户关联。这些外部应用程序会发送属于 SIP 干线或者驻存在 SIP 干线上连接的代理服务器上的 BLF 在线状态请求。例如 Web 拨号、会议地 点、会议服务器和在线状态服务器。

## 开始之前

配置 BLF 在线状态组,第4页

#### 过程

- **步骤1** 在 Cisco Unified CM 管理中,选择用户管理 > 应用程序用户,然后单击新增。 此时将显示应用程序用户配置窗口。
- 步骤2 配置应用程序用户配置窗口中的字段。请参阅联机帮助,了解有关字段及其配置选项的信息。

步骤3 单击保存。

## 下一步做什么

通过执行以下子任务,将 BLF 在线状态组与设备和用户关联:

- 将 BLF 在线状态组与电话关联,第6页
- 将 BLF 在线状态组与 SIP 干线关联,第7页
- 将 BLF 在线状态组与最终用户关联, 第 8 页

## 接受来自外部干线和应用程序的 BLF 在线状态请求

要允许来自群集外的BLF在线状态请求,请将系统配置为接受来自外部干线或应用程序的BLF在线状态请求。您可以将BLF在线状态组分配给群集外的干线和应用程序,以调用BLF在线状态组授权。

### 开始之前

通过执行以下子任务,将 BLF 在线状态组与设备和用户关联:

- 将 BLF 在线状态组与电话关联,第6页
- 将 BLF 在线状态组与 SIP 干线关联,第7页
- 将 BLF 在线状态组与最终用户关联, 第8页
- 将 BLF 在线状态组与应用程序用户关联, 第8页

### 过程

- 步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择设备 > 干线,然后单击新增。 系统将显示干线配置窗口。
- 步骤2 要允许来自 SIP 干线的 BLF 在线状态请求,请选中 SIP 干线安全性配置文件配置窗口中的接受在线 状态订阅复选框。
- 步骤3 除了干线级授权之外,还要为 SIP 干线应用程序启用应用程序级授权,请在 SIP 干线安全性配置文件配置窗口中选中以下复选框:

・启用 Digest 验证

- 启用应用程序级别验证
- 注释 除非选中启用 Digest 验证,否则无法选中启用应用程序级别验证。

步骤4 将配置文件应用到干线。单击重置以使对干线的更改生效。

注释 如果选中了启用应用程序级别验证,请在应用程序的应用程序用户配置窗口中选中接受在线 状态订阅复选框。

## 为在线状态请求配置呼叫搜索空间

预订呼叫搜索空间选项可让您独立于呼叫处理呼叫搜索空间对 BLF 在线状态请求应用呼叫搜索空间。为在线状态请求选择不同的呼叫搜索空间,否则预订呼叫搜索空间会选择默认选项无。与最终用户关联的预订呼叫搜索空间将用于 Extension Mobility 呼叫。

您可以应用预订呼叫搜索空间到 SIP 干线、电话或最终用户。与最终用户关联的预订呼叫搜索空间 将用于 Extension Mobility 呼叫。

## 开始之前

接受来自外部干线和应用程序的 BLF 在线状态请求,第9页

过程

- 步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择呼叫路由 > 控制级 > 呼叫搜索空间。
- 步骤2 在呼叫搜索空间配置窗口中,从预订呼叫搜索空间下拉列表中选择呼叫搜索空间。
- 步骤3 单击新增。
- 步骤4 在名称字段中输入名称。
- 步骤5 (可选) 在说明字段中, 输入用于识别呼叫搜索空间的说明。
- **步骤6**从可用分区列表中,选择一个或多个分区,然后单击箭头键。 所选的分区将出现在**所选分区**列表中。
- 步骤7 (可选)要从所选分区列表中添加或删除分区,请单击列表框旁边的箭头键。
- 步骤8 单击保存。

您在 Cisco Unified Communications Manager 管理 中配置的所有呼叫搜索空间将显示在干线配置或电话配置窗口中的预订呼叫搜索空间下拉列表中。

## 配置 BLF 和快速拨号按键的电话按键模板

您可以配置BLF/快速拨号按键用于电话或用户设备配置文件。在将模板应用到电话或设备配置文件 (并且保存该电话或设备配置文件配置)之后,"添加新的BLF快速拨号"链接将显示在 Cisco Unified Communications 管理的关联信息窗格中。



## 将按键模板与设备关联

您可以配置 BLF/快速拨号按键用于电话或用户设备配置文件。BLF 值不必位于群集上。有关电话 上显示的忙灯字段 (BLF) 状态图标的信息,请参阅支持您的电话的 Cisco Unified IP 电话 文档。要 确定您的电话是否支持 BLF 在线状态,请参阅支持您的电话和此版本 Unified Communications Manager 的 Cisco Unified IP 电话 文档。

## 开始之前

配置 BLF 和快速拨号按键的电话按键模板,第10页

过程

步骤1 从 Cisco Unified CM 管理中,选择设备 > 设备设置 > 设备配置文件。

- 步骤2 输入搜索参数以查找配置的电话按键模板,然后单击查找。 此时将显示与所有搜索条件匹配的记录。
- 步骤3 单击记录之一。
  - 此时将显示**设备配置文件配置**窗口。
- 步骤4 从电话按键模板列表中,选择配置的电话按键模板。
- 步骤5 (可选) 修改已配置设备的值。
- 步骤6单击保存。

## 配置用户设备配置文件

有关详细信息,请参阅BLF 在线状态交互,第12页的"采用 Extension Mobility 的 BLF 在线状态" 部分。

## 开始之前

将按键模板与设备关联,第11页

## 过程

步骤1 在 Cisco Unified CM 管理中,选择设备 > 设备设置 > 设备配置文件。

步骤2单击新增。

此时将显示设备配置文件配置窗口。

- 步骤3 配置设备配置文件配置窗口中的字段。请参阅联机帮助,了解有关字段及其配置选项的信息。
  - 注释 如果您应用到电话或设备配置文件的电话按键模板不支持 BLF 和快速拨号,该链接不会显示 在关联信息窗格中,而是会显示在未分配的关联项窗格中。

步骤4单击保存。

# BLF 在线状态交互

功能	互动
当 H.323 电话设备	当 H.323 电话处于"呼入"状态时,BLF 状态会被报告为"忙"。对于运行
用作在线状态实体 时,在线状态 BLF	SCCP或SIP的电话及处于"呼入"状态的电话的在线状态实体,会将BLF状态报告为"空闲"。
与 H.323 电话上的	
目录号码	

功能	互动
当 H.323 电话设备 用作在线状态实体 时,在线状态 BLF 与 H.323 电话上的 目录号码	当 H.323 电话由于任何原因而未连接到 Cisco Unified Communications Manager 时,例如拔掉了电话上的以太网电缆,BLF 状态始终被报告为"空闲"。对于运行 SCCP 或 SIP 的电话及未连接到 Cisco Unified Communications Manager 的电话的在线状态实体,BLF 状态将被报告为"未知"。
采用 Extension Mobility 的 BLF 在 线状态	当您在 Cisco Unified Communications Manager 管理的用户设备配置文件中配置 BLF 和快速拨号按键时,支持 Cisco Extension Mobility 的电话将在您登录到设 备后在 BLF 和快速拨号按键上显示 BLF 在线状态。
	Cisco Extension Mobility 用户注销后,支持 Cisco Extension Mobility 的电话在 配置注销配置文件的 BLF 和快速拨号按键上显示 BLF 在线状态。

# BLF 在线状态限制

限制	说明	
SIP 在线状态	Cisco Unified Communications Manager Assistant 不支持 SIP 在线状态。	
BLF 在线状态请求	Cisco Unified Communications Manager 管理 拒绝对与寻线引导关联的目录 号码的 BLF 在线状态请求。	
呼叫列表功能中的 BLF	Cisco 7940 Unified IP 电话和 Cisco 7960 Unified IP 电话不支持呼叫列表 BLF 功能。	
BLF 和快速拨号	在配置BLF和快速拨号时,管理员会确保观察者获授权可监控目标。BLF 在线状态组授权不适用于BLF和快速拨号。	
	注释 BLF 在线状态组授权不适用于在运行 SIP 的电话的呼叫列表中配 置为 BLF 和快速拨号的任何目录号码或 SIP URI。	
	如果有目录号码重叠,其中不同分区中存在相同的分机,则系统会根据分配给设备的 SUBSCRIBE CSS 中配置的分区顺序选择在线状态通知。	
	例如,在电话上配置两个 BLF 快速拨号。	
	• "内部"分区中的分机 1234	
	• "外部" 分区中的分机 1234	
	SUBSCRIBE CSS 中首先列出的分区将为预订的设备提供 BLF 在线状态。	

限制	说明
BLF 在线状态授权	对于具有多条线路的CiscoUnified IP电话,电话将使用与未接呼叫和已拨呼叫的线路目录号码关联的缓存信息来确定BLF在线状态授权。如果不存在此呼叫信息,电话将使用主线路作为BLF在线状态授权的订阅方。 对于具有多条线路的CiscoUnified IP电话上的BLF/快速拨号按键,电话将使用第一个可用线路作为订阅方。
Cisco Unified IP 电话	当用户监控为运行 SIP 的 Cisco Unified IP 电话 7960 和 7940 配置的目录号码时,如果在线状态实体为摘机状态(但未处于已连接呼叫状态),则系统将在观察者设备上显示状态图标"未在接听电话"。这些电话不检测摘机状态。对于所有其他电话类型,系统将在观察者设备上为在线状态实体的摘机情况显示状态图标"正在接听电话"。
SIP 干线	BLF 在线状态请求和响应必须路由到 SIP 干线或与 SIP 干线关联的路由。 系统拒绝路由到 MGCP 和 H323 干线设备的 BLF 在线状态请求。
支持BLF在线状态的运行 SIP 的电话	对于支持 BLF 在线状态的运行 SIP 的电话,您可以将目录号码或 SIP URI 配置为 BLF 和快速拨号按键。对于支持 BLF 在线状态的运行 SCCP 的电话,您可以将目录号码或 SIP URI 配置为 BLF 和快速拨号按键。
运行 SIP 的电话	对于运行 SIP 的电话,BLF 在线状态组授权也不适用于在呼叫列表中显示的配置为 BLF 和快速拨号的任何目录号码或 SIP URI。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意,翻译版本仅供参考,如有任何不 一致之处,以本内容的英文版本为准。