# 使用ASA多情景和NetScaler 1000V配置和部署雙節點服務圖

# 目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 設定 配置ASA 在ASA上啟用多情景支援 在ASA上配置使用者情景 配置使用者上下文的管理IP地址 配置APIC所需的載入程式 配置APIC 配置所需的網橋域 配置所需的終端組 將管理情景新增為L4-L7裝置 配置埠通道引數 將使用者情景新增為L4-L7裝置 將NetScaler 1000V新增為L4-L7裝置 建立服務圖模板 部署服務圖模板 驗證 疑難排解 已知故障

# 簡介

本文說明如何配置和部署思科以應用為中心的基礎設施(ACI)平台內的雙節點服務圖。服務圖中使用 的兩台裝置是以*透明*模式運行的物理思科自適應安全裝置(ASA)和Citrix NetScaler 1000V虛擬裝置 。

# 必要條件

## 需求

思科建議您在嘗試本檔案所述的設定之前,先瞭解以下主題:

- •由兩個主幹交換機和兩個枝葉交換機組成的思科ACI交換矩陣
- Cisco Virtual Machine Managed(VMM)域

- Cisco ASA
- NetScaler 1000V虛擬裝置

#### 採用元件

本檔案中的資訊是根據以下硬體和軟體版本:

- ACI交換矩陣,包括運行代碼版本1.1(4e)或更高版本的兩個主幹交換機和兩個枝葉交換機,以 及裝置包版本1.2或更高版本
- 在ACI中為VMWare配置的VMM域
- 具有兩個連線的物理ASA(每個枝葉交換機一個連線)
- 部署在VMWare vCenter中的NetScaler 1000V虛擬裝置
- 思科應用政策基礎架構控制器(APIC)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

# 設定

本節介紹如何配置此部署中涉及的各種元件。

#### 配置ASA

本節介紹如何在ASA上完成配置。

#### 在ASA上啟用多情景支援

要在ASA上建立多個上下文,必須啟用該功能。登入到ASA並在*配置*模式下輸入以下命令:

ciscoasa(config)#

mode multiple

然後系統將提示您重新載入。裝置重新載入後,您可以繼續建立*使用者*上下文。

**附註**:必須在使用者上下文之前建立Admin上下文。本文檔不介紹如何建立管理員上下文,而 是介紹使用者上下文。有關如何建立管理上下文的詳細資訊,請參閱*Cisco ASA系列CLI配置* 指南9.0的<u>配置多個上下文</u>部分。

#### 在ASA上配置使用者情景

要在ASA上建立使用者上下文,請從System上下文輸入以下命令:

ciscoasa/admin# changeto context sys
ciscoasa(config)# context

jristain <--- This is the name of the desired context

Creating context 'jristain'... Done. (5) ciscoasa(config-ctx)# allocate-interface Management0/1

ciscoasa(config-ctx)# config-url disk0:/

#### jristain

.cfg

<--- "context-name.cfg"

WARNING: Could not fetch the URL disk0:/jristain.cfg

INFO: Creating context with default config

此配置將建立上下文、分配用於此上下文的管理介面並指定配置檔案的位置。現在,您必須輸入此 上下文,才能配置所需的最小載入程式,以便APIC能夠連線。

#### 配置使用者上下文的管理IP地址

建立使用者上下文後,可以更改該上下文,並在分配的介面上配置管理IP地址。輸入以下命令:

ciscoasa(config-ctx)# changeto context jristain <----</pre>

#### Drops into the user context

ciscoasa/jristain(config)# interface Management0/1 ciscoasa/jristain(config-if)# ip address 192.168.20.10 255.255.255.128 ciscoasa/jristain(config-if)# nameif management INFO: Security level for "management" set to 0 by default. ciscoasa/jristain(config-if)# security-level 100 ciscoasa/jristain(config-if)# exit ciscoasa/jristain(config)# route management 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.1 ciscoasa/jristain(config)# exit ciscoasa/jristain(config)# exit

**附註**:*nameif*條目必須是*management*,因為這是裝置包的預期。如果*nameif*條目包含任何附 加字元,您將在APIC中發現L4-L7裝置的部署故障。

#### 配置APIC所需的載入程式

為了將APIC連線到ASA,需要一些最小配置。其中包括HTTP伺服器和用於APIC的使用者帳戶。在 使用者上下文中使用此配置:

ciscoasa/jristain(config)#username

<username>

password

#### <password>

ciscoasa/jristain(config)#http server enable ciscoasa/jristain(config)#http 0.0.0.0 0.0.0.0 management

**附註**:在<username>和<password>區域中輸**入所需的**使用者**名和密**碼。

## 配置APIC

本節介紹如何完成APIC上的配置。

#### 配置所需的網橋域

部署雙節點服務圖需要三個網橋域(BD)。

使用以下資訊為外部ASA介面(使用者)配置BD:

- L2未知單播 泛洪
- ARP泛洪 啟用

•可以配置子網,以充當NetScaler外部介面(已啟用單播路由)的預設網關 使用以下資訊設定用於連線兩台裝置的BD:

- L2未知單播 泛洪
- ARP泛洪 啟用
- *單播路由* 已禁**用**

#### 配置所需的終端組

服務圖要求配置兩個終端組(EPG):一個消費者和一個提供商。使用者EPG應使用連線到外部ASA介面的BD。提供商EPG應使用連線到終端伺服器的BD。

#### 將管理情景新增為L4-L7裝置

您必須將ASA管理員和使用者上下文新增到APIC。要完成此操作,請導航到**Tenant>L4-L7服務>** L4-L7裝置,按一下右鍵並選擇Create an L4-L7 Device,然後完成以下步驟:

- 1. 如果尚未啟用,請按一下General區域中的Managed覈取方塊。
- 2. 輸入裝置名稱。
- 3. 從下拉選單中選擇Service Type。

- 4. 選擇Device Type(PHYSICAL或VIRTUAL)。
- 5. 從下拉選單中選擇Physical Domain。
- 6. 選擇Mode。
- 7. 從Device Package下拉選單中選擇CISCO-ASA-1.2。
- 8. 從下拉選單中選擇ASA Model。
- 9. 選擇Function Type(GoThrough is Transparent mode和GoTo isRoutedmode)。
- 10. 在Connectivity區域中選擇APIC to Device Management Connectivity選項。
- 11. 在Credentials區域中輸入Username和Password。
- 12. 在Device 1區域的Management IP Address欄位中(與Port)輸入管理情景的IP地址。
- 13. 建立物理介面,為其指定一個名稱,選擇ASA使用的*介面策略*組,然後選擇**Provider and** consumer。
- 14. 在*Cluster*區域中輸入用於*Device 1*區域的相同資訊。建立兩個指向同一埠通道的群集介面(一個使用者介面和一個提供程式)。

Create L4-L7 Devices	S						i 🗙
STEP 1 > General					1. General 2. De	evice Confi	iguration
Please select device	package and enter connectivity info	rmation.					
General Managed: Name: Service Type: Device Type: Physical Domain: Mode:	ASA-Admin-Ctx  Firewall  PHYSICAL VIRTUAL Joey-ASA  Single Node  H4 Chuster	Device 1 Management IP Address: Device Interfaces:	192.168.10.10 Name port-channel27	Path Node-101-102	Management Port: https //Joey-ASA	×	+
Device Package: Model: Function Type:	CISCO-ASA-1.2 C ASA5585-without-10GE C GoThrough GoTo	Cluster Management IP Address: Cluster Interfaces:	192.168.10.10 Type consumer	Name consumer	Management Port: https Concrete Interfaces Device1/port-channel27	×	+
Connectivity APIC to Device Management Connectivity:	● Out-Of-Band ● In-Band		provider	provider	Device1/port-channel27		
Credentials Username: Password: Confirm Password:	apic						
					PREVIOUS	NEXT	CANCEL

附註:此時可以完成嚮導的使用。您無需配置任何故障切換資訊。



#### 配置埠通道引數

在交換矩陣中註冊裝置後,APIC可以通過裝置引數推送配置。註冊後,必須首先配置將ASA連線到 虛擬埠通道(vPC)中的枝葉交換機的埠通道。

要配置埠通道,請導航到您建立的裝置,然後按一下工作窗格上角的Parameters頁籤。按一下 *pencil*圖示以修改引數:

<ul> <li>✓</li> </ul>	
Features:	BASIC PARAMETERS ALL PARAMETERS
	META FOLDER/PARAM KEY
ThreatDetection	
Logging	
PortChannel	
Misc	
All	

出現「*Edit Cluster Parameters*」視窗。按一下**PortChannel**可限制選項的範圍。展開**Port Channel** Member資料夾,然後完成*配置選項*。以下是每個選項的解釋:

• 通道組ID — 在值欄位中,輸入要分配給ASA上的介面的PC ID(支援1到48)。

• *Interface* — 在*Value*欄位中,輸入要分配給通道組的ASA介面。 對要分配的每個介面重複此過程:

# L4-L7 Devices - ASA-Admin-Ctx

<b>⊖</b> 🖉			
Features:	BASIC PARAMETERS ALL PARAMETER META FOLDER/PARAM KEY	S FOLDER/PARAM INSTANCE NAME	VALUE
ThreatDetection	Port Channel Member	PortChannelMember	
moderotosion	E Interface	interface	GigabitEthernet0/4
Logging	E Channel Group ID	port_channel_id	27
PortChannel	- 🔁 Port Channel Member	PortChannelMember2	
Man	Interface	interface	GigabitEthernet0/5
MISC	E Channel Group ID	port_channel_id	27
All			

完成後,您應該會在ASA的System上下文中看到埠通道建立。若要驗證這一點,請存取系統環境並 輸入**show port-channel summary**命令:

ciscoasa#

#### show port-channel summary

27 Po27(N) LACP No Gi0/4(P) Gi0/5(P) 將使用者情景新增為L4-L7裝置

您必須將使用者情景註冊為交換矩陣中的L4-L7裝置。導航到**Tenant > L4-L7服務> L4-L7裝置**,按 一下右鍵並選擇**Create an L4-L7 Device**,然後完成以下步驟:

1. 如果尚未啟用,請按一下General區域中的Managed覈取方塊。

- 2. 輸入裝置名稱。
- 3. 從下拉選單中選擇Service Type。
- 4. 選擇Device Type。
- 5. 從下拉選單中選擇Physical Domain。
- 6. 選擇*Mode*。

7. 從Device Package下拉選單中選擇CISCO-ASA-1.2。

- 8. 從下拉選單中選擇ASA Model。
- 9. 在Connectivity區域中選擇APIC to Device Management Connectivity選項。
- 10. 選擇Function Type(GoThrough is Transparent mode和GoTo isRoutedmode)。
- 11. 在Credentials區域中輸入Username和Password。
- 12. 在Device 1區域的Management IP Address欄位中(與Port)輸入使用者情景的IP地址。
- 13. 建立物理介面,為其指定一個名稱,選擇ASA使用的*介面策略*組,然後選擇**Provider and** consumer。
- 14. 在*Cluster*區域中輸入Admin上下文的*Management IP Address*(以及埠)。建立兩個指向同 一埠通道的群集介面(一個*使用者*介面和一個*提供程式*)。

Create L4-L7 Device	S						i 🕽
STEP 1 > General					1. General 2. De	vice Confi	guration
Please select device	package and enter connectivity info	rmation.					
General Managed: Name: Service Type:	ASA-jristain-Ctx Firewall	Device 1 Management IP Address: Device Interfaces:	User Ctx IP 192.168.20.10		Management Port: https	×	+
Device Type:			Name	Path	lleeu ACA		_
Physical Domain:	Joey-ASA		port-channel27	Node-101-102	/Joey-ASA		
Device Package:	Single Node     HA Cluster						
Model:	ASA5585-without-10GE		Admin Ctx IP				
Function Type:	GoThrough GoTo	Cluster Management IP Address:	192.168.10.10		Management Port: https		•
		Cluster Interfaces:				×	+
			Туре	Name	Concrete Interfaces		
			consumer	consumer	Device1/port-channel27		
Connectivity APIC to Device Management Connectivity:	Out-Of-Band     In-Band		provider	provider	Device1/port-channel27		
Credentials Username:	apic						
Password:							
					PREVIOUS	NEXT	CANCEL

**附註**:此時可以完成嚮導的使用。您無需配置任何故障切換資訊。 15.驗證裝置是否穩定且沒有故障:



## 將NetScaler 1000V新增為L4-L7裝置

此配置示例中的第二個節點是NetScaler 1000V。NetScaler為連線的伺服器提供負載均衡功能。您 還必須向APIC註冊此裝置。導航到**Tenant > L4-L7服務> L4-L7裝置**,按一下右鍵並選擇**Create an** L4-L7 Device,然後完成以下步驟:

1. 如果尚未啟用,請按一下General區域中的Managed覈取方塊。

- 2. 輸入裝置*名稱*。
- 3. 從下拉選單中選擇 Service Type(NetScaler是ADC或Application Delivery Controller)。
- 4. 選擇Device Type。
- 5. 從下拉選單中選擇VMM Domain(如果為虛擬)。

#### 6. 選擇Mode。

- 7. 從Device Package下拉選單中選擇Cisco-NetScaler1KV-1.0。
- 8. 從下拉選單中選擇Model(虛擬裝置是NetScaler-VPX)
- 9. 在Connectivity區域中選擇APIC to Device Management Connectivity選項。
- 10. 在Credentials區域中輸入Username和Password。
- 11. 在*Device 1*區域的*Management IP Address*欄位中(與*Port*)輸入管理情景的IP地址。選擇 VM(如果是虛擬)。
- 12. 在*Device Interfaces*區域中建立*外部介面,然後選擇未使用的網路介面卡。* **附註**:網路適配 器1用於管理目的,請勿使用。
- 13. 在Device Interfaces區域中建立內部介面,然後選擇未使用的網路介面卡。
- 14. 在*Cluster*區域中輸入用於*Device 1*區域的相同資訊。建立兩個群集介面(一個*使用者*介面和一 個*提供程式*)。

Create L4-L7 Devices	S						i >
STEP 1 > General					1. General 2. Dev	vice Confi	guration
Please select device	package and enter connectivity info	rmation.					
General Managed: Name: Service Type:	NetScaler1000V	Device 1 Management IP Address: VM: Device Interfaces:	192.168.30.10 Joey-VC/Netscaler	- ₽	Management Port: https	×	• +
Device Type: VMM Domain: Mode: Device Package: Model:	PHYSICAL VIRTUAL Joey-VC C © Single Node O HA Cluster Cisco-NetScaler1KV-1.0 C NetScaler-VPX		Name external internal	VNIC Network adapter 2 Network adapter 3	Path (Only For Route Peering)		
		Cluster Management IP Address: Cluster Interfaces:	192.168.30.10 Туре	Name	Management Port: https	×	+
Connectivity APIC to Device Management Connectivity:			provider	consumer provider	Device1/external		
Credentials Username: Password: Confirm Password:	nsroot						
					PREVIOUS	NEXT	CANCEL

15. 驗證裝置是否穩定且沒有故障:

CONFIGURATION STATE
Configuration Issues:
Devices State: stable

## 建立服務圖模板

現在裝置已註冊,您可以建立*Service Graph Template*。導航到**租戶> L4-L7服務> L4-L7服務圖模** 板>建立L4-L7服務圖模板,然後完成以下步驟:

1. 在Graph Name(圖形名稱)欄位中輸入名稱。

2. 從Device Clusters區域按裝置部署順序拖放裝置。為每個輸入名稱。

3. 為每個裝置選擇Profile功能。對於NetScaler,此示例使用雙臂(或內嵌模式)。

aa dawlaa aluatara to araata araab aada	0				
ag device clusters to create graph hode	Graph Name:	ASA-NS			
9 <b>+</b>	Graph Type:	Create A New One	Clone An Exi	isting One	
Joey-Tenant /ASA-Admin-Ctx (Managed Firewal	l) Consumer				Provid
Joey-Tenant /NetScaler1000V (Managed ADC	EPG		C P ASA-jristai	C A P	EPG
			ASA	NS	
		Please drag	a device from devices table a	nd drop it here to create a service no	de.
	ASA-jristain-Ctx Inf	ormation		NetScaler1000V Information	0 0mm Amm
	Profile: CI	SCO-ASA-1.2/WebPolicyForTra	inspari 👻 🖪	Profile: Cisco-NetScale	r1KV-1.0/WebInlineVSer 🚽 🗗
	_				

#### 部署服務圖模板

建立模板後,您可以將其部署到裝置。導航到**租戶> L4-L7服務> L4-L7服務圖模板>服務圖模板>應** 用服務圖模板。

- 在「Contract」索引標籤上,完成以下步驟:
  - 1. 從Consumer EPG/External Network下拉選單中選擇使用者EPG。
  - 2. 從Provider EPG/External Network下拉選單中選擇提供商EPG。
  - 3. 在「合約資訊」區域中建立新合約或選擇已存在的合約。

STEP 1 > Contract       1. Contract       2. Graph       3. ASA-Jristain-Ctx Parameters       4. NetScaler1000V Parameter         Config A Contract Between EPGs         EPGs Information       Consumer EPG / External Network: Joey-Tenant/OSPF/External	
Config A Contract Between EPGs  Provider EPG / External Network: Joey-Tenant/OSPF/External  Provider EPG / External Network: Joey-Tenant/Web/epg-Web  Contract Information  Contract:  Contract:  Contract:  Contract Name: allow-all  No Filter (Allow All Traffic):	1. Contract         2. Graph         3. ASA-Jristain-Ctx Parameters         4. NetScaler1000V Parameters
Contract Information Contract:  Contract:  Contract:  Contract Name: allow-all No Filter (Allow All Traffic):	mal 👻 🗗 Provider EPG / External Network: _oey-Tenant/Web/epg-Web 👻 🗗 🕃
Contract Name: allow-all	Choose An Existing Contract Subject
No Filter (Allow All Traffic): 🗹	

PREVIOUS NEXT CANCEL

- 1. 從BD下拉選單中選擇ASA外部介面的BD。
- 2. 從BD下拉選單中選擇BD用於ASA內部介面。
- 3. 從BD下拉選單中選擇BD作為NetScaler外部介面。
- 4. 從BD下拉選單中選擇BD作為NetScaler內部介面。

oly L4-L7 Service Graph Template To	EPGs								i
EP 2 > Graph		1. Contract	2. Graph	3.	ASA-Jristain-Ctx P	arameters	4. NetScale	er1000V Pa	rameter
onfig A Service Graph									
evice Clusters	Graph Template: Jo	ey-Tenant/ASA-NS			<u>▼</u> @				
Joey-Tenant /ASA-Admin-Ctx (Managed Firewall)     Joey-Tenant /ASA-jristain-Ctx (Managed Firew     Joey-Tenant /NetScaler1000V (Managed ADC)	External		C ASA-jristal ASA	P	C P NetScaler1		;	Provider EPG Web	
	ASA-jristain-Ctx Information Firewall: tr Profile: W	ansparent VebPolicyForTranspare	entMode		NetScaler1000V Informa ADC Profile	ation :: two-arm :: WebInlineVServerP	rofile		
	Consumer Connector Type:  BD: Jo	General ey-Tenant/Web-Rou	Route Peering ted	æ	Consumer Connector Type: BD:	General Joey-Tenant/Web-	Route P FW-ADC	reering veering	
	Provider Connector	General	Pouto Pooring	_ C?	Provider Connector -	Consumer	Pouto P	<u>~</u> 伊	
	BD: Jo Cluster Interface: pri	ey-Tenant/Web-FW-	-ADC	æ	BD: Cluster Interface:	Joey-Tenant/Web	- Houle I	eening 伊 伊	
								0	
							PREVIOUS	NEXT	CANC

在ASA Parameters頁籤上,輸入所需的引數。不需要此頁籤上的任何引數。

在NetScaler Parameters頁籤上,通過嚮導輸入NetScaler配置:

Apply L4-L7 Service Grap	h Temp	late To EPGs					i X
STEP 4 > NetScaler1000	V Paran	neters	1. Contract	2. Graph 3. ASA	-Jristain-Ctx Parameters	4. NetScaler1000V Pa	rameters
config parameters for the s	elected c	device					
Profile Name:							
Features:	Re	quired Parameters All Parameters					
Basia		Folder/Param		Name	Value	Write Domain	
LoadRolancing		E netmask		netmask	255.255.255.0		
Traffia Dalim		ip		vip1_inline			
TramcPolicy		ipaddress		ipaddress	172.25.31.1		
Network				netmask	255.255.255.0		
All		Load Balancing Virtual Server		Ibvserver			
		- 🔁 ipv46		ipv46	192.168.200.10		
		E name		name	server1		
		service group		servicegroup_1			
		bind/unbind servicegroupmen	nber to servicegroup	servicegroup_servicegroupr	nem		
		ip		ip	192.168.200.254		
		servicegroupname		servicegroupname	Web-Servers		
		Function Config		Function			
		Coad Balancing Virtual Server		server1			
		Service group		Web-Servers			U
	RI	ED indicators parameters needed to be upda	ated and GREEN indicate	es parameters will be summitted to	the provider EPG.		
						PREVIOUS FINISH	CANCEL

# 驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

# 疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

## 已知故障

以下是兩個與本文檔中所述的配置相關的已知故障:

•指令碼警告:電纜不正確或未插入介面接頭:

CREATION TIME	LAST TRANSITION	AFFECTED OBJECT	LIFECYCLE	DESCRIPTION
2015-12-08T17:35:01.557+00:00	2015-12-08T17:37:22.799+00:00	uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]- scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-Admin- Ctx/cDev-ASA-Admin- Ctx_Device_1]/devHealth-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-Admin- Ctx/cDev-ASA-Admin- Ctx_Device_1/cIf-[port-channel1]]	Raised	Device configuration resulted in *Script warning : Either the cable is incorrect or not plugged into the interface connector : * for on device ASA-Admin-Ctx_Device_1 in cluster ASA-Admin-Ctx in tenant Joey-Tenant

Fault Properties	i 🗙
	GENERAL HISTORY
PROPERTIES	
Severity: warning	
Last Transition: 2015-12-08T17:37:22.799+00:00	
Lifecycle: Raised	
Affected Object: []uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]-scriptHandlerState/cDevState-[ Admin-Ctx/cDev-ASA-Admin-Ctx_Device_1]/devHealth-[uni/tn-Jo Ctx/cDev-ASA-Admin-Ctx_Device_1/cIf-[port-channel1]]	uni/tn-Joey-Tenant/IDevVip-ASA- bey-Tenant/IDevVip-ASA-Admin-
Description: Device configuration resulted in *Script warning : Either the cable interface connector : * for on device ASA-Admin-Ctx_Device_1 in o Joey-Tenant	is incorrect or not plugged into the cluster ASA-Admin-Ctx in tenant
Explanation:	
This fault occurs when the L4-L7 service returns a warning fault	
Recommended Action:	
If you see this fault, please refer to L4-L7 device vendor documentation.	
Details	۲

要解決此問題,請確保配置了port-channel引數,並且ASA上的埠通道已啟動。有關如何驗證此 內容的資訊,請參閱本文檔的<mark>配置埠通道引數</mark>部分。

如果介面處於開啟狀態但您仍看到這些錯誤,可能是由於思科錯誤ID <u>CSCuw56882</u>所致。此錯 誤已在適用於1.2(x)ACI軟體版本的1.2.3裝置套件支援中修正。裝置軟體包可在此處下<u>載</u>。

•主要指令碼錯誤:連線錯誤:401客戶端錯誤:未授權:

2015-12-08T21:27:16.948+00:00	uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]- scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain- Ctx/cDev-ASA-jristain- Ctx_Device_1]/devHealth-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain- Ctx/cDev-ASA-jristain-Ctx_Device_1]	Soaking	Device configuration resulted in *Major script error : Connection error : 401 Client Error: Unauthorized* for ASA-jristain-Ctx_Device_1 on device ASA-jristain-Ctx_Device_1 in cluster ASA-jristain-Ctx in tenant Joey-Tenant
2015-12-08T21:27:22.985+00:00	uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]- scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain- Ctx/cDev-ASA-jristain-Ctx_Device_1]	Soaking	Device validate operation for device ASA-jristain-Ctx_Device_1 in cluster ASA-jristain-Ctx in tenant Joey-Tenant failed
Fault Properties			
			GENERAL HISTORY
€±			
PROPERTIES			
Severity:	major		
Last Transition:	2015-12-08T21:27:16.948+00:00		
Lifecycle:	Soaking		
Affected Object:	<sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup>	criptHandlerStat _Device_1]/devH _1]	te/cDevState-[uni/tn-Joey-Tenant/IDevVip-ASA- lealth-[uni/tn-Joey-Tenant/IDevVip-ASA-jristain-
Description:	Device configuration resulted in *M Unauthorized* for ASA-jristain-Ctx jristain-Ctx in tenant Joey-Tenant	lajor script error _Device_1 on de	: Connection error : 401 Client Error: vice ASA-jristain-Ctx_Device_1 in cluster ASA-
Explanation:			
This fault occurs when the L4-L7 service returns a major fault			
Recommended Action:			
If you see this fault, please refer to L4-L7 device vendor documentation.			
Details			<b>S</b>

為了解決此問題,請確保在裝置上調配了正確的憑據並在APIC中正確配置。