使用VBrick DME配置CMS直播流並對其進行故障 排除

目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 背景資訊 設定 網路圖表 組態 基於XMPP的版本2.9或更低版本 3.0或更高版本的基於SIP的部署 CMS SIP串流器的路由 驗證 疑難排解 CMS版本2.9或更低版本XMPP串流器 CMS 3.0或更高版本SIP流器 一般疑難排解

簡介

本文檔介紹配置思科會議伺服器(CMS)與VBrick Distributed Media Engine(DME)的整合並對其進行 故障排除的步驟。CMS與VBrick的整合已新增到版本2.1及更高版本中。

對於CMS版本2.1至2.9,CMS流服務依賴可擴展消息傳送和線上狀態協定(XMPP)元件來驗證和加入 CMS會議。在3.0及更高版本中,由於移除了XMPP元件,CMS流服務不是基於會話初始協定 (SIP)的客戶端,而是使用SIP方法被呼叫加入CMS會議。

必要條件

需求

- 部署基於XMPP的流處理器(版本2.9或更低版本): CMS Callbridge版本2.9或更低版本,帶錄製/流許可證。(一個錄製許可證將允許一個流呼叫)CMS XMPP版本2.9或更低版本Vbrick DME(用於從CMS流服務發佈即時流)Vbrick REV(可選:僅當需要在內部網路或組播外部共 用直播流時需要)
- 2. 部署基於SIP的流處理器(3.0或更高版本): CMS Callbridge版本3.0或更高版本及錄製/流許可證。(一個錄製許可證將允許一個流呼叫) Vbrick DME(用於從CMS流服務發佈即時流) Vbrick REV(可選:僅當需要在內部網路或組播外部共用直播流時需要)

採用元件

• 版本2.9或更低版本的XMPP客戶端流處理器: CMS 2.9.5(用於流服務和Callbridge,在單獨 的VM上)Vbrick DME 3.15.0 RHEL7

提示:思科建議運行版本2.9或更低版本的CMS VM的規模應為每六個併發流配置1個vCPU和 1GB記憶體,最少配置4個vCPU,最多配置32個vCPU。

• 3.0或更高版本的基於SIP的流處理器: CMS 3.1.1(用於流服務和Callbridge,在單獨的VM上)Vbrick DME 3.15.0 RHEL7

提示:思科建議,如果您正在運行託管基於SIP的流服務的CMS(運行3.0或更高版本),則 最低要求仍為4vCPU/4GB RAM。但是,該號碼或流也取決於呼叫品質。有關詳細資訊,請參 閱此提示後面的圖表。

Number of vCPUs	RAM	Number of 720p streams	Number of 1080p streams	Number of audio-only streams
4	4GB	50	37	100
4	8GB	100	75	200
8	8GB	200	150	200

Key points to note (applies to new internal streamer component only):

- Number of vCPUs should not oversubscribe the number of physical cores.
- Maximum number of 720p streams supported is 200 regardless of adding more vCPUs.
- Maximum number of 1080p streams supported is 150 regardless of adding more vCPUs.
- Maximum number of audio-only streams supported is 200 regardless of adding more vCPUs.

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。此處使用的所有裝置皆從已清除(預設)的 組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

CMS版本2.1及更高版本引入了對使用標準即時消息協定(RTMP)的CMS流處理器的即時流處理的支援。在CMS 3.1中,增加了對RTMPS的支援,因此可以加密CMS串流器元件和外部伺服器之間的通訊。這允許CMS串流器與支援RTMP(S)的任何串流平台(Youtube、Facebook、Wowza等)整合。目前,CMS Streamer已使用Vbrick DME作為外部流伺服器進行了測試,並且是推薦的整合平台。

通過Live Streaming(網播)與VBrick DME的整合,使用者可以從不同裝置觀看網路內任何位置的 任何直播的CMS會議。此外,當VBrick Rev與VBrick DME一起使用時,這擴展了從內部網路外部對 每個VBrick Rev授權使用者進行檢視的功能。

設定

網路圖表

有幾種支援使用CMS部署即時流技術的方案,例如具有多個流伺服器的單個Callbridge、具有單個 流伺服器的Callbridge群集以及具有多個流伺服器的Callbridge群集。本文檔使用最基本的部署,其 中單個Callbridge連線到單個流伺服器。此方案的所有配置步驟也適用於其他方案。

CMS 2.9或更低版本(基於XMPP)

Call Brid XMPP se	ge and erver
erver B	
Strea	amer

URL set up on the space

伺服器A:配置了Callbridge和XMPP的CMS伺服器 伺服器B:將充當XMPP串流器客戶端的CMS伺服器 CMS 3.0或更高版本(基於SIP)



URL set up on the space

伺服器A:帶Callbridge的CMS伺服器

伺服器B:充當基於SIP的流處理器的CMS伺服器

附註:承載Callbridge服務的CMS伺服器是為和安裝流/錄製許可證的位置,而不是充當流伺服 器的CMS伺服器。

組態

基於XMPP的版本2.9或更低版本

為了開始此配置,假定您已經有一個CMS伺服器,其中包含正在工作的Callbridge和XMPP伺服器。 這是因為流伺服器充當XMPP客戶端,因此需要在託管Callbridge的CMS上啟用並完全配置XMPP伺 服器。請參閱本文檔的故障排除部分,查詢由於XMPP配置錯誤而導致資料流無法正常工作時接收 的常見錯誤消息。

注意:如果XMPP伺服器配置不正確,資料流將無法工作。需要啟用並完全配置XMPP,其中 包括SRV或DNS資源記錄(RR)。

1.證書:與所有其他CMS伺服器一樣,流伺服器需要具有有效的內部CA簽名證書。

1a。使用 pki csr 指令。

附註:Streamer的服務證書不需要任何特定引數。

1b。使用SSH檔案傳輸通訊協定(SFTP)使用者端擷取檔案。

/ <root></root>	• 🚰 • 🕎 • 🛛 🖛 • \Rightarrow • 🗌 🗃 😭 🏠
Download +	Edit - 🗙 📝 🕞 Properties 🚰 New -
1	
Name	Size
wbrick.dbg	408 KB
upgrade_ssa.img	310,632 KB
🔊 uparade.ima	278,828 KB
streamer.key	54 KB
streamer.csr	54 KB

1c。向內部本地機構(在本例中為AD伺服器)簽名並頒發證書。

	0. <u>21</u> 0000					
File Home Shar	e View				2	× .
€ 💿 ▾ ↑ 📕 ו	This PC 🕨 Documents 🕨 Streamer	Certs		~ C	Search StreamerCerts	Q
☆ Favorites	Name	Date modified	Туре	Size		
📃 Desktop	🖏 streamer.cer	2/11/2021 1:39 PM	Security Certificate	2 KB		
Downloads	streamer.csr	2/11/2021 8:35 AM	CSR File	1 KB		
Licrosoft Window c) 2013 Microso	s [Version 6.3.9600 ft Corporation. All trator>certreg.—sub	Administrator:Command P] rights reserved. mit —attrib "Certifi	Prompt	:Webseru	er" C:\Users\Ad	ninis
licrosoft Window c) 2013 Microso :\Users\Adminis	s [Version 6.3.9600 ft Corporation. All strator>certreq -sub	Administrator:Command P] rights reserved. mit -attrib "Certifi	Prompt cateTemplate	:Webserve	er" C:\Users\Adı	n inis
Licrosoft Window c) 2013 Microso :\Users\Adminis \Documents\Stre lctive Directory {75E5C4D3-2E24	s [Version 6.3.9600 ft Corporation. All strator>certreq -sub amerCerts\streamer. Enrollment Policy -4609-9C10-9CE35030	Administrator:Command P] rights reserved. mit -attrib "Certifi csr R881}	Prompt cateTemplate	:Webservo	er" C:\Users\Adı	ninis
Licrosoft Window c) 2013 Microso (\Users\Adminis \Documents\Stre Ctive Directory {75F5C4D3-2E24 Idap:	s [Version 6.3.9600 ft Corporation. All strator>certreq -sub amerCerts\streamer. Enrollment Policy -4609-9C10-9CE35030	Administrator:Command P] rights reserved. mit -attrib "Certifi csr B8881}	Prompt cateTemplate	:Webservo	er" C:\Users\Adı	ninis
Licrosoft Window c) 2013 Microso :\Users\Adminis \Documents\Stre Ctive Directory {75F5C4D3-2E24 Idap: RequestId: 112	s [Version 6.3.9600 ft Corporation. All trator>certreg -sub amerCerts\streamer. Enrollment Policy -4609-9C10-9CE35030	Administrator:Command P] rights reserved. mit -attrib "Certifi csr B8881}	Prompt cateTemplate	:Webserve	er" C:\Users\Adı	□ x

1d。使用SFTP將簽名證書和Callbridge信任捆綁證書上傳到流伺服器。

	1	<	ro	ot>
--	---	---	----	-----

🝷 🚰 🔽 👍 🗧 🔶 🐑 💼 💼 🍙 🍰 🔂 Find Files 🗧 🛿 🚰 Download 👻 📝 Edit 👻 🔀 🔂 Properties 📑 🔂 🗐 🛨 🖃 👿

/				
Name 📩	Size	Changed	Rights	Owner
🕹				
ACANO-MIB.txt	4 KB	4/25/2017 7:08:42 AM	rr	admin
ACANO-SYSLOG-MIB	2 KB	4/25/2017 7:35:40 AM	rrr	admin
audit	22 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rrr	admin
boot.json	9 KB	5/8/2017 2:41:38 PM	rrr	admin
🔄 callbridge.crt	16 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rrr	admin
live.json	16 KB	5/8/2017 5:13:38 PM	rrr	admin
📄 log	350 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rrr	admin
logbundle.tar.gz	1 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rrr	admin
🔄 streamer.crt	16 KB	5/8/2017 5:07:46 PM	rrr	admin
streamer.csr	16 KB	5/8/2017 4:59:44 PM	rrr	admin
streamer.key	16 KB	5/8/2017 4:59:44 PM	rr	admin
U B OT 404 KB IN U OT 11				
			SFTP-3	0:00:24

附註:流處理器的信任充當while清單,因此只驗證提供的實際證書,而不驗證基於CA的證書 。因此,作為信任新增的證書應為包含Callbridge或Callbridge(使用信任捆綁方法)的證書檔 案,該檔案將連線到此流處理器,並且不需要包含簽署Callbridge證書的證書頒發機構。

2. SSH配置。

2a。為串流器設定介面以偵聽,在本案例中,串流器設定為介面「a」僅可在連線埠8443上偵 聽。

streamer.example.com> streamer listen a:8443

2b。定義流伺服器證書。

streamer.example.com> **streamer certs streamer.key streamer.crt** 2c。信任Callbridge證書捆綁包。

streamer.example.com> **streamer trust callbridge.crt** 2d。使用 streamer 指令。

streamer.example.com> streamer Enabled : false Interface whitelist : a:8443 Key file : streamer.key Certificate file : streamer.crt Trust bundle : callbridge.crt

2e。如果所有內容都顯示正確,則可以使用命令繼續並啟用流處理器 streamer enable.

streamer.example.com> **streamer enable** 3. DNS A記錄。

streamer	
ully qualified doma	in name (FQDN):
streamer.example	.com.
P address:	
10.10.10.3	
Allow any authe same owner nan	nticated user to update DNS records with the ne

3a。流伺服器的DNS A記錄需要解析為步驟2a中配置的乙太網介面的IP地址。

4. API配置。

此配置在託管Callbridge服務的CMS中執行。在2.9及更新版本中,WebAdmin頁面上有一個內建的 API配置工具。您仍然可以使用第三方應用程式(如POSTman或RESTer)與CMS API進行介面 ,但本文檔將介紹內建的API配置器的使用。 4a。使用流處理器伺服器的HTTPS「URL」將流處理器新增到/streamers。

/api/v1/streamers		
	url 🗹 https://streamer.example.	com:8443 🔳 (URL)
ca	llBridge	Choose
callBridg	JeGroup 🗌	Choose
	Create	
/api	i/v1/streamers,icece9be7-cb	07-4ffd-9488-ef0a6290d3aa
Relat	ed objects: <u>/api/v1/streamers</u> /api/v1/streamers/cece9be7-o	cb07-4ffd-9488-ef0a6290d3aa/status
Tabl	le view XML view	
	Object configu	ration
		url https://streamer.example.com:8443

附註:您可以對串流器介面使用IP位址或主機名稱(如果存在DNS),且必須加上連線埠偵聽 。

4b。通過導航到API選單中的「/streamers」來驗證是否已新增流處理器。

/api/v1/streamers	
« start < prev 1 - 2 (of 2) next > Table view XML view	
object id	
f29eff3c-6419-4143-9166-7070cda68e68	https://14.49.17.7:445
cece9be7-cb07-4ffd-9488-ef0a6290d3aa	https://streamer.example.com:8443

4c。將VBrick「streamURL」新增到將用於流式處理的空間。

為了讓空間呼叫流,空間必須具有與該空間關聯的「streamURL」。「streamURL」對於 空間是唯一的,只能在空間級別設定。

在本示例中,建立了一個名為「流測試」的空間。

/api/v1/	coSpaces
----------	----------

name		Stream Test]
uri		stream.space	(URI user part)
secondaryUri			(URI user part)
callId		123456789]
cdrTag]
passcode]
defaultLayout		<unset></unset>	
tenant		Choose	
callLegProfile		Choose	
callProfile		Choose	
callBrandingProfile	\Box	Choose	
requireCallId	\Box	<unset> V</unset>	
secret]
regenerateSecret	\Box	<unset> 🗸</unset>	
nonMemberAccess		<unset> 🗸</unset>	
ownerJid			
streamUrl		rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example.com/live/CMS	(URL)
ownerAdGuid		GUID (non	e available)
meetingScheduler]
panePlacementHighestImportance			
panePlacementSelfPaneMode		<unset> ▼</unset>	
	C	reate	

「streamURL」應配置為以下格式:

rtmp://

@<VBrick IP or FQDN>/live/NameoftheStream

附註:VBrick DME Broadcast的預設使用者名稱和密碼為:**廣播/廣播**。如果設定此 streamURL時遇到問題,請轉至本文檔的故障排除部分。

4d。通過導航到API選單中的空格來驗證是否已正確新增流URL。

/api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6

Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/accessMethods /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/coSpaceUsers /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/diagnostics /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/meetingEntryDetail /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/messages

Table view XML view

Object configuration	
name	Stream Test
autoGenerated	false
uri	stream.space
callId	123456789
streamUrl	rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example.com/live/CMS
secret	ZZSh8T_3QhhTlc3jiUaQTg

4e。在callProfile中配置「streamingMode」並關聯到空間。 以下是該模式的選項:

— 手動:可以手動啟動或停止串流,並且必須在呼叫期間手動啟動。

— 自動:在呼叫開始時自動啟動流媒體(在加入空間時),可以手動停止或從頭開始。

— 已禁用:這將禁用流與callProfile關聯的功能。

此示例在callProfile中配置為「自動」:

/api/v1/callProfil	es
--------------------	----

participantLimit	
messageBoardEnabled	□ <unset> ▼</unset>
locked	□ <unset> ▼</unset>
recordingMode	- C sunset
streamingMode	🗹 automatic 🗸
passcodemode	<unset> V</unset>
passcodeTimeout	
gatewayAudioCallOptimization	□ <unset> ▼</unset>
lyncConferenceMode	□ <unset> ✓</unset>
lockMode	□ <unset> ✓</unset>
sipRecorderUri	
	Create

4f。通過導航到API選單(/api/v1/callProfiles/<callProfileGUID>)中的callProfile,驗證是否已正 確新增「streamingMode」。

/api/v1/callProfiles/ac0833f7-e44b-409d-8617-39d1b931f495

Related objects: /api/v1/callProfiles

Table view XML view

> Object configuration streamingMode automatic

4g。驗證此callProfile ID是在API(系統配置檔案或空間)中設定的。 如果未設定,流式處理將 不會執行模式操作,並且不會自動啟動。在本文檔中,呼叫配置檔案是在共用空間級別設定的

/api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6

name		Stream Test	Æ	- present	callProfile object selector
uri	0	stream.space		(URI user part)	Please select the callProfile object to use in this configuration (
secondaryUri		5	_	(URI user part)	
callId		123456789		- present	« start < prev 1 - 4 (of 4) next > show all V
cdrTag					objec
passcode]	Select 36051e98-1702-4f02-a082-7f7ff74f6965
defaultLayout		<unset></unset>		2	Select 53f58d7c-64dc-4d39-aa1b-f9ad4dfc0b25
tenant		Choos	•	<u> </u>	Select ac0833f7-e44b-409d-8617-39d1b931f495
callLegProfile		Choos	9		Select bead5ea0-f876-49f7-acca-19006b9e220d
callProfile		Choos	9	1	
callBrandingProfile	0	Choos	•		
requireCallId		<unset> V</unset>			
secret	0	ZZSh8T_3QhhTlc3jiUaQTg		- present	
regenerateSecret	0	<unset> V</unset>			
nonMemberAccess	0	<unset> V</unset>	_	1	
ownersid	0		10	(1101)	
streamon	0	mmp://broadcast.broadcast@vbnckdme.example.com/liverCi	15	(UKL) - presen	
mostingSchedular	0		1011	e avallable)	
nanoPlacomentHighertImportance	0		-	ļ	
panePlacementSelfPan 3. te		<u>≤unset></u> v			

4小時。/callLegProfiles/<callLegProfileid>中的引數「streamingControlAllowed」將允許設定使 用者/裝置許可權(即加入會議並分配此callLegProfile)以控制流或在呼叫期間不控制流。預設 設定為true。

可在Cospace、System Profile、AccessMethod或CospaceUser級別設定CallLegProfile。

/api/v1/callLegProfiles/b6dc9b27-fc0e-46bc-818f-b7840ae2c78e

Related objects: /api/v1/callLegProfiles

/api/v1/callLegProfiles/b6dc9b27-fc0e-46bc-818f-b7840ae2c78e/usage

Table view XML view							
		Object configuration					
	-	nama	Stre	m P	rofile		
	Į	streamingControlAllowed	true				
vi/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bc	b-9	ccf-0aebc0b6e9c6 Stream Test stream.space		callLe Please s	egProfile object selector elect the callLegProfile object to use in this configuration	n operation.	
secondaryUri callId		123456789		« start	<prev (of="" -="" 1="" 9="" 9)="" next=""> show all v object id</prev>	Table view XML v	iew
cdrTag passcode defaultLayout tenant callLegProfile callProfile		<pre></pre> <ur> <unset> (ac0833f7-e44b-409d-8617-39d1b931f495</unset></ur>	Choose Choose Choose -	Sele Sele Sele Sele	ct 05b5da34-cf6e-4ee2-9bf7-ebfb9b53d801 ct 2b0a61a0-8f28-4701-965a-3cc5e6a59a24 ct 2b75216f-5b9f-4975-8f3c-d3956d4cc26c ct 775216f-5b9f-4975-8f3c-d3956d4cc26c ct 7e408401-22ec-45d3-93b3-a485cf8e2453 ct 9f50565b-f049-4a91-9a9e-7bfea23e40db ct 9f50565b-f049-4a91-9a9e-7bfea23e40db	false true	
callBrandingProfile requireCallId secret regenerateSecret	0000	<ur> <unset> ▼</unset> ZZSh8T_3QhhTic3jiUaQTg <unset> ▼</unset> </ur>	Choose	Sele Sele Sele	d) 1000000000000000000000000000000000000	false	Stream Pro
nonMemberAccess ownerJid		<unset> •</unset>					

4i。如果在步驟4e中為「streamingMode」選擇了「manual」選項,並且/或者您希望裝置能夠 啟動和停止使用相關音調的流,則需要配置dtmfProfiles。轉到/dtmfProfiles並使用「 startStreaming」和「stopStreaming」引數定義DTMF音調以啟動和停止流。在此示例中,將 建立具有這些值的DTMF音。

/api/v1/dtmfProfiles/8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4

muteSelfAudio		
unmuteSelfAudio		
toggleMuteSelfAudio		
muteAllExceptSelfAudio		
unmuteAllExceptSelfAudio		
endCall		
nextLayout		
previousLayout		
lockCall	**1	- present
unlockCall	□ **2	- present
startRecording	**7	- present
stopRecording	- **8	- present
startStreaming	- **5	- present
stopStreaming	· **6	- present

4j。 如果使用DTMF配置檔案,則必須在系統配置檔案級別設定此配置檔案。

/api/v1/system/profiles	
-------------------------	--

Table view XML view

Object configuration	
callLegProfile	d8834f27-10c6-486f-b7bf-1f7616e1ffc3
dtmfProfile	8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4
userProfile	6beec264-374e-461a-9bf4-dbf3cd19ff9c

3.0或更高版本的基於SIP的部署

要開始此配置,假設您已擁有具有正在工作的Callbridge的CMS伺服器。

1.證書:與所有其他CMS伺服器一樣,流處理器SIP伺服器需要有效的簽名證書(內部或公共)

1a。使用 pki csr 指令。

stre	amer.example.com>	pki	csr	streamer	CN:streamer.example.com	O:ExampleOrg
subj	ectAltName:exampl	e.cor	n			
1h	休田 CLTD 友 白襟	協夫	がまれ	7		

1b。使用SFTP客戶端檢索檔案。

1 <root></root>	• 🚰 • 🗑 • 🛛 🖛 • 🔿 • 🛛 🔯 😭 🏠
Download +	Edit 🔸 🗙 📝 🔂 Properties 📑 New 🗸
/	
Name	Size
wbrick.dbg	408 KB
upgrade_ssa.img	310,632 KB
🔊 uparade.ima	278,828 KB
streamer.key	54 KB
astreamer.csr	54 KB

1c。向您的證書頒發機構簽名並頒發證書。在本示例中,使用了內部Windows AD。

🔐 ⊋ 🗓 = I		StreamerCerts				
File Home Shar	e View					~ ()
€ 💿 ▾ ↑ 📕 • 1	This PC 🔸 Documents 🕨 StreamerC	erts		~ C	Search StreamerCerts	Q
Favorites	Name	Date modified	Туре	Size		
E Desktop	🖏 streamer.cer	2/11/2021 1:39 PM	Security Certificate	2 KB		
📜 Downloads	streamer.csr	2/11/2021 8:35 AM	CSR File	1 KB		
C:\Users\Adminis	strator>certreq -sub	nit -attrib "Certifi	cateTemplate	:Webserve	er" C:\Users\A	dminis
C:\Users\Adminis r\Documents\Stre Active Directory	strator>certreq -subm eamerCerts\streamer.c / Enrollment Policy	mit –attrib "Certifi csr 2001)	cateTemplate	:Webserve	er" C:\Users\A	dminis ≡
1dap:	-4003-3010-30E330300	0001}				
RequestId: 112						
Certificate retr	ieved(Issued) Issued	d				
C:\Users\Adminis	strator>_					

1d。使用SFTP將簽名的證書和證書頒發機構捆綁上傳到流伺服器。



2. SSH配置。

2a。為流處理器服務配置介面,以偵聽SIP連線。此命令引用用於SIP TCP和TLS的介面和埠。

streamer sip listen

您可以為此服務指定任意埠,只要該埠不與伺服器上的其他服務重疊。預設值為5060(tcp)和 5061(tls)。

以下提供範例:

streamer.example.com> **streamer sip listen a 6000 6001** 2b。配置用於SIP流處理器的證書。指定金鑰檔案、證書和CA信任捆綁包。

```
streamer.example.com> streamer sip certs streamer.key streamer.crt CAbundle.cer 2c。可選:配置流處理器的解析度和呼叫限制。
```

```
streamer.example.com> streamer sip resolution
```

```
streamer.example.com> streamer limit <0-500|none>
2d。使用 streamer 指令。
```

```
streamer.example.com> streamer
Enabled : false
SIP interfaces : tcp a:6000, tls a:6001
SIP key file : streamer.key
SIP certificate file : streamer.crt
SIP CA Bundle file : CAbundle.cer
SIP Resolution : 1080p
SIP traffic trace : Disabled
Call Limit : 6
2e。驗證後,使用 streamer enable 選項:
```

streamer.example.com> **streamer enable** 3. DNS配置。

3a。可以建立DNS記錄來解析在步驟2a中設定的乙太網介面上配置的流處理器IP地址的FQDN/主機 名。

streamer	
- ully qualified d	omain name (FODN):
streamer.exar	nple.com.
IP address:	
10.10.10.3	iated pointer (PTR) record
10.10.10.3 ✓ Create asso Allow any au same owner	tiated pointer (PTR) record thenticated user to update DNS records with the name

3b。如果Vbrick地址在「streamURL」中設定為主機名(稍後配置),請確保將DNS配置為解析。

+ (0)				
ost (A)	Security			
Host (us	ses parent don	nain if left bla	ank):	
vbrickd	me			
0.7207000	0.000			
Fully qu	alified domain	nama (FQD)	V):	
vbrickd	ime.example.c	om		
IP addre	266.			
10 10 1	10.4			
10.10.	10.7T			
🗸 Upd	ate associated	d pointer (PT	R) record	
✔ Upd	ate associated	d pointer (PT	R) record	
✔ Upd	ate associated	d pointer (PT	R) record	
√ Upd	ate associated	d pointer (PT	R) record	
√ Upd	ate associated	d pointer (PT	R) record	
√ Upd	ate associated	d pointer (PT	R) record	
√ Upd	ate associated	d pointer (PT	R) record	

4. API配置。

此配置在託管Callbridge服務的CMS中執行。從2.9及更高版本開始,WebAdmin頁面上有一個內建 的API配置工具。您仍然可以使用第三方應用程式(如POSTman或RESTer)來與CMS API進行介 面,但本文檔將反映使用內建API配置器。

4a。將Vbrick「streamURL」新增到將用於流處理器的空間。

為了讓空間呼叫流,空間必須具有與該空間關聯的「streamURL」。「streamURL」對於空間是唯 一的,只能在空間級別設定。

在此示例中,建立了一個名為「SIP Stream Test」的空間。

在3.1及更新版本中,可以使用RTMPS,因此可以將URL的字首設為*rtmps://*。在此示例中,使用 RTMP:

/api/v1/coSpaces

userProvisionedCoSpace		<u>ا</u>	GUID (non	ie available)
name		SIP Stream Test		
uri		sipstream.space		(URI user part)
secondaryUri				(URI user part)
callId		123456789		
cdrTag				
passcode				
defaultLayout		<unset> V</unset>		
tenant			Choose	
callLegProfile			Choose	
callProfile			Choose	
callBrandingProfile			Choose	
dialInSecurityProfile			Choose	
requireCallId		<unset> v</unset>		
secret				
regenerateSecret		<unset> v</unset>		
nonMemberAccess		 		
ownerJid				
streamUrl		rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example	e.com/live/C	(URL)
ownerAdGuid			GUID (nor	e available)
meetingScheduler				
panePlacementHighestImportance				
panePlacementSelfPaneMode		<unset> ✓</unset>		
	Cr	reate		

「streamURL」應配置為以下格式:

rtmp://

@<VBrick IP or FQDN>/live/NameoftheStream

附註:VBrick DME Broadcast的預設使用者名稱和密碼為:**廣播/廣播**。如果設定此 streamURL時遇到問題,請轉至本文檔的故障排除部分。

4b。通過導航到API選單中的空格來驗證是否正確新增了「streamURL」。

/api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526

Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/accessMethods /api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/coSpaceUsers /api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/diagnostics /api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/meetingEntryDetail

Table view XML view

Object configuration	
name	SIP Stream Test
autoGenerated	false
uri	sipstream.space
callId	123456789
streamUrl	rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example.com/live/CMS
secret	EP6UFavGv6hZDkORt_o6Rw

4c。在callProfile中配置「streamingMode」和「sipStreamerUrI」並關聯到空間。 以下選項可用於 「streamingMode:

— 手動:可以手動啟動或停止流式處理,並且必須在呼叫期間手動啟動。

- 自動:在呼叫開始時自動啟動流傳輸(當空間加入時),可以手動停止或開始整個過程。
- 已禁用:這將禁用對callProfile關聯的位置進行流式處理的功能。

此示例在callProfile中配置為「自動」:

/api/v1/callProfiles

participantLimit	
locked	□ <unset> ✓</unset>
recordinaMode	□ <unset> ∨</unset>
streamingMode	automatic 🗸
passcodeMode	□ <unset> ✓</unset>
passcodeTimeout	
gatewayAudioCallOptimization	□ <unset> ✓</unset>
lyncConferenceMode	□ <unset> ✓</unset>
lockMode	□ <unset> ✓</unset>
sipRecorderUri	
sipStreamerUri	stream@streamer.com
muteBehavior	□ <unset> ∨</unset>
	Create

附註:「sipStreamerURI」中的值不需要為與流處理器匹配的任何特定值。此URI僅用於路由 目的,應確保將路由環境設定為將此內容傳送到流伺服器。稍後將對此進行討論。

/api/v1/callProfiles/5354909f-1cf5-4ac7-aa5c-f25e41f3d140

Related objects: /api/v1/callProfiles

X Table view

K MI	V	iew

Ol	oject configuration	
	streamingMode automatic	
	sipStreamerUri stream@streamer.com	

4e.驗證此callProfile id是否在API(系統配置檔案或空間)中設定。 如果未設定,流式處理將不會 執行模式操作,並且不會自動啟動。在本文檔中,呼叫配置檔案是在共用空間級別設定的:

userProvisionedCoSpace		E.	GUID (nor	Please select the callProfile object to use in this configuration operation.
name		SIP Stream Test		wether a prove 1 7 (of 7) points where all and Table
uri		sipstream.space		able start (prev 1-7 (or 7) next (show all v
secondaryUri				object id
callId		123456789	2.	Select 12e3e5cc-c029-49fd-8fd4-968bf7b78d2d
cdrTag				Select 5354909f-1cf5-4ac7-aa5c-f25e41f3d140
passcode				Select 860aeb9d-df35-43f8-8db6-ad74b4e97683
defaultLayout	0	<unset></unset>		Select 9d639f2f-2f52-4543-a67f-052bb580a033
tenant			Choose	Select a7f80cbd-5c0b-4888-b3cb-5109408a1dec
callLeoProfile			Choose	Select aa762963-0498-4131-9e8e-dcb7b0f98173
callProfile	0	U_	Choose	Select fb44f3d3-cf06-40ad-ad38-8143dda0f742
callBrandingProfile			Choose	
dialInSecurityProfile			Choose	
requireCallId		<unset> v</unset>		
secret		EP6UFavGv6hZDkORt_o6Rw		1
regenerateSecret	0	<unset> v</unset>		
nonMemberAccess		<unset> v</unset>		
ownerJid				
streamUrl		rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.exampl	e.com/live/C	UKL) - present
ownerAdGuid			GUID (not	ne available)
meetingScheduler]
panePlacementHighestImportance	0			
nanePlacementSelfPane	0	<upset> vi</upset>		

4f. /callLegProfiles/<callLegProfileid>中的引數「streamingControlAllowed」將允許設定使用者/裝 置許可權(即加入會議並分配此callLegProfile的使用者/裝置許可權),從而控制流或在呼叫期間不 控制。預設設定為true。

可在Cospace、System Profile、AccessMethod或CospaceUser級別設定CallLegProfile。

/api/v1/callLegProfiles/16b47ace-ebce-4890-83ee-bf2fe0b1ebcd

Related objects: <u>/api/v1/callLegProfiles</u>

/api/v1/callLegProfiles/16b47ace-ebce-4890-83ee-bf2fe0b1ebcd/usage

Table view XML v	lev	V				
		Object config	uratio	n		
			nam	ne SIP Stream Profile		
		stranmingControl	Allouve	ad true		
2		streamingControl	Allowe	ea urue		
/api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4c	af-8	32f-d9f3fe9d8526		callLegProfile object selector		
userProvisionedCoSpace		L. L	GUID (none	Please select the callLegProfile object to use in this configur	ation operation.	
name		SIP Stream Test		e start s prov 1 - 9 (of 9) post s strengel se	Table view N	All view
uri		sipstream.space		start (prev 1-b (orb) next)	Jable View.	UNIC VIEW
secondaryUri	0	100 150700	2	object id	needsActivation	name
callid		123456789		Select 16b47ace-ebce-4890-83ee- bf2fe0b1ebcd		SIP Stream Profile
cor i ag				Select 4aa3a0ed-f204-4626-9268-		
defaulti avout		<unset></unset>		64395c977aee		
tenant		1.	Choose	Select 958cdf5a-66ea-4dc3-8775- 2fb300465c74	true	Guest Cospace Template Call Leg Profile
callLegProfile			Choose	Select a1acac96-5a15-410b-8925-	falco	Cospace Template CalllogProfile
callProfile		5354909f-1cf5-4ac7-aa5c-f25e41f3d140	Choose -	b8d95042b463	laise	Cospace remplate callegeronie
callBrandingProfile			Choose	Select a80c201e-3a3a-4fb4-beee- 4a17b5583b77		
dialInSecurityProfile			Choose	Select b4800719-c84c-4ce2-8be8-	falsa	Host Cospace Template Call Leg
requireCallId		<unset> v</unset>		0fc539c71400	Taise	Profile
secret		EP6UFavGv6hZDkORt_o6Rw		Select e4fbc811-b318-426c-8172-		Muteallowed
regenerateSecret	0	<unset> v</unset>		Select f2935820-f90f-4bed-b43b-		
nonMemberAccess		<unset> V</unset>		7540a093bf94	-	
ownerJid	U					
streamUri	2	rtmp://broadcast.broadcast@vbrickdme.examp	le.com/live/C			
ownerAdGuid			GOID (none	e available)		
meetingscheduler						
panenacementHighestImportance		cunset> v				
paneriadementsellinging	Mo	dify				

4g.如果在步驟4e中為「streamingMode」選擇了「manual」選項,並且/或者您希望裝置能夠啟動 和停止使用相關音調的流,則需要配置dtmfProfiles。轉到/dtmfProfiles並使用「startStreaming」和 「stopStreaming」引數定義DTMF音調以啟動和停止流。在此示例中,將建立具有以下值的 DTMF音:

/api/v1/dtmfProfiles/8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4

muteSelfAudio		<u>لة</u>	
unmuteSelfAudio			
toggleMuteSelfAudio			[
muteAllExceptSelfAudio			ĺ
unmuteAllExceptSelfAudio			
endCall			
nextLayout			
previousLayout			
lockCall	**1		- present
unlockCall	**2		- present
startRecording	**7		- present
stopRecording	**8		- present
startStreaming	. **5		- present
stopStreaming	**6		- present

4h.如果使用DTMF配置檔案,則必須在系統配置檔案級別設定此配置:

api/v1/system/p	rofiles		
Table view XML view	J		
	Object configuration		
	callLegProfile	d8834f27-10c6-486f-b7bf-1f7616e1ffc3	1.1
	dtmfProfile	8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4	
	userProfile	6beec264-374e-461a-9bf4-dbf3cd19ff9c	
	dtmfProfile userProfile	8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e 6beec264-374e-461a-9bf4-dbf3cd19ff9c	4

CMS SIP串流器的路由

與2.9版及更低版本的XMPP流客戶端不同,因為此流客戶端基於SIP,所以需要從CMS進行出站路 由才能連線呼叫。此路由允許在Callbridge上呼叫流時(手動或自動)。 它使用**sipStreamerUri**,並 將SIP INVITE從Cospace傳送到流處理器。這意味著域部分或流URI對於流元件路由應是唯一的。 同樣值得一提的是,SIP聯絡人報頭用於指示流元件的流URL詳細資訊。

A.呼叫流程:CMS SIP流處理器(也稱為SIP記錄器)支援從Callbridge到流處理器的兩個呼叫路由 路徑(共有三個方案):

1.直接流動

在此處,流向串流器的呼叫路由直接從Callbridge伺服器路由至串流器,並且無呼叫控制介於兩者之間:

	Call B	ridge	J
erver B	Strea	amer	
			<u></u>

URL set up on the space

對於直接流方案,在**Callbridge**伺服器的WebAdmin頁面中導航到**Configuration > Outbound** calls,然後新增符合以下要求的規則:

a.域—這是與sipStreamerURI關聯的域(例如:streamer.com)。

b.要使用的SIP代理 — 這應該是IP地址或FQDN以及服務正在使用的埠(如果服務使用的是5060或 5061以外的埠,則需要)(例如, streamer.example.com:6000)。

c.中繼型別 — 標準SIP

d.行為 — 繼續或停止

e.優先順序 — 設定路由規則的優先順序(通常如果對流處理器同時使用TLS和TCP,則TLS在路由 規則上應具有更高的優先順序)

f.加密 — 根據是否連線到TLS或TCP設定加密。

直接示例:

Outbound calls

alter		m	TLS							
	Domain	SIP proxy to use	Local contact domain	Local from domain	Trunk type	Behavior	Priority	Encryption	Tenant	
	streamer.com	streamer.example.com:6001	0.	<use contact="" domain="" local=""></use>	Standard SIP	Continue	4	Encrypted	no	[edit]
	streamer.com	streamer.example.com:6000		<use contact="" domain="" local=""></use>	Standard SIP	Stop	3	Unencrypted	no	[edit]
			TCP							

附註:如圖所示,有兩個規則(一個用於TLS,一個用於TCP)和TLS規則被區分優先順序。 但是,根據行為,它應該回退到TCP。 這是通過呼叫控制(例如Expressway或CUCM)從Callbridge伺服器路由到流處理器的呼叫路由的 位置:

2a。CMS出站路由:



對於呼叫控制方案,在**Callbridge**伺服器的WebAdmin頁面中導航到**Configuration > Outbound** calls,然後新增符合以下要求的規則:

a.域 — 這是與sipStreamerURI關聯的域(例如streamer.com)

b.要使用的SIP代理 — 這應該是**呼叫路由所**經的呼叫控制的IP地址或FQDN(例如 :**cucm.example.com)**

c.中繼型別 — 標準SIP

d.行為 — 繼續或停止

e.優先順序 — 設定路由規則的優先順序(通常如果對流處理器同時使用TLS和TCP,則TLS在路由 規則上應具有更高的優先順序)

f.加密 — 根據是否連線到TLS或TCP設定加密

2b。CUCM路由:此配置部分假定您在CUCM和CMS CB伺服器以及CMS流之間配置了SIP中繼。

附註:請注意,對於CUCM和CMS Streamer之間的**中繼**,應該在SIP配置檔案中啟用該中繼 以提供Early Offer。

導覽至Call Routing > SIP Route Pattern,為匹配域建立新的Domain Routing,然後路由至CMS串 流器的建立SIP中繼。

Pattern Definition			
Pattern Usage	Domain Routing		
IPv4 Pattern*	streamer.com	±.	
IPv6 Pattern			
Description			
Route Partition	< None >	~	_
SIP Trunk/Route List*	CMS_SIP_Streamer	~	(Edit)
Block Pattern			

2c。Expressway路由:此配置段假定您在CMS(或CUCM)和流CMS伺服器之間有一個鄰居區域 。

在Expressway伺服器上導航到**Configuration>Dial Plan>Search Rules**,然後為流程式建立新規 則。

Create search rule		
Configuration		
Rule name	* CMS_SIP_Streamer Rule	<u>i</u>
Description	CMS_SIP_Streamer Rule	1
Priority	* 100	
Protocol	SIP V	
SIP variant	Standards-based 🗸	
Source	Any 💙 👔	
Request must be authenticated	No 🗸 👔	
Mode	Alias pattern match 🗸 🦚	
Pattern type	Regex 🕶 🧯	
Pattern string	★ (((.*)@streamer∖.com)	
Pattern behavior	Leave 🗸 (j)	
On successful match	Stop 🗸	
Target	★ CMS_SIP_Streamer ✓ (j)	
State	Enabled 💙 (j)	

Create search rule Cancel

對於呼叫控制路由,您可以使用Expressway或CUCM路由呼叫,也可以同時使用Expressway或CUCM路由呼叫。確保將路由規則配置為正確路由CMS串流器的目標。

驗證

使用本節內容,確認您的組態是否正常運作。

1. CMS事件日誌:在託管Callbridge Web介面的CMS中,檢查流顯示可用和流,在此示例中 ,當流設定為自動時,因此當呼叫發起時,將為流客戶端建立訪客帳戶,並顯示流裝置可用且 當前流傳輸:

基於XMPP的2.9版或更低版本Streamer

2021-02-15 13:29:00.714 Info starting automatic streaming (space 'Stream Test') 2021-02-15 13:29:01.953 Info call 2: allocated for guest2686566456@brhuff.local "Streaming client (61b0e8e8-254a-4847-a4d3-ae6382342b9f)" conference participation 2021-02-15 13:29:01.996 Info participant "guest2686566456@brhuff.local" joined space 8ae56cc2-705e-4ad9-b181-072a625cbdd3 (Stream Test) 2021-02-15 13:29:01.996 Info participant "guest2686566456@brhuff.local" (4fed1d6e-67e5-440c-835c-bcc548185904) joined conference 5aabb283-603f-417e-a6a2-56fd98264345 via XMPP 2021-02-15 13:29:05.953 Info streaming device 1: available (1 streamings)

3.0或更高版本的基於SIP的流處理器

2021-02-15 13:55:48.784 Info starting automatic streaming (space '3.0 Stream Test Space') 2021-02-15 13:55:48.784 Info API call leg 94calelb-5d4b-4f13-81c0-149b5c604097 in call 3d7086e3-elf9426b-b79c-ac78956e1609 (API call 1616db86-452b-428f-9e43-ed45dcdf51d6) 2021-02-15 13:55:48.791 Info call 24: outgoing SIP call to "stream@streamer.com" from space "3.0 Stream Test Space" 2021-02-15 13:55:48.791 Info call 24: configured - API call leg 2a31774f-f12f-4a3d-bc16-82eeb01a6732 with SIP call ID "554f17b5-d562-4c2e-a586-4a2396abcc65" 2021-02-15 13:55:48.793 Info call 24: setting up UDT RTP session for DTLS (combined media and control) 2021-02-15 13:55:48.800 Info conference "3.0 Stream Test Space": unencrypted call legs now present 2021-02-15 13:55:48.801 Info participant "stream@streamer.com" joined space 06a80dbd-66a4-4d08-8e82el3331ac6dfb (3.0 Stream Test Space) 2021-02-15 13:55:48.801 Info participant "stream@streamer.com" (2a31774f-f12f-4a3d-bc16-82eeb01a6732) joined conference 3d7086e3-elf9-426b-b79c-ac78956e1609 via SIP

2.如果使用**WebRTC(2.9或更低版本)或WebApp(3.0或更高版本)**,您將在螢幕左側看到一 個流圖示。如果未使用CMA客戶端或WebBridge,請繼續執行步驟3,以便您可以通過API檢查 它。



3.對指定呼叫的API進行檢查可以指示其當前是否也處於流式處理狀態。導覽至Configuration > API,然後找到/calls部分。檢查API中的streaming欄位。如此處所示,如果呼叫當前正在進行 流,則應該顯示true值:

/api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2

Related objects: /api/v1/calls

/api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/callLegs /api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/diagnostics /api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/participants /api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/participants/*

Table view XML view

Object configuration	
name	Stream Test
callType	coSpace
coSpace	8ae56cc2-705e-4ad9-b181-072a625cbdd3
ownerName	
callCorrelator	4b91ebdf-049e-42b1-9e81-7d7ad701aaaa
durationSeconds	609
numCallLegs	2
maxCallLegs	2
numParticipantsLocal	2
numDistributedInstances	1
locked	false
streaming	true

提示:如果流式處理顯示「true」,但其他參與者沒有顯示,這很可能是XMPP問題,其中「 流式處理」客戶端與XMPP伺服器通訊時遇到問題。請參閱本文檔的故障排除部分檢查最常見 的XMPP配置問題。

4. VBrick DME網路介面:導航到**Monitor and Logs > Multi-Protocol Connections**,然後檢查是 否可以將此位置中的流視為傳入流。

Configuration Menu	NBRICK	DME	VB	A <i>dmin</i> rtpdme.tpla admin	ab.local		
 Home System Configuration General 	Monitor> I	Multi-Proto	col Cor	nnections			2
Network Ports	all	✓ entries		F	Page Refresh Interval: Ne	ver 🗸	
• SSL Certificate	Connected Multi	-Protocol Strea	ems Port	Packets/Segments Sent	Packets/Segments Lost	Mon, Time Connected	5. Feb 2021 13:43:05 Connected To
StreamingCaching	In RTMP Active	14.49.17.7 rtsp://172.1	1935 18.105.43:55	105037 44/CMS rtsp://172.18.105.43:	0 5544/ts/CMS rtmp://172.18.105.	14 min 35 sec 43:1935/live/CMS	CMS
SNMP SAN/iSCSI Setup Manage Configuration							
Activate FeatureRev Interface							
 Input Configuration Output Configuration User Configuration SAP Configuration Logging Monitor and Logs System Usage Multi-Protocol Connections Relay Status 							
 Access History Error Log Upgrade Log User Login Log Upload Log Maintenance Diagnostics Log Out Help 							

5.播放現場直播:使用DME Web介面中**Multi-Protocol Connections**下的資訊,可以使用VLC媒 體播放器(<u>http://www.videolan.org/vlc/</u>)等流播放器播放流,以確認音訊和影片是否正常工作。 只需複製rtmp流並將其貼上到**Open network stream選項:**

Þ	Open File	Ctrl+O	Noting Network	
Þ	Open Multiple Files	Ctrl+Shift+O		
Þ	Open Folder	Ctrl+F	Network Protocol	
0	Open Disc	Ctrl+D	Please enter a network URI :	
0	Open Network Stream	Ctrl+N	rtmp://172.18.105.43:1935/live/CMS3	 \sim
	Open Capture Device	Ctrl+C	http://www.example.com/stream.avi	
	Open Location from clipboard	Ctrl+V	mms://mms.examples.com/stream.asx	
	Open Recent Media	•	http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x	
	Save Playlist to File	Ctrl+Y		
	Convert / Save	Ctrl+R		
((*))	Stream	Ctrl+S		
	Quit at the end of playlist			
÷	Quit	Ctrl+Q		
			Show more options	



疑難排解

CMS版本2.9或更低版本XMPP串流器

Syslog Follow 指令

始終運行 syslog follow 命令。您應該能夠看到非常重要的資訊和錯誤消息,幫助您瞭解從何處開 始進行故障排除。以下是未顯示錯誤訊息的成功串流範例:

Feb 15 14:27:58.120 daemon.info streamer streamer-proxy[1]: 2021/02/15 19:27:58 TRACE (ALL):r =
&{POST /streamings HTTP/1.1 1 1 map[Content-Type:[application/x-www-form-urlencoded] ContentLength:[160] User-Agent:[Acano server] Connection:[close]] 0xc4204655c0

XMPP相關問題

必須啟用XMPP,並且工作正常且配置完整,流才能正常工作。這包括具有流伺服器可解析的正確 SRV記錄或RR。如果未配置它們,「流」客戶端將無法連線到流。您將在流伺服器的系統日誌中看 到錯誤消息。

May 23 16:20:19 user.err streamer streamer.af28cb0c-08d3-4692-b9e6 Client connect failed May 23 16:20:19 user.info streamer streamer.af28cb0c-08d3-4692-b9e6 new status: disconnecting May 23 16:20:19 user.err streamer streamer[1]: Bot af28cb0c-08d3-4692-b9e6-36d7b5b7e149 failed: CLIENT_CONNECT_FAILED

解決方案

1. 輸入 dns 和 dns lookup SRV_xmpp-client._tcp. 命令,以驗證DNS是否已配置以及是否能找到XMPP客戶

端的SRV。

2.如果無法解析,請確保伺服器上有正確的DNS設定,並確保_xmpp-client SRV存在,或使用 dns add rr 命令為XMPP SRV新增Resource記錄,同時為XMPP伺服器新增A記錄。

其他錯誤消息:

1."流處理器不可用"

錯誤消息:"Streamer 'streamURL'不可用。"

可能的原因:設定了錯誤的埠,埠重複,埠被阻塞。Streamer伺服器關閉。

解決方案:驗證在Callbridge上配置了正確的埠、地址和DNS,並且該埠未被其他服務作為「 Recording」使用,並且未在伺服器之間被阻止。重新啟動Callbridge所在的CMS伺服器。

螢幕截圖和日誌:Web介面將顯示以下消息:

CMS Callbridge Webadmin在連線失敗的故障條件頁面中顯示錯誤:

Fault conditions			
Date	Time		Fault condition
2021-02-15	15:05:04.485	Streamer "https://streamer.example.com:8443" unavailable (connect failure)	

CMS API顯示流處理器狀態的連線故障:

/api/v1/streamers/1d39ba2c-0ca3-4c05-aec2-b51a92543b63/status

Related objects: <u>/api/v1/streamers</u> <u>/api/v1/streamers/1d39ba2c-0ca3-4c05-aec2-b51a92543b63</u>

|--|

Object configuration	
status	connectionFailure
activeStreams	0

2."StreamingLimitReached"

錯誤消息:"啟動流失敗:已達到流限制」

原因:沒有足夠的許可證可流式傳輸。

解決方案:驗證是否已在託管Callbridge的CMS中安裝「流」許可證,而不是安裝在CMS流器 中。

CMS 3.0或更高版本SIP流器

流伺服器上的「Syslog follow」:流處理器的系統日誌可用於驗證即時出現的問題。以下是在執行 3.0版本的流伺服器上工作的系統日誌跟蹤的示例: // Incoming SIP Invite to CMS Streamer: Feb 15 20:12:11.628 daemon.info streamer streamersip[2209]: 201211.628 : INFO : SIP trace #10<: is incoming connection from 14.49.17.236:57830 to 14.49.17.246:6000 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.630 : INFO : SIP trace #10<: incoming SIP TCP data from 14.49.17.236:57830 to 14.49.17.246:6000, size 1000: Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.630 : INFO : SIP trace #10<: BEGINNING OF MESSAGE Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.630 : INFO : SIP trace #10<: INVITE sip:stream@streamer.com SIP/2.0 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Via: SIP/2.0/TCP 14.49.17.236:5060;branch=z9hG4bKe1133b8673549b22eec179d4d90cf553 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Call-ID: 5ee7860f-17c0-46bea787-30feae921f92 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Cseq: 999692844 INVITE Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Cseq: 999692844 INVITE Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Contact:</pre>

呼叫路由相關問題

因為CMS流處理器是基於SIP的客戶端,而且如前所述,它要求路由到位。這可能會導致呼叫失敗 的情況。請考慮以下示例,其中CMS Callbridge傳送了一個出站呼叫,但因以下「未找**到」錯誤而** 失敗:

2021-02- 15	15:27:54.528	Info	call 29: outgoing SIP call to "stream@streamer.com" from space "3.0 Stream Test Space"
2021-02- 15	15:27:54.528	Info	call 29: configured - API call leg 2e55cdc7-52df-41dd-a354-e7dc1dbbef90 with SIP call ID "9cdadcb4-2ccf-4f8f-aaee-7ef908d0c1db"
2021-02- 15	15:27:54.531	Info	call 29: setting up UDT RTP session for DTLS (combined media and control)
2021-02- 15	15:27:54.543	Info	call 29: ending; remote SIP teardown with reason 19 (not found) - not connected after 0:00
2021-02- 15	15:27:54.543	Info	call 29: destroying API call leg 2e55cdc7-52df-41dd-a354-e7dc1dbbef90
2021-02-	15:27:54.543	Info	streaming call leg for space '3.0 Stream Test Space' disconnected with reason 19 (not found)

原因:路由從CMS Callbridge傳送到另一個呼叫控制,該呼叫控制沒有正確的路由設定或者沒有正 確路由到流伺服器。

解決方案:

1.檢查CMS Callbridge伺服器上的出站呼叫設定,以驗證其傳送到的位置以及是否設定正確。

2.檢查呼叫控制中的路由規則或路由模式(如果有)是否正確,並以正確的區域或中繼為目標

3.確保SIp流處理器的埠正確且通過路由環境正確設定。

一般疑難排解

封包擷取

來自託管Callbridge、Streamer和DME的CMS的資料包捕獲將幫助您解決大多數與通訊相關的 問題。這些指令對於排除錯誤訊息故障非常重要:

— 連線到RTMP伺服器失敗(超時)"

- 「Initiating RTMP protocol failed(connection closed by far end)(啟動RTMP協定失敗(連 線被遠端關閉))」

要在中捕獲資料包:

CMS:使用您想要的「pcap」命令和介面來擷取流量(例如:pcap a)。

DME:使用**Diagnostics > Trace Capture**中的Web介面,按「**Start capture**」按鈕。按「**停止捕 獲」按**鈕停止跟蹤。按「Download trace file」下載資料包捕獲。

streamURL配置問題

最常見的問題之一是Stream Input Authentication使用者名稱和/或密碼不正確,因此無法進行身份 驗證以發佈流。驗證您使用的憑據是否正確,使用VBrick DME Web介面,導航至**使用者配置>流輸** 入身份驗證,然後檢查您使用的使用者名稱和密碼。

Configuration Menu	VBRICK DME VBAdmin vbrickdme.chrruiz.lab admin
 Home System Configuration Input Configuration Output Configuration User Configuration Username and Password Stream Input Authentication 	User Configuration> Stream Input Authentication
SAP Configuration Logging Monitor and Logs	Current Stream Input Authentication User Name: broadcast
Maintenance	New User Name:
 Diagnostics Log Out 	New Password:
• Help	Re-enter New Password:
	Cancel Change Password

針對VBrick Stream輸入身份驗證使用者名稱和/或密碼(廣播使用者)的身份驗證問題。

rtmp://broadcast@10.88.246.108/live/CMSAutomaticStream 1.使用不完整的格式(無使用者或密碼)時,您將看到:

May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]: Connecting to '10.88.246.108', app 'live', stream 'CMSAutomaticStream', port '1935', scheme 'rtmp' May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]: Set sending chunk size to 4096 May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4ab78-5b94c9a21717[305]: Starting authmod=adobe May 26 02:08:43 user.err streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]: No username or password defined for RTMP authentication

2.當使用者/密碼不正確時

(rtmp://broadcast:wrongpassword@10.88.246.108/live/CMSAutomaticStream),您將看到:

May 26 02:05:16 user.info streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]: Connecting to '10.88.246.108', app 'live', stream 'CMSAutomaticStream', port '1935', scheme 'rtmp' May 26 02:05:16 user.info streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]: Set sending chunk size to 4096 May 26 02:05:16 user.err streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]: RTMP authentication failed (['_error', 1.0, None, {'description': '[AccessManager.Reject] : [authmod=adobe] : ?reason=authfailed&opaque=vgoAAA==', 'level': 'error', 'code': 'NetConnection.Connect.Rejected'}])

其他流URL相關錯誤消息

— 「RTMP流url的格式不正確」

- 「Connecting to RTMP server failed([Errno -2] Name or service not known)(連線到RTMP伺服器 失敗([錯誤號–2]名稱或服務未知))」

- 對於這兩種錯誤消息,請驗證streamURL是否完全符合以下格式
 : rtmp://<VBrickBroadcastUsername>:<VBrickBroadcastPassword>@<VBrick IP或
 - FQDN>/live/NameofStream/
- 2. 驗證VBrick IP或主機名是否可從流伺服器解析。