在思科會議伺服器空間中配置DTMF序列

目錄

简介

必要條件

据求

报用元件 **打景資訊**2.微調執行DTMF動作的許可權

僅允許在特定空間中執行動作

相關資訊

簡介

本文檔介紹配置DTMF序列以允許使用者在Cisco Meeting Server (CMS)空間上執行操作的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題:

- 思科會議伺服器
- DTMF

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

• 運行軟體版本3.8的思科會議伺服器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

可以在CMS中為空間參與者定義自定義DTMF序列,以呼叫影響空間及其參與者的操作。例如,參 與者可以使用DTMF序列切換其自己的音訊靜音、開始或停止會議流或結束會議。

dtmfProfile 定義了用於呼叫每個可用特定操作的DTMF序列。透過CMS API將dtmfProfile 分配到

system/profiles,DTMF序列即可全局使用。透過對每個操作使用不同的許可權建立 callLegProfiles,並在API的不同級別上應用這些許可權,可以微調對DTMF操作的限制。

設定

- 1. 建立dtmfProfile對象並將其全局應用
- 要建立dtmfProfile對象:
- 1. 登入CMS Web管理頁面。
- 2. 導航到配置 > API。
- 3. 導航到/api/v1/dtmfProfiles部分並將其展開。
- 4. 按一下新建。

v1/dtmfProfiles <				
tart « prev none next »	show all 🗸	Create new	Table view XML view	
	_	_		object id

5. 定義用於執行必要動作的DTMF序列。在本示例中,為toggleMuteSelfAudio和endCall操作定義 DTMF序列。

muteSelfAudio		
unmuteSelfAudio		
toggleMuteSelfAudio		[11*
muteAllExceptSelfAudio		
unmuteAllExceptSelfAudio		
endCall		99*
nextLayout		[
previousLayout		
lockCall		
unlockCall		
startRecording		
stopRecording		
startStreaming		
stopStreaming		
allowAllMuteSelf		
cancelAllowAllMuteSelf		
allowAllPresentationContribution		
cancelAllowAllPresentationContribution		
muteAllNewAudio		[
unmuteAllNewAudio		[
defaultMuteAllNewAudio		[
muteAllNewAndAllExceptSelfAudio		[
unmuteAllNewAndAllExcentSelfAudio		[
getTotalParticipantCount		·
gerioun arespancount	6	

6. 按一下建立。

要全局應用dtmfProfile,請執行以下操作:

1. 導航到配置 > API。

2. 定位至/api/v1/system/profiles部分並展開它。

3. 按一下「檢視」或「編輯」。

XML view	
configuration	
comyulauon	
	configuration

- 4. 在dtmfProfile設定中,按一下選擇並選擇以前建立的對象。
- 5. 按一下修改。

/api/v1/system/profiles

callLegProfile		Choose
callProfile		Choose
dtmfProfile	85e509af-bab5-4ff4-bbe1-94cb99ac80cf	Choose
userProfile		Choose
ivrBrandingProfile		Choose
callBrandingProfile		Choose
compatibilityProfile		Choose
dialInSecurityProfile		Choose
lobbyProfile		Choose
webBridgeProfile		Choose
	Modify	

2. 微調執行DTMF動作的許可權

透過配置callLegProfiles(可以在API中的不同級別應用),可以實現對執行DTMF操作的許可權的 精細控制。此圖表說明所有可能的層次:



應用callLegProfile的級別將決定其範圍。在較低層次指定的設定檔會覆寫以上設定的設定檔。這些 示例說明如何利用此原則只允許對某些空間或使用者呼叫DTMF操作。

僅允許在特定空間中執行動作

可在/system/profiles級別建立和應用否定執行DTMF操作的許可權的callLegProfile。然後,可以在 coSpace級別建立和應用另一個允許這些操作的callLegProfile,因此,將許可權範圍限制到特定的 coSpace(或一組coSpaces,如果應用於多個的話)。

- 1. 導航到配置 > API。
- 2. 導航到/api/v1/callLegProfiles部分並將其展開。
- 3. 按一下新建。

« start « prev no	ne next>	show all	~	Create new	Table view	XML view
		object ic	ł			

- 4. 切換作業選項至需要禁止的作業,並將它們設為false。
- 5. 按一下建立。

在本示例中,已建立callLegProfile,透過將endCallAllowed設定為false禁止結束會議:

/api/v1/callLegProfiles

needsActivation	□ <unset> ✓</unset>
defaultLayout	□ <unset> ✓</unset>
participantLabels	□ <unset> ▼</unset>
presentationDisplayMode	□ <unset> ✓</unset>
presentationContributionAllowed	□ <unset> ✓</unset>
presentationViewingAllowed	□ <unset> ✓</unset>
endCallAllowed	🗹 false 🗸
disconnectOthersAllowed	□ <unset> ✓</unset>



提示:如果合適callLegProfile已存在,則可以對其進行修改,而不是建立新配置檔案。

6. 將其分配給系統/配置檔案,以全局禁止此操作:

/api/v1/system/profiles

callLegProf <mark>il</mark> e	e3aad583-491f-4c32-8d77-aa479388f	c89 Choose
callProfile		Choose

7. 建立新的callLegProfile,這次允許此操作。在本示例中,建立了callLegProfile,並將 endCallAllowed設定為true :

/api/v1/callLegProfiles

needsActivation		<unset> ▼</unset>
defaultLayout		<unset></unset>
participantLabels		<unset> ▼</unset>
presentationDisplayMode		<unset> ¥</unset>
presentationContributionAllowed		<unset> ▼</unset>
presentationViewingAllowed		<unset> ¥</unset>
endCallAllowed		true 🗸
disconnectOthersAllowed	\Box	<unset> ►</unset>

- 8. 導航到配置 > API > /api/v1/coSpaces並將其展開。
- 9. 查詢您要分配到的coSpace,然後在callLegProfile下選擇您建立的用於允許執行的操作。

/api/v1/coSpaces/01d4b658-ccf3-48d2-b079-34c81c1e9791

userProvisionedCoSpace			GUID (non	e available)
name		Test space		- present
uri		2000		(URI user part) - present
secondaryUri				(URI user part)
callId	\Box	2000		- present
cdrTag	\Box]
passcode	\Box]
defaultLayout		<unset></unset>		
tenant			Choose	
callLegProfile		ed1a5d12-796b-4bb4-b81e-f50812548d3b	Choose	
callProfile			Choose	

因為此callLegProfile是在較低的API級別應用的,所以它將覆蓋先前應用到/system/profiles的 callLegProfile,從而只能從此特定coSpace中呼叫DTMF操作。

僅允許具有密碼的使用者執行動作

許可權範圍可縮小至一組需要特殊許可權的使用者,例如視訊操作員。可以使用自己的電話號碼建 立accessMethod,以訪問具有實際允許執行DTMF操作的特定callLegProfile的coSpace。

- 1. 導航到配置 > API > /api/v1/coSpaces並將其展開。
- 2. 從清單中選擇要為其建立accessMethod的coSpace。
- 3. 從相關對象清單中,按一下/api/v1/coSpaces/<coSpace ID>/accessMethods連結:

Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/56e3aa90-93e4-4189-9882-0aa02d60d59c/accessMethods /api/v1/coSpaces/56e3aa90-93e4-4189-9882-0aa02d60d59c/coSpaceUsers

4. 在uri欄位中, 輸入特權使用者可撥入此空間的號碼。

5. 建立密碼。當特權使用者撥打accessMethod號碼時,他們需要輸入此代碼,後跟#號以獲准進入 會議。

6. 在callLegProfile下, 選擇允許結束呼叫的呼叫。

7. 選擇性地輸入accessMethod的名稱,以便從API瀏覽器中輕鬆辨識它。

在本示例中,為影片操作員建立編號為3001的accessMethod,以便在加入coSpace時使用(目錄號 3000已分配給coSpace,普通使用者撥打此號碼以加入此空間中的會議)。它受口令保護,並且允許 結束呼叫的callLegProfile被專門分配給它。

/api/v1/coSpaces/56e3aa90-93e4-4189-9882-0aa02d60d59c/accessMethods/a410d047-cd33-43d8-8db2-0c377d19351c

uri	3001		(URI user part) - pre
callId	3001		- present
passcode	1234		- present
name	Video operator		- present
callLegProfile	ed1a5d12-796b-4bb4-b81e-f50812548d3b	Choose	- present
secret	djJv.8wVpDbteNCNDqskFQ		- present

8. 透過將callLegProfile分配給system/profiles來全局應用禁止執行的操作。

在本示例中,不需要將callLegProfile分配給coSpace本身。它繼承全局應用的配置檔案,因此透過 撥打coSpace號碼(3000)加入會議的使用者無權透過DTMF結束呼叫。

/api/v1/coSpaces/56e3aa90-93e4-4189-9882-0aa02d60d59c

userProvisionedCoSpace			GUID (non	e available)
name		Test space 2		- present
uri		3000		(URI user part) - present
secondaryUri				(URI user part)
callId	\Box	3000		- present
cdrTag]
passcode				
defaultLayout	\Box	<unset></unset>		
tenant			Choose	
callLegProfile	\Box		Choose	
callProfile			Choose	

由於此配置,影片操作員可以透過撥打accessMethod號碼(3001)而不是coSpace號碼(3000)加入會 議。他們的呼叫段使用允許應用該操作的callLegProfile,因此只有他們才能使用定義的DTMF序列 結束呼叫。

相關資訊

CMS 3.8 API參考指南

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。