在Cisco路由器上配置IS-IS for IP

目錄

<u>簡介</u> <u>必要條件</u> <u>需求</u> <u>採用元件</u> <u>慣例</u> <u>IS-IS示例配置</u> <u>網態</u> <u>路路</u> <u>盤控IS-IS</u> <u>監控IS-IS</u> <u>監控IS-IS</u> <u>監證 提記S-IS資料庫</u> <u>驗證</u> <u>疑難排解</u> <u>相關資訊</u>

<u>簡介</u>

本文旨在示範適用於Cisco路由器上IP的中間系統到中間系統(IS-IS)的基本設定。除了配置之外,還 演示了如何監控各種IS-IS資訊,如指定中間系統(DIS)選舉資訊和IS-IS資料庫資訊。

<u>必要條件</u>

<u>需求</u>

本文件沒有特定需求。

<u>採用元件</u>

本檔案中的資訊是根據Cisco IOS ®軟體版本12.1(5)T9。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

<u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱<u>思科技術提示慣例。</u>

<u>IS-IS示例配置</u>

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註:使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)查詢有關本文檔中使用的命令的更多資訊。

要在思科路由器上啟用IS-IS for IP,並使其與其他啟用IS-IS的路由器交換路由資訊,您必須執行以 下兩項任務:

• 啟用IS-IS流程和分配區域

• 為介面上的IP路由啟用IS-IS

其他配置任務為可選任務,但需要上述兩項任務。有關可選配置任務的詳細資訊,請參閱<u>配置整合</u> <u>IS-IS</u>。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定:



組態

本檔案會使用以下設定:

- <u>路由器1</u>
- <u>路由器2</u>
- <u>路由器3</u>

以下配置示例使用下列引數配置上述拓撲中的所有路由器:

- 區域49.0001
- 第1級(L1)和第2級(L2)路由器(除非另有說明,否則為預設值)
- 無可選引數
- •僅針對IP運行IS-IS
- 環回介面(環回由IS-IS通告,而不是IS-IS啟用)

路由器1

! interface Loopback0 ip address 172.16.1.1 255.255.255.255 - Creates loopback interface and assigns !--- IP



<u>監控IS-IS</u>

有許多**show**命令可用於監控Cisco路由器上的IS-IS狀態。本檔案將基於上述路由器配置演示一些更為基本的命令。

<u>輸出直譯器工具</u>(僅供<u>已註冊</u>客戶使用)(OIT)支援某些**show**命令。使用OIT檢視**show**命令輸出的分析 。

<u>監控IS-IS鄰接關係</u>

使用**show clns neighbor**命令顯示特定路由器的鄰接關係。以下是Router 1(R1)和Router 2(R2)發出 此命令的輸出: R1# show clns neighborSystem IdInterfaceSNPAStateHoldtimeTypeProtocolR2Et00000.0c47.b947Up24L1L2ISIS

R2# show clns neighbor System Id Interface SNPA State Holdtime Type Protocol R1 Et0 0000.0c09.9fea Up 24 L1L2 ISIS R3 Se0 *HDLC* Up 28 L1L2 ISIS 在上例中,R1識別其E0介面上的R2,鄰接型別為L1L2。因為R1和R2都配置了預設配置,所以它們 傳送和接收L1和L2 hello。

R2在其E0介面上識別R1,在其S0介面上識別Router 3(R3)。對於鄰接型別,上述解釋同樣適用。

由於R1和R2位於同一個乙太網介面上,因此對於L1和L2都有一個DIS。您可以在Router 1上使用 show clns interface <int>命令驗證這一點,如下所示:

Rl# show clns interface ethernet 0
Ethernet0 is up, line protocol is up
Checksums enabled, MTU 1497, Encapsulation SAP
Routing Protocol: ISIS
Circuit Type: level-1-2
Interface number 0x0, local circuit ID 0x1
Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: R2.01
Number of active level-1 adjacencies: 1
Level-2 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: R2.01
Number of active level-2 adjacencies: 1
Next ISIS LAN Level-1 Hello in 5 seconds
Next ISIS LAN Level-2 Hello in 1 seconds

在上述輸出中,R2是DIS。是R2(DIS)生成偽節點鏈路狀態資料包(LSP)並用非零LSP-ID - R2.01表示。

由於L1/L2中兩台路由器的/相同,因此DIS的分路器是LAN網段上的最高子網連線點(SNPA)地址。 SNPA地址是指資料鏈路地址,在本例中是MAC地址。資料鏈路地址的其他例項為X.25地址和幀中 繼DLCI。

請注意,DIS是為兩個級別選擇的,且不存在備份DIS,如具有備份指定路由器(DR)的開放最短路徑 優先(OSPF)。

上述輸出中的其他一些興趣點包括:

- 電路型別: L1L2
- •L1和L2指標和優先順序為預設值:10和64
- •L1和L2鄰接關係:1(從R1的角度來看乙太網介面 它僅適用於R2)
- L1和L2的IS-IS LAN hello
- •最大傳輸單位(MTU):1497.這是因為開放式系統互連(OSI)IS-IS標頭封裝在3位元組802.2標頭中。

<u>監視IS-IS資料庫</u>

show isis database(detail)命令顯示IS-IS資料庫的內容。這是在R2上發出此命令時的輸出。由於IS-IS是鏈路狀態協定,因此對於同一區域內的任何路由器,鏈路狀態資料庫都應相同。

R2# show isis database

ISIS Level-1 Link State Database:

LSPID		LSP Seq Num	LSP Checksum	LSP Holdtime	ATT/P/OL
R1.00-00		0x000008B	0x6843	55	0/0/0
R2.00-00	*	0x0000083	0x276E	77	0/0/0
R2.01-00	*	0x0000004	0x34E1	57	0/0/0
R3.00-00		0x0000086	0xF30E	84	0/0/0
ISIS Level-2 Link State Database:					
LSPID		LSP Seq Num	LSP Checksum	LSP Holdtime	ATT/P/OL
R1.00-00		0x0000092	0x34B2	41	0/0/0
R2.00-00	*	0x000008A	0x7A59	115	0/0/0
R2.01-00	*	0x0000004	0xC3DA	50	0/0/0
R3.00-00		0x000008F	0x0766	112	0/0/0

上述輸出中注意到了幾點。百先,關於LSP-ID:

LSP-ID R1.00-00可以分為三個部分:R1/00/00

- R1 =系統ID
- •00=偽節點的非零值。注意R2.01-00是偽節點LSP。
- 00 =片段編號。在這種情況下,僅存在片段編號00,這表示所有資料都適合此LSP片段,因此 不需要建立更多片段。如果有資訊不適合第一個LSP,IS-IS會建立更多LSP片段,例如01、 02等。

*表示此路由器生成的LSP,*即*在其上發出**show**命令的路由器。此外,由於此路由器是L1和L2路由 器,因此它包含L1和L2資料庫。

您還可以檢視特定LSP並使用detail關鍵字顯示更多資訊。示例如下:

```
R2# show isis database R2.00-00 detail
ISIS Level-1 LSP R2.00-00
           LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
LSPID
         * 0x00000093 0x077E
R2.00-00
                                    71
                                                 0/0/0
 Area Address: 49.0001
              0xCC
 NLPID:
 Hostname: R2
 IP Address: 172.16.2.2
                IP 172.16.12.0 255.255.255.0
 Metric: 10
                  IP 172.16.2.2 255.255.255.255
 Metric: 0
 Metric: 10
                  IP 172.16.23.0 255.255.255.252
 Metric: 10
                  IS R2.01
                  IS R3.00
 Metric: 10
ISIS Level-2 LSP R2.00-00
           LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
LSPID
R2.00-00 * 0x000009A 0x5A69 103
                                                0/0/0
 Area Address: 49.0001
 NLPTD:
              0xCC
 Hostname: R2
 IP Address: 172.16.2.2
 Metric: 10
               IS R2.01
 Metric: 10
                  IS R3.00
 Metric: 10
                  IP 172.16.23.0 255.255.255.252
 Metric: 10
                  IP 172.16.1.1 255.255.255.255
                  IP 172.16.3.3 255.255.255.255
 Metric: 10
                  IP 172.16.2.2 255.255.255.255
 Metric: 0
 Metric: 10
                  IP 172.16.12.0 255.255.255.0
上面的輸出顯示,此路由器的環回地址通告的值是0。這是因為在IS-IS路由器流程下使用passive-
```

interface命令通告環回,並且環回介面本身沒有為IS-IS啟用。所有其他IP字首的值為10,這是運行 IS-IS的介面的預設開銷。



目前沒有適用於此組態的驗證程序。

<u>疑難排解</u>

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- <u>IS-IS多區域支援</u>
- IP 路由支援頁面
- 技術支援與文件 Cisco Systems