當Verizon是業者時,排除IP源違規故障

目錄
<u>必要條件</u>
<u>需求</u>
<u>採用元件</u>
<u>背景資訊</u>
問題
在連線到路由器的P-5GS6-GL模組中檢測問題
<u>連線到路由器的P-5GS6-GL模組的解決方案</u>
<u>選項1:用於出站流量的ACL</u>
<u>選項2:用於內部流量的NAT</u>
<u>選項3:實施IPsec或任何其它隧道配置</u>
<u>選項4:實施路由對映</u>
CG522-E中的IP源違規

簡介

本文檔介紹如何對Verizon作為業者時經常出現的IP源違規進行故障排除。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題的基本知識:

- 5G蜂窩網路基礎知識
- 思科行動閘道522-E
- 思科P-5GS6-GL模組
- Cisco IOS-XE
- Cisco IOS-CG

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- 蜂窩網關522-E,帶IOS-CG版本17.9.5a。
- IR1101,帶IOS-XE 17.9.5版,並插入P-5GS6-GL模組。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

這適用於在獨立模式下連線到路由器的P-5GS6-GL模組,或者在SD-WAN管理的獨立或控制器模式 下連線到路由器的CG522-E。本文檔不適用於連線到SD-WAN中路由器的P-5GS6-GL模組,因為命 令語法不同。

問題

Verizon會特別為每個客戶端/SIM分配一個IP地址,並且它們總是期望只接收來自該IP的流量。

當Verizon檢測到來自客戶端的流量來自與之前分配的不同IP時,就會發生源違規。

例如,如果分配了IP地址XXX.XXX.4.6,則Verizon收到來自IP地址XXX.XXX.8.9的流量,則問題存 在:



Interface cellular 0/X/0: XXX.XXX.4.6

每當Verizon收到來自具有不同IP地址的裝置的10個以上的資料包時,與蜂窩網路的連線就會抖動並 停止。結果,從蜂窩裝置發起新的連線,並且它可以獲得與以前相同的IP地址或新的IP地址。這取 決於所獲得服務。

在連線到路由器的P-5GS6-GL模組中檢測問題

當顯示的斷開原因出現在命令的輸出中時,將放置源違規:

<#root>

isr#

show cellular 0/X/0 call-history

*

[Wed May 8 18:46:26 2024] Session disconnect reason = Regular deactivation (36)

*

如果先前的輸出沒有提供資訊(由於緩衝區進程),則可以使用以下命令進行Netflow資料包捕獲:

```
isr#conf t
isr(config)#flow record NETFLOW_MONITOR
isr(config-flow-record)#match ipv4 protocol
isr(config-flow-record)#match ipv4 source address
isr(config-flow-record)#match ipv4 destination address
isr(config-flow-record)#match transport source-port
isr(config-flow-record)#match transport destination-port
isr(config-flow-record)#collect ipv4 source prefix
isr(config-flow-record)#collect ipv4 source mask
isr(config-flow-record)#collect ipv4 destination prefix
isr(config-flow-record)#collect ipv4 destination prefix
isr(config-flow-record)#collect ipv4 destination mask
isr(config-flow-record)#collect interface output
isr(config-flow-record)#exit
```

```
isr(config)#flow monitor NETFLOW_MONITOR
isr(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
isr(config-flow-monitor)#record NETFLOW_MONITOR
isr(config-flow-monitor)#exit
```

```
isr(config)#interface cellular 0/X/0
isr(config-if)#ip flow monitor NETFLOW_MONITOR output
isr(config-if)#exit
```

要檢視捕獲的輸出,請執行以下操作:

<#root>

isr#

show flow monitor NETFLOW_MONITOR cache format table

可使用以下命令檢視Verizon為裝置分配的IP地址:

<#root>

isr#

show ip interface brief

Interface GigabitEthernet0/0/0 FastEthernet0/0/1 FastEthernet0/0/2 FastEthernet0/0/3 FastEthernet0/0/4	IP-Address unassigned unassigned unassigned unassigned unassigned	OK? Method YES NVRAM YES unset YES unset YES unset YES unset	Status administratively down down down down	Protocol down down down down down
Cellular0/1/0	IP_address	YES IPCP	up	up
Cellular0/1/1 Async0/2/0 Vlan1	unassigned unassigned unassigned	YES NVRAM YES unset YES unset	administratively down up up	down down down

如果在Netflow的日誌中捕獲任何流量,則報告其來源與蜂窩介面中確認的IP地址不同。存在來源違 規。

連線到路由器的P-5GS6-GL模組的解決方案

目標是確保所有流量僅透過Verizon分配的IP傳送。有多種方法可以達到這個目標。其實施取決於部 署和網路要求:

- 選項1:用於出站流量的ACL
- 使用訪問控制清單,您可以確保從裝置傳送的流量僅源自Verizon IP地址:

```
isr#conf t
isr(config)#ip access-list extended 196
isr(config-ext-nacl)#permit ip host <IP_Assigned_by_Verizon> any
isr(config-ext-nacl)#deny ip any any
isr(config-ext-nacl)#exit
isr(config)#interface cellular 0/X/0
isr(config-if)#ip access-group 196 out
isr(config-if)#end
```

- 選項2:用於內部流量的NAT
- 必須滿足以下要求:
 - 1. 蜂窩介面配置為「ip nat outside」。
 - 2. LAN介面配置為「ip nat inside」。
 - 3. 實施NAT過載(PAT)後,所有埠也會被轉換。
 - 4. 使用ACL定義要進行NAT轉換的流量。

組態範例:

<#root>

isr#conf t

isr(config)#interface cellular 0/X/0 isr(config-if)#ip nat outside isr(config-if)#exit

isr(config)#interface vlan 6
isr(config-if)#ip nat inside
isr(config-if)#exit

isr(config)#access-list 20 permit <IPv4_subnet_to_be_NATed> <wildcard>
isr(config)#ip nat inside source list 20 interface cellular 0/1/0 overload

- 選項3:實施IPsec或任何其它隧道配置
- 此隧道使用Verizon分配的IP地址完成。當所有流量都流經內部時,外部IP地址從不改變。
- 選項4: 實施路由對映
- 如果有路由器生成的流量,則可以實施路由對映,以便正確確定流量的來源。例如,繼續對 DNS執行ping操作,以確儲存在「Internet連線」,並且可以實施路由對映,以便正確分配流 量。

對連線到路由器的Cisco P-5GS6-GL模組中的源違規進行故障排除的過程到此結束。

CG522-E中的IP源違規

預設情況下,在這些裝置的代碼中會啟用用於消除此問題的功能。

確認裝置顯示以下輸出:

<#root>

CellularGateway#

show cellular 1 drop-stats

Ip Source Violation details:

Ipv4 Action = Drop

Ipv4 Packets Drop = 0 Ipv4 Bytes Drop = 0

Ipv6 Action = Drop

Ipv6 Packets Drop = 0Ipv6 Bytes Drop = 0



註:如果輸出顯示Permit,則此功能被停用。

使用這些指令可重新啟動功能:

CellularGateway#conf t CellularGateway(config)# controller cellular 1 CellularGateway(config-cellular-1)# no ip-source-violation-action ipv4-permit CellularGateway(config-cellular-1)# no ip-source-violation-action ipv6-permit CellularGateway(config-cellular-1)# commit Commit complete. CellularGateway(config-cellular-1)# end

這將結束對Cisco CG522-E中的源違規進行故障排除的過程。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。