排除常見的SD-WAN控制和資料平面問題

目錄
<u>必要條件</u>
<u>採用元件</u>
概觀
基本配置
<u>系統配置</u>
<u>介面配置</u>
<u>控制連線狀態</u>
<u>控制連線故障排除</u>
<u>常見錯誤代碼故障</u>
<u>TCP傾印</u>
<u>內嵌式封包擷取</u>
<u>FIA追蹤</u>
<u>正在生成管理技術</u>
相關資訊

簡介

本文檔介紹如何開始排除常見的軟體定義廣域網(SD-WAN)控制和資料平面問題。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco Catalyst解決方案。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

本文是設計為Runbook,為調試跨生產環境中的難題提供了一個起點。 每個部分都提供了常見的使 用案例和可能的資料點,以便在調試這些常見問題時進行收集或查詢。

基本配置

確定路由器上有基本組態,且重疊中的每台裝置有唯一的裝置特定值:

系統配置

<#root>

```
system
system-ip <system -ip>
site-id <site-id>
admin-tech-on-failure
organization-name <organization name>
vbond <vbond-ip>
!
```

Example:

```
system
system-ip 10.2.2.1
site-id 2
admin-tech-on-failure
organization-name "TAC - 22201"
vbond 10.106.50.235
!
```

介面配置

```
interface Tunnel0
no shutdown
ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0
tunnel source GigabitEthernet0/0/0
 tunnel mode sdwan
exit
sdwan
 interface GigabitEthernet0/0/0
 tunnel-interface
  encapsulation ipsec
   color blue restrict
   no allow-service all
   no allow-service bgp
   no allow-service dhcp
   no allow-service dns
   no allow-service icmp
   allow-service sshd
   allow-service netconf
   no allow-service ntp
```

```
no allow-service ospf
no allow-service stun
allow-service https
no allow-service snmp
no allow-service bfd
exit
exit
```

確保路由器的aroute在路由表中可用以建立與控制器(vBond、vManage和vSmart)的控制連線。 您可以使用此命令檢視安裝在路由表中的所有路由:

show ip route

如果使用的是vBond FQDN,請確保配置的DNS伺服器或名稱伺服器具有解析vBond主機名的條目。您可以使用此命令檢查配置的DNS伺服器或名稱伺服器:

show run | in ip name-server

慿證

使用以下命令驗證路由器上是否已安裝證書:

show sdwan certificate installed



注意:如果您未使用企業證書,則路由器上已提供該證書。 對於硬體平台,裝置證書內建 在路由器硬體中。對於虛擬路由器,vManage充當證書頒發機構並生成雲路由器的證書。

如果您在控制器上使用企業證書,請確保路由器上安裝了企業CA的根證書。

使用以下命令驗證路由器上是否已安裝根證書:

show sdwan certificate root-ca-cert
show sdwan certificate root-ca-cert | inc Issuer

檢查show sdwan control local-properties的輸出,確保所需的配置和證書正確。

SD-WAN-Router#show sdwan control local-properties personality vedge sp-organization-name TAC - 22201

GigabitEthernet0/0/0 1 GigabitEthernet0/0/1 1	L0.197.240.4 12426 10.197.240.4 :: L0.197.242.10 12406 10.197.242.10 ::						
INTERFACE IPv4	PORT IPv4 IPv6						
A indicates End-p A indicates Addre N indicates Not 1 Note: Requires minim PUBLIC	ess-port dependent mapping learned num two vbonds to learn the NAT type PUBLIC PRIVATE PRIVATE						
NAT TYPE: F indicates End-r	point independent manning						
u 10.106.50.235 number-active-wan-interfaces	2						
INDEX IP	PORT						
number-vbond-peers	1						
time-since-last-port-hop	0:00:01:26						
port-hopped	TRUE						
dns-cache-ttl	0:00:02:00						
retry-interval	0:00:00:18						
keygen-interval	1:00:00:00						
token	-NA-						
subject-serial-num	JAE194707HJ						
serial-num	983558						
chassis-num/unique-id	ASR1001-X-JAE194707HJ						
tls-port	0 10 2 2 1						
protocol	dtls						
domain-id	1						
dns-name site-id	10.106.50.235 2						
enterprise-cert-not-valid-after	Not Applicable						
enterprise-cert-not-valid-befor	Not Applicable						
enterprise-cert-status enterprise-cert-validity	Not-Applicable Not Applicable						
certificate-not-valid-before	Nov 23 07:21:37 2015 GMT Nov 23 07:21:37 2025 GMT						
certificate-validity	Valid						
certificate-status	Installed						
root-ca-chain-status	Installed						
organization_namo	TAC = 22201						

檢查show sdwan control local-properties的輸出時,請確保滿足以下所有條件:

- 正確反映了organization-name。
- 證書有效性在您檢查輸出時有效。

- vBond FQDN/IP地址正確。
- System-ip/Site-id正確。
- vBond IP地址在「number-vbond-peers」條目中顯示。如果未看到vBond IP地址,則使用 ping <vBond FQDN>命令檢查DNS是否正在為vBond URL解析。
- 介面用正確的顏色、IP地址進行對映,介面狀態為UP。
- 形成控制連線所需的介面的MAX CNTRL不是0。

控制連線狀態

使用以下命令檢查控制連線的狀態:

show sdwan control connection

如果所有控制連線都打開,裝置將形成到vBond、vManage和vSmart的控制連線。建立所需的 vSmart和vManage連線後,vBond控制連線將關閉。



註:如果覆蓋中只有一個vSmart,並且max-control connections設定為預設值2,則除 vManage和vSmart的預期連線外,還將保持一個到vBond的持續控制連線。

此配置在sdwan介面的隧道介面配置部分中提供。您可以使用show sdwan run sdwan命令 來檢驗它。如果在介面上將max-control-connection 配置為0,則路由器不會在該介面上形 成控制連線。

如果覆蓋中有2個vSmarts,則路由器會在為控制連線配置的每個傳輸定位器(TLOC)顏色上形成與每個vSmart的控制連線。



註:在路由器有多個介面配置為形成控制連線的情況下,僅可在路由器的一個介面顏色上 形成與vManage的控制連線。

SD-WAN-Router#show sdwan control connections

PEER TYPE	PEER PROT	PEER SYSTEM IP	SITE ID	DOMAIN ID	PEER PRIVATE IP	PEER PRIV PORT	PEER PUBLIC IP
vsmart vbond vmanage	dtls dtls dtls dtls	10.1.1.3 0.0.0.0 10.1.1.2	1 0 1	1 0 0	10.106.50.254 10.106.50.235 10.106.65.182	12346 12346 12346	10.106.50. 10.106.50. 10.106.65.

控制連線故障排除

在show sdwan control connections的輸出中,如果所需的所有控制連線均未啟動,請驗證show sdwan control connection-history的輸出。

SD-WAN-Router#show sdwan control connection-history

Legend for Errors

ACSRREJ - Challenge rejected by peer.	NOVMCFG - No cfg in vmanage for device.
BDSGVERFL - Board ID Signature Verify Failure.	NOZTPEN - No/Bad chassis-number entry in ZTP.
BIDNTPR - Board ID not Initialized.	OPERDOWN - Interface went oper down.
BIDNTVRFD - Peer Board ID Cert not verified.	ORPTMO - Server's peer timed out.
BIDSIG - Board ID signing failure.	RMGSPR - Remove Global saved peer.
CERTEXPRD - Certificate Expired	RXTRDWN - Received Teardown.
CRTREJSER - Challenge response rejected by peer.	RDSIGFBD - Read Signature from Board ID failed.
CRTVERFL - Fail to verify Peer Certificate.	SERNTPRES - Serial Number not present.
CTORGNMMIS - Certificate Org name mismatch.	SSLNFAIL - Failure to create new SSL context.
DCONFAIL - DTLS connection failure.	STNMODETD - Teardown extra vBond in STUN server
DEVALC - Device memory Alloc failures.	SYSIPCHNG - System-IP changed.
DHSTMO - DTLS HandShake Timeout.	SYSPRCH - System property changed
DISCVBD - Disconnect vBond after register reply.	TMRALC - Timer Object Memory Failure.
DISTLOC - TLOC Disabled.	TUNALC - Tunnel Object Memory Failure.
DUPCLHELO - Recd a Dup Client Hello, Reset Gl Peer.	TXCHTOBD - Failed to send challenge to BoardID.
DUPSER - Duplicate Serial Number.	UNMSGBDRG - Unknown Message type or Bad Register
DUPSYSIPDEL- Duplicate System IP.	UNAUTHEL - Recd Hello from Unauthenticated peer
HAFAIL - SSL Handshake failure.	VBDEST - vDaemon process terminated.
IP_TOS - Socket Options failure.	VECRTREV - vEdge Certification revoked.
LISFD - Listener Socket FD Error.	VSCRTREV - vSmart Certificate revoked.
MGRTBLCKD - Migration blocked. Wait for local TMO.	VB_TMO - Peer vBond Timed out.
MEMALCFL - Memory Allocation Failure.	VM_TMO - Peer vManage Timed out.
NOACTVB - No Active vBond found to connect.	<pre>VP_TM0 - Peer vEdge Timed out.</pre>
NOERR - No Error.	VS_TMO - Peer vSmart Timed out.
NOSLPRCRT - Unable to get peer's certificate.	XTVMTRDN - Teardown extra vManage.
NEWVBNOVMNG- New vBond with no vMng connections.	XTVSTRDN - Teardown extra vSmart.
NTPRVMINT - Not preferred interface to vManage.	STENTRY - Delete same tloc stale entry.
HWCERTREN - Hardware vEdge Enterprise Cert Renewed	HWCERTREV - Hardware vEdge Enterprise Cert Revok
EMBARGOFAIL - Embargo check failed	

PEER TYPE	PEER PROTOCOL	PEER SYSTEM IP	SITE ID	DOMAIN ID	PEER PRIVATE IP	PEER PRIVATE PORT	PEER PUBLIC IP	PEER PUBLIC PORT
vbond	dtls	0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vmanage	dtls	10.1.1.2	1	0	10.106.65.182	12346	10.106.65.182	12346
vsmart	dtls	10.1.1.3	1	1	10.106.50.254	12346	10.106.50.254	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346
vbond	dtls	0.0.0.0	0	0	10.106.50.235	12346	10.106.50.235	12346

在show sdwan control connection-history輸出中,請檢查以下項:

• 在指定的時間戳記中,控制連線失敗的控制器型別。

• 控制連線失敗時出現的錯誤。 有2個欄分別顯示錯誤、本地錯誤和遠端錯誤。本地錯誤指示路

由器生成的錯誤。Remote Error指示各個控制器生成的錯誤。 輸出的開頭有一個錯誤圖例。

• 重複計數,指示連線失敗次數,原因相同。

常見錯誤代碼故障

- DCONFAIL (DTLS連線故障):此錯誤表示在路由器和各個控制器之間交換的DTLS資料包 丟失,因此DTLS握手無法完成。為了更好地理解這一點,您可以在路由器和各自的控制器上 同時設定資料包捕獲。嵌入式資料包捕獲部分介紹了設定資料包捕獲的不同方法。在分析資料 包捕獲時,必須確保從一端傳送的資料包在另一端接收,並且不做任何修改。如果從一端傳送 的資料包未在另一端接收,則表明襯底電路中存在資料包丟失,需要向服務提供商進行驗證。 有關如何捕獲資料包的更多詳細資訊,請參閱<u>底層問題</u>部分。
- BIDNTVRFD(主機板ID未驗證):此錯誤指示UUID和證書序列號不是控制器vEdge清單中的 有效條目。使用以下命令,您可以檢查控制器上有效vedge清單的輸出:

<#root>

vBond:

show orchestrator valid-vedges

vManage/vSmart:

show control valid-vedges

通常,BIDNTVRFD是路由器上的遠端錯誤,因為它在控制器上生成。在各自的控制器上,您可以 使用以下命令驗證位於/var/log/tmplog目錄中的vdebug檔案中的日誌:

vmanage# vshell vmanage:~\$ cd /var/log/tmplog/ vmanage:/var/log/tmplog\$ tail -f vdebug

- CRTVERFL(證書驗證失敗):此錯誤指示無法驗證對等體傳送的證書。
- 如果這是路由器上的本地錯誤,則表示作為DTLS握手一部分傳送的控制器證書無法由路由器 驗證。此問題的常見原因之一是,路由器沒有簽署控制器證書的證書頒發機構的根證書。使用 以下命令驗證證書的狀態,以確保路由器上存在所需的根證書。

show sdwan certificate root-ca-cert
show sdwan certificate root-ca-cert | inc Issuer

• 如果此錯誤是路由器上的遠端錯誤,請使用以下命令檢查相應控制器上的vdebug日誌檔案以

vmanage# vshell vmanage:~\$ cd /var/log/tmplog/ vmanage:/var/log/tmplog\$ tail -f vdebug

 VB_TMO(vBond超時)/VM_TMO(vManage超時)/VP_TMO(vPeer超時)/ VS_TMO(vSmart超時):這些錯誤指示裝置之間丟失資料包,這將導致控制連線超時。為 了更好地理解這一點,您可以在路由器和各自的控制器上同時設定資料包捕獲。嵌入式資料包 捕獲部分介紹了設定資料包捕獲的不同方法。當分析資料包捕獲時,必須確保一端傳送的資料 包在另一端接收,並且不做任何修改。如果從一端傳送的資料包在另一端沒有收到,這表示襯 底電路中存在資料包丟失,需要與服務提供商進行驗證

有關如何排除其他控制連線故障錯誤代碼的指導,請參閱以下文檔:

排除SD-WAN控制連線故障

底層問題

用於排除底層中資料包丟失故障的工具因裝置而異。 對於SD-WAN控制器和vEdge路由器,您可以 使用tcpdump命令。 對於Catalyst IOS® XE邊緣,請使用嵌入式資料包捕獲(EPC)和功能呼叫陣列 (FIA)跟蹤。

要瞭解控制連線失敗的原因並瞭解問題所在,您需要瞭解資料包丟失的發生位置。 例如,如果您的vBond和Edge路由器未形成控制連線,本指南將說明如何隔離問題。

TCP傾印

tcpdump vpn 0 interface ge0/0 options "host 10.1.1.x -vv"

根據資料包的請求和響應,使用者可以瞭解負責丟棄的裝置。tcpdump命令可用於所有控制器和 vEdge裝置。

內嵌式封包擷取

在裝置上建立ACL。

ip access-list extended TAC

10 permit ip host <edge-private-ip> host <controller-public-ip> 20 permit ip host <controller-public-ip> host <edge-private-ip>

配置並啟動監控捕獲。

monitor capture CAP access-list TAC bidirectional monitor capture CAP start

停止擷取並匯出擷取檔案。

monitor capture CAP stop
monitor capture CAP export bootflash:<filename>

檢視wireshark中的檔案內容以瞭解丟棄情況。 有關其他詳細資訊,請參閱<u>在軟體上配置和捕獲嵌入</u> <u>式資料包</u>。

FIA追蹤

配置FIA跟蹤。

```
debug platform condition ipv4 <ip> both
debug platform packet-trace packet 2048 fia-trace data-size 4096
debug platform condition start
```

檢視fia phrase packet輸出。

debug platform condition stop
show platform packet-trace summary
show platform packet-trace summary | i DROP

如果存在丟棄,則分析丟棄的資料包的FIA跟蹤輸出。

show platform packet-trace packet <packet-no> decode

若要瞭解其他FIA追蹤選項,請檢視以下檔案:使用IOS-XE資料路徑封包追蹤功能進行疑難排解

用FIA跟蹤確定Catalyst SD-WAN邊緣上的策略丟棄影片提供了使用FIA跟蹤的示例。

正在生成管理技術

請參閱在SD-WAN環境中收集管理技術並上傳到TAC案例- Cisco

相關資訊

技術支援與文件 - Cisco Systems

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。