在RV34x系列路由器上配置動態路由協定

目標

高級路由有兩種設定:靜態和動態。在靜態路由機制中,當路由器連線到多個網路時,會建立 靜態或預定路由。網路資訊通過此預定路徑路由到特定主機或網路。動態路由使路由器能夠自 動調整以適應網路佈局中的物理變化。路由器使用動態路由資訊協定(RIP)計算網路資料包在 源和目的之間傳輸的最有效路由。

RIP是路由器用來交換路由資訊的距離向量協定。RIP使用跳數作為其路由度量。RIP通過對從 源到目的地的路徑中允許的跳數實施限制,防止路由環路無限期地持續下去。RIP的最大跳數 是15,這限制了它可以支援的網路大小。因此,開發了RIP第2版。與有類RIPv1不同 ,RIPv2是一種無類路由協定,它在傳送路由更新時包含子網掩碼。

在RIPv2中總結路由可提高大型網路的可擴充性和效率。總結IP地址意味著RIP路由表中沒有 子路由條目(為總結地址中包含的各IP地址的任何組合而建立的路由),從而減小了表的大小 並使路由器能夠處理更多路由。

RIPng(下一代路由資訊協定)是IPv6的資訊路由協定。 RIPng for IPv6基於RIP和RIPv2等 IPv4網際網路廣泛使用的協定和演算法。

本文提供如何在RV34x系列路由器上配置動態路由的說明。

適用裝置

• RV34x系列

軟體版本

• 1.0.02.16

配置動態路由

啟用RIP

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式,然後選擇Routing > RIP。



步驟2.選中要為RIP啟用Internet協定(IP)版本的Enable RIP覈取方塊。選項適用於IPv4和 IPv6。

附註:在本示例中,IPv4和IPv6都進行了檢查。

RIP	Apply	Cancel
Enable RIP: 🕑 for IPv4 🕑 for IPv6		
Note: Sending a RIP advertisements on WAN interface is automatically disabled if NAT is e	nabled	

附註:如果啟用了網路地址轉換(NAT),則在WAN介面上傳送RIP通告將自動禁用。

配置RIP

步驟1。(可選)選中要應用RIP的介面的**Enable**覈取方塊。這會將所有RIP版本應用到介面。 **附註:**在本示例中,VLAN1和WAN1被選中。

Interface	Enable	RIP vers	sion 1
		Enable	Passive
VLAN1			
WAN1			

步驟2.(可選)在RIP版本1區域中,選中**Enable**覈取方塊以允許通過RIP版本1傳送路由資訊 。如果已在步驟1中選中了覈取方塊,請跳至<u>步驟4</u>。

RIP

Interface	Enable	RIP vers	sion 1
		Enable	Passive
VLAN1			
WAN1			

步驟3.(可選)選中Passive覈取方塊以禁用通過RIP版本1廣播路由資訊。 附註:根據配置的介面,預設情況下將啟用此功能。在WAN介面上,這是不可更改的。 RIP

	Interface	Enable	RIP ver	sion 1
			Enable	Passive
	VLAN1			
	WAN1			
<u>步驟</u>	<u>4.</u> 按一下 Apply 。			
	Apply	Cancel		

您現在應該已經在RV34x系列路由器上成功配置了RIP。

配置RIPv2

步驟1.在RIP版本2區域中,選中要允許通過RIPv2傳送路由資訊的介面的Enable覈取方塊。 附註:在本示例中,VLAN1和WAN1被選中。

RIP version 2



步驟2.(可選)選中**Passive**覈取方塊以禁用通過RIP版本2廣播路由資訊。 **附註:**根據您配置的介面,預設情況下將啟用此功能。在WAN介面上,這是不可更改的。

RIP version 2



步驟3.在Authentication區域RIPng(IPv6)後的列中,選中**Enable**覈取方塊,以允許與其他路由 器交換路由之前的RIP資料包進行身份驗證。



步驟4.從Password下拉選單中,選擇RIPv2驗證資料包的方法。選項包括:

- Plain 要求管理員建立簡單金鑰字串進行身份驗證。
- MD5 消息摘要演算法5(MD5)是產生128位摘要的單向雜湊演算法。這需要管理員建立 MD5金鑰ID和MD5金鑰字串。

附註:在本示例中,為VLAN1選擇了Plain,為WAN1選擇了MD5。

Enable	Password			
	MD5 🗸	MD5 Key Id	MD5 Key String	^
	MD5			
	Plain	MD5 Key Id	MD5 Key String	

步驟5.(可選)如果選擇Plain,請在*Simple Key String* 欄位中輸入簡單金鑰字串。這可能是 任意字母數字字元和特殊字元的組合。

Authentication (not avaiable for RIPv1)

Enable	Password	
⊻	Plain V OOO000000000000000000000000000000000	
	MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String

步驟6.如果已選擇MD5,請在*MD*5金鑰ID欄位中輸入MD*5金鑰*ID。最大字元數為15。 **附註:**在本例中,使123123123123123了ACL。

Authentication (not avaiable for RIPv1)

Enable	Password
	Plain ~
	MD5 v 123123123123123 MD5 Key String

步驟7.在MD5金鑰字串欄位中,輸入將由RIPv2用於使用MD5金鑰ID進行身份驗證的字串。

Authentication (not avaiable for RIPv1)

Enable	Password	
	Plain ~	
	MD5 ~ 123123123123123	••••••
	MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String

步驟8.按一下Apply。



您現在應該已經在RV34x系列路由器上成功配置了RIPv2。

配置RIPng

步驟1.在RIPng IPv6區域中,選中要允許通過RIPng傳送路由資訊的介面的Enable覈取方塊。 附註:在本示例中,VLAN1和WAN1被選中。

RIPng (IPv6)

Enable	Passive

步驟2.(可選)選中Passive覈取方塊以禁用通過RIP版本2廣播路由資訊。 附註:根據您配置的介面,預設情況下將啟用此功能。在WAN介面上,這是不可更改的。

RIPng (IPv6)



步驟3.按一下Apply。



您現在應該已經在RV34x系列路由器上成功配置了RIPng。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話