在Sx500系列堆疊式交換器上設定位址解析通訊 協定(ARP)

目標

位址解析通訊協定(ARP)是一種電信通訊協定,用於將網路層位址解析為連結層位址。交換機 維護其直連子網中所有裝置的ARP表。每當交換機需要向本地裝置傳送資料包或路由資料包時 ,它首先搜尋ARP表以獲取裝置的MAC地址。ARP對於故障排除也非常有用。

ARP配置需要完成以下操作:

1.選擇ARP配置是否需要在第2層模式或第3層模式下工作。如需變更此組態,請參閱 Sx500系列堆疊式交換器上的堆疊設定一文。

2.建立VLAN;這僅在交換器處於第3層模式時完成,因為當交換器處於第2層模式時,它只會 在預設建立的管理VLAN中執行。可以在<u>*Sx500系列堆疊式交換機上的VLAN建立*一文中找到</u> 此配置。

3.建立IPv4介面,該介面僅在交換機處於第3層模式時建立,可以在IP Configuration > Management and IP Interface > IPv4 Interface下配置。

4.配置ARP,這將在本文中介紹。

如果交換器處於第3層模式,則還可以設定代理ARP。代理ARP是一種方法,指定網路上的裝置通過它來回覆對某個網路地址的ARP查詢,該網路地址並不在該網路上。代理ARP知道傳入流量的目的地並提供自己的MAC地址以響應ARP請求。本文還介紹了如何在交換機上啟用ARP代理。一旦在此頁面中啟用ARP代理,就會在所有介面上啟用它。

本文說明在第2層和第3層模式下配置ARP的步驟。

適用裝置

·Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

<u>基本ARP配置</u>

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇I**P Configuration > ARP(第2層或第3層)**。 *ARP*頁面 隨即開啟:

ARP Entry Age Out:	300	sec. (Range: 1 - 40000000, Default: 300)
Clear ARP Table Entries:	 All Dynamic Static Normal Age Out 	
Apply Cancel		
ARP Table		
Interface IP Address	MAC Address	Status
VLAN 1 192.168.1.1	00 04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic
Add Edit	Delete	
ARP Entry Age Out:	55000	sec. (Range: 1 - 40000000, Default: 60000
Clear ARP Table Entries:	 All Dynamic Static Normal Age Out 	

步驟2.在ARP Entry Age Out欄位中輸入動態地址在ARP表中可以保留的秒數。動態地址在表中的時間超過ARP條目老化超時時間後過期。當動態地址過期時,將從表中將其刪除,並且僅當再次獲知該地址時,才會將其新增回表中。第2層模式的預設值為300,第3層模式的預設值為60000。

	SARP Entry Age Out:	300	sec. (Range: 1 - 40000000, Default: 300)
	Clear ARP Table Entries:	 All Dynamic Static Normal Age Out 	
1	Apply Cancel		

步驟3.在Clear ARP Table Entries欄位中,點選與要從系統中清除的ARP條目型別對應的單選 按鈕。

·全部 — 立即刪除所有靜態地址和動態地址。

·動態 — 立即刪除所有動態地址。動態地址會從交換機獲取的ARP應答中新增,這樣在配置 的時間過後就會過期。

·靜態 — 立即刪除所有靜態地址。靜態地址是手動配置的,因此不會隨著時間而老化。

·正常過期時間 — 根據配置的ARP條目過期時間刪除動態地址。

步驟4.按一下Apply以儲存設定。

第2層模式中的ARP配置

將條目新增到ARP表

附註:在此過程之前,您可能必須參閱<u>基本ARP配置</u>。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟:

ARF	•					
🜣 ARP Entry Age Out:		300		sec. (Range: 1 - 40000000, Default: 300		
(Clear ARP Table Entries:		 All Dynamic Static Normal Age Out 			
	Apply	Cancel				
ARF	Table					
	Interface	IP Address		MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.1	00	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic	
	Add	Edit		Delete		

ARP表顯示以下欄位。

·介面 — IP裝置所在直連IP子網的IPv4介面。

·IP地址— IP裝置的IP地址。

·MAC地址 — IP裝置的MAC地址。

·狀態 — 輸入條目是手動輸入還是動態獲取。

步驟2.按一下Add。出現Add ARP Entry視窗。

ARP	Table			
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic
	Add	Edit	Delete	

IP Version欄位顯示主機支援的IP地址格式。僅支援IPv4。

附註:Interface欄位顯示交換機上的IPv4介面。在第2層模式下,只有一個直接連線的IP子網 始終位於管理VLAN中。ARP表中的所有靜態和動態地址都位於管理VLAN中。

ll h	P Version: nterface:	Version 4 VLAN 1	
* 1	P Address:	192.168.1.200	
# N	AC Address:	04059cd89ba3	

步驟3.在IP Address欄位中輸入本地裝置的IP地址。

IP Version:	Version 4	
Interface:	VLAN 1	
# IP Address:	192.168.1.200	
MAC Address:	04059cd89ba3	
Apply	Close	

步驟4.在MAC Address欄位中輸入本地裝置的MAC地址。

IP Version:	Version 4
Interface:	VLAN 1
🔅 IP Address:	192.168.1.200
MAC Address:	04059cd89ba3

步驟5.按一下Apply,這將導致ARP專案寫入執行組態檔。

ARF	Table			
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic
	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static
	Add	Edit	Delete	

編輯ARP條目

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟:

ARF	Table			
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic
	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static
V	VLAN 1	192.168.1.250	04:97:3d:47:8c:5f	Static
	Add	Edit	Delete	

步驟2.檢查所需的專案,然後按一下Edit。編輯ARP表頁開啟:

IP Address:	192.168.1.100 -
🌣 MAC Address:	04:7d:7b:03:26:c7
Status:	 Dynamic Static

步驟3.編輯所需欄位。有關欄位的說明,請參見本文的*向ARP表新增條目*部分中的步驟1至4。 欄位的狀態可以更改為「靜態」或「動態」。

VLAN 1
192.168.1.100 💌
04:7d:7b:03:26:c7
 Dynamic Static

步驟4.按一下Apply。設定已應用。

ARF	Table			
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static
	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static
	VLAN 1	192.168.1.250	04:97:3d:47:8c:5f	Static
	Add	Edit	Delete	

刪除ARP條目

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟:

ARP Table					
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static	
V	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static	
	VLAN 1	192.168.1.250	04:97:3d:47:8c:5f	Static	
	Add	Edit	Delete		

步驟2.檢查所需條目,然後按一下Delete。介面即被刪除。

ARP Table					
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static	
	VLAN 1	192.168.1.250	04:97:3d:47:8c:5f	Static	
	Add	Edit	Delete		

第3層模式中的ARP配置

將條目新增到ARP表

附註:在此過程之前,您可能必須參閱<u>基本ARP配置</u>。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟:

ARP Table					
Filter: Interface equals to VLAN 1 - Go Clear Filter					
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static	
	Add	Edit	Delete		

ARP表顯示以下欄位。

·介面 — IP裝置所在直連IP子網的IPv4介面。

- ·IP地址 IP裝置的IP地址。
- ·MAC地址 IP裝置的MAC地址。

·狀態 — 輸入條目是手動輸入還是動態獲取。

步驟2.第3層模式具有過濾器欄位。從Filter欄位的下拉選單中選擇介面型別,然後按一下**Go**。 步驟3.按一下**Add**。出現*Add ARP Entry*視窗。

IP Version:	Version 4
Interface:	O Port 🗸 O LAG 🚽 🖲 VLAN 1
IP Address:	192.168.1.200
MAC Address:	04059cd89ba3

IP Version欄位顯示主機支援的IP地址格式。僅支援IPv4。

步驟4.對於第3層模式,可以在埠、LAG或VLAN中配置IPv4介面。從已配置的IPv4地址清單中 選擇所需的IPv4介面。

附註:在上圖中,無法選擇Port和LAG,因為它們未配置IPv4地址。有關LAG配置,請參閱 *Link Aggregation Group(LAG)Management and Settings on Sx500 Series Stackable Switches*一文,並為IPv4地址分配埠。

	Note that only interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection				
	IP Version:	Version 4			
	Interface:	Port VLAG VLAN 1			
¢	IP Address:	192.168.1.200			
-	MAC Address:	04059cd89ba3			
	Apply	Close			

步驟5.在「IP地址」欄位中輸入本地裝置的IP地址。

IP Version:	Version 4
Interface:	Port VLAG VLAN 1
IP Address:	192.168.1.200
MAC Address:	04059cd89ba3

步驟6.在MAC Address欄位中輸入本地裝置的MAC地址。

IP Version:	Version 4
Interface:	Port VLAG VLAN 1
🔅 IP Address:	192.168.1.200
MAC Address:	04059cd89ba3

步驟7.按一下Apply,這將導致ARP專案寫入執行組態檔。

ARP Table					
Filte	Filter: Interface equals to VLAN 1 - Go Clear Filter				
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic	
	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static	
	Add	Edit	Delete		

編輯ARP條目

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP(第2層或第3層)。 ARP頁面 隨即開啟:

ARP Table					
Filter: Interface equals to VLAN 1 - Go Clear Filter					
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
V	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic	
	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static	
	Add	Edit	Delete		

步驟2.檢查所需的專案,然後按一下Edit。編輯ARP表頁開啟:

IP Address:	192.168.1.100 -
MAC Address:	04:7d:7b:03:26:c7
Status:	ODynamic
\square	• Static

步驟3.編輯所需欄位。有關欄位的說明,請參見本文的*向ARP表新增條目*部分中的步驟1到6。 狀態可以更改為「靜態」或「動態」。

附註:在上圖中,無法選擇Port和LAG,因為它們未配置IPv4地址。有關LAG配置,請參閱 *Link Aggregation Group(LAG)Management and Settings on Sx500 Series Stackable* Switches一文,並為IPv4地址分配埠。



步驟4.按一下Apply。設定已應用。

ARP Table						
Filter: VLAN 2 Go Clear Filter						
	Interface	IP Address	MAC Address	Status		
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static		
	VLAN 2	192.168.2.250	7c:5d:65:73:9d:3c	Static		
	Add Edit Delete					

刪除ARP配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇IP Configuration > ARP。ARP頁面隨即開啟:

ARP Table					
Filter: Interface equals to VLAN 1 - Go Clear Filter					
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static	
V	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static	
	Add	Edit	Delete		

步驟2.檢查所需條目,然後按一下Delete。條目將被刪除。

ARP Table					
Filter: Interface equals to VLAN 1 - Go Clear Filter					
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static	
Add		Edit	Delete		

第3層模式中的ARP代理配置

步驟1.登入到Web配置實用程式以選擇IP Configuration > ARP Proxy(第3層)。 ARP Proxy 頁面隨即開啟:

ARP Proxy					
ARP Proxy: 🔽 Ei	nable				
Apply	Cancel				

步驟2.在ARP Proxy欄位中勾選**Enable**,使交換器能夠使用交換器的MAC位址對遠端節點回覆 ARP要求。

ARP Proxy				
ARP Proxy: 🔽 Enable				
Apply	Cancel			

步驟3.按一下Apply。設定已應用。