確定SPA525G和SPA525G2 IP電話的IP地址

目標

通過在Web瀏覽器中輸入電話的IP地址,可以通過Web介面訪問IP電話。要訪問Web介面,必 須知道電話的IP地址。

本文檔介紹如何確定SPA525G和SPA525G2 IP電話上的IP地址。

適用裝置

·SPA525G IP電話

·SPA525G2 IP電話

逐步程序

確定IP電話的IP地址



步驟1.按IP電話上的Setup按鈕以顯示Information and Settings選單。

01/0	1 12:00p	User1		
Information and Settings				
3	Speed Dials			
4	MP3 Player			
5	Web Applications			
6	User Preferences			
7	Network Configuration			
8	Device Administration			
9	Status			
	Select	Exit	t	

步驟2.使用導航鍵上下滾動以選擇Status。按選擇以顯示狀態選單。

01/0	1 12:00p 🚽 U	ser1		
Status				
1	Product Information			
2	Network Status			
3	Phone Status			
4	Peripheral Status			
5	Call Park Status			
6	VPN Status			
	Select	Back		

步驟3.使用導航鍵上下滾動以選擇Network Status。按選擇以顯示Network Status選單。

01/01 12:00p		User1		
Network Status				
	Network Type	Ethernet		
	Network Status	Connected		
	IP Status	ОК		
	Addressing Type	DHCP		
_	IP Address	10.1.1.15		
	Subnet Mask	255.255.255.0		
Refresh			Back	

步驟4.使用導航鍵上下滾動,找到IP地址欄位。這是電話的IP地址。