

# WAP121和WAP321接入點上的RADIUS伺服器設定

## 目標

遠端訪問撥入使用者服務(RADIUS)是一種用於限制使用者訪問電腦網路的機制。RADIUS伺服器會檢查使用者輸入的密碼，並根據指定的密碼來允許或拒絕存取。例如，在大學校園中安裝了公共無線(Wi-Fi)網路。每個人都不能使用這些網路，只有大學向其提供密碼的學生才能訪問網路。

本文說明如何連線到WAP121和WAP321接入點上的RADIUS伺服器。

## 適用裝置


- WAP121
- WAP321

## 軟體版本

- 1.0.3.4

## RADIUS伺服器

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**System Security > RADIUS Server**。此時將開啟「**RADIUS伺服器**」頁面：



The screenshot shows the 'RADIUS Server' configuration page. It features a 'Server IP Address Type' section with radio buttons for 'IPv4' (selected) and 'IPv6'. Below this are four input fields for 'Server IP Address-1' through 'Server IP Address-4', each with a placeholder '(xxx.xxx.xxx.xxx)'. The first field contains '0.0.0.0'. There are also four input fields for 'Key-1' through 'Key-4', each with a placeholder '(Range: 1 - 64 Characters)'. The first key field contains eight dots. At the bottom, there is a 'RADIUS Accounting' section with a checkbox labeled 'Enable' which is currently unchecked. A 'Save' button is located at the bottom left of the form.

步驟2.根據Server IP Address Type欄位中的RADIUS伺服器的IP地址型別，按一下所需的單選按鈕。可用選項包括：

·IPv4 - RADIUS伺服器支援IPv4 IP地址型別。

·IPv6 - RADIUS伺服器支援IPv6 IP地址型別。

**時間分配器**：如果上一步按一下了IPv6，請跳至[步驟5](#)。

The screenshot shows the 'RADIUS Server' configuration window. At the top, 'Server IP Address Type' has 'IPv4' selected with a radio button. Below this are four input fields for 'Server IP Address-1' through 'Server IP Address-4'. The first field contains '192.168.1.100'. There are also four input fields for 'Key-1' through 'Key-4', with the first field containing seven dots. At the bottom, there is a 'RADIUS Accounting' checkbox which is unchecked, and a 'Save' button.

步驟3.在Server IP Address-1欄位中輸入主RADIUS伺服器的IP地址。這是使用者嘗試連線到的RADIUS伺服器的IPv4位址，以便進行驗證和存取WAP。如果要輸入其他IP地址作為主RADIUS伺服器的備份，請在IP Address-2到IP Address-4欄位中輸入地址。

步驟4.在Key-1欄位中輸入伺服器IPv4地址的密碼金鑰。如果要為備份RADIUS伺服器輸入其他金鑰，則在Key-2到Key-4欄位中輸入。這是WAP和RADIUS伺服器之間共用的金鑰，應該與RADIUS伺服器上配置的金鑰匹配。金鑰可以包含字母數字和特殊字元，長度為1到64個字元。

The screenshot shows the 'RADIUS Server' configuration window with 'IPv6' selected. The 'Server IPv6 Address-1' field contains '::fe13:2014'. There are also four input fields for 'Key-1' through 'Key-4', with the first field containing seven dots. At the bottom, there is a 'RADIUS Accounting' checkbox which is unchecked, and a 'Save' button.

步驟5.在Server IPv6 Address-1欄位中輸入主RADIUS伺服器的IPv6地址。如果要輸入其他IPv6地址以備份主RADIUS伺服器，請輸入IPv6 Address-2 to IPv6 Address-4欄位。

步驟6.在Key-1欄位中輸入伺服器IPv6地址的密碼金鑰。如果要為備份RADIUS伺服器輸入其他金鑰，請輸入Key-2到Key-4欄位。金鑰可以包含字母數字和特殊字元，長度為1到64個字元。

步驟7。（可選）如果您希望RADIUS伺服器記錄有關各個撥入連線的資訊，請選中RADIUS Accounting欄位中的**Enable**覈取方塊。

步驟8.按一下「**Save**」。