在WAP150和WAP361上配置基本無線電設定

目標

無線電是建立無線網路的無線存取點(WAP)的實體部分。WAP上的無線電設定控制無線電的 行為,並確定WAP傳送哪種無線訊號。如果WAP靠近其他無線源,並且需要更改頻率以使其 不會干擾其他無線源,則此配置非常有用。

本文說明如何配置WAP150和WAP361的基本無線電設定。

適用裝置

- 300系列- WAP361
- 100系列- WAP150

軟體版本

- 1.0.0.16 WAP361
- 1.0.0.14 WAP150

配置基本無線電設定

無線電設定配置

步驟 1.登入基於Web的實用程式,並選擇Wireless > Radio。



步驟 2.在TSPEC Violation Interval欄位的「Global settings」下,輸入時間間隔(以秒為單位)。WAP會等待報告不符合強制性准入控制程式的關聯客戶端。這些報告透過系統日誌和 SNMP傳送。

Radio		
Global Settings		
TSPEC Violation Interval:	300	Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

步驟3. (選擇性)若要儲存目前的設定,請捲動至[Radio]頁面底端,然後按一下[Save]。

Radio		
Global Settings		
TSPEC Violation Interval:	300	Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)
Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then e	enter the configuration parame	eters.
Radio:	Radio 1 (2.4 GHz)	
	O Radio 2 (5 GHz)	Ν
Basic Settings		
Radio:	Enable	
MAC Address:	80:E8:6F:44:55:00	
Mode:	802.11b/g/n ×	
Channel Bandwidth:	20 MHz ×	
Primary Channel:	Lower ~	
Channel:	6 ~	
Advanced Settings ►		
Save		

配置無線電1 (2.4 Ghz)

步驟 1.在Radio Setting per Interface區域中,選擇Radio 1 (2.4 Ghz)。您配置的基本和高級設 定將應用於此無線電。

Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.		
Radio:	Radio 1 (2.4 GHz)	
	Radio 2 (5 GHz)	

步驟 2.在Basic Settings區域下,預設情況下已啟用無線電。如果未選中,請選中Enable覈取 方塊。 注意: MAC Address欄位顯示無線電介面的MAC地址。

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n 🔻
Channel Bandwidth:	20 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻

步驟 3.從「模式」下拉式清單中選擇所需的無線電模式。

- 802.11b/g 802.11b和802.11g客戶端可以連線到WAP。
- 802.11b/g/n (預設) -以2.4-GHz頻率操作的802.11b、802.11g和802.11n使用者端可 以連線到WAP。

2.4 GHz 802.11n -只有以2.4 GHz頻率運行的802.11n客戶端可以連線到WAP。

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n T
Channel Bandwidth:	802.11b/g/n 2.4 GHz 802.11n
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻

注意: 802.11n是唯一允許40 MHz寬通道的規格。步驟4和5僅適用於您在步驟3中選擇了支援 802.11n的無線電模式。

步驟 4.從Channel Bandwidth下拉選單中選擇無線電的通道頻寬。下拉選單具有兩種型別的頻 寬:20 MHz和20/40 MHz。預設值為20 MHz。

Timesaver:如果選擇20 MHz,請跳到步驟6。

Basic Settings		
Radio:	Enable	
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50	
Mode:	802.11b/g/n T	
Channel Bandwidth:	20 MHz	
Primary Channel:	20/40 MHz	
Channel:	Auto 🔻	
Advanced Settings ►		
Save		

步驟 5.從Channel下拉選單選擇無線電用於傳送和接收的AP無線電頻譜部分。

注意:如果選擇自動,WAP將掃描可用通道並選擇檢測到最少流量的通道。如果選擇「自動」,您也無法選取主要色版。如果您已選擇auto,請跳到<u>step 7</u>。

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n 🔻
Channel Bandwidth:	20 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto Auto
Advanced Settings >	1 2 3
Save	4 5
	7
	8
	10
	11
	12

步驟 6.從Primary Channel下拉選單中,選擇要設定為主通道的通道。主通道用於僅支援20 MHz通道頻寬而不是全部40 MHz通道頻寬的裝置。預設值較低。 注意:可用通道的範圍取決於無線電介面的模式和國家/地區代碼設定。如果為通道設定選擇 Auto,則WAP將掃描可用通道並選擇檢測到最少流量的通道。

每個模式都提供許多通道,具體取決於國家和跨國機構(如聯邦通訊委員會(FCC)或國際電信聯盟(ITU-R))如何對頻譜進行許可。

- Upper -將主通道設定為40 MHz頻段的上20 MHz通道。
- Lower -在40 MHz頻帶中將主通道設定為較低的20 MHz通道。「下限」為預設選項。

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n T
Channel Bandwidth:	20/40 MHz ▼
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Upper
Advanced Settings	
Save	

步驟 7.按一下Save儲存設定。

Radio		
Global Settings		
TSPEC Violation Interval:	300	Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)
Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then	enter the configuration param	neters.
Radio:	Radio 1 (2.4 GHz)	
	Radio 2 (5 GHz)	
Basic Settings		
Radio:	Enable	
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50	
Mode:	802.11b/g/n 🔻	
Channel Bandwidth:	20 MHz 🔻	
Primary Channel:	Lower T	
Channel:	Auto 🔻	
Advanced Settings		
Save		

現在,您已成功配置無線電1 (2.4 GHz)的基本無線電設定。

設定無線電2 (5 Ghz)

步驟 1.在Radio Setting per Interface區域,選擇Radio 2 (5Ghz)。

Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.		
Radio:	Radio 1 (2.4 GHz)	
	Radio 2 (5 GHz)	

步驟 2.在Basic Settings區域下,預設情況下已啟用Enable覈取方塊。如果未勾選,請勾選「

啟用」核取方塊以啟用。

注意: MAC Address欄位顯示無線電介面的MAC地址。

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:58
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	20/40 MHz ¥
Primary Channel:	Lower T
Channel:	44 ▼
Advanced Settings ►	
Save	

步驟 3.從「模式」下拉式清單中選擇所需的無線電模式。

ο

- 802.11a -只有802.11a客戶端可以連線到WAP裝置。
- 802.11a/n/ac(預設,推薦) -以5-GHz頻率運行的802.11a客戶端、802.11n和 802.11ac客戶端可以連線到WAP裝置。
- 802.11n/ac -以5-GHz頻率運行的802.11n客戶端和802.11ac客戶端可以連線到WAP裝置

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:58
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	802.11a 802.11a/n/ac 802.11n/ac
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Advanced Settings >	
Save	

注意: 802.11n是唯一允許40 MHz寬通道的規格。步驟4和5僅適用於您在步驟3中選擇了支援 802.11n的無線電模式。

步驟 4.從Channel Bandwidth下拉選單中選擇無線電的通道頻寬。下拉選單具有兩種型別的頻 寬:20 MHz和20/40 MHz。預設值為20 MHz。

Timesaver:如果選擇20 MHz,請跳到步驟6。

注意:802.11ac規範允許在20 MHz和40 MHz通道之外再使用80 MHz通道。將該欄位設定為 20 MHz,將通道頻寬的使用限制為20 MHz通道。對於802.11ac模式,請將欄位設定為40 MHz以防止無線電使用80 MHz通道頻寬。



步驟 5.從Channel下拉選單選擇無線電用於傳送和接收的AP無線電頻譜部分。

注意:如果選擇自動,WAP將掃描可用通道並選擇檢測到最少流量的通道。如果選擇「自動」,您也無法選取主要色版。

Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
	Auto
Advanced Settings	36
	40
	44
	48
Save	52
	56
	60
	64
	100
	104
	108
	112

步驟 6.從Primary Channel下拉選單中,選擇要設定為主通道的通道。主通道用於僅支援20 MHz通道頻寬而不是全部40 MHz通道頻寬的裝置。預設值較低。

注意:可用通道的範圍取決於無線電介面的模式和國家/地區代碼設定。如果為通道設定選擇 Auto,則WAP將掃描可用通道並選擇檢測到最少流量的通道。

每個模式都提供許多通道,具體取決於國家和跨國機構(如聯邦通訊委員會(FCC)或國際電信聯盟(ITU-R))如何對頻譜進行許可。

- Upper -將主通道設定為40 MHz頻段的上20 MHz通道。
- Lower -在40 MHz頻帶中將主通道設定為較低的20 MHz通道。「下限」為預設選項。



步驟 7.點選儲存。

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:58
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	80 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Advanced Settings >	
Save	

現在,您已成功為Radio 2 (5 Ghz)配置基本無線電設定

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。