Nexus 9000雲端規模ASIC CRC識別與追蹤程式

目錄

<u>簡介</u> <u>必要條件</u> <u>需求</u> <u>採用元件</u> <u>背景資訊</u> <u>適用硬體</u>

<u>Cisco Nexus 9200和9300雲規模CRC識別和跟蹤程式</u>

NX-OS軟體版本10.2(1)及更高版本

NX-OS軟體版本10.1(2)及更低版本

<u>步驟1.確定物理介面上的CRC計數器遞增</u>

步驟2.將物理介面對映到ASIC、MAC塊和Mac塊子埠

步驟3.檢查CRC相關計數器的雲規模ASIC暫存器

Cisco Nexus 9500雲端規模 — 模組化交換器上的CRC識別與追蹤程式

步驟1.對映線卡和交換矩陣模組之間的內部鏈路。

步驟2.檢查iEth鏈路上的CRC計數器並跟蹤損壞幀的來源。

<u>範例</u>

<u>案例1.接收堆疊式CRC的物理介面</u>

<u>步驟1.確認遞增CRC</u>

步驟2.將物理介面對映到ASIC、MAC塊和MAC塊子埠

步驟3.檢查CRC相關計數器的雲規模ASIC暫存器

<u>案例1結論</u>

<u>案例2.實體介面接收的錯誤訊框具有無效的CRC</u>

<u>步驟1.確認遞增CRC</u>

步驟2.將物理介面對映到ASIC、MAC塊和MAC塊子埠

步驟3.檢查CRC相關計數器的雲規模ASIC暫存器

<u>案例2結論</u>

<u>案例3. Nexus 9500 iEth CRC錯誤系統日誌</u>

步驟1.將交換矩陣模組上的乙太網鏈路對映到連線的線卡

步驟2.檢查乙太網鏈路上接收的CRC是否無效或堆積

步驟3.跟蹤入口線卡上包含無效CRC的幀的來源

案例3結論

<u>案例4.使用輸出介面追蹤無效CRC訊框的來源。</u>

步驟1.識別將無效CRC幀傳送到輸出線卡的交換矩陣模組

步驟2.將交換矩陣模組上的iEth鏈路對映到連線的線卡並檢查堆疊的CRC

步驟3.跟蹤入口模組上具有無效CRC的幀的源

<u>案例4結論</u>

相關資訊

本文檔介紹用於跟蹤在一系列Cisco Nexus 9000雲規模ASIC模組上的物理介面上觀察到的CRC錯 誤來源的步驟。本文檔還介紹了用於區分模組化Nexus交換機的物理介面和內部交換矩陣鏈路上觀 察到的堆疊和非堆疊的CRC錯誤的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解直通交換和存轉交換的基本知識。思科還建議您瞭解乙太網FCS(幀校驗序列)欄 位的基本知識以及FCS欄位使用的CRC(循環冗餘校驗)演算法。有關詳細資訊,請參閱以下文檔 ·

• 適用於低延遲環境的直通和儲存轉發乙太網交換

採用元件

本檔案中的資訊是根據執行NX-OS軟體版本7.0(3)I7(8)的Cisco Nexus 9000系列交換器(搭載雲端 規模ASIC)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

預設情況下, Cisco Nexus 9000系列交換機使用直通交換。直通交換是指交換機對幀做出轉發決定 ,並在交換機處理了足夠的幀報頭做出有效的轉發決定後立即開始從出口介面轉發幀。這不同於儲 存轉發交換,在儲存轉發交換中,交換機在從輸出介面轉發幀之前緩衝整個幀。

乙太網幀的FCS欄位驗證幀的完整性並確保幀在傳輸過程中未損壞。乙太網幀的FCS欄位位於該幀 的負載後方的乙太網幀的末尾。在儲存轉發交換模式下運行的交換機能夠使用FCS欄位驗證乙太網 幀的完整性,然後再將幀從出口介面轉發出去(或者,如果FCS欄位包含無效內容,則丟棄該幀)。但是,在直通交換模式下運行的交換機無法在將乙太網幀從輸出介面轉發出之前使用FCS欄位 驗證其完整性;換句話說,當直通交換機能夠驗證乙太網幀的完整性時,大部分乙太網幀已經從輸 出介面轉發出去。

如果在直通交換模式下運行的交換機收到帶有無效FCS欄位的乙太網幀,該交換機將採取以下操作 :

- 使用當前(不正確)FCS欄位值的位逆值重寫乙太網幀的FCS欄位。如果需要路由該幀,則在 重寫該幀的乙太網報頭後,將計算當前(不正確)的FCS欄位值。此操作稱為「停止」CRC。
- 根據在乙太網幀上做出的轉發決策,將乙太網幀的剩餘部分(以及儲存的CRC)從輸出介面轉 發出去。
- 3. 遞增輸入介面上的輸入錯誤計數器和/或CRC錯誤計數器。

本檔案介紹驗證與輸入介面相關聯的CRC計數器是普通CRC(通常表示連線到輸入介面的連結上的 實體層問題)還是堆疊CRC(表示連線到輸入介面的裝置也在直通交換模式下運作並收到錯誤格式 的乙太網路訊框)的步驟。

適用硬體

本文件內容涵蓋的程序僅適用於以下硬體:

- Nexus 9200/9300固定交換器 N9K-C92160YC-XN9K-C92300YCN9K-C92304QCN9K-C92348GC-XN9K-C9236CN9K-C9272QN9K-C9332CN9K-C9364CN9K-C93108TC-EXN9K-C93108TC-EX-24N9K-C93180YC-EXN9K-C93180YC-EX-24N9K-C93108TC-FX-24N9K-C93180YC-FXN9K-C93180YC-FX-24N9K-C93108TC-FX-24N9K-C93108TC-FX-24N9K-C93180YC-FXN9K-C93180YC-FX-24N9K-C9348GC-FXPN9K-C93240YC-FX2N9K-C93216TC-FX2N9K-C9336C-FX2N9K-C9336C-FX2N9K-C93360YC-FX2N9K-C93180YC-FX3N9K-C93108TC-FX3PN9K-C93180YC-FX3N9K-C93108TC-FX3PN9K-C93180YC-FX3N9K-C93108TC-FX3PN9K-C93180YC-FX3N9K-C93108TC-FX3PN9K-C93180YC-FX3N9K-C9316D-GXN9K-C93600CD-GXN9K-C9364C-GXN9K-C9364D-GX2AN9K-C9332D-GX2B
- Nexus 9500模組化交換線路卡 N9K-X97160YC-EXN9K-X9732C-EXN9K-X9736C-EXN9K-X97284YC-FXN9K-X9732C-FXN9K-X9788TC-FXN9K-X9716D-GX

Cisco Nexus 9200和9300雲規模CRC識別和跟蹤程式

本文此節將介紹確定Cisco Nexus 9200和9300系列交換機上的特定物理介面Ethernet1/1上觀察到的 CRC錯誤源的分步說明。

NX-OS軟體版本10.2(1)及更高版本

從NX-OS軟體版本10.2(1)開始,配備Cloud Scale ASIC的Nexus交換機在經過交換機的乙太網幀的 FCS欄位中為具有堆積CRC的資料包提供一個新的介面計數器。您可以使用**show interface**命令來 識別具有遞增非零CRC和堆積CRC計數器的物理介面。這裡顯示一個範例,其中實體介面 Ethernet1/1具有零CRC計數器和非零堆積CRC計數器,這表示此介面收到具有無效和堆積CRC的 訊框。

```
switch# show interface
<snip>
Ethernet1/1 is up
admin state is up, Dedicated Interface
Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2bbe)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, medium is broadcast
Port mode is trunk
full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G
Beacon is turned off
Auto-Negotiation is turned on FEC mode is Auto
Input flow-control is off, output flow-control is off
Auto-mdix is turned off
Rate mode is dedicated
Switchport monitor is off
EtherType is 0x8100
EEE (efficient-ethernet) : n/a
admin fec state is auto, oper fec state is off
Last link flapped 04:09:21
Last clearing of "show interface" counters 00:50:37
0 interface resets
RX
   8 unicast packets 253 multicast packets 2 broadcast packets
  1832838280 input packets 2199405650587 bytes
   0 jumbo packets 0 storm suppression bytes
   0 runts 0 giants 1832838019 CRC 0 no buffer
   1832838019 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored
```

0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop 0 input with dribble 0 input discard 0 Rx pause 1832838019 Stomped CRC тχ 908 unicast packets 323 multicast packets 3 broadcast packets 1234 output packets 113342 bytes 0 jumbo packets 0 output error 0 collision 0 deferred 0 late collision 0 lost carrier 0 no carrier 0 babble 0 output discard 0 Tx pause 請注意,遞增的「CRC」計數器表示收到幀時帶有堆疊的CRC或無效但未堆疊的CRC。遞增的「堆

或者, show interface counters errors non-zero命令可用於檢視介面錯誤計數器。此步驟的範例如 下所示。

Ω

Runts

switch# show interface counters errors non-zero _____ Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize OutDiscards Port _____ 0 **1790348828** Eth1/1 1790348828 1790348828 0 Single-Col Multi-Col Late-Col Exces-Col Carri-Sen Port _____ _____ Giants SQETest-Err Deferred-Tx IntMacTx-Er IntMacRx-Er Symbol-Err Port

積CRC」計數器增加表示收到具有堆積CRC的幀。

_____ _____ Port InDiscards

_____ Port Stomped-CRC

Eth1/1 1790348828

您可以將show interface命令管道連線到json或json-pretty命令,以結構化格式獲取CRC和儲存的 CRC計數器統計資訊。此步驟的範例如下所示。

switch# show interface Ethernet1/1 | json-pretty | include ignore-case crc "eth_crc": "828640831", "eth_stomped_crc": "828640831",

NX-API REST API可用於使用sys/intf/phys-[intf-id]/dbgEtherStats.json對象模型檢索這些相同的統 計資訊。此步驟的範例如下所示。

```
/api/node/mo/sys/intf/phys-[eth1/1]/dbgEtherStats.json
{
 "totalCount": "1",
 "imdata": [
   {
     "rmonEtherStats": {
       "attributes": {
         "cRCAlignErrors": "26874272810",
         "dn": "sys/intf/phys-[eth1/1]/dbgEtherStats",
```

"dropEvents": "0", "rXNoErrors": "26874276337", "stompedCRCAlignErrors": "26874272810", . . . } } }] }

NX-OS軟體版本10.1(2)及更低版本

對於10.2(1)之前的NX-OS軟體版本,堆疊的CRC計數器在介面上不可用。需要執行幾個步驟來確定 觀察到無效CRC的輸入介面,並驗證CRC是無效還是堆積。

步驟1.確定物理介面上的CRC計數器遞增

使用**show interface**命令識別具有遞增非零CRC計數器的物理介面。此處顯示的範例中,實體介面 Ethernet1/1具有非零CRC計數器。

switch# show interface

<snip> Ethernet1/1 is up admin state is up, Dedicated Interface Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2bbe) MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, medium is broadcast Port mode is trunk full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G Beacon is turned off Auto-Negotiation is turned on FEC mode is Auto Input flow-control is off, output flow-control is off Auto-mdix is turned off Rate mode is dedicated Switchport monitor is off EtherType is 0x8100 EEE (efficientethernet) : n/a admin fec state is auto, oper fec state is off Last link flapped 04:09:21 Last clearing of "show interface" counters 00:50:37 0 interface resets RX 3 unicast packets 3087 multicast packets 0 broadcast packets 3097 input packets 244636 bytes 7 jumbo packets 0 storm suppression bytes 0 runts 7 giants **7 CRC** 0 no buffer

- 7 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored
- 0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop
- 0 input with dribble 0 input discard
- 0 Rx pause

或者,可以使用**show interface counters errors non-zero**命令顯示所有帶有非零錯誤計數器(包括 非零CRC計數器)的介面。 此處顯示的示例,其中物理介面Ethernet1/1具有由FCS-Err列顯示的非 零CRC計數器。

switch# sho <snip></snip>	w interface co	unters erro	ors non-zero	D		
Port	Align-Err	FCS-Err	Xmit-Err	Rcv-Err	UnderSize	OutDiscards
Eth1/1	7	7	0	7	0	0

步驟2.將物理介面對映到ASIC、MAC塊和Mac塊子埠

使用show interface hardware-mappings命令確定三個關鍵特徵:

- Unit 物理介面所連線的雲規模ASIC的識別符號。這使用從零開始的編號系統(例如,第一 個ASIC是0,第二個ASIC是1等)
- 2. Macld 物理介面所連線的MAC塊的識別符號。這使用從零開始的編號系統(例如,第一個

MAC塊是0,第二個MAC塊是1等)

3. MacSP — 物理介面所連線的MAC塊子埠的識別符號。每個MAC塊都有四個與其關聯的子埠 ,這些子埠遵循基於零的編號系統,並且以2的值遞增。因此,第一個子埠的索引為0,第二個 子埠的索引為2,第三個子埠的索引為4,第四個子埠的索引為6。

此處的示例中說明了這一點,其中物理介面Ethernet1/1與Cloud Scale ASIC 0、MAC塊4和MAC塊 子埠0關聯。

switch# sh <snip></snip>	<pre>witch# show interface hardware-mappings snip></pre>													
 Name BlkSrcID	Ifindex	Smod	Unit	HPort	FPort	NPort	VPort	Slice	SPort	SrcId	MacId	MacSP	VIF	Block
Eth1/1 32	1a000000	1	0	16	255	0	-1	0	16	32	4	0	1	0
Eth1/2 34	1a000200	1	0	17	255	4	-1	0	17	34	4	2	5	0
Eth1/3 36	1a000400	1	0	18	255	8	-1	0	18	36	4	4	9	0
Eth1/4 38	1a000600	1	0	19	255	12	-1	0	19	38	4	6	13	0
Eth1/5	1a000800	1	0	12	255	16	-1	0	12	24	3	0	17	0

步驟3.檢查CRC相關計數器的雲規模ASIC暫存器

使用**slot {x} show hardware internal tah counters asic {y}命令檢視**Cloud Scale ASIC的註冊計數器 。此命令包含兩個變數:

- {x} 將此值替換為線卡插槽編號。對於架頂式交換機,該值始終為1。對於行尾模組化交換 機,線卡插槽編號將是物理介面名稱中的第一個數字。例如,物理介面Ethernet1/1的線卡插槽 編號為1,而物理介面Ethernet4/24的線卡插槽編號為4。
- 2. {y} 用步驟2中標識的Cloud Scale ASIC識別符號替換此值。例如,如果物理介面 Ethernet1/1的「Unit」列的值為0,則此變數的值為0。如果物理介面Ethernet4/24的「Unit」 列的值為3,則此變數的值為3。

此輸出將顯示一個表。表的每一行都是不同的ASIC暫存器。表的每一列都與交換機上的一個物理介 面相對應。每列使用的名稱不是物理介面的名稱,而是MAC塊和MAC塊子埠的組合。列標題使用的 格式如下:

M{A}, {B}-{InterfaceSpeed}
此格式有三個變數,如下所示:

- 1. {A} 將此值替換為MAC塊編號。
- 2. {B} 將此值替換為MAC塊子埠號。

3. {InterfaceSpeed} — 此值將對應於介面的實體速度(例如10G、25G、40Gx4等)

以下範例對此進行了說明。回想一下,物理介面Ethernet1/1與線卡插槽編號1和Cloud Scale ASIC 0關聯,這意味著我們必須運行的命令是**slot 1 show hardware internal tah counters asic 0**。與物理介面Ethernet1/1關聯的MAC塊是4,與物理介面Ethernet1/1關聯的MAC塊子埠是0,而物理介面 Ethernet1/1是10G介面。因此,我們要找的列標題將是**M4,0-10G**。

附註:以下命令的輸出非常長且寬。在終端會話中可能難以讀取該輸出。思科建議使用 terminal width 511命令最大化終端的寬度,並將此輸出複製到外部文本讀取器/編輯器以供檢 視。

<pre>switch# slot 1 show b <snip></snip></pre>	hardware interna	1 tah counte:	rs asic O			
***** PER N	MAC/CH SRAM COUN	TERS ******	* * * * * * * * *			
REG_NAME 40Gx4 M7,0-40Gx4	M4,0-10G M8,0-10G	M4,2-10G	M4,4-10G	M4,6-10G	M5,0-40Gx4	M6,0-
02-RX Frm with FCS Er	 rr					
16-RX Frm CRC Err(Sto	omp) c					••••

此命令的輸出將包含幾十個暫存器計數器。有兩個關鍵暫存器計數器與區分自然CRC錯誤與儲存的 CRC相關:

- 1. 02-RX Frm with FCS Err 表示收到具有無效但未儲存的CRC的幀。
- 2. 16-RX From CRC Err(Stomp) 表示收到具有堆積CRC的帧。

這些計數器的值以十六進位制表示。**dec** NX-OS命令可將十六進位制值轉換為十進位制值,如下所 示。

N9K-C93180YC-EX-2# **dec 0xc**

12

兩個暫存器計數器的組合值將等效於通過show interface或show interface counters errors non-zero的輸出在物理介面上觀察到的CRC數。

Cisco Nexus 9500雲端規模 — 模組化交換器上的CRC識別與追蹤 程式

本文此節將介紹確定Cisco Nexus 9500系列交換機上特定物理介面Ethernet1/1上觀察到的CRC錯誤 源的分步說明。

Nexus 9500系列交換機上的每個線卡都通過內部鏈路(乙太網)連線到交換矩陣模組。每個線卡的 每個ASIC與所有交換矩陣模組具有全網狀連線。此處的示例顯示一個線卡,該線卡具有四個 Sugarbowl ASIC,內部鏈路連線到模組化Nexus 9500交換機中的四個交換矩陣模組。



當ASIC接收的流量需要輸出另一個ASIC或線卡時,該流量需要通過交換矩陣模組傳送到交換矩陣 。輸入ASIC會根據封包標頭的雜湊和ASIC可用的iEth連結數量,選擇通向光纖模組的iEth連結之一 。

步驟1.對映線卡和交換矩陣模組之間的內部鏈路。

使用show system internal fabric connectivity module {x}命令(其中{x}是線卡或交換矩陣模組插槽編號)顯示指定線卡和所有交換矩陣模組之間的內部鏈路。此輸出將顯示一個表,其中每行顯示線卡內部鏈路(在「LC-iEthLink」列下)與每個交換矩陣模組內部鏈路(在「FM-iEthLink」列下)之間的一對一對映。此處顯示的範例來自插入8個線卡和4個光纖模組的Nexus 9508交換器。此處的輸出顯示,插入交換機插槽8中的線卡的每個ASIC例項通過2條內部鏈路連線到4個已安裝的交換矩陣模組(插入插槽22、23、24和26)中的每個。

LC-Slot	LC-Unit	LC-iEthLink	MUX	FM-Slot	FM-Unit	FM-iEthLink
8	0	iEth01	_	22	0	iEth18
8	0	iEth02	-	22	1	iEth50
8	0	iEth03	-	23	0	iEth18
8	0	iEth04	-	23	1	iEth50
8	0	iEth05	-	24	0	iEth18
8	0	iEth06	-	24	1	iEth50
8	0	iEth07	-	26	0	iEth18
8	0	iEth08	-	26	1	iEth50
8	1	iEth09	-	22	0	iEth03
8	1	iEth10	-	22	1	iEth35
8	1	iEth11	-	23	0	iEth03
8	1	iEth12	-	23	1	iEth35
8	1	iEth13	-	24	0	iEth03
8	1	iEth14	-	24	1	iEth35
8	1	iEth15	-	26	0	iEth03
8	1	iEth16	-	26	1	iEth35
8	2	iEth17	-	22	0	iEth32
8	2	iEth18	-	22	1	iEth53
8	2	iEth19	-	23	0	iEth32
8	2	iEth20	-	23	1	iEth53
8	2	iEth21	-	24	0	iEth32
8	2	iEth22	-	24	1	iEth53

Nexus9500# show system internal fabric connectivity module 8 Internal Link-info Linecard slot:8

8	2	iEth23	-	26	0	iEth32
8	2	iEth24	-	26	1	iEth53
8	3	iEth25	-	22	0	iEth31
8	3	iEth26	-	22	1	iEth54
8	3	iEth27	-	23	0	iEth31
8	3	iEth28	-	23	1	iEth54
8	3	iEth29	-	24	0	iEth31
8	3	iEth30	-	24	1	iEth54
8	3	iEth31	-	26	0	iEth31
8	3	iEth32	-	26	1	iEth54

同樣,可以從交換矩陣模組的角度檢查iEth鏈路對映。這裡顯示一個示例,其中顯示了插入插槽 22中的交換矩陣模組與安裝在Nexus 9508機箱中的8個線卡中的每一個之間的內部鏈路。

Nexus9500# show system internal fabric connectivity module 22

Internal Link-info Fabriccard slot:22

FM-Slot	FM-Unit	FM-iEthLink	LC-Slot	LC-Unit	LC-EthLink	MUX
22	0	iEth09	1	0	iEth01	-
22	0	iEth06	1	1	iEth11	-
22	0	iEth25	1	2	iEth21	-
22	0	iEth26	1	3	iEth31	-
22	0	iEth10	2	0	iEth01	-
22	0	iEth05	2	1	iEth11	-
22	0	iEth23	2	2	iEth21	-
22	0	iEth24	2	3	iEth31	-
22	0	iEth12	3	0	iEth01	-
22	0	iEth11	3	1	iEth11	-
22	0	iEth21	3	2	iEth21	-
22	0	iEth22	3	3	iEth31	-
22	0	iEth14	4	0	iEth01	-
22	0	iEth13	4	1	iEth11	-
22	0	iEth07	4	2	iEth21	-
22	0	iEth08	4	3	iEth31	-
22	0	iEth16	5	0	iEth01	-
22	0	iEth15	5	1	iEth11	-
22	0	iEth01	5	2	iEth21	-
22	0	iEth04	5	3	iEth31	-
22	0	iEth20	6	0	iEth01	-
22	0	iEth17	6	1	iEth11	-
22	0	iEth28	6	2	iEth21	-
22	0	iEth27	6	3	iEth31	-
22	0	iEth19	7	0	iEth01	-
22	0	iEth02	7	1	iEth09	-
22	0	iEth30	7	2	iEth17	-
22	0	iEth29	7	3	iEth25	-
22	0	iEth18	8	0	iEth01	-
22	0	iEth03	8	1	iEth09	-
22	0	iEth32	8	2	iEth17	-
22	0	iEth31	8	3	iEth25	-
22	1	iEth41	1	0	iEth02	-
22	1	iEth38	1	1	iEth12	-
22	1	iEth59	1	2	iEth22	-
22	1	iEth60	1	3	iEth32	-
22	1	iEth42	2	0	iEth02	-
22	1	iEth37	2	1	iEth12	-
22	1	iEth62	2	2	iEth22	-
22	1	iEth61	2	3	iEth32	-
22	1	iEth44	3	0	iEth02	-
22	1	iEth43	3	1	iEthl2	-
22	1	iEth64	3	2	iEth22	-
22	1	iEth63	3	3	iEth32	-

22	1	iEth46	4	0	iEth02	-
22	1	iEth45	4	1	iEth12	-
22	1	iEth39	4	2	iEth22	-
22	1	iEth40	4	3	iEth32	-
22	1	iEth48	5	0	iEth02	-
22	1	iEth47	5	1	iEth12	-
22	1	iEth36	5	2	iEth22	-
22	1	iEth33	5	3	iEth32	-
22	1	iEth52	6	0	iEth02	-
22	1	iEth49	6	1	iEth12	-
22	1	iEth57	6	2	iEth22	-
22	1	iEth58	6	3	iEth32	-
22	1	iEth34	7	0	iEth02	-
22	1	iEth51	7	1	iEth10	-
22	1	iEth55	7	2	iEth18	-
22	1	iEth56	7	3	iEth26	-
22	1	iEth50	8	0	iEth02	-
22	1	iEth35	8	1	iEth10	-
22	1	iEth53	8	2	iEth18	-
22	1	iEth54	8	3	iEth26	-

使用show system internal fabric link-state module {x}命令檢查內部埠是否為up(在「ST」列下),以及特定內部鏈路的相應ASIC片和MAC識別符號(在「MAC」列下)是什麼。此步驟的範例 如下所示。

Nexus95 cli : module	500# show s mod = 8 e number =	system internal fa	abric link-	state m	odule 8						
		=======									
Module	e number =	8									
					=============	=====	====	=====			= =
[LC] [IETH]	[INS: [ST]	[:SLI:MAC:GLSRC]	[IETH]	[ST]	<====>	[FM]]	INS	ST:SLI	:MAC:GLSRC]
								=====			= =
[8]	[0 :	0 : 7 : 0x38]	[iEth01]	[UP]	<====>	[22]	[0 :	3 :	21 :	
[8]		[UP] 1: 9: 0x0]	[iEth02]	[UP]	<=====>	[22]	[1 :	3:	21 :	
[8]	[1Eth50] [0 :	[0P] 0 : 6 : 0x30]	[iEth03]	[UP]	<====>	[23]	[0 :	3 :	21 :	
0x18] [8]	[iEth18] [0 :	[UP] 1 : 16 : 0x38]	[iEth04]	[UP]	<====>	[23]	[1 :	3 :	21 :	
0x18] [8]	[iEth50] [0 :	[UP] 0 : 8 : 0x40]	[iEth05]	[UP]	<=====>	[24]	[0 :	3:	21 :	
0x18] [8]	[iEth18] [0 :	[UP] 1 : 15 : 0x30]	[iEth06]	[UP]	<=====>	[24]	[1 :	3:	21 :	
0x18] [8]	[iEth50] [0 :	[UP] 0 : 5 : 0x28]	[iEth07]	[UP]	<====>	[26]	[0 :	3:	21 :	
0x18] [8]	[iEth18] [0 :	[UP] 1 : 17 : 0x40]	[iEth08]	[UP]	<=====>	[26]	[1:	3:	21 :	
0x18]	[iEth50]	[UP] 0 : 7 : 0x38]	[i〒+わ09]	ן מוז ן	<>	[22]	ſ	0 :	0 :	4 :	
0x20]	[iEth03]	[UP]			~~~~~			1.	0.	- ·	
[8] 0x20]	[] : [iEth35]	[UP]	[1Ethl0]	[UP]	<=====>	[22]	L	1 :	0 :	4 :	
[8] 0x20]	[1 : [iEth03]	0 : 6 : 0x30] [UP]	[iEth11]	[UP]	<====>	[23]	[0 :	0 :	4 :	
[8] 0x201	[1 : [iEth35]	1 : 16 : 0x38]	[iEth12]	[UP]	<=====>	[23]	[1 :	0 :	4 :	
[8] 0x20]	[1 : [iEth03]	0 : 8 : 0x40] [UP]	[iEth13]	[UP]	<=====>	[24]	[0 :	0 :	4 :	

[8]	[1 :	1 : 15 : 02	<pre>x30] [iEth14]</pre>	[UP] <	=====>	[24]	[1 :	0 :	4 :
0x20]	[iEth35]	[UP]								
[8]	[1 :	0: 5:02	<28] [iEth15]	[UP] <	======>	[26]	[0 :	0 :	4 :
0x20]	[iEth03]	[UP]		· 1						
[8]	[]:	1: 17: 03	(40] [iEth16]	[UP] <	======>	[26]	L	1:	0:	4 :
0x20]	[1Eth35]					[0 0]	r	0	F .	25.
[8]			(38) [1Ethl/]	[UP] <	======>	[22]	L	0 :	5:	35 :
)0] [im+b10]			[2 2]	г	1.	<i>،</i> ،	04 ·
001	[4 ·		JXU] [IEUHI8]	[0]] <	======>	[22]	L	1.	4 ·	24 ·
			-201 [iv+b10]	[[[]]		[2 2]	г	0.	Б·	25 •
[0] 0~28]	[2 ·			[0P] <	/	[23]	L	0.	5.	33.
[8]	[2 :	1 : 16 : 02	38] [iEth20]	[UP] <	======>	[23]	ſ	1:	4 :	24 :
0x0]	[iEth53]	[UP]					-			
[8]	[2 :	0: 8:02	<40] [iEth21]	[UP] <	=====>	[24]	[0:	5:	35 :
0x28]	[iEth32]	[UP]								
[8]	[2 :	1 : 15 : 02	<30] [iEth22]	[UP] <	======>	[24]	[1 :	4 :	24 :
0x0]	[iEth53]	[UP]								
[8]	[2 :	0: 5:02	(28] [iEth23]	[UP] <	======>	[26]	[0 :	5 :	35 :
0x28]	[iEth32]	[UP]								
[8]	[2 :	1 : 17 : 02	(40] [iEth24]	[UP] <	=====>	[26]	[1 :	4 :	24 :
0x0]	[iEth53]	[UP]								
[8]	[3:	0:7:02	<38] [iEth25]	[UP] <	======>	[22]	[0 :	5 :	34 :
0x20]	[iEth31]	[UP]								
[8]	[3:	1: 9: ()x0] [iEth26]	[UP] <	======>	[22]	[1 :	4 :	25 :
0x8]	[iEth54]	[UP]					_			
[8]	[3 :	0: 6:02	<30] [iEth27]	[UP] <	======>	[23]	[0 :	5 :	34 :
0x20]	[iEth31]	[UP]								
[8]		1 : 16 : 02	<38] [iEth28]	[UP] <	======>	[23]	l	1 :	4 :	25 :
0x8]	[iEth54]	[UP]							_	
[8]	[3 :	0:8:03	(40] [iEth29]	[UP] <	======>	[24]	L	0 :	5:	34 :
0x20]	[iEth31]	[UP]		[]		[0]]				0.5
[8]		1: 15: 02	(30] [1Eth30]	[UP] <	======>	[24]	L	1 :	4 :	25 :
[8x0	[1Eth54]	[UP]				[06]	r	0	F .	24
[8] 020]	[3 :		(28) [1Eth31]	[UF] <	======>	[26]	L	0:	5:	34 :
UXZU]		[UP] 1 • 17 • 0-	-401 [im+b20]	ן מוז]		[26]	г	1.	1.	0F •
[0] 0 v 8]	[こ・ [i〒+わ54]		(40] [IECH32]	[OF] <		[20]	L	Τ.	± •	20 ·
0001		IUEI								

步驟2.檢查iEth鏈路上的CRC計數器並跟蹤損壞幀的來源。

在模組化Nexus 9500交換機上,在以下情況中可能會看到一個或多個iEth鏈路上出現CRC錯誤:

- 當交換器在直通交換模式下操作時,如果線卡在FCS欄位中收到損壞的乙太網幀,且CRC值不 正確,則不會本地丟棄線卡。相反,線卡會照常轉送封包。如果封包的輸出介面屬於另一個 ASIC或線路卡,輸入線路卡會將封包轉送到光纖模組。交換矩陣模組也以直通交換模式運行 ,因此交換矩陣模組會將資料包轉發到出口線卡。輸出線卡會將封包轉送到下一個躍點,並增 加輸出介面上的輸出錯誤計數器。
- 如果內部鏈路由於硬體故障而失敗,則穿越內部鏈路的資料包可能線上卡和交換矩陣模組之間 損壞。

使用show system internal fabric connectivity stats module {x}命令檢查相應內部鏈路的CRC計數器 。這裡顯示一個例子,插入插槽22中的交換矩陣模組接收的iEth56上包含無效CRC的資料包,該 iEth56連線到插入交換機插槽7中的線卡的iEth26。這表示交換矩陣模組從插入交換機插槽7中的線 卡接收損壞的乙太網幀。

Nexus9500# show system internal fabric connectivity stats module 22 Internal Link-info Stats Fabriccard slot:22

FM-Slot	FM-Unit	FM-iEthLink	LC-Slot	LC-Unit	LC-EthLink	MUX	CRC
22	0	iEth09	1	0	iEth01	-	0
22	0	iEth06	1	1	iEth11	-	0
22	0	iEth25	1	2	iEth21	-	0
22	0	iEth26	1	3	iEth31	-	0
22	0	iEth10	2	0	iEth01	-	0
22	0	iEth05	2	1	iEth11	-	0
22	0	iEth23	2	2	iEth21	-	0
22	0	iEth24	2	3	iEth31	-	0
22	0	iEth12	3	0	iEth01	-	0
22	0	iEth11	3	1	iEth11	-	0
22	0	iEth21	3	2	iEth21	-	0
22	0	iEth22	3	3	iEth31	-	0
22	0	iEth14	4	0	iEth01	-	0
22	0	iEth13	4	1	iEth11	-	0
22	0	iEth07	4	2	iEth21	-	0
22	0	iEth08	4	3	iEth31	-	0
22	0	iEth16	5	0	iEth01	-	0
22	0	iEth15	5	1	iEth11	-	0
22	0	iEth01	5	2	iEth21	-	0
22	0	iEth04	5	3	iEth31	-	0
22	0	iEth20	б	0	iEth01	-	0
22	0	iEth17	б	1	iEth11	-	0
22	0	iEth28	б	2	iEth21	-	0
22	0	iEth27	б	3	iEth31	-	0
22	0	iEth19	7	0	iEth01	-	0
22	0	iEth02	7	1	iEth09	-	0
22	0	iEth30	7	2	iEth17	-	0
22	0	iEth29	7	3	iEth25	-	0
22	0	iEth18	8	0	iEth01	-	0
22	0	iEth03	8	1	iEth09	-	0
22	0	iEth32	8	2	iEth17	-	0
22	0	iEth31	8	3	iEth25	-	0
22	1	iEth41	1	0	iEth02	-	0
22	1	iEth38	1	1	iEth12	-	0
22	1	iEth59	1	2	iEth22	-	0
22	1	iEth60	1	3	iEth32	-	0
22	1	iEth42	2	0	iEth02	-	0
22	1	iEth37	2	1	iEth12	-	0
22	1	iEth62	2	2	iEth22	-	0
22	1	iEth61	2	3	iEth32	-	0
22	1	iEth44	3	0	iEth02	-	0
22	1	iEth43	3	1	iEth12	-	0
22	1	iEth64	3	2	iEth22	-	0
22	1	iEth63	3	3	iEth32	-	0
22	1	iEth46	4	0	iEth02	-	0
22	1	iEth45	4	1	iEth12	-	0
22	1	iEth39	4	2	iEth22	-	0
22	1	iEth40	4	3	iEth32	-	0
22	1	iEth48	5	0	iEth02	-	0
22	1	iEth47	5	1	iEth12	-	0
22	1	iEth36	5	2	iEth22	-	0
22	1	iEth33	5	3	iEth32	-	0
22	1	iEth52	6	0	iEth02	-	0
22	1	iEth49	6	1	iEth12	-	0
22	1	iEth57	6	2	iEth22	-	0
22	1	iEth58	6	3	iEth32	-	0
22	1	iEth34	7	0	iEth02	-	0
22	1	iEth51	7	1	iEth10	-	0
22	1	iEth55	7	2	iEth18	-	0
22	1	iEth56	7	3	iEth26	-	1665601166
22	1	iEth50	8	0	iEth02	-	0
22	1	iEth35	8	1	iEth10	-	0

22	1	iEth53	8	2	iEth18	-	0
22	1	iEth54	8	3	iEth26	-	0

線上卡或交換矩陣模組上使用slot {x} show hardware internal tah counters asic {y}命令,確定 CRC錯誤是無效還是儲存的CRC。將無效CRC錯誤與儲存的CRC錯誤區分開的兩個暫存器計數器 為:

1. 02-RX Frm with FCS Err — 表示收到具有無效但未儲存的CRC的幀。

2. 16-RX From CRC Err(Stomp) — 表示收到具有堆積CRC的幀。

此處顯示一個範例,其中透過內部連結iEth54連線到插入機箱插槽8中的線路卡插入機箱插槽22中的 交換矩陣模組上接收的損壞幀會使用堆疊的CRC接收:

Nexus9500# REG NAME	slot	22 show	hardware M24,0-	internal	tah	counters	asic	1			
100Gx4			·						M	25,0-100Gx4	
02-RX Frm	with F	CS Err									
03-RX Frm	with a	any Err									
										144912733e	
16-RX Frm	CRC Er	r(Stomp)								
										14491277d7	

或者,使用**show hardware internal errors module {x}命令查**看特定模組的ASIC錯誤計數器。此步驟 的範例如下所示。請注意,在此輸出中,「Interface Inbound Errors(CRC, Ien, Algn Err)」計數器 為無效CRC和堆疊的CRC遞增,而「Interface Inbound CRC Error Stocked」計數器僅為堆疊的 CRC遞增。

Nexus95	500# show hardware internal	errors module 22		1
Devic Last Devic	ce:Lacrosse cleared @ Tue Jul 6 04:10 ce Statistics Category :: EI	Role:MAC :45 2021 RROR	Mod:22	
Instanc	ce:0			I
ID N	Name		Value	Ports
Instanc	ce:1			
ID N	Jame		Value	Ports
196635	Interface Inbound Errors	(CRC,len,Algn Err)	000005305326453	6 27:0

確定接收損壞的幀的入口線卡後,以類似的方式使用slot {x} show hardware internal tah counters asic {y}或show hardware internal errors module {x}命令來識別接收錯誤的入口介面,以及是否將錯誤作為無效CRC或儲存的CRC接收。

交換矩陣模組或出口線卡顯示iEth鏈路上的CRC錯誤,但連線的線卡沒有輸入CRC的跡象的情況極 少。此問題的根本原因通常是交換矩陣模組的硬體故障。思科建議使用<u>Cisco TAC開啟支援案例</u> <u>,進</u>一步解決此問題,並在必要時更換光纖模組。

範例

本文此節將通過一些示例來介紹上述過程。

案例1.接收堆疊式CRC的物理介面

此示例演示如何識別物理介面上的CRC錯誤是儲存的CRC。

請考慮以下拓撲:



在本例中,通過從介面SVI 10(擁有IP地址192.0.2.1)到N9K-3的介面SVI 10(擁有IP地址 192.0.2.3)(擁有MTU為1500位元組)發出的8000位元組ICMP資料包,在交換機N9K-1上生成有 目的地儲存的CRC錯誤。N9K-1、N9K-2和N9K-3均為Nexus 93180YC-EX型號交換機。

N9K-3# ping 192.0.2.3 count 5 packet-size 8000
PING 192.0.2.3 (192.0.2.3): 8000 data bytes
Request 0 timed out
Request 1 timed out
Request 2 timed out
Request 3 timed out
Request 4 timed out
--- 192.0.2.3 ping statistics --5 packets transmitted, 0 packets received, 100.00% packet loss

在本例中,在交換機N9K-3的物理介面Ethernet1/1上觀察到遞增的CRC錯誤。

```
N9K-3# show interface Ethernet1/1
<snip>
Ethernet1/1 is up
admin state is up, Dedicated Interface
 Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2bbe)
 MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, medium is broadcast
 Port mode is trunk
 full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G
 Beacon is turned off
 Auto-Negotiation is turned on FEC mode is Auto
 Input flow-control is off, output flow-control is off
 Auto-mdix is turned off
 Rate mode is dedicated
 Switchport monitor is off
 EtherType is 0x8100
 EEE (efficient-ethernet) : n/a
   admin fec state is auto, oper fec state is off
 Last link flapped 06:13:44
 Last clearing of "show interface" counters 02:55:00
 0 interface resets
 RX
    9 unicast packets 10675 multicast packets 0 broadcast packets
```

10691 input packets 816924 bytes
7 jumbo packets 0 storm suppression bytes
0 runts 7 giants 7 CRC 0 no buffer
7 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored
0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop
0 input with dribble 0 input discard
0 Rx pause

步驟1.確認遞增CRC

通過生成源自N9K-1的介面SVI 10(擁有IP地址192.0.2.1)、目的地為N9K-3的介面SVI 10(擁有 IP地址192.0.2.3)的巨型8000位元組ICMP資料包,確認物理介面Ethernet1/1上的CRC正在增加。

N9K-1# ping 192.0.2.3 count 5 packet-size 8000 PING 192.0.2.3 (192.0.2.3): 8000 data bytes Request 0 timed out Request 1 timed out Request 2 timed out Request 3 timed out Request 4 timed out Request 5 timed out --- 192.0.2.3 ping statistics ---5 packets transmitted, 0 packets received, 100.00% packet loss N9K-3# show interface Ethernet1/1 Ethernet1/1 is up admin state is up, Dedicated Interface Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2bbe) MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, medium is broadcast Port mode is trunk full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G Beacon is turned off Auto-Negotiation is turned on FEC mode is Auto Input flow-control is off, output flow-control is off Auto-mdix is turned off Rate mode is dedicated Switchport monitor is off EtherType is 0x8100 EEE (efficient-ethernet) : n/a admin fec state is auto, oper fec state is off Last link flapped 06:52:57 Last clearing of "show interface" counters 03:34:13 0 interface resets RX 11 unicast packets 13066 multicast packets 0 broadcast packets 13089 input packets 1005576 bytes 12 jumbo packets 0 storm suppression bytes 0 runts 12 giants 12 CRC 0 no buffer 12 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored 0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop 0 input with dribble 0 input discard 0 Rx pause

步驟2.將物理介面對映到ASIC、MAC塊和MAC塊子埠

在N9K-3上使用**show interface hardware-mappings**命令將物理介面Ethernet1/1對映到ASIC編號0、 MAC塊4和MAC塊子埠0。

N9K-3# show interface hardware-mappings <snip></snip>														
Name BlkSrcID	Ifindex	Smod	Unit	HPort	FPort	NPort	VPort	Slice	SPort	SrcId	MacId	MacSP	VIF	Block
Eth1/1	1a000000	1	0	16	255	0	-1	0	16	32	4	0	1	0
32														
Eth1/2	1a000200	1	0	17	255	4	-1	0	17	34	4	2	5	0
34														
Eth1/3	1a000400	1	0	18	255	8	-1	0	18	36	4	4	9	0
36														
Eth1/4	1a000600	1	0	19	255	12	-1	0	19	38	4	6	13	0
38														
Eth1/5	1a000800	1	0	12	255	16	-1	0	12	24	3	0	17	0
24														

步驟3.檢查CRC相關計數器的雲規模ASIC暫存器

根據步驟2中的資訊,我們知道以下事實:

- 1. 物理介面Ethernet1/1對映到ASIC編號0。
- 2. 物理介面Ethernet1/1對映到MAC塊4的MAC塊子埠0
- 3. 因為N9K-3是架頂式Nexus 93180YC-EX型號交換機,我們知道唯一可能的線卡插槽編號是1

4. 從步驟1中收集的show interface的輸出中,我們知道Ethernet1/1物理介面的速度為10G。 使用此資訊,我們可以使用slot 1 show hardware internal tah counters asic 0命令檢視所有物理介 面的ASIC暫存器計數器。具體來說,我們將尋找與M4、0-10G關聯的ASIC暫存器計數器。

N9K-3# slot 1 show hardw	ware internal	. tah counter:	s asic O			
<snip></snip>						
***************** PER MAC	CH SRAM COUN	ITERS ******	* * * * * * * * *			
REG_NAME	M4,0-10G	M4,2-10G	M4,4-10G	M4,6-10G	M5,0-40Gx4	
M6,0-40Gx4 M7,0-40G	x4 M8,0-1	.0G				
02-RX Frm with FCS Err						
16-RX Frm CRC Err(Stomp)) င	• • • •			••••	

我們可以看到暫存器16的非零十六進位制值0xc,表示此物理介面上接收到具有堆積CRC的幀。我 們可以使用**dec 0xc**命令將此值轉換為十進位制值12,該值匹配物理介面Ethernet1/1上的CRC錯誤 數。

N9K-3# **dec 0xc**

12

案例1結論

我們已確認N9K-3在物理介面Ethernet1/1上接收具有CRC堆積的幀。這意味著Ethernet1/1鏈路遠端

端的裝置(在本例中為N9K-2)正在堆積這些幀的CRC;錯誤訊框的根本原因並非直接連線到 Ethernet1/1的連結,而是位於更下游的位置。應對下游網路裝置執行更多故障排除,以確定這些錯 誤幀的來源。

案例2.實體介面接收的錯誤訊框具有無效的CRC

此示例演示如何識別由於直連鏈路上的物理層問題引起的錯誤幀而導致物理介面上的CRC錯誤增加 。

請考慮以下拓撲:



在本示例中,連線到交換機N9K-1的物理介面Ethernet1/40的流量發生器故意生成具有錯誤CRC的 幀。這模擬了連線到Ethernet1/40的鏈路上的物理層問題,例如收發器故障或電纜損壞。N9K-1接收 這些幀,識別CRC無效,並在Ethernet1/40物理介面上遞增CRC錯誤計數器。N9K-1是Nexus 93180YC-EX型號交換機。

N9K-1# show interface Ethernet1/40

```
Ethernet1/40 is up
admin state is up, Dedicated Interface
 Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2c02)
 MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, medium is broadcast
 Port mode is trunk
 full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G
 Beacon is turned off
 Auto-Negotiation is turned on FEC mode is Auto
 Input flow-control is off, output flow-control is off
 Auto-mdix is turned off
 Rate mode is dedicated
 Switchport monitor is off
 EtherType is 0x8100
 EEE (efficient-ethernet) : n/a
   admin fec state is auto, oper fec state is off
 Last link flapped 06:13:44
 Last clearing of "show interface" counters 02:55:00
 0 interface resets
 RX
    1710 unicast packets 9873 multicast packets 0 broadcast packets
   11583 input packets 886321 bytes
    0 jumbo packets 0 storm suppression bytes
    0 runts 0 giants 1683 CRC 0 no buffer
    1683 input error 0 short frame 0 overrun
                                                 0 underrun 0 ignored
```

0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop 0 input with dribble 0 input discard 0 Rx pause

步驟1.確認遞增CRC

通過show interface或show interface counters non-zero命令確認CRC在N9K-1的物理介面 Ethernet1/40上遞增。

```
N9K-1# show interface Ethernet1/40
<snip>
Ethernet1/40 is up
admin state is up, Dedicated Interface
 Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2c02)
 MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, medium is broadcast
 Port mode is trunk
 full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G
 Beacon is turned off
 Auto-Negotiation is turned on FEC mode is Auto
 Input flow-control is off, output flow-control is off
 Auto-mdix is turned off
 Rate mode is dedicated
 Switchport monitor is off
 EtherType is 0x8100
 EEE (efficient-ethernet) : n/a
   admin fec state is auto, oper fec state is off
 Last link flapped 06:13:44
 Last clearing of "show interface" counters 02:55:00
 0 interface resets
 RX
   14055 unicast packets 9873 multicast packets 0 broadcast packets
   23928 input packets 1676401 bytes
   0 jumbo packets 0 storm suppression bytes
   0 runts 0 giants 14028 CRC 0 no buffer
   14028 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored
   0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop
   0 input with dribble 0 input discard
   0 Rx pause
N9K-1# show interface counters errors non-zero
<snip>
_____
Port
           Aliqn-Err
                       FCS-Err Xmit-Err
                                          Rcv-Err UnderSize OutDiscards
_____
               26373
                         26373
                                     0
                                             26373
Eth1/40
                                                          0
                                                                     Ω
```

步驟2.將物理介面對映到ASIC、MAC塊和MAC塊子埠

在N9K-1上使用**show interface hardware-mappings**命令將物理介面Ethernet1/40對映到ASIC編號 0,MAC塊10,MAC塊子埠6。

N9K-1# show interface hardware-mappings <snip>

Eth1/38	1a004a00	1	0	45	255	148	-1	1	5	10	10	2	149	0
Eth1/39 12	1a004c00	1	0	46	255	152	-1	1	6	12	10	4	153	0
Eth1/40 14	1a004e00	1	0	47	255	156	-1	1	7	14	10	6	157	0
Eth1/41 64	1a005000	1	0	76	255	160	-1	1	36	64	17	0	161	0
Eth1/42 66	1a005200	1	0	77	255	164	-1	1	37	66	17	2	165	0

步驟3.檢查CRC相關計數器的雲規模ASIC暫存器

根據步驟2中的資訊,我們知道以下事實:

BlkSrcID

- 1. 物理介面Ethernet1/40對映到ASIC編號0。
- 2. 物理介面Ethernet1/40對映到MAC塊10的MAC塊子埠6。
- 因為N9K-1是架頂式Nexus 93180YC-EX型號交換機,我們知道唯一可能的線卡插槽編號是
 1。

4. 從步驟1中收集的**show interface**的輸出中,我們知道Ethernet1/40的物理介面速度為10G。 使用此資訊,我們可以使用slot 1 show hardware internal tah counters asic 0命令檢視所有物理介 面的ASIC暫存器計數器。具體來說,我們將尋找與M10、6-10G關聯的ASIC暫存器計數器。

N9K-1#	slot 1	l show hardw	are interna	l tah counter	s asic O			
* * * * * *	* * * * * * *	*** PER MAC/	CH SRAM COU	NTERS ******	* * * * * * * * *			
REG_NA	ME		M8,2-10G	M8,4-10G	M8,6-10G	M9,0-40Gx4	M10,0-10G	
M10,2-	10G	M10,4-10G	м10,6	-10G				
02-RX	Frm wit	ch FCS Err						
			973e					
16-RX	Frm CRC	C Err(Stomp)						

我們可以看到暫存器2的非零十六進位制值0x973e,表示在此物理介面上接收到具有無效但非堆積 CRC的幀。我們可以使用dec 0x973e命令將此值轉換為38,718的十進位制值,該值匹配(或小於)物理介面Ethernet1/40上的CRC錯誤數,因為CRC不斷遞增。

N9K-1# **dec 0x973e** 38718

案例2結論

我們已確認N9K-1在物理介面Ethernet1/40上接收的CRC無效但非堆疊的幀。這意味著直接連線到 Ethernet1/40的鏈路(或鏈路遠端端的裝置)最可能是格式錯誤的幀源。應該對此鏈路的物理層執 行進一步的故障排除,以找出錯誤幀的根本原因(如檢查電纜是否損壞、用已知良好的收發器更換 當前收發器等)。

案例3. Nexus 9500 iEth CRC錯誤系統日誌

此示例演示在Nexus 9500系列交換機生成內部介面上的報告錯誤的系統日誌時,如何識別iEth內部 鏈路上的CRC錯誤來源。以下是一個系統日誌的示例。

Nexus9500# show logging logfile <snip> 2021 Jul 9 05:51:19 Nexus9500 %DEVICE_TEST-SLOT22-3-INTERNAL_PORT_MONITOR_CRC_ERRORS_DETECTED: Module 22 received tx errors on internal interface ii22/1/56 since last run TXErr=36836897 TotalTXErr=50781987904

此系統日誌表示在插入交換機插槽22中的交換矩陣模組的iEth56內部鏈路上檢測到錯誤。

步驟1.將交換矩陣模組上的乙太網鏈路對映到連線的線卡

使用**show system internal fabric connectivity stats module {x}命令**確定受影響的iEth內部連結連線 到哪個線卡。在本示例中,插入交換機插槽22中的交換矩陣模組的iEth56出現錯誤。這裡顯示一個 示例,其中插入插槽22中的交換矩陣模組的iEth56連線到插入交換機插槽7中的線卡的iEth26。

Nexus9500# show system internal fabric connectivity stats module 22 | include Eth56|FM-Slot FM-Slot FM-Unit FM-iEthLink LC-Slot LC-Unit LC-EthLink MUX CRC 22 1 iEth56 7 3 iEth26 - 603816174 使用show system internal fabric link-state module {x}命令查詢與交換矩陣模組的iEth56內部鏈路關 聯的ASIC例項和MAC識別符號。這裡顯示一個示例,其中ASIC例項為1,MAC識別符號為27。

Nexus9500# show system internal fabric link-state module 22 | include MAC|iEth56
[FM] [INST:SLI:MAC:GLSRC] [IETH] [ST] <======> [LC] [INST:SLI:MAC:GLSRC]
[IETH] [ST]
[22] [1 : 4 : 27 : 0x18] [iEth56] [UP] <======> [7] [3 : 1 : 9 :
0x0] [iEth26] [UP]

步驟2.檢查乙太網鏈路上接收的CRC是否無效或堆積

對於連線到插入插槽22中的交換矩陣模組的iEth56,上一步顯示我們的ASIC例項識別符號為1,我 們的MAC識別符號為27。使用slot {x} show hardware internal tah counters asic {y}命令識別系統日 誌報告的CRC是無效的CRC還是堆疊的CRC。這裡顯示一個示例,其中M27,0-100Gx4列與我們的 MAC識別符號27關聯,並表示CRC已堆疊。

Nexus9500# slot 22 show hardware internal tah counters asic 1 REG_NAME M27,0-100Gx4

02-RX Frm with FCS Err

16-RX Frm CRC Err(Stomp) **be9cb9bd6**

或者,使用show hardware internal errors module {x} 命令來收集此相同資訊。此步驟的範例如下所 示。

Nexus9500# show hardware internal errors module 22 | include CRC|Stomp|Inst Instance:1 196635 Interface Inbound Errors (CRC,len,Algn Err) 0000051587084851 27:0 1048603 Interface Inbound CRC Error Stomped 0000051587084850 27:0 回想一下,在此輸出中,無效CRC和堆疊的CRC的「介面入站錯誤(CRC、len、Algn Err)」計數器 遞增,而「介面入站CRC錯誤堆疊的」計數器僅遞增。

步驟3.跟蹤入口線卡上包含無效CRC的幀的來源

現在我們已經知道,插入交換機插槽22中的交換矩陣模組的CRC是從插入插槽7中的線卡進入交換 機的。使用此資訊,我們可以使用**show interface counters errors module {x} non-zero**命令識別屬 於相關線卡的介面上的非零CRC計數。此步驟的範例如下所示。

Nexus9500# show interface counters errors module 7 non-zero <snip> Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize OutDiscards Eth7/32 0 0 0 1195309745 0 0 我們可以在相#2線卡上重複此方案的步驟,以驗證線卡是否收到無效CRC或儲存的CRC。

Nexus9500# show hardware internal errors module 7 | include ignore-case CRC|Stomp|Inst Instance:3

196619 Interface Inbound Errors (CRC,len,Algn Err)000005180101113911:01048587 Interface Inbound CRC Error Stomped000005180101114011:0使用show interface hardware-mappings命令來標識上列輸出中的MacId:MacSP值11:0對映到的前

面板埠。這裡顯示一個示例,其中11:0對映到前面板埠Eth7/32。

Nexus9500# show interface hardware-mappings | include Name Eth7 <snip> Name Ifindex Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF Block BlkSrcID Eth7/1 1a300000 25 -1 Eth7/2 1a300200 25 -1 Eth7/3 1a300400 25 -1 Eth7/4 1a300600 25 -1 1a300800 25 Eth7/5 -1 Eth7/6 1a300a00 25 -1 Eth7/7 1a300c00 25 -1 1a300e00 25 Eth7/8 -1 Eth7/9 1a301000 26 -1 Eth7/10 1a301200 26 -1 Eth7/11 1a301400 26 -1 Eth7/12 1a301600 26 -1 1a301800 26 Eth7/13 -1 1a301a00 26 Eth7/14 -1 1a301c00 26 Eth7/15 -1 Eth7/16 1a301e00 26 -1 Eth7/17 1a302000 27 -1 Eth7/18 1a302200 27 -1 Eth7/19 1a302400 27 -1

Eth7/20	1a302600	27	2	4	255	76	-1	0	4	8	1	0	77	0	8
Eth7/21	1a302800	27	2	60	255	80	-1	1	20	40	14	0	81	0	
40 E+b7/22	1-202-00	27	C	56	255	01	1	1	16	20	12	0	0 E	0	
32	14302400	27	2	50	200	04	-1	T	TO	54	13	0	00	0	
Eth7/23	1a302c00	27	2	52	255	88	-1	1	12	24	12	0	89	0	
24															
Eth7/24 16	1a302e00	27	2	48	255	92	-1	1	8	16	11	0	93	0	
Eth7/25	1a303000	28	3	12	255	96	-1	0	12	24	3	0	97	0	
24															
Eth7/26	la303200	28	3	8	255	100	-1	0	8	16	2	0	101	0	
16															
Eth7/27	1a303400	28	3	4	255	104	-1	0	4	8	1	0	105	0	8
Eth7/28	1a303600	28	3	0	255	108	-1	0	0	0	0	0	109	0	0
Eth7/29	1a303800	28	3	60	255	112	-1	1	20	40	14	0	113	0	
40															
Eth7/30	1a303a00	28	3	56	255	116	-1	1	16	32	13	0	117	0	
32	1 2 2 2 2 2	~ ~	-	5.0	055	1.0.0	-	-	1.0		1.0		1.0.1		
Eth7/31	1a303c00	28	3	52	255	120	-1	1	12	24	12	0	121	0	
24															
Eth7/32	1a303e00	28	3	48	255	124	-1	1	8	16	11	0	125	0	
16															

案例3結論

我們已確認Nexus 9500在物理介面Ethernet7/32上接收具有stocked CRC的幀。這意味著 Ethernet7/32鏈路遠端端的裝置正在裝載這些幀的CRC;格式不正確的幀的根源不是直接連線到 Ethernet7/32的鏈路,而是更下游的鏈路。應對下游網路裝置執行更多故障排除,以確定這些錯誤 幀的來源。

案例4.使用輸出介面追蹤無效CRC訊框的來源。

此示例演示當上游交換機報告Nexus 9500正在生成具有堆積CRC的幀時,如何跟蹤Nexus 9500交 換機上具有無效CRC的幀的源。在此案例中,上游交換機通過前面板埠Ethernet8/9連線。

步驟1.識別將無效CRC幀傳送到輸出線卡的交換矩陣模組

我們知道,向上游交換機傳送帶有堆積CRC的幀的輸出介面是Ethernet8/9。首先,我們需要確定將 帶有堆積CRC的幀傳送到插在機箱插槽8中的線卡的交換矩陣模組。我們使用**show hardware** internal errors module {x}命令開始此過程。此步驟的範例如下所示。

Nexus9500# show hardware internal errors module 8 | i CRC | Inst <snip> Instance:1 196617 Interface Inbound Errors (CRC,len,Algn Err) 0000091499464650 9:0 1048585 Interface Inbound CRC Error Stomped 0000091499464651 9:0 上述輸出中的MacID:MacSP 9:0可以使用show system internal fabric link-state module 8命令對映 到源交換矩陣模組。此步驟的範例如下所示。

Module number = 8
[LC] [INST:SLI:MAC:GLSRC] [IETH] [ST] <====>> [FM] [INST:SLI:MAC:GLSRC]
[IETH] [ST]
[8] [1 : 1 : 9 : 0x0] [iEth10] [UP] <====>> [22] [1 : 0 : 4 :
0x20] [iEth35] [UP]

我們看到插入插槽8中的線卡上的MAC識別符號9對映到插入機箱插槽22中的交換矩陣模組。我們預 計在內部鏈路iEth10上會看到CRC錯誤。我們可以使用show system internal fabric connectivity

stats module 8命令驗證此錯誤。此步驟的範例如下所示。

Nexus9500# show system internal fabric connectivity stats module 8

Internal Link-info Stats Linecard slot:8

LC-Slot	LC-Unit	LC-iEthLink	MUX	FM-Slot	FM-Unit	FM-iEthLink	CRC
8	0	iEth01	-	22	0	iEth18	0
8	0	iEth02	-	22	1	iEth50	0
8	0	iEth03	-	23	0	iEth18	0
8	0	iEth04	-	23	1	iEth50	0
8	0	iEth05	-	24	0	iEth18	0
8	0	iEth06	-	24	1	iEth50	0
8	0	iEth07	-	26	0	iEth18	0
8	0	iEth08	-	26	1	iEth50	0
8	1	iEth09	-	22	0	iEth03	0
8	1	iEth10	_	22	1	iEth35	1784603561

步驟2.將交換矩陣模組上的iEth鏈路對映到連線的線卡並檢查堆疊的CRC

接下來,我們按照與案例3相同的流程,檢查接收CRC的iEth內部鏈路、這些CRC是否根據交換矩 陣模組的ASIC進行堆疊,以及哪個線卡連線到交換矩陣模組的iEth內部鏈路。此處使用show system internal fabric connectivity stats module {x}命令、show hardware internal errors module {x}命令和show system internal fabric link-state module {x}命令顯示此示例。

Nexus9500# show system internal fabric connectivity stats module 22 Internal Link-info Stats Fabriccard slot:22

FM-Slot FM-Unit FM-iEthLink LC-Slot LC-Unit LC-EthLink MUX CRC
22 1 iEth56 7 3 iEth26 - 1171851894
Nexus9500# show hardware internal errors module 22 | i CRC|Stomp|Inst
Instance:1
196635 Interface Inbound Errors (CRC,len,Algn Err) 0000054593935847 27:0
1048603 Interface Inbound CRC Error Stomped 0000054593935846 27:0
Nexus9500# show system internal fabric link-state module 22 | i MAC|iEth56

[FM] [INST:SLI:MAC:GLSRC] [IETH] [ST] <=====> [LC] [INST:SLI:MAC:GLSRC] [IETH] [ST] [22] [1 : 4 : 27 : 0x18] [iEth56] [UP] <=====> [7] [3 : 1 : 9 : 0x0] [iEth26] [UP]

步驟3.跟蹤入口模組上具有無效CRC的幀的源

在確定輸入線卡(在此案例中,插入插槽7中的線卡通過iEth26連線到插入插槽22中的交換矩陣模組的iEth56)後,我們確定損壞的幀進入交換機的哪個輸入埠。這是使用show interface counters

errors module {x} non-zero命令完成的。show hardware internal errors module {x}命令和show interface hardware-mappings命令的輸出可以驗證接收的幀是無效還是儲存的CRC。此處範例所示 , 損毀的訊框透過前面板介面Ethernet7/32進入交換器。

Nexus9500# show interface counters errors module 7 non-zero <snip> _____ Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize OutDiscards _____ Eth7/32 0 0 0 4128770335 0 0 _____ Stomped-CRC Port _____ Eth7/32 4129998971 Nexus9500# show hardware internal errors module 7 | i i CRC Stomp Inst <snip> Instance:3 196619 Interface Inbound Errors (CRC,len,Algn Err) 0000054901402307 11:0 1048587 Interface Inbound CRC Error Stomped 0000054901402308 11:0 Nexus9500# show interface hardware-mappings | i Name Eth7 <snip> Ifindex Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF Block Name BlkSrcID . . . Eth7/32 1a303e00 28 3 48 255 124 -1 1 8 16 11 0 125 0 16

案例4結論

我們已確認Nexus 9500在物理介面Ethernet7/32上接收具有stocked CRC的幀。這意味著 Ethernet7/32鏈路遠端端的裝置正在裝載這些幀的CRC;格式不正確的幀的根源不是直接連線到 Ethernet7/32的鏈路,而是更下游的鏈路。應對下游網路裝置執行更多故障排除,以確定這些錯誤 幀的來源。

相關資訊

• 適用於低延遲環境的直通和儲存轉發乙太網交換

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。