

CLI を使用したソフトウェアのアップグ レードまたは、ダウングレード

CLIを使用して、ソフトウェアをアップグレードできます。



・次の注意事項を確認し、それに従ってください。

- アップグレードまたはダウン グレードするワークフローを Cisco ACI ファブリック
- アップグレード / ダウングレード前のチェックリスト
- •アップグレードまたは、ダウングレードに関するガイドラインおよび制限事項
- GUIを使用してアップグレードのポリシーを作成する場合、CLIを使用して同じポリシー を変更することはできません(逆も)。
- NX-OS スタイル CLI を使用したCisco APIC ソフトウェアのアップグレードまたは、ダウ ングレード (1ページ)
- NX-OS スタイル CLI を使用したスイッチのアップグレードまたは、ダウングレード (3 ページ)
- NX-OS スタイル CLI を使用したカタログ ソフトウェア バージョンのアップグレードまた は、ダウングレード (6ページ)

NX-OS スタイル CLI を使用した Cisco APIC ソフトウェアの アップグレードまたは、ダウングレード

手順

ステップ1 送信元からコントローラにイメージをダウンロードします。

例:

admin@ifc1:~> scp <username>@<Host IP address that has the image>:/<absolute path to the image including image file name> . admin@ifc1:~> pwd /home/admin admin@ifc1:~> ls <ver-no>.bin

ステップ2 リポジトリ情報を表示します。

例:

apic1# show firmware repository

ステップ3 リポジトリにファームウェア イメージを追加します。

apic1# firmware repository add <name of the image file>

例:

```
apic1# firmware repository add aci-apic-dk9.2.0.1r.iso
```

ステップ4 アップグレードまたはダウングレード用にコントローラを設定します。

```
apic# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# controller-group
apic1(config-firmware-controller)# firmware-version <name of the image file>
```

例:

```
apic# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# controller-group
apic1(config-firmware-controller)# firmware-version aci-apic-dk9.2.2.2e.bin
```

ステップ5 コントローラをアップグレードまたはダウングレードします。

例:

```
apic1(config-firmware-controller)# exit
apic1(config-firmware)# exit
apic1(config)# exit
apic1# firmware upgrade controller-group
```

コントロール クラスタがアップグレードまたは、ダウングレードの際に使用可能にするため Cisco APICは、シリアルにアップグレードまたは、ダウングレードされます。 アップグレード または、ダウングレードはバックグラウンドで実行されます。

ステップ6 コントローラのアップグレードまたは、ダウングレードを確認します。

例:

apic1#	show f	irmware u	pgrade status		
Pod		Node	Current-Firmware	Target-Firmware	Status
	Upgr	ade-Progr	ess(%)		
1		1	apic-2.3(0.376a)		success
	100				
1		2	apic-2.3(0.376a)		success
	100				
1		3	apic-2.3(0.376a)		success
	100				

1	101	n9000-12.3(0.102)	n9000-12.3(0.102)	success
1	100	n9000-12.3(0.102)	n9000-12.3(0.102)	success
1	100	n9000-12.3(0.100)	n9000-12.3(0.102)	upgrade in progress
1	104	n9000-12.3(0.102)	n9000-12.3(0.102)	success
1	201	n9000-12.3(0.102)	n9000-12.3(0.102)	success
1	202	n9000-12.3(0.100)	n9000-12.3(0.102)	upgrade in progress
apic1#	5			

NX-OS スタイル CLI を使用したスイッチのアップグレー ドまたは、ダウングレード

手順

ステップ1 送信元からコントローラにイメージをダウンロードします。

例:

```
admin@ifc1:~> scp <username>@<image_host_IP>:/<filename_and_image_absolute_path> .
admin@ifc1:~> pwd
/home/admin
admin@ifc1:~> ls
<ver-no>.bin
```

ステップ2 リポジトリ情報を表示します。

例:

apic1# show firmware repository

(注) CLIモードを使用してファームウェアをアップグレードして 6.0 (2) に移行すると、メ ンテナンス グループに 2 つのターゲット ファームウェア バージョンが表示されます。 基本バージョンが同じであるため、これらの画像は両方とも表示されます。両方のファー ムウェアバージョンは同じリリースに属しており、次に示すように、一方のバージョン には 64 ビットの拡張機能があり、もう一方のバージョンには 64 ビットの拡張機能があ りません。

apic1(config-firmware-switch)# show running-config

- # Command: show running-config firmware switch-group 64bit
- # Time: Thu Jan 19 05:23:15 2023 firmware

```
switch-group 64bit
switch 102
switch 103
switch 104
switch 105
switch 152
firmware-version aci-n9000-dk9.16.0.2.bin
firmware-version aci-n9000-dk9.16.0.2-cs_64.bin
exit
exit
```

上記の出力の firmware-version aci-n9000-dk9.16.0.2.bin と firmware-version aci-n9000-dk9.16.0.2-cs_64.binファームウェア ステートメントは、1 つが構成されているに もかかわらず、2 つのファームウェア バージョンが存在することを示しています。

ステップ3 リポジトリにファームウェア イメージを追加します。

apic1# firmware repository add <image_filename>

例:

apic1# firmware repository add aci-apic-dk9.2.0.1r.iso

ステップ4 アップグレードのスイッチのグループを設定します。

```
apic1# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# switch-group <switch_group>
apic1(config-firmware-switch)# switch <switches_to_add_to_group>
apic1(config-firmware-switch)# firmware-version <image_filename>
```

例:

```
apic1# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# switch-group group1
apic1(config-firmware-switch)# switch 101-104,201,202
apic1(config-firmware-switch)# firmware-version aci-n9000-dk9.12.2.2e.bin
```

(注) 上記の switch コマンドで no 引数を使用して、グループからスイッチを削除することも できます:

例:

apic1(config-firmware-switch)# no switch 203,204

ステップ5 現在のノードセットでアップグレードが失敗した場合に次のノードセットに進むかどうかを 指定します。 apicl(config-firmware-switch)# [no] run-mode {pause-never | pause-on-failure}

例:

apic1(config-firmware-switch)# run-mode pause-on-failure

- **ステップ6** アップグレードにスケジューラを割り当てるか、すぐにアップグレードするかを決定します。
 - アップグレードをいつ実行するのかを指定するには、スケジューラが存在する必要があり ます。

スケジューラの詳細については、「スケジューラを使用してアップグレードまたは、ダウ ングレードすることについて」を参照してください。

既存のスケジューラをアップグレードに割り当てるには、次の手順を実行します。

apic1(config-firmware-switch)# schedule <scheduler_name>

次に例を示します。

apic1(config-firmware-switch) # schedule myNextSunday

- スイッチグループをすぐにアップグレードするには、EXECモードに戻り、コマンド firmware upgrade switch-group を入力します。
 - (注) この状況では、firmware upgrade switch-group コマンドはすぐにアップグレードを 実行します。

これは、設定済みのスケジュールされたアップグレードよりも優先されます。

```
apic1(config-firmware-switch)# exit
apic1(config-firmware)# exit
apic1(config)# exit
apic1# firmware upgrade switch-group <switch_group>
```

次に例を示します。

apic1(config-firmware-switch)# exit
apic1(config-firmware)# exit
apic1(config)# exit
apic1# firmware upgrade switch-group group1

ステップ1 スイッチ グループのアップグレード ステータスを確認します。

apic1# show firmware upgrade status switch-group <switch_group>

このコマンドから生成される出力は、リリースによって異なります。

・リリース 4.2(5) よりも前のリリースでは、次のような出力が表示されます。

Pod	Node	Current-Firmware	Target-Firmware	Status	Upgrade-Progress(%)
1	1	apic-2.3(0.376a)		success	100
1	2	apic-2.3(0.376a)		success	100
1	3	apic-2.3(0.376a)		success	100
1	101	n9000-12.3(0.102)	n9000-12.3(0.102)	success	100
1	102	n9000-12.3(0.102)	n9000-12.3(0.102)	success	100
1	103	n9000-12.3(0.100)	n9000-12.3(0.102)	upgrade in progress	5
1	104	n9000-12.3(0.102)	n9000-12.3(0.102)	success	100
1	201	n9000-12.3(0.102)	n9000-12.3(0.102)	success	100
1	202	n9000-12.3(0.100)	n9000-12.3(0.102)	upgrade in progress	5
apic1	#				

・リリース4.2(5)以降では、次のような出力が表示されます。ここでは、[Download-Status] および[Download-Progress(%)]列を使用して追加情報を提供します。

Pod	Node	Current-Firmware	Target-Firmware	Status	Upgrade- Progress(%)	Download- Status	Download- Progress(%)
1	101	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	107	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	waiting in queue	0	downloaded	100
1	108	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	112	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	113	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	121	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	122	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	waiting in queue	0	downloaded	100
1	123	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	waiting in queue	0	downloaded	100
1	124	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	126	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	127	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	128	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	130	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
2	171	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
2	172	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
2	173	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
2	174	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
2	175	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
2	196	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
2	197	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	201	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
2	303	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	501	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	502	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	waiting in queue	0	downloaded	100
1	1001	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	1002	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	waiting in queue	0	downloaded	100
1	1901	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	1902	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	1903	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	upgrade in progress	45	downloaded	100
1	3999	n9000-15.0(0.138)	n9000-15.0(0.144)	waiting in queue	0	downloaded	100
apic1#	ŧ						

NX-OS スタイル CLI を使用したカタログ ソフトウェア バージョンのアップグレードまたは、ダウングレード

デフォルトで、コントローラをアップグレードまたは、ダウングレードすると、自動的に対応 するカタログコントローラのバージョンにアップグレードまたは、ダウングレードされます。 つまり、リポジトリにコントローラのイメージを追加すると、リポジトリにもカタログイメージが追加されます。

別のカタログイメージをコピーし、リポジトリに追加することもできます。

手順

ステップ1 カタログ イメージをリポジトリに追加します。

例:

```
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# catalog-version aci-catalog-dk9.2.2.2e.bin
```

ステップ2 カタログ アップグレード ステータスを確認します。

例:

```
apic1# show catalog
Catalog-version : 2.2(2e)
apic1#
```

CLIを使用したソフトウェアのアップグレードまたは、ダウングレード

NX-OS スタイル CLI を使用したカタログ ソフトウェア バージョンのアップグレードまたは、ダウングレード

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。