# cisco.



### Cisco HyperFlex Edge 導入ガイド、リリース 2.1

初版: 2018年5月7日

#### シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー http://www.cisco.com/jp お問い合わせ先:シスココンタクトセンター 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む) 電話受付時間:平日 10:00~12:00、13:00~17:00 http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/ 【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意(www.cisco.com/jp/go/safety\_warning/)をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ド キュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照くだ さい。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com go trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



第 1 章	テクノロジーの使用例 1 Cisco HyperFlex Edge 1
第2章	- インストール前チェックリスト 3 シングル スイッチの設定 3 デュアル スイッチの設定 6 ネットワークの共通要件 10 Intersight の接続性 24
第3章	- インストール 27
	インストレーションの概要 27 ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード 28
	Cisco Integrated Management Controller の構成 29 CIMC の構成:静的割り当て 29
	CIMC の構成: DHCP 割り当て 30
	ファームウェア バージョンの確認 31 Cisco HX Data Platform インストーラの導入 32
	HyperFlex クラスタの構成 33
	Cisco HX Data Platform ソフトウェア インストールの確認 36
	HyperFlex Edge 用の Cisco Intersight HX インストーラ 37

第4章

インストール後のタスク 39

インストール後のタスク 39

VMotion の構成 40

vMotion の自動構成 40

手動による vMotion の構成 40

手動によるトラフィックシェーピングの構成 41

#### 第5章 付録 43

ネットワーク構成の例 43

BIOS 設定の回復 47



## テクノロジーの使用例

• Cisco HyperFlex Edge  $(1 \sim - \checkmark)$ 

### **Cisco HyperFlex Edge**

#### はじめに

Cisco HyperFlex Edge は、リモートおよびブランチ オフィス (ROBO) とエッジ環境のハイパー コンバージェンスを簡素化します。このドキュメントでは、HyperFlex Edge の導入について説 明します。

制限事項とサポー	ト可能性の概要
----------	---------

制限対象	サポート
クラスタ型(cluster type)	HX220c M4 ハイブリッド クラスタ
	HX220c M5 ハイブリッド クラスタ
	HXAF220c M4 オールフラッシュ クラスタ
	HXAF220c M5 オールフラッシュ クラスタ
クラスタ サイズ	3ノード。HyperFlex Edge 構成では拡張ワーク フローがサポートされていません。
レプリケーション ファクタ	2
ネットワーキング	Cisco UCS ファブリック インターコネクト未 使用の 1GbE ネットワーキング
VCenter ごとの HX クラスタ数	最大 100



### インストール前チェックリスト

- シングルスイッチの設定(3ページ)
- ・デュアルスイッチの設定 (6ページ)
- •ネットワークの共通要件 (10ページ)
- Intersight の接続性 (24 ページ)

### シングル スイッチの設定

シングル スイッチの設定には、サーバごとにシングル スイッチと2つの1GbE ポートのみを 必要とする単純なトポロジが含まれます。リンクまたはスイッチの冗長性はありません。サ ポートされている2つのネットワークポート設定は、アクセスポートとトランクポートです。

#### ネットワーク トポロジ



#### アップストリーム ネットワークの要件

- VLAN 機能を備えたマネージド スイッチ
- •3 つの HyperFlex ノード用の 6 個の物理 1 GbE ポート
- ・ジャンボフレームを設定する必要はありません。
- Cisco Integrated Management Controller (CIMC) へのアクセスを中断させないために、すべてのポートに PortFast または PortFast トランクを設定する必要があります。

#### 仮想ネットワークの要件

次のネットワークに対する各 ESXi ホスト コールの推奨構成は分離する必要があります。

- •管理トラフィック ネットワーク
- ・データ トラフィック ネットワーク
- VMotion ネットワーク
- •VM ネットワーク
- ネットワークの最小構成には、少なくとも2つの個別ネットワークが必要です。
  - ・管理ネットワーク(VMotionとVMネットワークを含む)
  - データネットワーク(ストレージトラフィック用)

それぞれ異なるネットワークを伝送する2つのvSwitch が必要です。

- vswitch-hx-inband-mgmt: ESXi 管理 (vmk0)、ストレージコントローラ管理、VMotion (vmk2)、VM ゲスト ポートグループ
- vswitch-hx-storage-data: HyperFlex ストレージデータネットワーク、ハイパーバイザストレージインターフェイス (vmk1)

(注) シングル スイッチ構成で HyperFlex Edge をいくつか導入すると、ストレージ データ vSwitch および関連付けられたポートグループのフェールオーバー順序(スタンバイアダプタのみ追加 された状態)が表示されます。アクティブアダプタが不足している場合でも、それが原因でク ラスタに機能上の問題が生じることはありません。フェールオーバー順序はインストールプロ セスで設定された順序のままにしておくことを推奨します。

#### ポート要件

サーバごとに2つの1GbEポートが必要です。

・ポート1:管理(ESXiとCIMC)、VMotionトラフィック、およびVMゲストトラフィック

- ポート2: HyperFlex ストレージ トラフィック
- サポートされている2つのネットワークポート設定:アクセスポートまたはトランクポート。
- スパニング ツリー PortFast (アクセス ポート) または PortFast トランク (トランク ポート) は、HyperFlex サーバに接続しているすべてのネットワーク ポートで有効にする必要があります。
  - PortFast の設定に失敗すると、ESXi の起動時に CIMC が断続的に切断され、物理リン ク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。
- 導入環境でアクセスポートとトランクポートのどちらが使用されるのかを確認するには、
   後続の「アクセスポートとトランクポートについて」を参照してください。



物理ネットワーク トポロジのガイダンス

- ・両方の統合 LOM ポートを同じ ToR スイッチにケーブル接続します。
- ・必要に応じて、専用のCIMCポートを同じスイッチまたはアウトオブバンド管理スイッチ にケーブル接続します。
- VIC の 10 GbE ポートは使用しないでください。

#### アクセス ポートとトランク ポートについて

イーサネットインターフェイスは、次のように、アクセス ポートまたはトランク ポートとし て設定できます。

•アクセスポートはインターフェイス上に設定された1つのVLANだけに対応し、1つの VLANのトラフィックだけを伝送します。 トランクポートはインターフェイス上に設定された1つ以上のVLANに対応しているため、複数のVLANのトラフィックを同時に伝送できます。

次の表に、アクセスポートとトランクポート間の違いの概要を示します。この表に記載され ている詳細を確認して、導入環境に使用するポートを決定できます。

C)

**重要** このガイドはトランク ポートを前提に書かれています。ユーザの導入環境にもトランク ポートを強く推奨します。

トランク ポート	アクセス ポート
CIMC、ESXi、およびHX Data Platform インス トーラ内では、より多くの設定とVLAN タグ の定義が必要です。	トランク ポートよりも導入プロセスがシンプ ルです。
異なるサブネット上の管理、VMotion、および VM ゲスト トラフィックを論理的に分ける機 能があります。	管理、VMotion、およびVMゲストトラフィッ クで単一のサブネットを共有する必要があり ます。
追加の L2 ネットワークを ESXi に提供する柔 軟性があります。	個別の VLAN にポート1と2を設定するため のマネージドスイッチが必要です。ストレー ジトラフィックは、例外なく、専用の VLAN を使用する必要があります。

N.

(注) トランク ポートとアクセス ポートのいずれにも、個別の VLAN にポート1と2を設定するためのマネージドスイッチが必要です。

詳細については、ネットワーク構成の例(43ページ)を参照してください。

### デュアル スイッチの設定

デュアルスイッチの設定には、スイッチの障害、リンクとポートの障害、LOM/PCIe NIC ハードウェアの障害から保護する完全な冗長性を備えた、少し複雑なトポロジが含まれます。サーバごとに、スタンドアロンまたはスタック構成のスイッチが2台、1GbE ポートが4個、および追加の PCIe NIC が1つ必要です。トランクポートは、唯一サポートされているネットワークポート設定です。



HyperFlex Edge Cluster

#### アップストリーム ネットワークの要件

- VLAN 機能を備えた2台のマネージドスイッチ(スタンドアロンまたはスタック構成)
- •3 つの HyperFlex ノード向けの、12 個の物理 1 GbE ポート

12 個のポートはすべてトランクで、適用可能なすべての VLAN を許可する必要がありま す。

- ・ジャンボフレームを設定する必要はありません。
- Cisco Integrated Management Controller (CIMC) へのアクセスを中断させないために、すべ てのポートに PortFast トランクを設定する必要があります。

#### 仮想ネットワークの要件

次のネットワークに対する各 ESXi ホスト コールの推奨構成は分離する必要があります。

- ・管理トラフィック ネットワーク
- ・データ トラフィック ネットワーク
- VMotion ネットワーク
- VM ネットワーク

ネットワークの最小構成には、少なくとも2つの個別ネットワークが必要です。

- ・管理ネットワーク(VMotionとVMネットワークを含む)
- データネットワーク(ストレージトラフィック用)

それぞれ異なるネットワークを伝送する2つの vSwitch が必要です。

- vswitch-hx-inband-mgmt: ESXi管理 (vmk0)、ストレージコントローラ管理、VM ゲスト ポートグループ
- vswitch-hx-storage-data: HyperFlex ストレージデータネットワーク、ハイパーバイザストレージインターフェイス (vmk1)、VMotion (vmk2)

フェールオーバーの順序:

- vswitch-hx-inband-mgmt: 全vSwitchがアクティブ/スタンバイに設定されます。デフォルトでは、すべてのサービスが1つのアップリンクポートを使用し、必要に応じてフェールオーバーされます。VMポートグループのフェールオーバー順序は、必要に応じてオーバーライドされることがあります。
- vswitch-hx-storage-data: HyperFlexストレージデータネットワークとvmk1は、同じアク ティブ/スタンバイ順序に設定されます。post\_install スクリプトを使用して設定されて いる場合、vMotion VMKernel ポートは反対の順序を使用するように設定されます。

#### ポート要件

サーバごとに4つの1GbEポートが必要です。

- ・ポート1:管理(ESXi、HyperFlex コントローラ、CIMC)およびVM ゲストトラフィック
- ポート2: HyperFlex ストレージ トラフィック(および VMotion スタンバイ)
- ・ポート3: VM ゲスト トラフィック(および管理スタンバイ)
- ポート4: VMotion トラフィック (およびストレージ スタンバイ)
- LOM を使用している 2 つのポートと PCIe アドイン NIC からの 2 つのポート
  - •1 つの LOM と1 つの PCIe ポートが、冗長構成の管理トラフィックと VM ゲストト ラフィックを処理します。
  - ・ 冗長構成および負荷分散構成にある1つのLOMと1つのPCIeポートが、ストレージ データとVMotionトラフィックを処理します。
- このトポロジには、Inteli350クワッドポートNIC(UCSC-PCIE-IRJ45)をインストールする必要があります。
  - •NICは発注時に選択し、工場出荷時にプレインストールすることを選択できます。
  - 個別に発注した場合は現場でインストールできます。ライザ#1または#2を使用できますが、ライザ#1の使用を推奨します。

- トランクポートはデュアルスイッチの設定でのみサポートされています。
- スパニング ツリー PortFast トランクは、HyperFlex サーバに接続しているすべてのネット ワーク ポートで有効にする必要があります。
  - PortFastの設定に失敗すると、ESXiの起動時にCIMCが断続的に切断され、物理リンク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。

物理ネットワーク トポロジのガイダンス





- 両方の統合 LOM ポートを同じ ToR スイッチにケーブル接続します。
- 4 つの PCIe NIC ポートのうち、任意の2 つのポートを同じ ToR スイッチにケーブル接続します。インストール前に3 つ以上の PCIe NIC ポートを接続しないでください。クラスタのインストール後は、残りのポートを自由に使用できます。
- 冗長性はvSwitch レベルで確保され、オンボードLOM からの1つのアップリンクポート、 および各 vSwitch の PCIe NIC からの1つのアップリンク ポートが含まれます。
- ・必要に応じて、専用のCIMCポートを同じスイッチまたはアウトオブバンド管理スイッチ にケーブル接続します。

• VIC の 10 GbE ポートは使用しないでください。

### ネットワークの共通要件

インストールを開始する前に、お使いの環境が次の特定のソフトウェア・ハードウェア要件を 満たしていることを確認します。

```
⚠
```

注目 HX M5 ノードでは、すべてのスイッチ ポートでポート速度を手動で 1000/full に設定します。 ネットワーク構成の例 (43 ページ)を参照してください。

#### VLAN の要件

シングル スイッチ ネットワーク トポロジ



デュアル スイッチ ネットワーク トポロジ



HyperFlex Edge Cluster

ネットワーク	VLAN ID	説明		
次の各ネットワークに個別のサブネットと VLAN を使用します。				
VMware ESXi および Cisco HyperFlex の管理用の VLAN		ESXi、HyperFlex、および VMware vCenter 間の管理トラフィックに使 用されます。ルーティング可能で ある必要があります。		
		(注) この VLAN は Intersight にアクセスできる必要が あります。		
CIMC VLAN		<ul> <li>管理 VLAN と同じまたは異なる</li> <li>VLAN を指定できます。</li> <li>(注) この VLAN は Intersight にアクセスできる必要が あります。</li> </ul>		
HX ストレージトラフィック用の VLAN		ストレージ トラフィックに使用さ れ、L2 接続のみ必要です。		

ネットワーク	VLAN ID	説明
VMware vMotion 用の VLAN		該当する場合、VMotion VLAN に 使用されます。
		<ul><li>(注) 管理 VLAN と同じ VLAN を指定できますが、推奨 されません。</li></ul>
VM ネットワーク用の VLAN		VM/アプリケーション ネットワー クに使用されます。
		<ul> <li>(注) ESXiのVMポートグ</li> <li>ループで区切られた複数</li> <li>のVLANを指定できます。</li> </ul>

#### インバンド CIMC 対アウトオブバンド CIMC

このガイドは、Shared LOM EXT モードを使用しているインバンド CIMC の使用を前提として 作成されています。結果として、CIMC 管理トラフィックが LOM ポートで vSphere トラフィッ クと多重化され、ケーブル配線、スイッチポート、追加の構成が削減されます。

アウトオブバンド用途では専用CIMC管理ポートを使用することもできます。ユーザはアップ ストリームスイッチの設定を計画する際は、この3番目の1GbEポートを考慮する必要があ ります。さらに、CIMCの構成中は、CIMCを専用モードに設定する必要があります。専用NIC モードにおける CIMC の構成の詳細については、Cisco UCS C シリーズのドキュメンテーショ ンを参照してください。[NIC プロパティ (NIC properties)]の下で、NIC モードを[専用 (dedicated)]に設定してから構成を保存します。

いずれの場合も、CIMC から Intersight へのネットワーク アクセスが必要です。

#### サポートされている vCenter トポロジ

次の表を使用して、vCenter のサポートされているトポロジを決定します。

トポロジ	説明	推奨
シングル vCenter	外部サーバで実行され、サイ トに対してローカル扱いとな る仮想または物理vCenter。こ のサーバには、管理ラックマ ウントサーバを使用できま す。	強く推奨
一元化された vCenter	WAN 全体で複数のサイトを管 理する vCenter。	強く推奨

トポロジ	説明	推奨
ネストされた vCenter	展開予定のクラスタ内で実行 される vCenter。	HyperFlex Edge クラスタのイ ンストールは、vCenter がなく ても実行できます。また、外 部 vCenter とともに展開して、 クラスタに移行することもで きます。 最新情報については、『HX Data Platform への vCenter 導入 方法』テクニカル ノートを参 照してください。

#### 顧客導入情報

一般的な3ノードのHyperFlex Edgeの導入の場合、13個のIPアドレスが必要です(管理ネットワーク用の10個のIPアドレスとVMotionネットワーク用の3個のIPアドレス)。

#### CIMC 管理 IP アドレス

サーバ	CIMC 管理 IP アドレス
サーバ1	
サーバ2	
サーバ3	
サブネットマスク	
ゲートウェイ	
DNS サーバ	
NTP サーバ	
<ul><li>(注) 適切な Intersight 接続を確保するため</li><li>には、CIMC に NTP を設定する必要</li><li>があります。</li></ul>	

ネットワークの IP アドレス



 (注) デフォルトでは、HXインストーラにより、ハイパーバイザデータネットワークとストレージ コントローラデータネットワークに169.254.1.Xの範囲内のIPアドレスが自動的に割り当て られます。

管理ネットワークの <b>IP</b> アドレス			
(ルーティング可能であること)			
ハイパーバイザ管理ネットワーク	ストレージ コントローラの管理ネットワー ク		
サーバ1:	サーバ1:		
サーバ2:	サーバ2:		
サーバ3:	サーバ3:		
ストレージ クラスタの管理 IP アドレス			
サブネット マスク			
デフォルト ゲートウェイ			

#### VMware vMotion ネットワークの IP アドレス

VMotion サービスの場合、固有の VMKernel ポートを設定します。VMotion の管理 VLAN を使用している場合は vmk0 を再使用することもできます。

サーバ	VMotion ネットワーク IP アドレス(手動で設定)
サーバ1	
サーバ2	
サーバ3	
サブネットマス ク	
ゲートウェイ	

#### ポート要件



**重要** 「Intersightの接続性」に記載されている前提条件に加えて、次のポート要件も満たしていることを確認してください。

ネットワークがファイアウォールの背後にある場合、標準的なポート要件の他に、VMware は VMware ESXi とVMware vCenter 用のポートを推奨します。

- CIP-Mは、クラスタ管理 IP に使用します。
- SCVM は、コントローラ VM の管理 IP です。

• ESXi は、ハイパーバイザの管理 IP です。

次のファイアウォールポートが開いていることを確認します。

#### タイム サーバ

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
123	NTP/UDP	各 ESXi ノード	タイム サーバ	双方向
		各 SVCM ノード		
		CIMC		
		HX Data Platform インストーラ		

HX Data Platform インストーラ

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
22	SSH/TCP	HX Data Platform	各 ESXi ノード	管理アドレス
			各 SVCM ノード	管理アドレス
			CIP-M	クラスタ管理
			CIMC	CIMC アドレス
80	НТТР/ТСР	HX Data Platform インストーラ	各 ESXi ノード	管理アドレス
			各 SVCM ノード	管理アドレス
			CIP-M	クラスタ管理
			CIMC	CIMC アドレス
443	HTTPS/TCP	HX Data Platform	各 ESXi ノード	管理アドレス
			各 SVCM ノード	管理アドレス
			CIP-M	クラスタ管理
			CIMC	CIMC アドレス
8089	vSphere SDK/TCP	HX Data Platform インストーラ	各 ESXi ノード	管理アドレス
902	ハートビー ト/UDP/TCP	HX Data Platform インストーラ	vCenter	

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
7444	ICMP	HX Data Platform インストーラ	ESXi IP CVM IP	管理アドレス
9333	UDP/TCP	HX Data Platform インストーラ	CIP-M	クラスタ管理

#### メール サーバ

クラスタイベントへの電子メールサブスクリプションのオプション。

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
	-77			
25	SMTP/TCP	各 SVCM ノード	メール サーバ	オプション
		CIP-M		
		CIMC		

#### 監視

UCS インフラストラクチャをモニタする場合のオプション。

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
161	SNMP ポーリン グ/UDP	監視サーバ	CIMC	オプション
162	SNMP トラッ プ/UDP	CIMC	監視サーバ	オプション

#### DNS サーバ

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
53 (外部ルック	DNS/TCP/UDP	各 ESXi ノード	DNS	管理アドレス
		各 SVCM ノード	DNS	管理アドレス
		CIP-M	DNS	クラスタ管理
		各 CIMC アドレス	DNS	

#### vCenter

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
80	HTTP/TCP	vCenter	各 SCVM ノード CIP-M	双方向
443	HTTPS(プラグイ ン)/TCP	vCenter	各 ESXi ノード 各 SVCM ノード CIP-M	双方向
7444	HTTPS (VC SSO) /TCP	vCenter	各 ESXi ノード 各 SVCM ノード CIP-M	双方向
9443	HTTPS(プラグイ ン)/TCP	vCenter	各 ESXi ノード 各 SVCM ノード CIP-M	双方向
5989	CIM サーバ/TCP	vCenter	各 ESXi ノード	
902	ハートビート/TCP または UDP	vCenter	HX Data Platform インストーラ ESXi サーバ	このポートは、各 ホストからアクセ ス可能である必要 があります。この ポートが HX イン ストーラから ESXi ホストに開 かれていない場 合、インストール でエラーが発生し ます。

ユーザ

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
22	SSH/TCP	ユーザ	各 ESXi ノード	管理アドレス
			各 SVCM ノード	管理アドレス
			CIP-M	クラスタ管理
			HX Data Platform インストーラ	
			各 CIMC アドレス	各 CIMC アドレス
			vCenter	
			SSOサーバ	
80	НТТР/ТСР	ユーザ	各 SVCM ノード	管理アドレス
			CIP-M クラスタ管理	クラスタ管理
		CIMC	CIMC	
			HX Data Platform インストーラ	
			vCenter	
443	HTTPS/TCP	ユーザ	各 SVCM ノード	
			CIP-M各CIMCアドレス各CIMCアドレ	
				各 CIMC アドレス
			HX Data Platform インストーラ	
			vCenter	
7444 HTTPS	HTTPS (SSO) /TCP	ユーザ	vCenter	
	(550) / ICP		SSOサーバ	
9443	HTTPS(プラグイ ン)/TCP	ユーザ	vCenter	

#### SS0サーバ

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
7444	HTTPS	SSOサーバ	各 ESXi ノード	双方向
	(550) /109		各 SCVM ノード	
			CIP-M	

#### レプリケーション

ネイティブHX 非同期クラスタ間レプリケーションを構成する場合にのみ必要です。

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
9338	データ サービス マネージャ ピ ア/TCP	各 CVM ノード	各 CVM ノード	双方向(クラスタ 管理 IP アドレス を含む)
9339	データ サービス マネージャ/TCP	各 CVM ノード	各 CVM ノード	双方向(クラスタ 管理 IP アドレス を含む)
3049	CVM/TCP のレプ リケーション	各 CVM ノード	各 CVM ノード	双方向(クラスタ 管理 IP アドレス を含む)
4049	クラスタ マッ プ/TCP	各 CVM ノード	各 CVM ノード	双方向(クラスタ 管理 IP アドレス を含む)
4059	NR NFS/TCP	各 CVM ノード	各 CVM ノード	双方向(クラスタ 管理 IP アドレス を含む)
9098	複製サービス	各 CVM ノード	各 CVM ノード	双方向(クラスタ 管理 IP アドレス を含む)
8889	コーディネーショ ン/TCP の NR マ スター	各 CVM ノード	各 CVM ノード	双方向(クラスタ 管理 IP アドレス を含む)
9350	ハイパーバイザ サービス/TCP	各 CVM ノード	各 CVM ノード	双方向(クラスタ 管理 IP アドレス を含む)

ポート番号	サービス/プロト コル	ソース	ポート接続先	基本的な情報
443	HTTPS/TCP	各 CVM ノード	各 CVM ノード	双方向(クラスタ 管理 IP アドレス を含む)

 $\mathcal{P}$ 

**ヒント** 標準設定がなく、異なるポート設定が必要な場合は、環境のカスタマイズについて、表C-5ポートのリテラル値を参照してください。

ハイパーバイザのクレデンシャル

root ユーザ名	root
root パスワード	Cisco123
	<b>重要</b> Cisco HX Data Platform リリース 3.0 以降に基づく導入では、デフォルト の工場出荷時のパスワードを変更し ていない場合、新しいカスタムパス ワードが必要です。

#### VMware vCenter の設定

(注) HyperFlex は標準ポートを介して vCenter と通信します。ポート 80 はリバース HTTP プロキシ で使用されますが、TACのサポートを受けて変更されることがあります。ポート 443 は vCenter SDK へのセキュリティで保護された通信に使用され、変更されることはありません。

vCenter 管理ユーザ名	
username@domain	
vCenter 管理パスワード	
vCenter データセンター名	
VMware vSphere コンピューティン グ クラスタおよびストレージ クラ スタ名	

ネットワーク サービス

(注)

- •DNSサーバとNTPサーバは、HXストレージクラスタの外側に配置する必要があります。
- •現時点では、信頼性の高いソースを提供するには、内部でホストされている NTP サーバ を使用してください。

DNS サーバ	
<primary address,<br="" dns="" ip="" server="">Secondary DNS Server IP address, &gt;</primary>	
NTP サーバ <primary address,<br="" ip="" ntp="" server="">Secondary NTP Server IP address, &gt;</primary>	
タイム ゾーン 例:US/Eastern、US/Pacific	

#### コネクテッド サービス

コネクテッドサービスの <b>有効化</b> (推奨)	
[はい(Yes)] または [いいえ (No)] が必要	
サービス要求通知用の電子メー	
ル	
例:name@company.com	

HyperFlex Edge とファームウェアの互換性マトリックス

#### Cisco HX Data Platform リリース 2.6 に基づく導入

サーバ上のコンポーネントファームウェアが、次の表に記載されている最小バージョンを満た していることを確認します。



(注) 工場出荷のシステムには、推奨のファームウェアが事前にロードされています。

I

#### 表 1: HX220c M4 / HXAF220c M4 クラスタ

コンポーネント	最小のファームウェア バージョン:2.6
BIOS	C220M4-3.0.3c
Cisco Integrated Management Controller (CIMC)	3.0(3f)
SAS HBA	11.00.00.12
VIC 1227	4.1(3f)
SSD	CS01 (インテル)
HDD	AD50 (HGST)
	5705(東芝)
	N003/N0A4 (Seagate)
	3F3Q/8F3Q (Samsung)
Host Upgrade Utility(HUU)ダウンロー ドリンク	3.0(3f)
	ソフトウェアのダウンロード

#### 表 2: HX220c M5/HXAF220c M5 クラスタ

コンポーネント	最小のファームウェア バージョン: <b>2.6</b>
BIOS	C220M5-3.1.2d
Cisco Integrated Management Controller (CIMC)	3.1(2d)
SAS HBA	00.00.00.32
VIC 1387	4.2(2b)
SSD	CS01 (インテル)
	0101(東芝)
	0F3Q(サムスン)
HDD	N0A4 (Seagate)
	DA01、AD50(HGST)
	5705(東芝)
Host Upgrade Utility(HUU)ダウンロー ドリンク	3.1(2d)
	ソフトウェアのダウンロード

#### サポート対象VMware vSphere バージョンとエディション

vSphere の互換性のあるバージョンがすべての HyperFlex サーバにプレインストールされてい ることを確認します。

HyperFlex のバージョン	VMware vSphere バージョン	VMware vSphere エディション
2.6	6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッ チ 3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3、6.5 U1	Enterprise Plus、Enterprise、 Standard、Essentials Plus、 ROBO

#### Cisco HX Data Platform リリース 3.0 に基づく導入

サーバ上のコンポーネントファームウェアが、次の表に記載されている最小バージョンを満た していることを確認します。



(注)

M4 Edge システムは、Intersight インストーラではサポートされていません。オンプレミスインストーラ OVA を使用します。

#### 表 3: HX220c M4 / HXAF220c M4 クラスタ

コンポーネント	最小のファームウェア バージョン:3.0
BIOS	C220M4-3.0.3c
Cisco Integrated Management Controller (CIMC)	3.0(3f)
SAS HBA	11.00.00.12
VIC 1227	4.1(3f)
SSD	CS01 (インテル)
HDD	AD50 (HGST)
	5705(東芝)
	N003/N0A4 (Seagate)
	3F3Q/8F3Q (Samsung)
Host Upgrade Utility(HUU)ダウンロー ドリンク	3.0(3f)
	ソフトウェアのダウンロード

#### 表 4: HX220c M5/HXAF220c M5 クラスタ

コンポーネント	最小のファームウェア バージョン : <b>3.0</b>
BIOS	C220M5-3.1.2d

コンポーネント	最小のファームウェア バージョン:3.0
Cisco Integrated Management Controller (CIMC)	3.1(2d)
SAS HBA	00.00.00.32
VIC 1387	4.2(2b)
SSD	CS01 (インテル)
	0101(東芝)
	0F3Q(サムスン)
HDD	N0A4 (Seagate)
	DA01、AD50(HGST)
	5705(東芝)
Host Upgrade Utility(HUU)ダウンロー ドリンク	3.1(2d)
	ソフトウェアのダウンロード

#### サポート対象VMware vSphere バージョンとエディション

vSphere の互換性のあるバージョンがすべての HyperFlex サーバにプレインストールされていることを確認します。

HyperFlex のバージョン	VMware vSphere バージョン	VMware vSphere エディション
3.0	6.0 U3、6.5 U1、6.5 U2	Enterprise、Enterprise Plus、 Standard、Essentials Plus、 ROBO

#### 物理要件

HX220c ノードはそれぞれ1RUです。3ノードクラスタの場合、3RUが必要です。

#### 再インストール

HyperFlex Edge システムの再インストールを実行する場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

### **Intersight**の接続性

Intersight の接続性に関する次の前提条件を考慮してください。

- 一連のHXサーバ上にHXクラスタをインストールする前に、対応するUCSMインスタン ス上のデバイスコネクタがCisco Intersightに接続するように正しく構成され、登録されて いることを確認する必要があります。
- ・すべてのデバイスコネクタは、svc.ucs-connect.com を適切に解決でき、かつポート 443 の アウトバウンドで開始される HTTPS 接続を許可する必要があります。現在の HX インス トーラでは、HTTP プロキシの使用がサポートされています。
- ・すべてのコントローラの VM 管理インターフェイスは、download.intersight.com を適切に 解決できる必要があり、ポート 443 のアウトバウンドで開始される HTTPS 接続を許可す る必要があります。インターネットへの直接接続がない場合、現在のHX インストーラは HTTP プロキシの使用をサポートしています。
- 対象のESXサーバ、HXコントローラネットワーク、およびvCenterホストは、UCSファブリックインターコネクトの管理インターフェイスからアクセス可能でなければなりません。
- •工場出荷時にインストールされた、HXDPバージョン 2.5(1a) 以降の HX コントローラ VM が HX サーバ上に存在する必要があります。

さらに、クラスタの展開後、継続的な管理のために Intersight 内で新しい HX クラスタが自動 的に登録されます。



## インストール

- •インストレーションの概要 (27ページ)
- ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード (28 ページ)
- Cisco Integrated Management Controller の構成 (29 ページ)
- ファームウェアバージョンの確認(31ページ)
- Cisco HX Data Platform インストーラの導入 (32 ページ)
- HyperFlex クラスタの構成 (33 ページ)
- Cisco HX Data Platform ソフトウェアインストールの確認 (36ページ)
- HyperFlex Edge 用の Cisco Intersight HX インストーラ (37 ページ)

### インストレーションの概要

インストール時には、次のワークフローに従います。

ステップ	説明	参考資料
1	システム要件を確認して、プレ インストールワークシートの各 セクションに記入します。	<ul> <li>・シングルスイッチの設定(3ページ) またはデュアルスイッチの設定(6ページ)</li> <li>・ネットワークの共通要件(10ページ)</li> </ul>

ステップ	説明	参考資料
2	インストールの前提条件を準備 します。	<ul> <li>・ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード (28 ページ)</li> <li>Cisco Integrated Management Controller (CIMC) 用のネットワーキングを設定します。</li> <li>「CIMC の構成:静的割り当て (29 ページ)」を参照してください。</li> <li>・ファームウェアバージョンを確認します。</li> <li>「ファームウェアバージョンの確認 (31 ページ)」を参照してください。</li> </ul>
3	Cisco HyperFlex ストレージク ラスタを導入します。	<ul> <li>Cisco HX Data Platform インストーラ をダ ウンロードして導入します。「Cisco HX Data Platform インストーラの導入 (32 ページ)」を参照してください。</li> <li>Cisco HX Data Platform インストーラ を起 動し、HyperFlex ストレージクラスタを作 成します。「HyperFlex クラスタの構成 ( 33 ページ)」を参照してください。</li> <li>vCenter Server 内で Cisco HX Data Platform ソフトウェアのインストールを確認しま す。「Cisco HX Data Platform ソフトウェ アインストールの確認 (36 ページ)」 を参照してください。</li> </ul>

### ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード

Cisco HX220c M4 HyperFlex ノードの設置についての詳細は、『Cisco HX220c M4 HyperFlex Node Installation Guide』を参照してください。

Cisco HX220c M5 HyperFlex ノードの設置についての詳細は、『Cisco HX220c M5 HyperFlex Node Installation Guide』を参照してください。

¢

**重要** CIMC 構成のために、コンソール ドングルを使用して VGA モニタとキーボードを接続できま す。また、サーバの背面で VGA および USB ポートを直接接続することもできます。

あるいは、ネットワーク内で DHCP サーバを使用できる場合は、CIMC の Lights-Out 構成を行うこともできます。

### Cisco Integrated Management Controller の構成

CIMC ネットワークを構成する方法として、静的(スタティック)割り当てまたは DHCP 割り 当てのいずれかを選択します。

### CIMCの構成:静的割り当て

Cisco Integrated Management Controller(CIMC)を構成するには、CIMCスタンドアロンモード を有効にし、CIMCパスワードと設定を構成し、KVMを使用して手動で静的 IP アドレスを構 成する必要があります。それには、モニタとキーボードを備えた各サーバに物理的にアクセス できる必要があります。一度に1台ずつサーバを構成する必要があります。

アウトオブバンド用途では専用CIMC管理ポートを使用することもできます。ユーザはアップ ストリームスイッチの設定を計画する際は、この3番目の1GbEポートを考慮する必要があ ります。さらに、CIMCの構成中は、CIMCを専用モードに設定する必要があります。専用NIC モードにおける CIMC の構成の詳細については、Cisco UCS C シリーズのドキュメンテーショ ンを参照してください。[NIC プロパティ (NIC properties)]の下で、NIC モードを[専用 (dedicated)]に設定してから構成を保存します。

#### 始める前に

- 「インストール前チェックリスト (3ページ)」の説明に従って、すべてのイーサネットが接続されていることを確認します。
- ・サーバに VGA ドングルを接続し、モニタと USB キーボードを接続します。
- ステップ1 サーバの電源を入れ、画面に Cisco ロゴが表示されるまで待ちます。
- ステップ2 プロンプトが表示されたら、F8 キーを押して、Cisco IMC Configuration ユーティリティを起動します。
- **ステップ3** [CIMC ユーザの詳細(CIMC User Details)] で、[現在の CIMC パスワード(current CIMC password)] に password と入力し、新しい CIMC パスワードを 2 回入力してから Enter キーを押して新しいパスワードを 保存します。
  - **重要** システムに同梱されているデフォルトのパスワード *Cisco123* は、インストール時に変更する必要 があります。新しいユーザ指定のパスワードを指定しない限り、インストールを続行することは できません。
- **ステップ4** [IP (基本) (IP (Basic))]で、[IPV4]をオンにし、[DHCPを使う (DHCP Enabled)]をオフにして、[CIMC IP]、[プレフィックス/サブネット (Prefix/Subnet)]マスク、[ゲートウェイ (Gateway)]に値を入力しま す。
- **ステップ5** [VLAN (詳細設定) (VLAN (Advanced))]で、[VLAN を使う(VLAN enabled)]をオンにして、次の操作 を行います。
  - トランクポートを使用する場合は、適切な [VLAN ID] を設定します。

アクセスポートを使用する場合は、このフィールドを空白のままにします。

- **ステップ6** 他の設定はデフォルトのままにして、F10キーを押して構成を保存し、ESCキーを押してユーティリティ を終了します。
- ステップ7 Web ブラウザで、CIMC ページ(https://CIMC IP アドレス)に直接移動します。
- ステップ8 ユーザ名 admin と新しい CIMC パスワードを入力し、[ログイン(Log In)] をクリックします。
- ステップ9 [サーバ (Server)]>[電源ポリシー (Power Policies)]に移動して、目的の動作と一致する電源ポリシーを 手動で設定します。

サーバはデフォルトで、電力復元ポリシーを工場出荷時の設定 [電源オフ (Power Off)] に設定します。

#### 次のタスク

仮想 KVM コンソールを使用することも、物理 KVM を引き続き使用することもできます。SD カードには工場出荷時に ESXi がプリインストールされているので、インストール時に自動的 に起動します。

### CIMC の構成:DHCP 割り当て

Cisco Integrated Management Controller(CIMC)を構成するには、CIMC スタンドアロンモード を有効にし、CIMC パスワードと設定を構成し、DHCP から取得した動的 IP アドレスを構成す る必要があります。この場合、ネットワークの設定作業が増えますが、HyperFlexEdge ノード の Lights-Out セットアップを有効にすることで構成が容易になります。すべてのサーバが同時 に自動的にアドレスをリースするため、導入時間が短縮されます。

#### 始める前に

- •「インストール前チェックリスト (3ページ)」の説明に従って、すべてのイーサネットが接続されていることを確認します。
- DHCP サーバが有効なスコープで構成されて稼働していることを確認します。
- DHCP サーバが管理 VLAN で直接リッスンしているか、スイッチ上に IP ヘルパーが構成 されていることを確認します。
- インバンド CIMC とアウトオブバンド CIMC のどちらを使用するかを決定します。
  - インバンド CIMC を使用する場合、すべての HyperFlex Edge スイッチ ポートに対応 するネイティブ VLAN が正しい DHCP VLAN と一致するように構成します。CIMC が 自動的にアドレスをリースできるようにするには、これが唯一の方法です。
  - アウトオブバンド CIMC を使用する場合、DHCP VLAN 上にアクセスモード専用のス イッチ ポートを構成します。

- ステップ1 電源ケーブルを接続します。
- ステップ2 DHCP ログまたはリース テーブルにアクセスして、取得した CIMC アドレスを確認します。
- ステップ3 C220-<S/N>のホスト名を検索して HyperFlex サーバを見つけ、HX Data Platform インストーラに入力する 必要があるアドレスをメモします。

#### 次のタスク

DHCP を使用する場合、HyperFlex データ プラットフォームのインストールを開始する前に手動でユーザ定義 CIMC パスワードを設定する必要があります。Web UI または CLI セッション のいずれかを使用して、新しいパスワードを設定します。デフォルトのパスワード password を変更する必要があります。そうしない場合、インストールが失敗します。

### ファームウェア バージョンの確認

現在の BIOS、CIMC、SAS HBA、およびドライブのファームウェア バージョンを表示して、 それらのバージョンが、ネットワークの共通要件 (10 ページ)の Cisco HyperFlex Edge と ファームウェアの互換性マトリックスに記載されているバージョンと一致していることを確認 します。

- ステップ1 お使いのブラウザで https://<CIMC IP> にアクセスして、CIMC Web UI にログインします。
- ステップ2 ナビゲーション ウィンドウで [サーバ (Server)] をクリックします。
- ステップ3 [サーバ (Server)]ページで [概要 (Summary)]をクリックします。
- ステップ4 [サーバの概要 (Server Summary)] ページの [Cisco Integrated Management Controller (CIMC) 情報 (Cisco Integrated Management Controller (CIMC) Information)] セクションで、[BIOS バージョン (BIOS Version)] と [CIMC ファームウェア バージョン (CIMC Firmware Version)] を検索してメモします。
- ステップ5 CIMC で、[インベントリ(Inventory)] > [PCIe アダプタ(PCIe Adapters)] の順に移動し、[SAS HBA の バージョン(SAS HBA Version)] を見つけて値をメモします。
- ステップ6 CIMC で、[インベントリ(Inventory)]>[ストレージアダプタ(Storage Adapters)]の順に移動します。
- ステップ7 使用しているサーバの種類に応じて、次のいずれかに移動します。
  - a) M4 の場合、[UCSC-SAS12GHBA] > [詳細(Details)] > [物理ドライブ情報(Physical Drive Info)]の 順に移動して、ドライブの種類、製造元、およびファームウェア バージョンをメモします。
  - b) M5の場合、[UCSC-SAS-M5]>[詳細(Details)]>[物理ドライブ情報(Physical Drive Info)]の順に移 動して、ドライブの種類、製造元、およびファームウェア バージョンをメモします。
- ステップ8 現在のBIOS、CIMC、SASHBA、およびドライブファームウェアのバージョンとネットワークの共通要件 (10ページ)の Cisco HyperFlex Edge とファームウェアの互換性マトリックスに記載されているバージョ ンを比較します。
- **ステップ9** 最小バージョンを満たしていない場合、互換性マトリックスのHost Update Utility (HUU) ダウンロードリンクを基に、システムで実行中のファームウェアのバージョン (Cisco 仮想インターフェイスカード (VIC)、

PCI アダプタ、RAID コントローラ、ドライブ(HDD/SSD)ファームウェアを含む)をアップグレードします。*Cisco HUU*ユーザガイド[英語]の最新および以前のリリースは、http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/products-user-guide-list.html で見つけることができます。

### Cisco HX Data Platform インストーラの導入

HX Data Platform インストーラ を導入できる場所は、ESXiServer、VMwareワークステーショ ン、VMwareFusion、または Virtual Box です。HyperFlex ソフトウェアは、展開可能な仮想マシ ンとしてオープン仮想アプライアンス(OVA)ファイル形式で配布されます。VMware vSphere (シック)クライアントを使用して HX Data Platform インストーラを導入するには、次の手順 に従います。

ステップ1 HX Data Platform インストーラ OVA を Cisco.com からダウロードし、パッケージをローカルに保存します。

バージョンが、「ネットワークの共通要件 (10ページ)」に記載されている Cisco HyperFlex Edge およびファームウェアの互換性マトリクスと一致することを確認してください。

- ステップ2 vSphere クライアントを使用して vCenter にログインします。
- ステップ3 [ファイル(File)]>[OVF テンプレートの導入(Deploy OVF Template)]の順に選択します。
- **ステップ4** [OVF テンプレートの導入 (Deploy OVF Template)]ウィザードの[送信元 (Source)]ページで、送信元 の場所を指定し、[次へ (Next)]をクリックします。
- **ステップ5** [OVF テンプレートの詳細(OVF Template Details)]ページで、情報を確認してから[次へ(Next)]をク リックします。
- **ステップ6** (任意)[名前と場所(Name and Location)]ページで、仮想アプライアンスの名前と場所を編集し、[次 へ (Next)]をクリックします。
- ステップ7 [ホスト/クラスタ (Host/Cluster)]ページで、導入先のホストまたはクラスタを選択し、[次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ8 [リソースプール (Resource Pool)]ページで、OVF テンプレートの実行場所となるリソースプールを選択し、[次へ (Next)]をクリックします。
- **ステップ9** [ストレージ (Storage)]ページで、導入後の OVF テンプレートを保管するデータベースを選択し、[次 へ (Next)]をクリックします。
- ステップ10 [ディスクフォーマット(Disk Format)]ページで、仮想マシンの仮想ディスクを保管するディスクフォー マットを選択し、[次へ(Next)]をクリックします。
- ステップ11 [ネットワークマッピング (Network Mapping)]ページで、OVF テンプレートで指定されているそれぞれのネットワークについて、[宛先ネットワーク (Destination Network)]列を右クリックしてインフラストラクチャ内のネットワークを選択し、[次へ (Next)]をクリックします。
- **ステップ12** インストーラ VM の OVF プロパティとして、ホスト名、デフォルト ゲートウェイ、DNS サーバ、IP ア ドレス、およびサブネット マスクを指定します。

あるいは、DHCPで割り当てられるアドレスを使用するには、すべての OVF プロパティを空白のままに します。

**ステップ13** [準備完了(Ready to Complete)] ページで、[展開後に電源をオン(Power On After Deployment)] を選択 し、[終了(Finish)] をクリックします。

### HyperFlex クラスタの構成

- ステップ1 Web ブラウザで、インストーラ VM の IP アドレスを入力し、[承認(Accept)]または[続行(Continue)] をクリックして SSL 証明書エラーをバイパスします。
- ステップ2 ログイン画面の右下隅にある[ビルド ID (Build ID)] で HyperFlex インストーラのビルド ID を確認します。
- ステップ3 ユーザ名 root とパスワード Cisco123 を使用して Cisco HX Data Platform インストーラ にログインします。
  - **重要** システムに同梱されているデフォルトのパスワード Ciscol23 は、インストール時に変更する必要があります。新しいユーザ指定のパスワードを指定しない限り、インストールを続行することはできません。
- ステップ4 エンドユーザライセンス契約書を読み、[利用規約に同意する(I accept terms and conditions)] をオンに してから、[ログイン(Login)] をクリックします。
- **ステップ5** [Workflow (ワークフロー)]ページで、[HyperFlex によるクラスタ作成 (Cluster Creation with HyperFlex Edge)]をクリックします。
- **ステップ6** [クレデンシャル (Credentials)]ページで、次のフィールドに値を入力してから、[続行 (Continue)]を クリックします。

名前	説明	
vCenterクレデンシャル		
vCenter サーバ	vCenter ServerのFQDNまたはIPアドレス。vCenter rootレベルの管理権限を持つアカウントを使用する 必要があります。	
ユーザ名	管理者ユーザ名。	
[管理パスワード(Admin Password)]	管理者パスワード。	
[CIMC クレデンシャル(CIMC Credentials)]		
[CIMC ユーザ名(CIMC User Name)]	CIMCのユーザ名。デフォルトのユーザ名は admin です。	
パスワード	CIMC のパスワード。デフォルトのパスワードは password です。	

名前	説明	
ハイパーバイザのクレデンシャル		
管理者ユーザ名	管理者ユーザ名。デフォルトのユーザ名は root で す。	
[管理パスワード(Admin Password)]	デフォルトのパスワードは Cisco123 です。	
	重要 システムに同梱されているデフォルトの パスワード Cisco123 は、インストール時 に変更する必要があります。新しいユー ザ指定のパスワードを指定しない限り、 インストールを続行することはできません。	

- ステップ7 [IP アドレス (IP Addresses)]ページで、各サーバに割り当てられたアドレスを入力します。
- **ステップ8** [クラスタ構成(Cluster Configuration)]ページで、次のフィールドに値を入力してから、[続行(Continue)] をクリックします。
  - (注) プリインストール ワークシートを使用して、すべてのフィールドに値を入力します。

名前		
Cisco HXクラスタ		
クラスタ名	ユーザが指定する HyperFlex ストレージクラスタの 名前。	
レプリケーション ファクタ	HyperFlex Edge 導入でのリプリケーションファク タは 2 に固定されています。	
コントローラ VM		
管理者パスワードの作成	<ul> <li>デフォルトのパスワードは Cisco123 です。</li> <li>重要 システムに同梱されているデフォルトの パスワード Cisco123 は、インストール時 に変更する必要があります。新しいユー ザ指定のパスワードを指定しない限り、 インストールを続行することはできません。</li> </ul>	
管理者パスワードの確認	管理者パスワードを再入力して確認します。	
vCenter の設定		
vCenterデータセンター名	HyperFlex ホストの追加場所となった vCenter デー タセンターの名前。	

名前	説明	
vCenterクラスタ名	HyperFlex ホストの追加場所となった vCenter クラ スタの名前。	
システムサービス		
[DNSサーバ (DNS Server(s)) ]	各 DNS サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。	
NTPサーバ	各 NTP サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。 重要 信頼性の高い NTP サーバが必要です。	
[タイムゾーン(Time Zone)]	コントローラ VM のローカル タイム ゾーン。	
自動サポート		
自動サポートを有効にします(推奨)。	自動サポートを有効にするには、このチェックボッ クスをオンにします。 (注) 自動サポートを有効にして、メールア ラートを Cisco TAC に送信できるように することを強くお勧めします。	
[サービスチケット通知の送信先(Send service ticket notifications to)] 例:name@company.com	サービス リクエスト通知を受信するメール アドレ ス。	

**ステップ9** [クラスタ構成の詳細設定(Advanced Cluster Configuration)] ページで、次のフィールドに値を入力して から、[続行(Continue)] をクリックします。

名前	説明	
詳細ネットワーク		
管理 VLAN タグ	トランクポートを使用する場合は、適切な VLAN	
データ VLAN タグ	タクを入力します。	
	アクセス ホートを使用する場合は、両方の VLAN タグに <b>0</b> を入力します。	
管理 vSwitch	自動入力された vSwitch 名を変更しないでくださ	
データ vSwitch		
詳細設定	·	

名前	説明
データネットワーク上のジャンボフレームを有効化	オンにしません。HyperFlex Edge 導入で通常サイズ のパケットが確実に使用されるよう、このチェック ボックスはオンにしないでください。
ディスクパーティションのクリーンアップ	既存のすべてのデータとパーティションをHXスト レージクラスタから削除する場合は、このチェッ クボックスをオンにします。たとえば、クラスタに このソフトウェアをインストールするのは初めてで はない場合、このチェックボックスをオンにしま す。
[VDI のみの展開用に最適化 (Optimize for VDi only deployment)]	VDI展開を最適化する場合は、このチェックボック スをオンにします。
vCenter Single-Sign-On Server	このフィールドには、Cisco TAC から指示があった 場合にのみ値を入力してください。

[進捗状況(Progress)]ページで、すべてのクラスタ構成タスクの進捗状況を確認します。導入が完了するまでには 20~45分かかります。

**ステップ10** 導入が完了すると、[導入の概要(Summary Deployment)]ページに導入の詳細が要約されて表示されます。

#### 次のタスク

HX Data Platform プラグイン のインストールを確認します。「Cisco HX Data Platform ソフト ウェアインストールの確認 (36ページ)」を参照してください。

### Cisco HX Data Platform ソフトウェア インストールの確認

- ステップ1 vSphere Web クライアント を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。
- **ステップ2** [vCenter Inventory リスト (vCenter Inventory Lists)]に、Cisco HX Data Platformが表示されていることを確認します。

Cisco HX Data Platform のエントリが表示されていない場合は、vCenterからログアウトしてブラウザを閉じ、再度ログインします。ほとんどの場合はこの操作で問題が解決します。

vCenter からログアウトしても問題が解決されない場合は、vSphere Web クライアントを再起動する必要が あります。VCSA に SSH で接続し、service vsphere-client restart を実行します。Windows 対応 vCenter の場合、MMC のサービスページで VMware vSphere Web クライアント を再起動します。

ステップ3 新しいクラスタがオンライン状態になっていて、登録済みであることを確認してください。

### HyperFlex Edge 用の Cisco Intersight HX インストーラ

Intersight HX インストーラを使用すると、HyperFlex Edge クラスタを短時間で展開できます。 このインストーラにより、「HX クラスタプロファイル」と呼ばれるクラスタの事前構成定義 が作成されます。この定義は、HX Edge クラスタ内の HX ノードの論理的表現です。HX クラ スタプロファイルで、Cisco Intersight 内にプロビジョニングされる各 HX ノードが指定されま す。

展開の詳細な手順については、『Cisco HyperFlex Installation Guide for Cisco Intersight』を参照してください。



I

HyperFlex Edge 用の Cisco Intersight HX インストーラ



### インストール後のタスク

- インストール後のタスク (39ページ)
- VMotion の構成 (40 ページ)

### インストール後のタスク

- ステップ1 Web ブラウザで、Http://<インストーラ VM IP アドレス>/mssh に移動し、ユーザ名 root とパスワードを使用してログインし、~#post\_install を実行します。
- ステップ2 Enter キーを押して、Web ベースの SSH ウィンドウでインストール後のタスクを開始します。
- ステップ3 画面に表示される指示に従って、インストールを完了します。 post install スクリプトによって以下の操作が実行されます。
  - •vCenterホストにライセンスを与えます。
  - ・ベストプラクティスごとのクラスタのHA/DRSの有効化。
  - vCenter 内での SSH/Shell 警告を抑止します。
  - •ベストプラクティスに沿って VMotion を構成します。
  - ・追加ゲストの VLAN/ポートグループの追加。
  - ・テストの自動サポート (ASUP) 電子メールの送信。
  - HyperFlex Edge 構成チェックを実行します。

### **VMotion**の構成

### vMotionの自動構成

Post\_install スクリプトにより、ネットワーク トポロジに基づいて自動的に VMotion が構成 されます。

#### シングルスイッチに関する考慮事項

- 自動構成では、トランクポートのみがサポートされ、専用 VMotion VLAN を使用した構成のみが可能です。
- •アクセスポートを使用する場合や、共有 VMotion VLAN を使用して構成する場合は、既存の管理 VMkernel ポート (vmk0) 上に VMotion を手動で構成する必要があります。
- VMotion は 1GbE 管理および VM ネットワーク アップリンクで共有されます。
- VMotion によってリンクが完全に飽和状態にならないよう、デフォルトの 500Mbps トラフィックシェーパーを使用して新しい VMKernel ポート (vmk2) が作成されます。このデフォルト値を、post\_installの実行後に変更することができます。手動によるトラフィックシェーピングの構成 (41 ページ) を参照してください。

#### デュアル スイッチに関する考慮事項

- VMotion は、専用 1 GbE アップリンク上に構成されます。
- 新しい VMKernel ポート(vmk2)が作成されます。フェールオーバーの順序は、通常の ネットワーク条件下でストレージデータと VMotion が分離されるように自動構成されま す。
- この構成では、トラフィックシェーパーは必要ありません。

### 手動による vMotion の構成

VMotionを環境のニーズに応じてさまざまな方法で構成できます。このタスクで説明するのは 構成の一例です。この手順を基に、必要に応じてバリエーションを適用できます。

この設定では、ポート1でトランキングされる固有の VLAN を VMotion に使用します。

ステップ1 vSphere Web クライアント を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。

- ステップ2 [vCenter Inventory リスト (vCenter Inventory Lists)] で HyperFlex ホストをクリックし、[管理 (Manage)]> [ネットワーキング (Networking)]>[仮想スイッチ (Virtual Switches)]の順に移動します。
- ステップ3 [ホストネットワークの追加 (Add Host Networking)]をクリックします。

- ステップ4 [ネットワークの追加ウィザード: 接続タイプ (Add Network Wizard: Connection Type)]ページで、[VMkernel] をクリックしてから、[次へ (Next)]をクリックします。
- **ステップ5** [vswitch-hx-inband-mgmt を使用(Use vswitch-hx-inband-mgmt)]をクリックしてから、[次へ(Next)]をク リックします。
- ステップ6 [ネットワーク ラベル (Network Label)]に識別しやすいラベル (vMotion など)を入力し、[VLAN ID] に 正しい値を入力してから、[vMotion にこのポート グループを使用 (Use this portgroup for vMotion)]をオン にし、[次へ (Next)]をクリックします。
- **ステップ7** [次の IP 設定を使用(Use the following IP settings)]をクリックし、スタティック IPv4 アドレスと[サブネットマスク(Subnet Mask)]の値を入力してから、[次へ(Next)]をクリックします。
- ステップ8 設定内容を確認し、[Finish (終了)]をクリックします。
- **ステップ9** HyperFlex ストレージクラスタに含まれるすべての HyperFlex ホストとコンピューティング専用ホストについて、上記の手順を繰り返します。

### 手動によるトラフィック シェーピングの構成

共有アップリンクでのネットワーク輻輳を防ぐためのベスト プラクティスは、VMotionイン ターフェイスでトラフィック シェーピングを有効にすることです。トラフィック シェーパー を構成しないと、VMotionトラフィックが管理ポートを枯渇させて、VM ゲスト トラフィック が同じ物理1 GbE ポートを共有する可能性があります。VMware vSphere 標準スイッチでは、 出力トラフィック シェーピングのみを構成できます。

- ステップ1 vSphere Web クライアント を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。
- ステップ2 [vCenter Inventory リスト (vCenter Inventory Lists)]で HyperFlex ホストをクリックし、[管理 (Manage)]> [ネットワーキング (Networking)]>[仮想スイッチ (Virtual Switches)]の順に移動します。
- ステップ3 VMotion ポート グループが含まれている vSwitch を選択します。
- ステップ4 VMotion ポート グループ名をクリックし、[設定の編集(Edit Settings)](鉛筆アイコン)をクリックします。
- **ステップ5** 左側のメニューで、[トラフィック シェーピング(Traffic shaping)]を選択します。
- **ステップ6** [オーバーライド(Override)]チェックボックスをオンにしてトラフィックシェーピングを有効にします。
- ステップ7 平均帯域幅とピーク帯域幅を、環境のニーズに適合する値に設定します。たとえば両方に500,000キロビット/秒を使用すると、1GbE アップリンクで使用可能な合計帯域幅の 50% を表すことになります。
- ステップ8 [OK]を選択して設定を保存します。
  - (注) 平均帯域幅を適切な値に設定するよう注意してください。ピーク帯域幅はトラフィックのバース トにのみ適用され、VMotion動作では短時間で枯渇します。

I



### 付録

•ネットワーク構成の例 (43ページ)

トランク ポートを使用している Nexus 5548

• BIOS 設定の回復 (47 ページ)

### ネットワーク構成の例

#### シングル スイッチ

vlan 101 name HX-MGMT vlan 102 name HX-STORAGE vlan 103 name HX-vMOTION vlan 104 name HX-GUESTVM interface Ethernet2/11 description HX-01-Port1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 101-104 spanning-tree port type edge trunk speed 1000 interface Ethernet2/12 description HX-01-Port2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 101-104 spanning-tree port type edge trunk speed 1000 interface Ethernet2/13 description HX-02-Port1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 101-104 spanning-tree port type edge trunk speed 1000 interface Ethernet2/14 description HX-02-Port2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 101-104 spanning-tree port type edge trunk

```
speed 1000
interface Ethernet2/15
description HX-03-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/16
description HX-03-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
```

#### トランク ポートを使用している Catalyst 3850-48T

```
vlan 101
  name HX-MGMT
vlan 102
 name HX-STORAGE
vlan 103
 name HX-vMOTION
vlan 104
 name HX-GUESTVM
interface GigabitEthernet1/0/1
  description HX-01-Port1
  switchport trunk allowed vlan 101-104
  switchport mode trunk
  speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
  interface GigabitEthernet1/0/2
  description HX-01-Port2
  switchport trunk allowed vlan 101-104
  switchport mode trunk
  speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
  description HX-02-Port1
  switchport trunk allowed vlan 101-104
  switchport mode trunk
  speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
  interface GigabitEthernet1/0/4
  description HX-02-Port2
  switchport trunk allowed vlan 101-104
  switchport mode trunk
  speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/5
  description HX-03-Port1
  switchport trunk allowed vlan 101-104
  switchport mode trunk
  speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/6
  description HX-03-Port2
  switchport trunk allowed vlan 101-104
  switchport mode trunk
  speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
```

#### 付録

#### デュアル スイッチ

#### トランク ポートを使用している Nexus 5548

この構成では、ネイティブ vlan 105 を使用しているインバンド管理とともに DHCP を使用します。このスイッチでは両方の1 GbE LOM に接続して、dhcp relay コマンドを使用します。

#### ip dhcp relay

```
interface Vlan105
  ip address 10.1.2.1/24
  ip dhcp relay address 10.1.1.2
  no shutdown
vlan 101
  name HX-MGMT
vlan 102
 name HX-STORAGE
vlan 103
 name HX-vMOTION
vlan 104
  name HX-GUESTVM
vlan 105
 name HX-DHCP-CIMC
interface Ethernet2/11
  description HX-01-Port1
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 105
  switchport trunk allowed vlan 101-105
  spanning-tree port type edge trunk
  speed 1000
interface Ethernet2/12
  description HX-01-Port2
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 105
  switchport trunk allowed vlan 101-105
  spanning-tree port type edge trunk
  speed 1000
interface Ethernet2/13
  description HX-02-Port1
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 105
  switchport trunk allowed vlan 101-105
  spanning-tree port type edge trunk
  speed 1000
interface Ethernet2/14
  description HX-02-Port2
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 105
  switchport trunk allowed vlan 101-105
  spanning-tree port type edge trunk
  speed 1000
interface Ethernet2/15
  description HX-03-Port1
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 105
  switchport trunk allowed vlan 101-105
  spanning-tree port type edge trunk
  speed 1000
interface Ethernet2/16
  description HX-03-Port2
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 105
```

```
switchport trunk allowed vlan 101-105 spanning-tree port type edge trunk speed 1000
```

スイッチ #2 で同じ設定を繰り返します。dhcp relay コマンドと interface vlan 105 コマンド は削除します。

#### トランク ポートを使用している Catalyst 3850-48T

この構成では、vlan 105 に静的に割り当てられている CIMC IP を使用します。すべてのトラ ンクインターフェイスですべてのvlans が許可されます。セキュリティ上の理由から、すべて のポート設定に switchport trunk allowed vlan ステートメントを追加し、VLAN を HyperFlex の導入に必要なものに限定することを推奨します。

```
vlan 101
 name HX-MGMT
vlan 102
 name HX-STORAGE
vlan 103
 name HX-vMOTION
vlan 104
  name HX-GUESTVM
vlan 105
 name HX-CIMC
interface GigabitEthernet1/0/1
  description HX-01-Port1
  switchport mode trunk
  speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/2
 description HX-01-Port2
  switchport mode trunk
 speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
  description HX-02-Port1
  switchport mode trunk
  speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/4
 description HX-02-Port2
  switchport mode trunk
  speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/5
  description HX-03-Port1
  switchport mode trunk
 speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/6
  description HX-03-Port2
  switchport mode trunk
  speed 1000
  spanning-tree portfast trunk
```

スイッチ #2 で同じ設定を繰り返します。

### BIOS 設定の回復

Cisco HyperFlexノードには、HyperFlexの動作に最適化されたデフォルトポリシーが付属しています。CIMC 構成を完了した後は、工場出荷時に構成された BIOS 設定を変更しないでください。誤って BIOS を再設定してしまった場合は、手動で BIOS 設定を再構成する必要があります。

ステップ1 サーバを再起動し、起動画面で F2 キーを押して BIOS セットアップを開始します。

ステップ2 F9 キーを押してデフォルトユーザ設定を復元し、以下の設定を変更します。

BIOS 設定	M4 値	M5 値
Passthrough DMA	有効	有効
Direct Cache access	有効	有効
Power Technology	無効	無効
CPU C6 Report	無効	無効
Enhanced Halt State(C1E)	無効	無効
コンソールのリダイレクト(Console Redirection)	СОМ0	СОМ0
Memory Mapped IO Above 4GB	無効	無効
SR-IOV support	無効	無効
PCI ROM CLP	有効	有効
電源ポリシー	任意 (デフォルトはオフ)	任意 (デフォルトはオフ)

BIOS 設定の回復