

Cyber Vision Center

- Cyber Vision のサポート (1 ページ)
- •LM GUI を使用した CVC センサーのインストール (8 ページ)

Cyber Vision のサポート

Cisco Cyber Vision Center (CVC) は、制御ネットワークとデータネットワークをリアルタイム でモニタすることにより、産業用制御システム (ICS) 全体の産業用 IoT ネットワークの可視 性を高めます。リリース 17.4 以降の IoT IOS-XE プラットフォームでは、IOX Cyber Vision セ ンサーを展開することで CVC の統合がサポートされます。このセンサーを IoT ルータに展開 すると、プラットフォームは IOX アプリケーションからのトラフィックを Cyber Vision Center に転送してリアルタイムでモニタし、キャプチャした PCAP ファイルを IOX アプリケーショ ンから Vision Center に転送できます。

IOS-XE プラットフォームでの Cyber Vision Center (CVC) の展開

ステップ1 次の場所から、シスコがサポートしている Cyber Vision IOX アプリケーションをダウンロードします。 https://software.cisco.com/download/home/286325414/type/286325316/release/3.1.1?catid=268438162

Cisco Cyber Vision Sensor IOx Application 3.1.1 for IE3400 and IR1101 を選択します。

ステップ2 仮想マシンまたは任意のハイパーバイザに CVC バージョン 3.1.1 をインストールします。次の場所は、さまざまなバージョンの CVC のダウンロードリンクです。

https://software.cisco.com/download/home/286325414/type

Cisco Cyber Vision $\mathbb{U} \mathbb{U} - \mathbb{X} 3.1.1 \mathcal{O} \mathbb{U} \mathbb{U} - \mathbb{X} \mathcal{I} - \mathbb{F}$:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/cyber_vision/Cisco-Cyber-Vision_Release-Note-3-1-1.pdf

ステップ3 CVC センサーには2 つの VirtualPort Group インターフェイスが必要です。一つは IOx トラフィック用であ り、もう一つは物理インターフェース、SVI、トンネルインターフェース等の ERSPAN ソースでミラーさ れたトラフィック用です。次の図を参照してください。

図 1:L3インターフェイスを介した CVC



ステップ4 CVC センサーの展開は、LMGUI または CLI からインストールできます。

L3 設定を介した ERSPAN と仮想ポートグループの設定例

物理ポートと仮想ポートの設定:

interface virtualportgroup 0
ip address 169.254.1.1 255.255.255.252
interface virtualportgroup 1
ip nat inside
ip address 169.254.0.1 255.255.255.252
interface gi0/0/0
ip address 101.0.0.151 255.255.255.0
ip nat outside
no shut

ERSPAN 設定:

monitor session 1 type erspan-source source interface Gi0/0/0 no shutdown destination erspan-id 1 mtu 1464 ip address 169.254.1.2 origin ip address 169.254.1.1

アクセスリストを使用した NAT 設定:

ip nat inside source list NAT_ACL interface Gi0/0/0 overload ip access-list standard NAT_ACL 10 permit 169.254.0.0 0.0.0.3

CLIからのインストール

CLIを使用してアプリケーションをインストールするには、CVCセンサーをブートフラッシュ、 USB、または mSATA にコピーします。次に、アプリケーションホスティング CLI を使用して アプリケーションをインストールし、Docker オプションを指定してからアプリケーションをア クティブ化します。

次に例を示します。

```
Router(config-if)#iox
Router# app-hosting install app-id <app-id> package {bootflash:/|usbflash0:|msata:}
app-hosting appid <app-id>
app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0
guest-ipaddress 169.254.1.2 netmask 255.255.255
app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1
guest-ipaddress 169.254.0.2 netmask 255.255.252
app-default-gateway 169.254.0.1 guest-interface 1
app-resource docker
run-opts 1 "--rm --tmpfs /tmp:rw,size=128m"
Router# app-hosting {activate|start|stop|deactivate|uninstall} app-id <app-id</a>
```

LMGUI からのインストール

LMGUI に到達するには、次を設定します。

iox
ip http server
ip http secure-server
ip http authentication local
Username cisco privilege 15 password cisco
Login URL: http://<Mgmt_IP>/iox/login

その他の詳細については、次を参照してください。LM GUI を使用した CVC センサーのイン ストール (8ページ)

ルータ詳細の登録

ステップ1 ログインして次の場所に移動し、CVC に IOS-XE ルータの詳細を登録します。

Admin > Sensors > Install Sensor Manually

次に、[Cisco IOx Application] をクリックします。次を参照してください。

図 2:センサーのインストール



ステップ2 ルータのシリアル番号を入力します。show inventory の出力と完全に一致する必要があります。次に [Create Sensor] をクリックします。次を参照してください。

図 3: ルータのシリアル番号

Manual sensor installation	
The manual sensor installation is provided to install Cisco IC3000 Industrial Compute Gateway and sensors that an sensor and generate a provisioning package. (() This package should be placed in the root directory of USB mass storage, and plugged in the IC3000 / Sensor before power Select an hardware model: Cisco IOX Application	e not allowed to access the Center's DHCP server for automatic configuration. Please fill the fields below to configure your rring it up.
Sensor configuration Serial number : Sensor's serial number as printed on the side panel FCW23500HDC Gateway: Optional Capture mode: Optional All: analyze all the flows Optimal (Default): analyze the most relevant flows Optimal (Default): analyze industrial flows	Center IP: Optional, leave blank to use current Center IP address
6	Create Sensor Cancel

ステップ3 [Get Provisioning File] をクリックして、CVC からプロビジョニングファイルを生成します。次を参照してください。

図 4: プロビジョニングファイルの生成

▼ FCW23500HDC	N/A	N/A	New ØSSH
S/N: FCW23500HDC Name: FCW23500HDC			
Status: New			
Processing status: Not e	nrolled		
Capture mode: All			

ステップ4 ローカルディレクトリにプロビジョニングファイルをダウンロードします。ファイルは次のようなファイル名の zip ファイルとして提供されます。

例:

sbs-sensor-config-<S/N of Router>.zip

ステップ5 LMGUIを使用して、プロビジョニングファイルをルータにインポートします。LMGUIアプリケーションから次の場所に移動します。

Applications > CVC App (Application Name) > Manage > App-DataDir

次を参照してください。

义	5:	プロ	ビジ	э — 1	ングラ	ファイ	ົມດີ	アッ	プロー	ド
	• •					· · ·				

Applications	Docker Layers	System Inf	o System S	Setting	System Troubleshoo
Resources	App-info	App-Config	App-DataDir	Logs	
Current Locatio	n: ./				
Name			Туре		Size
/					

ステップ6 [Upload] をクリックします。[Upload Configuration] ウィンドウが表示されます。ダウンロードしたプロビ ジョニング済みのファイルを同じ名前で CVC からアップロードします。次を参照してください。

义	6:	ア	ッ	プ	' 	ド設定	ŧ
---	----	---	---	---	-----------	-----	---

Uploa	d Con	figuration		×
Path:	ensor-	config-ECW2	3500HDC.	zip
File to	upload:			
Choo	se File	sbs-sensor-	3500HD	C.zip
			V (Can	1

ステップ7 CVC の認証を確認します。インストールされているセンサーのステータスが Connected または Waiting for Data に変更されたかどうかを検証します。次を参照してください。

🗵 7 : Sensor Status

FCW23500HDC	169.254.0.2	3.1.0+202004150634	Connected
S/N: FCW23500HDC			
Name: FCW23500HDC			
IP address: 169.254.0.	2		
Version: 3.1.0+202004	150634		
Status: Connected			
Processing status: Norm	ally processing		
Uptime: 3h 3s			
Capture mode: All			
 Start recording sensor 			
🛓 Download (empty file)		
Go to statistics			

ライブトラフィックのキャプチャ

- **ステップ1** CVC とルータ間で日時を同期します。ライブトラフィックをキャプチャするには、ルータと CVC の間に 正確なクロック同期が必要です。
- ステップ2 IOX トラフィックをシミュレートするか、またはキャプチャされた PCAP ファイルを再生します。ルータ にインストールされている CVC センサーは Docker アプリです。アプリのコンソールにログインするには、 次のコマンドを実行します。

例:

app-hosting connect app-id <app-name> session

ステップ3 LM-GUI から PCAP ファイルをアプリケーションにアップロードします。次のとおりに移動します。

Applications > CVC App (Application Name) > Manage > App-Dir

次のコマンドは、PCAP ファイルの再生方法を示しています。

例:

```
Router# app-hosting connect appid CVCSensor session
sh-5.0#
*Jul 14 08:45:05.603: %SELINUX-3-MISMATCH: R0/0: audispd: type=AVC msg=audit(15! in/busybox.nosuid"
    dev="overlay" ino=72930 scontext=system_u:system_r: polaris_bexecute_*
sh-5.0# flowctl read-capture-file /iox_data/appdata/tl04
OK
sh-5.0#
```

ステップ4 CVC のトラフィックをモニタします。次の場所に移動します。 Explore > Essential Data > Activity List

次を参照してください。

🗵 8 : Activity List

@ Expl	ore 🔻 / Essential data 💌 /	Activity list 🔻		<u>⊬</u> 8 ·
Sep 24, 2020 1:17:04 PM - Sep 2	24, 2020 1:27:04 PM (10 mins)	• LIVE		
4 Activities				Export to CSV < 1 > 20/page >
Component 💠 🛛 🐨	Component 🌲 🛛 🐨	First activity 💲	Last activity 🝦	Tags 🕎
169.254.1.2	📷 Cisco 169.254.1.1	Sep 12, 2020 3:00:29 PM	Sep 24, 2020 1:26:33 PM	Tunneling , ARP
105.0.0.1	101.0.0.151	Sep 14, 2020 7:44:21 AM	Sep 24, 2020 1:26:33 PM	 ✓ Unestablished , ✓ Ping , ✓ Web , ✓ ARP
101.0.0.3	(iii) 255.255.255.255	Jul 14, 2020 12:59:47 AM	Sep 24, 2020 1:25:51 PM	Time ManagementBroadcast
SIT-DC	101.0.0.255	Jul 14, 2020 1:07:50 AM	Sep 24, 2020 1:22:02 PM	 ✓ Insecure , ✓ Broadcast , ✓ Netbios , ✓ SMB

LM GUI を使用した CVC センサーのインストール

ステップ1 ユーザアカウントとパスワードを使用してログインします。

```
図 9:ローカルマネージャのログイン
```

	Cisco I	Ox Local Man	ager	
	Us Pa	ername Issword Log In		

ステップ2 センサー仮想アプリケーションをインストールします。ログインすると、次のメニューが表示されます。 図 10:LM GUI アプリケーションのインストール

pplications	Docker Layers	System Info	System Setting	System Troubleshoot
		• Add New	🖸 Refresh	

ステップ3 [Add New] をクリックします。アプリケーションファイル(CiscoCyberVision-IOx-aarch64-xxx.tar など)に 移動します。アプリケーションの名前(CCVSensor など)を追加します。

センサー仮想アプリケーションを設定します。次を参照してください。

図 11: CCVSensor のアクティブ化

Applications	Docker Layers	System Info	System Setting	System Troubleshoot
	n concor for corch64			DEPLOYED
CISCO CYDEF VISIOI FYPE docker	I SEISOF TOT AALCHO4	VERSIO 3.1.0+202004	N 150638	PROFILE
Memory *				100.0%
an air				

ステップ4 Activate をクリックして、センサーアプリケーションの設定を起動します。[CCVSensor] タブをクリックし、[Resources] をクリックします。次を参照してください。

図 12:センサー LM IOXAppDisk のセットアップ

pplications	Docker Layers	System	Info System	Setting	System Troubleshoot	CCVSensor
Resources	App-info	App-Config	App-DataDir	Logs		
 Resources 	D. (1					
Resources Resource Profile:	Profile					
Resources Resource Profile: CPU	Profile exclusive V 1155		cpu-units			
Resources Resource Profile: CPU Memory	Profile exclusive 1155 862		cpu-units MB			

ディスクサイズを 128 MB に変更します。

- (注) それ以上の領域を使用しないでください。
- ステップ5 Advanced Settings にアクセスします。詳細オプションで、[Docker Options]の横にあるテキスト領域に次を 追加して、tmpfs を設定します。

--tmpfs /tmp:rw,size=128m

☑ 13 : Advanced Settings

3. 197		
Profile:	exclusive 🔻	
CPU	1155	cpu-units
Memory	862	MB
Disk Avail. CPU (cpu	128 u-units) 1155 Avail. M	MB mory (MB) 862 Avail. Disk (MB) 438
Disk Avail. CPU (cpu * Advanced S	128 u-units) 1155 Avail. M ettings	MB mory (MB) 862 Avail. Disk (MB) 438
Disk Avail. CPU (cpu * Advanced S Specify "docker i	128 J-units) 1155 Avail. M ettings run" options to be used wh	MB amory (MB) 862 Avail. Disk (MB) 438 le spawning the container. These will override activation settings above.
Disk Avail. CPU (cpu * Advanced S Specify "docker r	128 I-units) 1155 Avail. M ettings run" options to be used wh rm <u>tmofs /tmp:rw</u> ,size	MB mory (MB) 862 Avail. Disk (MB) 438 le spawning the container. These will override activation settings above. 128m

ステップ6 Network Configuration セクション内のホスト上のインターフェイスにコンテナ内のインターフェイスをバインドします。

次のタスク

次のセクション (Binding eth0 と Binding eth1) に移動します。

eth0 のバインディング

eth0を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1 interface eth0 を選択し、[edit] をクリックします。

🗵 14 : eth0

 Network Configuration 	n		
Name	Network Config	Description	Action
eth0	VPG0	none	edit
eth1	Not Configured	none	edit

O Add App Network Interface

ステップ2 インターフェイス VPG1 を選択します。

🗵 15 : VPG1

Name		Network Config
eth0		VPG0
eth1		Not Configured
eth0	VPG1 VirtualP	ortGroup via ints Interface Setting
	VPG0 VIItualP	

ステップ3 [Interface Setting] をクリックします。

図16:インターフェイスの設定

 Network Configuration 	ation	
Name		Network Config
eth0		VPG0
eth1		Not Configured
eth0 Description (optional):	VPG1 Virtua	PortGroup via ints Interface Setting
✓ OK X Car	cel	

ステップ4 次の設定を適用します。

- Static オプションを選択します。
- ・IP/Mask で次を追加 169.254.0.2 / 30
- デフォルトゲートウェイの IP は 169.254.0.1

次に [OK] をクリックします。

図 17 : IPv4 設定

		IPv4 Setting	
 Static 	O Dynamic	○ Disable	
IP/Mask	169.254.0.2 / 30		
DNS			
Default Gateway IP	169.254.0.1		

ステップ5 もう一度 [OK] をクリックします。

Name		Network Config		
eth0		VPG0		
eth1		Not Configured		
eth0	VPG0 Virtua	PortGroup via ints Interface Setting		

ステップ6 [Activate (SIP MWI notification mechanism)]ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。 図 18:ウィンドウのアクティブ化



eth1 のバインディング

ethl インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1 VPG0を選択します。

図 19:VPG0

Name		Network Config
eth0		VPG1
eth1		Not Configured
eth1	VPG0 Virtua	lPortGroup via ints ▼ Interface Setting

- ステップ2 Interface Setting をクリックして、次の設定を適用します。
 - Static オプションを選択します。
 - ・IP/Mask で次を追加 169.254.1.2 / 30

図 20: IPv4 設定

5		
		1PV4 Setting
 Static 	O Dynamic	○ Disable
P/Mask	169.254.1.2 / 30	
DNS		
Default Gateway IP		

アプリケーションのアクティブ化

これで、センサーアプリケーションがアクティブになります。

ステップ1 [Activate App] をクリックします。次を参照してください。

図 21:アプリケーションのアクティブ化

							✓ Activate App
 Network Configuration 							
Name	N	letwork Config		Description		Action	
eth0	V	VPG1 r		none		edit	
eth1	V	VPG0		none		edit	
Add App Network Interface							
 Peripheral Configuration 							
Device Type	Name		Label		Status		Action
O Add Peripheral							

ステップ2 進捗状況ウィンドウが表示されます。これが完了するまでに数秒かかる場合があります。

図 22: アクティブ化の進捗



ステップ3 [Applications] をクリックしてアプリのステータスを表示します。次を参照してください。

図 **23**:アプリケーションのリソース

pilcations Jm_	Docker Layers	System :	Info Syste	em Setting	System Troubleshoot	CCVSensor
lesources	App-info	App-Config	App-DataDi	r Logs		
Resources						
Resource	Profile					
Profile:	exclusive 🔻					
CPU	1155		cpu-units			
Memory	862		MB			
Disk	128		MB			
Avail. CPU (d	cpu-units) 1155 A	vail. Memory (N	1 B) 862 Avail.	Disk (MB) 319		
 Advanced 	Settings					
	r run" options to be us	sed while spawnir	ng the container. T	hese will override	e activation settings above.	
pecify "docker						

ステップ4 アプリケーションがアクティブ化されており、起動する必要があります。

アプリケーションの起動

ステップ1 [Start] をクリックします。次を参照してください。

図 24:アプリケーションの起動

Applications	Docker Layers	System Info	System Setting	System Troubleshoot	CCVSens
CCVSensor				ACTIVATED	5
Cisco Cyber Visior	n sensor for aarch64	VERSIO	N	PROFILE	
Memory *		3.1.0+202004	150638	100.0%	
CPU *				100.0%	

ステップ2 進捗状況ウィンドウが表示されます。これが完了するまでに数秒かかる場合があります。

図 **25 : [Progress]** ウィンドウ



ステップ3 しばらくすると、アプリのステータスが実行中に変わります。

I

図 26: アプリケーション実行中

Applications	Docker Layers	System Info	System Setting	System Troubleshoot	CCVSenso
CCVSensor	r			RUNNING	
TYPE docker	n sensor for aarcho4	VERSIO 3.1.0+202004	N 150638	PROFILE exclusive	
Memory *				100.0%	
CPU *				100.0%	
	Stop	🌣 Manage	e մե		

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。