

音频配置

- 配置不同的音频音量 , 第1页
- 配置语音编解码器,第3页
- •语音质量报告,第7页

配置不同的音频音量

您可以在电话 Web 界面配置音量设置。

您还可以使用 XML(cfg.xml) 代码在电话配置文件中配置参数。要配置各个参数,请至音频音量参数,第1页参阅**音频音量参数**表中的字符串语法。

开始之前

访问电话 Web 界面.

过程

- **步骤1**选择语音>用户。
- **步骤2** 在 Audio Volume 部分,如音频音量参数,第1页的 Audio Volume 参数表中所述,配置音频音量 参数。
- 步骤3 单击 Submit All Changes。

音频音量参数

以下两个表说明了声音和音频设置。

下表定义了电话 Web 界面 User 选项卡下 Audio Volume 部分中音频音量参数的功能和用法。它还定 义了电话配置文件中添加的字符串的语法,其中包含用于配置参数的 XML(cfg.xml) 代码。

表 **1**: 音频音量参数

参数	说明	
Ringer Volume	设置振铃器的默认音量。	
	执行下列操作之一:	
	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中, 输入以下格式的字 符串:	
	<ringer_volume ua="rw">8</ringer_volume>	
	• 在电话网页上,输入一个有效的值作为振铃器的音量。	
	允许的值:介于0到15之间的整数	
	默认值:9	
扬声器音量	设置免持话筒的默认音量。	
	执行下列操作之一:	
	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中, 输入以下格式的字 符串:	
	<speaker_volume ua="rw">11</speaker_volume>	
	•在电话网页上,输入一个有效的值作为扬声器的音量。	
	允许的值:介于0到15之间的整数	
	默认值: 11	
Handset	设置听筒的默认音量。	
volume	执行下列操作之一:	
	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中, 输入以下格式的字符串:	
	<handset_volume ua="rw">9</handset_volume>	
	•在电话网页上,输入一个有效的值作为听筒的音量。	
	允许的值:介于0到15之间的整数	
	默认值: 10	

配置语音编解码器

如果编解码器资源已加入活动呼叫的 SDP 编解码器列表中,就会将其视为已分配,即使最终可能未选择它来进行连接。最佳语音编解码器的协商有时取决于 Cisco IP 电话将编解码器名称与远端设备或网关编解码器名称匹配的能力。电话允许网络管理员单独命名所支持的各种编解码器,以便正确的编解码器与远端设备成功协商。

Cisco IP 电话支持语音编解码器优先级。最多可选择三个首选编解码器。管理员可以选择用于每条 线路的低比特率编解码器。始终启用 G.711a 和 G.711u。

您还可以使用 XML(cfg.xml) 代码配置电话配置文件中的参数。要配置各个参数,请参阅音频编解 码器参数,第3页中的字符串语法。

开始之前

访问电话管理网页。请参阅:访问电话 Web 界面。

过程

步骤1选择语音 > 分机 (n),其中 n 是分机号码。

步骤2 在音频配置部分,如音频编解码器参数,第3页表中所述配置参数。

步骤3 单击 Submit All Changes。

音频编解码器参数

下表定义了电话 Web 界面中语音 > 分机 (n) 选项卡下音频配置部分中音频编解码器参数的功能和用 法。它还定义了电话配置文件 (cfg.xml) 中添加的字符串的语法,其中包含用于配置参数的 XML 代 码。

表 2: 音频编解码器参数

参数	说明		
Preferred Codec	所有呼叫的首选编解码器。呼叫中使用的实际编解码器仍取决于编解码器协商 协议的结果。		
	执行下列操作之一:		
	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中,输入以下格式的字符串:		
	<preferred_codec_1_ ua="rw">G711u</preferred_codec_1_> • 在电话 Web 界面中,从列表中选择您偏好的编解码器。		
	允许的值: G711u G711a G729a G722 G722.2 iLBC OPUS		
	默认值: G711u		
Use Pref Codec Only	选择 No 使用任何代码。选择 Yes 仅使用首选代码。选择"是"时,如果远端 不支持首选编解码器,呼叫会失败。		
	执行下列操作之一:		
	 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中,输入以下格式的字符串: <use_pref_codec_only_1_ ua="rw">No</use_pref_codec_only_1_> 		
	• 在电话 Web 界面中,根据需要将此字段设置为 Yes 或 No。		
	允许的值: 是 否		
	默认值: No		
Second Preferred	在 Preferred Codec 中指定的编解码器失败时要使用的编解码器。		
Codec	执行下列操作之一:		
	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中,输入以下格式的字符串:		
	<second_preferred_codec_1_ ua="rw">未指定</second_preferred_codec_1_> • 在电话 Web 界面中,从列表中选择您偏好的编解码器。		
	允许的值: Unspecified G711u G711a G729a G722 G722.2 iLBC OPUS		
	默认值: Unspecified		

I

参数	说明		
Third Preferred Codec	在 Preferred Codec 和 Second Preferred Codec 中指定的编解码器失败时要用的编解码器。		
	执行下列操作之一:		
	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中,输入以下格式的字符串:		
	<third_preferred_codec_1_ ua="rw">未指定</third_preferred_codec_1_> • 在电话 Web 界面中,从列表中选择您偏好的编解码器。		
	允许的值: Unspecified G711u G711a G729a G722 G722.2 iLBC OPUS		
	默认值: Unspecified		
G711u Enable	启用特定的编解码器。		
G711a Enable	执行下列操作之一:		
G729a Enable	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中,输入以下格式的字符串:		
G722 Enable	<g711u_enable_1_ ua="rw">是</g711u_enable_1_>		
G722.2 Enable	<g711a_enable_1_ ua="rw">是</g711a_enable_1_>		
iLBC Enable	<g729a_enable_1_ ua="rw">是</g729a_enable_1_>		
	<g722_enable_1_ ua="rw">是</g722_enable_1_>		
	<g722_enable_1_ ua="rw">是</g722_enable_1_>		
	<g722.2_enable_1_ ua="rw">否</g722.2_enable_1_>		
	<ilbc_enable_1_ ua="rw">否</ilbc_enable_1_>		
	<opus_enable_1_ ua="rw">是</opus_enable_1_>		
	• 在电话 Web 界面中,将相应的字段设置为是,以启用特定编解码器,或设置为 否 以禁用。		
	注释 G.729a 编解码器的传输速率为 8 kbps。		
Silence Supp Enable	启用或禁用无声抑制。设置为 是 时,无声音频帧不会传输。		
	执行下列操作之一:		
	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中,输入以下格式的字符串:		
	<silence_supp_enable_1_ ua="rw">否</silence_supp_enable_1_> < 在电话 Web 界面中,将此字段设置为是会启用无声抑制,设置为否会禁用。		
	允许的值: 是 否		
	默认值: No		

I

参数	说明		
DTMF Tx Method	将 DTMF 信号传输到远端的方法。选项包括:		
	・AVT — 音频视频传输。 将 DTMF 作为 AVT 事件发送。		
	• InBand — 使用音频路径发送 DTMF。		
	• Auto — 根据编解码器协商的结果,使用带内或 AVT。		
	• INFO — 使用 SIP INFO 方法。		
	• InBand+INFO — 同时使用音频路径和 SIP INFO 方法。		
	• AVT+INFO — 同时使用 AVT 和 SIP INFO 方法。		
	执行下列操作之一:		
	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中,输入以下格式的字符串:		
	<pre><dtmf_tx_method_1_ ua="rw">自动</dtmf_tx_method_1_></pre> • 在电话 Web 界面中,从列表中选择您偏好的传输方法。		
	默认值: Auto		
Codec Negotiation	设置为 Default 时,电话用 200 OK 对邀请做出响应,仅通告首选编解码器 设置为 List All 时,电话会列出其支持的所有编解码器。		
	执行下列操作之一:		
	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中, 输入以下格式的字符串:		
	<codec_negotiation_1_ ua="na">默认</codec_negotiation_1_> • 在电话 Web 界面中,从列表中选择所需的选项。		
	允许的值: Default List All		
	默认值: Default		
Encryption Method	将在安全呼叫期间使用的加密方法。选项为 AES 128 和 AES 256 GCM		
	执行下列操作之一:		
	• 在包含 XML(cfg.xml) 的电话配置文件中,输入以下格式的字符串:		
	<pre><encryption_method_1_ ua="na">AES 128</encryption_method_1_></pre> 在电话 Web 界面中,从列表中选择您偏好的加密方法。 		
	允许的值: AES 128 AES 256 GCM		
	默认值: AES 128。		

语音质量报告

您可以使用会话发起协议 (SIP) 事件包来捕获 Internet 协议语音 (VoIP) 会话的语音质量指标。源自 RTP 的语音呼叫质量信息和来自 SIP 的呼叫信息,将从会话中的用户代理 (UA)(报告者)传达至第 三方(收集者)。

Cisco IP 电话使用用户数据报协议 (UDP) 将 SIP PUBLISH 消息发送到收集服务器。

语音质量报告支持的情景

目前,仅基本呼叫情景支持语音质量报告。基本呼叫可以是点对点传入呼叫或去电。电话支持定期 SIP Publish 消息。

平均意见得分以及编解码器

语音质量指标使用平均意见得分 (MOS) 来评价质量。 MOS 等级 1 表示质量最差; MOS 等级 5 表示 质量最佳。下表提供了一些编解码器和 MOS 得分的说明。电话支持所有编解码器。对于所有编解 码器,电话发送 SIP Publish 消息。

编解码 器	复杂度和说明	MOS	有效 MOS 值的最短呼叫持 续时间
G.711 (A-law 和 u-law)	复杂度很低。支持以每个 数据包1到10个5毫秒语 音帧的速率进行64kbps未 压缩数字化语音传输。此 编解码器提供最高的语音 质量,并使用任一可用编 解码器的最大带宽。	最小值 4.1 表示语音质量良好。	10 秒
G.729A	低到中等复杂度。	最小值 3.5 表示语音质量良好。	30 秒
G729AB	包含低复杂度修改,与 G.729A 展示的复杂度相 同。	最小值 3.5 表示语音质量良好。	30 秒

配置语音质量报告

您可以为电话上的每个分机生成语音质量报告。 语音质量指标 (VQM) SIP 发布消息的参数可帮助 您:

- 生成语音质量报告。
- •为您的报告命名。

•确定您的电话发送 SIP 发布消息的时间。

您还可以使用 XML(cfg.xml) 代码配置电话配置文件中的参数。 请参阅VQM SIP 发布消息参数,第8页。

开始之前

访问电话管理网页。请参阅:访问电话 Web 界面。

过程

- 步骤1 选择语音 > 分机 (n),其中 (n) 是分机号码。
- 步骤2 在 SIP Settings 中,为 Voice Quality Report Address 字段输入一个值。您可以输入域名或 IP 地址。 您还可以为此参数添加端口号以及域名或 IP 地址。如果未输入端口号,默认使用 SIP UDP Port (5060) 值。如果收集服务器 URL 参数为空, SIP PUBLISH 消息不会发送。
- **步骤3**为 Voice Quality Report Group 参数输入报告名称。 报告名称不能以连字符 (-)、分号 (;) 或空格开头。
- 步骤4 为 Voice Quality Report Interval 参数输入时间间隔(以秒为单位)。例如:如果报告间隔为20秒,则输入20。
- 步骤5 单击 Submit All Changes。

VOM SIP 发布消息参数

下表定义了电话 Web 界面中语音 > 分机 (n) 选项卡下 Sip 设置部分中的语音质量指标 (VQM) SIP 发 布消息参数。它还定义了电话配置文件 (cfg.xml) 中添加的字符串的语法,其中包含用于配置参数的 XML 代码。

表 3: VOM SIP 发布消息参数

参数名称	说明
Voice Quality Report Address	允许您输入以下选项之一:
	• 域名
	• IP 地址
	• SIP UDP 端口号及域名
	在电话 XML 配置文件 (cfg.xml) 中输入以下格式的字符串:
	<voice_quality_report_address_1_ ua="na">fake_vq_collector</voice_quality_report_address_1_
	默认参数=空(无报告)
	默认 SIP UDP 端口 = 5060
Voice Quality Report Group	允许您输入语音质量报告名称。
	您的报告名称不能以下列字符开头:
	・连字符 (-)
	• 分号 (;)
	• 空格
	在电话 XML 配置文件 (cfg.xml) 中输入以下格式的字符串:
	<voice_quality_report_group_1_ ua="na">test-group-1</voice_quality_report_group_1_
	默认参数=空(报告将使用
	 identifier@ipAddress 形式的规范名称。)

参数名称	说明
Voice Quality Report Interval	允许您确定电话何时发送 SIP 发布消息。
	如果您已正确配置语音质量报告地址,则可以发送 SIP 发布消息:
	•呼叫结束或被置于保留状态时。
	 定期发布,当您输入此参数的间隔秒数时。 例如:20秒间隔则输入20。
	在电话 XML 配置文件 (cfg.xml) 中输入以下格式的字符串:
	<vq_report_interval_1_ ua="na">20</vq_report_interval_1_
	默认参数=0(非定期 SIP 发布消息)

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意,翻译版本仅供参考,如有任何不 一致之处,以本内容的英文版本为准。