

# MAC-Adresse (Media Access Control) auf dem CVR100W VPN-Router klonen

## Ziel

Der MAC-Adressenklon wird verwendet, um die genaue Kopie der MAC-Adresse eines Rechners auf einen anderen Computer zu kopieren. Normalerweise muss der Internet Service Provider (ISP) die MAC-Adresse Ihres Geräts registrieren, um das Gerät eindeutig zu identifizieren und zu authentifizieren. Wenn Sie zuvor eine andere MAC-Adresse bei Ihrem ISP registriert haben, können Sie diese MAC-Adresse auf den CVR100W VPN-Router kopieren. Sie können sogar die MAC-Adresse Ihres PCs auf Ihr Gerät klonen. In diesem Artikel wird erläutert, wie MAC-Adressen auf dem CVR100W VPN-Router geklont werden.

## Anwendbares Gerät

·CVR100W VPN-Router

## Softwareversion

·1.0.1.19

## MAC-Adresse klonen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Networking > WAN > MAC Address Clone** aus. Die Seite *MAC Address Clone* wird geöffnet:



The screenshot shows the 'MAC Address Clone' configuration page. At the top, the title 'MAC Address Clone' is displayed. Below it, there is a checkbox labeled 'MAC Address Clone:' with the text 'Enable' next to it. Underneath, the 'MAC Address:' field is populated with the hexadecimal value 'D8 : 24 : BD : 79 : 4D : 62'. To the right of this field is a button labeled 'Clone My PC's MAC'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

**MAC Address Clone**

MAC Address Clone:  Enable

MAC Address: 1A : 2B : 3C : 4D : 5E : 6F Clone My PC's MAC

Save Cancel

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** im Feld MAC Address Clone (MAC-Adressenklon kopieren), um die Funktion MAC Address Clone zu aktivieren.

Schritt 3: Wählen Sie eine der folgenden Optionen im Feld MAC Address (MAC-Adresse) aus, um die MAC-Adresse des WAN-Ports des CVR100W festzulegen:

**MAC Address Clone**

MAC Address Clone:  Enable

MAC Address: 1A : 2B : 3C : 4D : 5E : 6F Clone My PC's MAC

Save Cancel

·Klicken Sie auf **MAC-Adresse von Arbeitsplatz klonen**, um die MAC-Adresse des WAN-Ports auf die MAC-Adresse Ihres PCs festzulegen.

**MAC Address Clone**

MAC Address Clone:  Enable

MAC Address: 1A : 2B : 3C : 4D : 5E : 6F Clone My PC's MAC

Save Cancel

·Geben Sie im Feld MAC Address (MAC-Adresse) eine bestimmte Adresse ein, um dem WAN-Port explizit eine andere MAC-Adresse zuzuweisen.

### MAC Address Clone

MAC Address Clone:  Enable

MAC Address:  :  :  :  :  :

Schritt 4: Klicken Sie auf **Speichern**.