

Cisco Webex Board 可以當做獨立裝置使用亦可以自 Touch 10 進行控制。

相較於單獨使用 Webex Board，搭配 Touch 10 使用 Webex Board 可讓您擁有更大的控制能力。

本使用者指南涵蓋了這兩種操作裝置的方式。



CE9.14

Cisco Webex Board

使用者指南

本指南中的內容


Extension Mobility		在 Webex Board 上共用內容	
使用您自己的憑證登入	4	Webex Board 當做數位白板使用	31
使用 Touch 10 進行視訊通話		結束會話以清除您的 Webex Board 內容	32
自聯絡人名單撥號	6	通話中共用內容	33
通話前編輯聯絡人	7	在非通話時共用內容	34
使用姓名、號碼或 IP 位址撥號	8	註釋共用內容	35
接聽來電—未使用通話時	9	透過郵件傳送註釋或繪圖	36
在另有通話進行時接聽來電	10	有線觸控重新導向	37
中斷通話連線	11	排定的會議	
保留通話與繼續接聽保留中的通話	12	加入排定的會議	39
轉接進行中的通話	13	加入 Webex 會議	40
啟用「請勿打擾」模式	14	Touch 10 上的聯絡人	
自動轉接所有通話	15	我的最愛、通話記錄及目錄	42
於通話中檢視鍵台	16	於通話中將某人加入我的最愛	43
將其他參與者加入現有電話會議	17	未通話時將某人加入我的最愛	44
中斷參與者與會議的連線	18	編輯現有的我的最愛	45
在會議中固定發言人	19	攝影機	
使用音樂模式	20	開啟或關閉攝影機 (Touch10)	47
查找最近通話詳細資訊	21	開啟或關閉攝影機 (Webex Board)	48
使用 Webex Board 進行視訊通話		移動自我檢視畫中畫 (Touch 10)	49
撥打電話	23	移動自我檢視畫中畫 (Webex Board)	50
接聽來電	24	手動攝影機控制	51
Intelligent Proximity		設定	
Cisco Proximity 超音波訊號	26	存取設定	53
使用 Touch 10 共用內容			
通話中共用內容	28		
在非通話時共用內容	29		

目錄中所有項目皆為有效超連結，按一下即可進入相應的文章。

如要在章節之間切換，可按一下側邊列中對應的圖示。

附註：在特定地區，本使用者指南提及的部分功能可能為選用功能，您的裝置不一定適用。

在本使用者指南中，Webex Board 一詞指的是執行 CE 軟體的 Webex Board。



Webex Board




Touch 10

Extension Mobility


使用您自己的憑證登入




1 已啟用 Extension Mobility 的裝置有額外按鈕可讓您使用自己的認證登入裝置。
點選 Extension Mobility 按鈕。



2 輸入使用者名稱和 PIN 碼。



3 點選登入，如圖所示



4 離開時點選登出。


附註：此功能需要將 Touch 10 連接到 Webex Board。

如果 Webex Board 放置於會議室及安靜的房間內，且透過 CUCM (Cisco Unified Communications Manager) 執行，您就可透過個人認證登入該裝置。

然後，CUCM 將所有來電轉接到該特定視訊裝置。

一旦您從 Extension Mobility 登出，將會從裝置中清除您的通話記錄清單。

Extension Mobility 亦稱為「行動辦公」(Hot-desking)。



Webex Board




Touch 10


使用 Touch 10 進行視訊通話

視訊通話:Touch 10 自聯絡人名單撥號


關於 聯絡人名單



點選通話按鈕。




若要尋找特定名單（最愛、通話記錄或目錄）中的聯絡人，請點選該名單後向下捲動找到該項目。




或者，也可以點選「搜尋或撥號」欄位。這樣會開啟虛擬鍵盤並在所有名單中尋找您的項目。



輸入姓名、號碼或 IP 位址。
在您輸入時會出現相符的項目。



可以使用包含特殊字元的延伸數值模式。
若要在英數模式與延伸數值模式之間切換，請點選鍵盤左下角的按鍵。



找到您要撥打的聯絡人時，點選姓名，然後點選綠色的通話按鈕。

您的聯絡人名單由下列三部分所組成：

最愛。這些聯絡人是您設定的。這些項目為您經常撥話的人，或者您需要不時以快速、便捷的方式聯絡到的人。

目錄通常為視訊支援小組在您的裝置安裝的公司目錄。

最近通話是指您已撥、已接或未接的電話。

下列選項適用：


- 您可以輸入姓名、號碼或 IP 位址，裝置會為您搜尋所有清單。
- 您可以新增項目至最愛清單；在撥號前編輯項目的各項設定；變更通話速率，以及自通話記錄移除項目。

視訊通話:Touch 10 通話前編輯聯絡人


關於項目編輯

如需瞭解如何輸入聯絡人清單的資訊，請參閱上一頁。


您可能必須先在其中一個聯絡人清單中編輯項目再撥打電話。這可能需要新增首碼、尾碼，或者進行其他更改以確保成功執行。



點選通話按鈕。



點選搜尋或撥號欄位或捲動任何清單，如上一頁所示。



找到項目後，點選該項目以顯示「通話」功能表。在「通話」功能表中，點選更多，然後點選編輯並通話，如圖所示。




視需要編輯，並點選綠色的通話按鈕撥號。

使用姓名、號碼或 IP 位址撥號


關於撥打電話




1 點選通話按鈕。



2 點選搜尋或撥號欄位。此動作會開啟鍵盤



3 輸入姓名、號碼或地址。輸入時會出現可能的相符項目及/或建議。如果清單中出現正確的相符項目，請點選該相符項目否則繼續輸入。



4 當您輸入或找到要撥號的聯絡人後，點選姓名然後再點選綠色的通話按鈕撥號。

您可以撥號給未在您的聯絡人清單中的其他人，方法是使用觸控鍵台的虛擬鍵盤輸入此人的姓名、地址或號碼。

您之前撥打過的聯絡人或已撥號給您的聯絡人會出現在 **最近** 通話名單中，您隨後可將他們轉移至 **我的最愛**。具體說明請見 **聯絡人** 章節。

有時，通話中系統可能要求您輸入號碼，通常為輸入分機號碼或提供 PIN 碼。


點選按鍵式撥號（撥號時即出現此按鈕）以開啟撥號所需鍵盤。

請注意，通話記錄只能從 Web 介面清除。


視訊通話:Touch 10

接聽來電—未使用通話時

如果有人致電給您



來電可能已接聽或遭拒絕。




如果您的裝置允許您接聽多通來電，您可以選擇全部新增或全部拒絕。

- 如果有人致電給您，您可以接聽、拒接或忽略電話。
- 如果您拒接電話，系統將傳送忙線訊息給來電方。
- 如果您忽略電話，來電方會認為您不在（您未接聽來電）。
- 您的視訊基礎架構可能允許您接收多通來電。如有需要，請洽詢視訊支援小組。

在另有通話進行時接聽來電

如果有人致電給您

如果您已在通話中，特定情況下，您可以接聽另一通來電。




視訊通話:Touch 10
中斷通話連線

關於中斷通話連線

在通話中點選 **結束通話** 將會中斷您的通話。在僅與兩方連線的通話中，這會終止通話。

在與多個參與者通話的電話會議中，如果您為一般參與者，點選**結束通話**僅會終止您的參與。


然而若您為此類會議的主持人，在某些類型的會議中點選**結束通話**則將導致整個會議終止。



若要中斷通話，點選**結束通話**。

保留通話與繼續接聽保留中的通話

關於保留通話



保留某人的通話通常是您在轉接某人至另一人時所做的第一步驟。在您需要諮詢某人時，亦可使用此方法；或在您想要停止視訊傳輸時用以靜音的替代方法。


視訊通話:Touch 10 轉接進行中的通話

關於轉接


您可以將進行中的通話轉接至其他人。轉接一律是諮詢式轉接，您可在實際轉接通話之前與要轉接通話到的一方先交談。




點選轉接按鈕。這會將目前的通話設為保留。



如往常的方式一樣搜尋您要撥號的聯絡人。



點選綠色的通話按鈕。與來電者通話確認電話轉接成功。需被轉接的來電方仍在保留中。




點選完成轉接。

啟用「請勿打擾」模式

關於「請勿打擾」模式

1



點選左上角，如圖所示。

2



點選「請勿打擾」(如圖所示)。若要停用此功能，重複此步驟即可。


您可以將裝置設定成不要應答來電。您仍然可以使用裝置與他人通話。

您的視訊支援小組可能對此功能設定了逾時，此後裝置將如往常一樣應答來電。預設逾時設定為 60 分鐘。


請注意，您的視訊支援小組可能已停用對於所顯示的功能表和選項組的存取權。

視訊通話:Touch 10 自動轉接所有通話

關於來電轉接



點選左上角，如圖所示。



您現在可以選擇轉接所有通話至您所指定的受話方或您的語音信箱。

視訊支援小組可能已啟用轉接所有來電的選項。如此一來，您便可在語音信箱和您所指定的受話方之間選擇。

如果您點選轉接所有通話，就會出現熟悉的通話功能表，您便可以指定要接收來電的一方。


請注意，您的視訊支援小組可能已停用對於所顯示的功能表和選項組的存取權。

於通話中檢視鍵台

於通話中使用鍵台

通話中系統可能會提示您輸入號碼以便撥打分機或以 PIN 碼等方式存取其他內容。


若要輸入此資訊，您需要叫用觸控式螢幕上的鍵台。




通話時點選鍵台以叫用撥號台。

視訊通話:Touch 10 將其他參與者加入現有電話會議

關於視訊會議




假定您正處於通話中。此通話可能由您或其他人（撥給您的某人）撥出。點選新增。



如往常一樣尋找您要通話的聯絡人。



如往常的方式一樣撥打電話。



通話會立即新增至現有通話，而此時便已建立會議。

在視訊基礎架構允許的範圍內重複此步驟，以新增更多與會者。


您的網路或許已具備可透過若干參與者發起視訊會議的功能。

您的裝置支援的參與者人數上限，視裝置組態及視訊基礎架構而定。如有疑問，請聯絡視訊支援小組。


如果您要啟動視訊會議，必須逐一撥號給各參與者。

視訊通話:Touch 10 中斷參與者與會議的連線

關於視訊會議



通話時點選右上角的參與者圖示（如圖所示），以叫用參與者清單。



點選您要將其與會議中斷連線的參與者。




點按自通話中移除。

從視訊裝置進行視訊會議的功能是一項選用功能，您的裝置不一定適用。


請注意，您必須是會議的主持人才能將其他人中斷與會議的連線。

視訊通話 在會議中固定發言人


關於固定喇叭



通話時點選右上角的參與者圖示（如圖所示）以叫用參與者清單。



點選您要固定的參與者。



點按全部固定。

在CMS會議中，您可以固定會議參與者以顯示對所有會議參與者都重要。這樣，即使參與者或會議室不是活躍的發言人，也可以在每個人的螢幕上顯示它們。

當您固定喇叭時，通知螢幕上會顯示已被固定的通知。同樣，當您取消固定時，他們會看到一條通知，告知他們已被取消固定。

如果您固定僅使用音訊的與會者，則不會影響佈局。

情況下，只有主持人可以固定所有，但會議組織者可以在會議設定中更改此設定。

您只能在CMS會議中固定整個會議的發言人。

視訊通話 使用音樂模式



在通話中，選擇音樂模式從呼叫控制功能表。



要關閉音樂模式，請選擇音樂模式再按一次。

關於音樂模式

使用音樂模式即可在通話期間傳遞音樂的動態範圍。這樣便可在需要聆聽音樂細微差別的环境中，帶來更出色的體驗。

音樂模式適用於遠端音樂課程，樂器測試以及其他需要聆聽全部音樂的場合。該裝置仍然使用其迴聲消除和降低環境背景噪聲的功能，從而無需使用外部裝置，而不會影響性能。

當不使用音樂模式時，裝置會濾除其他噪音並減少聲級變化。這樣便可滿足會議設定，並有助於減少干擾噪音。當您通過裝置播放錄製的音樂時，附加過濾也可以很好地發揮作用。


如要使用音樂模式，您必須先在裝置上啟用。連接主螢幕左上角的裝置名稱移至 **設定** > **音樂模式** 然後切換為開啟。

視訊通話:Touch 10


查找最近通話詳細資訊

關於通話詳細資料

如果您需要對最近通話進行疑難排解，可以從最近通話清單中找到通話詳細資訊。




點選通話按鈕。



點按最近通話並滾動瀏覽以查找所需資訊的通話。




找到項目後，點選該項目以顯示「通話」功能表。在「通話」功能表中，點選更多，然後點選通話詳細資料，如圖所示。



在通話資訊視窗中滾動以找到所需的資訊。

點按×關閉視窗。




Webex Board


使用 Webex Board 進行視訊通話

視訊通話: Webex Board 撥打電話


關於撥打電話




1 點選通話按鈕。



2 文字輸入欄位中將會出現游標，而且會開啟虛擬鍵盤。



3 輸入姓名、號碼或地址。輸入時會出現可能的相符項目及/或建議。如果清單中出現正確的相符項目，請點選該相符項目否則繼續輸入。



4 當您輸入或找到要撥號的聯絡人後，點選姓名然後再點選綠色的通話按鈕撥號。

列在您的電話簿中的任何人，或是您曾經撥打過或曾經撥話給您的人都會出現在可能相符項目的建議清單中，此清單會在您輸入時出現。Webex Board 會將通話記錄、最愛或電話簿的項目以同一方式處理。

通話記錄/最愛/電話簿功能需要將 Touch 10 連接到 Webex Board。


有時，通話中系統可能要求您輸入號碼，通常為輸入分機號碼或提供 PIN 碼。為此，您需要數字鍵台。



在通話中，點選螢幕以產生按鈕如圖所示，然後點選藍色按鈕以開啟數字鍵台。

視訊通話: Webex Board 接聽來電

如果有人致電給您




當您未通話中時有來電，點選綠色按鈕（左邊）以接受，點選紅色按鈕（右邊）以拒絕。



當您在通話中時有來電。點選綠色按鈕（左邊）以接受，點選紅色按鈕（右邊）以拒絕。

- 如果有人致電給您，您可以接聽、拒接或忽略電話。
- 如果您拒接電話，系統會傳送忙線訊息給來電者。
- 如果您忽略電話，來電者會認為您不在（您未接聽來電）。

秘訣：如果在通話中要使螢幕顯示如下圖，只需點選螢幕。






Intelligent Proximity

Cisco Proximity 超音波訊號

Cisco 視訊裝置會發射超音波，這是 Proximity 功能的一部分。大多數人每天都在許多環境中或多或少地接觸超音波，包括工業、商業應用及家用電器。

雖然空中超音波對某些人可能產生主觀效應，但低於 75 dB 的聲壓級產生效應的可能性非常低。超音波暴露限值的指導原則會因國家/地區而有很大的差異，但是 75 dB 是目前在 20 kHz 頻帶附近所發現的最低限值，這就是 Cisco Proximity 訊號發射處。

如需此資訊的實用參考，請參閱加拿大衛生部的指導原則：http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-securite/index-eng.php#a2.2.2。



這些指導原則指出，低於 120 dB 的聲壓級尚未被證明會導致聽力暫時或永久喪失。

對於 Cisco Webex Board 而言，超音波聲壓級在距離顯示器正面 20 公分或更遠的地方會低於 75 dB。顯示器正下方的聲壓級可能會稍微高一點，因為喇叭面朝下。

在大部分的實際案例中，在典型房間內時，由於喇叭指向性、距離衰減及高度高頻吸收，聲壓級在使用者耳朵附近時將比這些最高位準要低得多。聲壓級範圍如下：從在會議空間內可聽見聲音屬於典型背景/環境噪音級別，到正常講話時所謂的對話級別。

因此被認為對人體安全，人體可持續暴露於近接訊號下。大多數人將不會意識到有該訊號存在，而且不會受此影響。然而，少數具有敏銳高頻聽力的人可以聽到該訊號，這種情況在正對且靠近喇叭時最常出現。

顯然地，狗類等動物可以聽到近接訊號，這是因為牠們的聽覺頻率範圍要寬得大多。

然而，聲音效應也與聲壓級有關，而且狗的聽力等級範圍與人類並沒有很大的差異。狗在 20 kHz 頻率的聽力臨界值可以低至 0-10 dB，與人類耳朵在最敏感的頻率範圍內的臨界值相似。

Cisco 並未對該訊號可能對狗造成的影響進行測試或證明其符合標準。由於限定了聲壓級，所以我們認為，雖然狗可以清楚聽到該訊號，但不會對其造成困擾。

將狗類放在辦公室或會議室中，將暴露在聲壓級相當於正常背景噪音或最高對話級別的超音波下。在我們為產品採用這項功能的多年內，並未收到有動物受此訊號干擾的報告。

然而，超音波效應對狗類造成的影響有議題亦是合理，因為市面上亦存在使用超音波的驅狗器裝置，這些裝置通常宣稱使用令小狗不舒服但無害的超音波。Cisco 並未對驅狗器設計進行深入了解，但是掃描這類裝置的規格通常會發現暴露等級一般在 100 dB 以上。

對於搭配第三方喇叭系統使用 Cisco 視訊編解碼器的解決方案，Cisco 無法控制其超音波聲壓級。在大多數情況下，必要的喇叭靈敏度和頻率響應將會導致聲壓級低於 75 dB 限值。然而，如果使用過多的外部揚聲器或是喇叭系統的高頻響應被增強時，則可能會產生超過該限值的聲壓級。

關於 Proximity

Intelligent Proximity 功能可讓您在視訊裝置上以無線方式共用電腦的內容。智慧型手機及平板電腦也能直接在其螢幕上檢視共用的內容。

您甚至可以使用自己的智慧型手機、平板電腦、PC 或 MAC 電腦來控制視訊裝置上的通話。

請注意下列事項：

您需要從 App Store 或 Google Play 下載免費的 Cisco 智慧型近接感測應用程式。

Windows 或 OS X 使用者請瀏覽 <https://proximity.cisco.com/>。

您的視訊支援小組或許未啟用任何功能、已啟用所有功能，也可能只啟用其中一部分。

連接使用者時，智慧型近接感測會利用超音波（請參閱左側資訊以了解詳情）。請勿阻隔電腦、智慧型手機或平板電腦的麥克風。

Intelligent Proximity 不適合在門關上的會議室外使用。您必須靠近視訊端點才能使用該功能。


如需保障隱私，務必確保關閉會議室入口大門，避免他人在隔壁空間竊聽。



使用 Touch 10 共用內容

共用內容:Touch 10 通話中共用內容

關於內容共用




1 使用適當纜線將來源連接至視訊裝置，確定已將其開啟，然後點選共用。



2 點選本機預覽，僅可檢視您自己的視訊裝置中的內容。此內容不會與遠端參與者共用。點選右上角的 X（如圖所示），可返回上一個畫面。



3 若要中止預覽，點選停止預覽。若要與遠端參與者共用內容，點選於通話中共用。



4 若要停止與遠端參與者共用內容，點選停止共用。


您的裝置支援在視訊通話期間展示簡報的功能。

如果您的筆記型電腦已啟用 Intelligent Proximity 功能，即可讓裝置與視訊裝置進行配對，而您也可以無線共用內容。


請注意，您可在做簡報期間變更螢幕的版面配置，請參閱後續頁面瞭解更多相關資訊。

共用內容:Touch 10 在非通話時共用內容

本機內容共用



使用適當纜線將來源連接至視訊裝置，確定已將其開啟，然後點選共用。




點選共用，將內容顯示在裝置的螢幕上。
點選右上角的 X（如圖所示），可返回上一個畫面。



點選停止共用以結束作業期間。

您也可以使用本機會議的視訊裝置於未通話時展示和共用內容。

如果您的筆記型電腦已啟用 Intelligent Proximity 功能，即可讓裝置與視訊裝置進行配對，而您也可以直接共用內容。




Webex Board

在 Webex Board 上共用內容

Webex Board 當做數位白板使用

關於白板



您的 Webex Board 基本上是具有視訊通話功能的數位白板。

若要存取白板功能請移至主螢幕 (點選首頁按鈕) 然後點選白板。

您可以使用畫筆或手指繪製。


您可設定您想要的任何白板頁面大小。並用兩根手指移動白板，並捏縮放。

若要儲存您的白板繪圖，您可以透過電子郵件將其傳送給收件人。若要這樣做，您的視訊支援團隊必須已將 Webex Board 設定為使用郵件伺服器。

白板會以 PDF 格式共用。

結束會話以清除您的 Webex Board 內容

關於會議



準備結束作業期間時，請點選主螢幕底部的結束作業期間。



您可以決定是否要清除所有白板，所有網站數據或同時清除這兩者。請注意，只有在系統管理員已啟用Web引擎的情況下，才會顯示刪除網站資料。

在會話期間，您的白板，註釋和網路活動將存儲在裝置上。您可以休息一下或在活動之間切換，然後返回文件並繼續工作。

您可以隨時透過裝置結束作業階段、清除所有白板並瀏覽下一個使用者的數據。

在預設情況下，每天午夜都會自動刪除白板和網頁數據。請與系統管理員聯絡，以了解是否已停用自動清理或將其設定為在其他時間進行。


您還可以通過按下主頁按鈕幾秒鐘來結束會話。

共用內容: Webex Board 通話中共用內容


關於內容共用



1 在通話中時，點選首頁按鈕。



2 點選藍色共用螢幕按鈕。
若要立即返回通話，請點選沿著螢幕最上方的綠色欄位（點選可返回通話）。



3 透過纜線或 Proximity 功能連接您的簡報來源，然後點選開始共用。現在您就可以共用簡報來源的選定內容。



4 點選停止共用可停止您的簡報。


您的 Webex Board 支援在視訊通話期間展示簡報的功能。

如果您的筆記型電腦已啟用 Intelligent Proximity 功能，即可讓裝置與 Webex Board 進行配對，而您也可以無線共用內容。


您可以在簡報期間變更螢幕的版面配置。如需詳細資料，請參閱以下頁面。

共用內容: Webex Board 在非通話時共用內容

關於內容共用




點選共用螢幕。



透過纜線或 Proximity 功能連接您的簡報來源。現在您就可以共用簡報來源的選定內容。點選開始共用。

如果您選擇不共用內容，請按首頁按鈕返回主螢幕。




點選停止共用可停止您的簡報。

您的 Webex Board 支援在非視訊通話期間於本地展示簡報的功能。

如果您的筆記型電腦已啟用 Intelligent Proximity 功能，即可讓裝置與 Webex Board 進行配對，而您也可以無線共用內容。


共用內容: Webex Board 註釋共用內容

關於註釋




在非通話中時共用簡報（如上一頁所述），並確定您已顯示您要註釋的影像。

如有需要，請點選螢幕以產生「註釋」圖示，然後點選「註釋」圖示。




使用可用的工具來加上註釋，並在完成時點選完成。



您可以繼續簡報或是完全停止簡報。

加上註釋的圖像將會以白板頁面的形式儲存。依圖所示點選，以產生所有白板的縮圖。



您可以新增另一個白板或刪除任何白板。

請注意，當您的作業期間結束後白板將會被刪除，除非您以電子郵件傳送這些白板（請參閱下一頁的詳細資訊）。

您的 Webex Board 支援在非視訊通話期間註釋簡報的功能。

當您選擇要註釋影像時，系統會產生該影像的快照，這樣註釋便不會影響簡報。


當您完成註釋後，加上註釋的影像會以白板的形式存在。請注意：因隱私原因，一段時間後白板會從裝置中刪除。

如果您想要保留註釋，可以透過電子郵件傳送給收件人，前提是您的視訊團隊已將 Webex Board 設定為可使用郵件伺服器。


註釋會以 PDF 格式共用。

共用內容: Webex Board 透過郵件傳送註釋或繪圖


關於註釋




輕按電子郵件圖示。



如果您有多個白板頁面，請選取要透過電子郵件傳送的頁面，然後點選下一個箭頭。



點選以新增收件人。



輸入收件人後，請依圖所示點選以傳送電子郵件。

您可以透過電子郵件附件的形式將一個或多個白板傳送給您選擇的收件人，前提是您的視訊團隊已將 Webex Board 設定為可使用郵件伺服器。

白板會以 PDF 格式共用。

請注意，這是在白板作業階段結束後保留白板頁面的唯一方法。

共用內容: Webex Board

有線觸控重新導向

您可以從 Webex Board 螢幕上控制筆記本電腦。當您使用 HDMI 和 USB-C 線將 Windows 10 筆記本電腦連接到 Webex Board 時即有效，非常適合涉及拖放，繪圖程式和地圖的任務。

如果您是在本地共用或在通話中共用，則可以使用觸控重新導向功能。

該功能已使用 Windows 10 進行了測試和驗證。基本功能也應與其他操作系統一起使用。

限制：

- 使用觸控重定向時，無法在共享的螢幕上使用註釋。
- 使用觸控重定向時，Webex Board 上的音量控制無法使用。使用筆記本電腦上的音量控制。
- 如果 Webex Board 已連接 Touch 10 控制器，則在將 USB-C 線連接到 Board 時您將會無法移動自己的視線。

在瀏覽器中啟用拖放

要使用觸控重定向在瀏覽器中進行拖放，您需要在瀏覽器中啟用它。

- Chrome: 前往 `chrome://flags/#touch-events` 並設置為已啟用。
- Firefox: 轉到 `about:config` 並設置 `Dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled = true`。
- 邊緣: 轉到 `about:flags` 並設置啟用觸摸事件=始終打開。

在 Windows 10 筆記本電腦上使用觸控重定向

1. 選擇日期和時間旁邊任務欄上的操作中心將筆記本電腦切換為平板電腦模式，然後選擇平板電腦模式以開啟觸摸重定向。
2. 使用 HDMI 和 USB-C 線將筆記本電腦連接至 Webex Board。您可以使用 USB-C-USB-C 線或 USB-C-USB-A 線。
3. 注意: 有支援較長長度的 USB-C-USB-A 線。
4. 如果您的 Webex Board 設定為自動共享則可立即使用觸控重定向。如果仍未設定，請在 Board 的使用者介面中選擇共享。

如果要在使用觸控重定向時切換到 Webex Board 上的其他活動，請按 Board 上的首頁按鈕。



請注意：此功能僅在 S 系列 Webex Board 上可用。

排定的會議

排定的會議 加入排定的會議

加入會議

使用 Touch 10 (左下方) 或 Webex Board (右下方)



會議即將開始時，系統將提示您加入會議。點選加入。

視訊裝置可連線至管理系統以便排程視訊會議，任何已排定的會議會在您裝置上顯示。

點選加入以參與會議。


如果會議已經開始，您仍然可以加入。

排定的會議會於裝置螢幕上顯示，而裝置亦會從待機中喚醒。

排定的會議
加入 Webex 會議

加入會議

使用 Touch 10 (左下方) 或 Webex Board (右下方)



您的視訊裝置可能已連接到與 Webex 連接的管理系統。點按加入 Webex 按鈕。系統將提示您鍵入在會議邀請中收到的會議號碼。點選加入以參與會議。



Touch 10 上的聯絡人

我的最愛、通話記錄及目錄

關於聯絡人名單


您的聯絡人名單由下列三部分所組成：

最愛。這些聯絡人是您設定的。這些項目為您經常撥話的人，或者您需要不時以快速、便捷的方式聯絡到的人。

目錄通常為視訊支援小組在您的裝置安裝的企業目錄。

最近通話是指您已撥、已接或未接的電話。

請注意，**最近通話**中的項目只能透過網路介面進行移除。




聯絡人:Touch 10 於通話中將某人加入我的最愛


關於我的最愛

最愛是您經常撥打或需要方便存取的聯絡人備選名單。


您可從通話記錄或目錄清單將項目加入至最愛，也可以手動輸入項目。




1 通話時點選右上角的參與者圖示（如圖所示）以叫用參與者清單。



2 點選參與者清單中要成為最愛項目的參與者。



3 點選最愛。



4 參與者現已被新增至「最愛」清單（星號已變成金色）。


若要從清單中移除項目，請移至聯絡人名單中的最愛並重複此步驟。

完成動作後，點選功能表外的任一處。


聯絡人:Touch 10

未通話時將某人加入我的最愛


關於此功能



點選通話（未顯示）可開啟聯絡人名單，如圖所示。
點選最近通話或目錄，並搜尋要成為最愛的項目。



點選要變成「最愛」的項目。此舉會開啟上方螢幕。



點選加入最愛。項目現已成為最愛項目。



「最愛」項目會以金色星號來表示，如圖所示。
若要從「最愛」名單中移除項目，請重複此程式。
若要結束此功能表，點選 X，如圖所示。


「最愛」是您經常撥打或需要方便存取的聯絡人備選名單。

您可從通話記錄或目錄清單將項目加入至最愛，也可以手動輸入項目。

聯絡人:Touch 10 編輯現有的我的最愛

關於此功能

此功能可讓您隨時更新最愛。



點選通話（未顯示）可調出聯絡人名單，如圖所示，然後再點選最愛以存取您的我的最愛名單。




點選要編輯的最愛項目，此舉會開啟所示選項。現在，請點選更多。



點選編輯我的最愛。



編輯最愛項目，然後點選儲存即可結束並讓變更生效，否則請點選取消。




攝影機


攝影機:Touch 10

開啟或關閉攝影機 (Touch 10)

關於視訊關閉



點選關閉視訊，如圖所示。



圖示會變成紅色，表示未自裝置傳送任何視訊。再次點選即可停用此功能。

視訊關閉功能的設計目的是為了讓您在無法選擇以機械方式鎖定攝影機的裝置上，控制從攝影機進行的視訊傳輸。

攝影機: Webex Board


開啟或關閉攝影機 (Webex Board)

關於視訊關閉

視訊關閉功能的設計目的是為了讓您在無法選擇以機械方式鎖定攝影機的裝置上，控制從攝影機進行的視訊傳輸。



如有需要，請點選螢幕上的任何地方以便在螢幕底部顯示按鈕。




點選攝影機按鈕，如圖所示。再次點選可將傳出視訊重新設定為開啟。


攝影機:Touch 10

移動自我檢視畫中畫 (Touch 10)


為何要移動自我檢視?




點選並按住自我檢視影像。



自我檢視影像變成藍色。您也會看到自我檢視影像可用的替代位置。繼續按住影像。



將影像拖曳至新位置 (圖中所示為左上角)。



拿開手指以放開影像。自我檢視影像現已佔用新位置。

自我檢視會顯示其他人從您的視訊裝置看到的內容。您可以利用此功能來確認其他人是否看到您希望其看到內容。

自我檢視顯示為畫中畫 (子母畫面)。您可能會想要在會議期間不時啟動自我檢視。例如, 這樣可以確保可持續在螢幕上看到您。

自我檢視目前的位置很有可能阻擋螢幕上影像的重要部分。您可能需要移動自我檢視。

移動自我檢視畫中畫 (Webex Board)

為何要移動自我檢視?

1



除非您已釘選自我檢視影像，否則只有在顯示按鈕列時才會顯示自我檢視。點選螢幕即可產生這些按鈕。若要釘選自我檢視，請參閱右側的文字。


點選並按住自我檢視影像。

2



開始將其拖曳到新位置。

3



到達新位置後，將手指自螢幕上移開。

4



自我檢視影像現已佔用新位置。

自我檢視會顯示其他人從您的視訊裝置看到的內容。您可以利用此功能來確認其他人是否看到您希望其看到內容。

自我檢視顯示為畫中畫（子母畫面）。您可能會想要在會議期間不時啟動自我檢視。例如，這樣可以確保可持續在螢幕上看到您。

自我檢視目前的位置很有可能阻擋螢幕上影像的重要部分。您可能需要移動自我檢視。

釘選自我檢視

點選螢幕以產生自我檢視影像。

點選自我檢視影像本身。然後點選釘選自我檢視。

如要取消釘選，請點選自我檢視影像，然後點選取消釘選自我檢視。

如 Touch 10 已連接至 Board，您便無法將自我檢視變粘。

攝影機: Webex Board 手動攝影機控制


為何更動攝影機位置？




通話時，點按螢幕可查看自我檢視圖像。



點選自視圖像，然後調整相機視圖打開相機選項。



切換關閉最佳概述。



使用攝影機控制項調整鏡頭的左右攝角、上下傾斜度與遠近伸縮。

點選功能表外的任意處將其關閉。

Desk Pro 會自動為您提供最佳概觀。在部分情況下您可能會想要調整取景方框。

數位變焦最高可達 5 倍 \times 。

注意：您只能在通話中更改攝影機位置。



如果您將 Touch 10 連接至 Webex Board，則也可以使用 Touch 10 來控制攝影機檢視。



設定

設定:Touch 10 存取設定

關於設定



您可以在設定功能表中檢查裝置資訊，然後變更數個設定。您的管理員可能會限制哪個設定可用。

您可以更改鈴聲和音量，然後重新啟動裝置並尋找裝置資訊。

哪些設定可用需視乎您持有甚麼產品，以及您的管理員啟用了甚麼功能。

您可以在以下頁面找到Room Navigator評級標籤資訊：設定值功能表。要查看這些內容，請移至 **設定>關於觸控螢幕>法規**。



美洲總部
思科系統股份有限公司
加州聖荷西

亞太總部
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
新加坡

歐洲總部
Cisco Systems International BV 荷蘭阿姆斯特丹

Cisco 在全球各地擁有超過 200 間分公司。各分公司地址、電話及傳真號碼皆列於 Cisco 網站上，網址為 www.cisco.com/go/offices。

Cisco 和 Cisco 標誌是 Cisco 及/或其附屬機構在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。若要檢視思科商標清單，請前往：www.cisco.com/go/trademarks。文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)