



Cisco Webex Room-serien – Touch-controller – Hurtigvejledning CE9.15

Foretag opkald fra kontaktliste


- 1 Tryk på den grønne **Opkald** knap.




- 2 Tryk på denne liste for at søge efter en person på en bestemt liste (favoritter, kontakter eller seneste), og rul derefter ned for at finde den post, der skal ringes til.



- 3 Tryk på den pågældende post for at få vist den grønne **Opkald** knap. Tryk derefter på grønne **Opkald** knap som vist.




- 4 Nu foretages opkaldet. Afslut opkaldet ved at trykke på det røde **Afslut opkald**-ikon.




Foretag opkald ved hjælp af navn, nummer eller adresse

- 1 Tryk på den grønne **Opkald** knap.




- 2 Tryk på feltet Søg eller Opkald. Dette gør, at tastaturet bliver vist.



- 3 Indtast et navn, nummer eller en adresse. Mulige resultater og/eller forslag vises, mens du indtaster. Hvis det korrekte resultat vises på listen, skal du trykke på det resultat og ellers fortsætte med at skrive.




- 4 Når du har indtastet eller fundet ud af, hvem du vil ringe til, skal du trykke på den grønne **Opkald** knap for at foretage opkaldet.




Start videokonference


- 1 I et opkald skal du trykke på **Tilføj**.




- 2 Søg efter, hvem du vil ringe til, som normalt.



- 3 Foretag et opkald som normalt.



- 4 Dette nye opkald føjes nu til den eksisterende, og der oprettes en konference.




Gentag for at tilføje flere personer.


Cisco Webex Room-serien – Touch-controller – Hurtigvejledning CE9.15

Viderestilling af opkald og Forstyr ikke

- 1 Gå til ikonet > i øverste venstre hjørne.



- 2 Aktivér/deaktiver funktioner efter behov. Tryk hvor som helst uden for menuen, når du er færdig.




Brug af nærhedsfunktion til at dele indhold

Slå nærhedsfunktionen på din pc **til** for at dele indhold trådløst med andre.


Del indhold uden for opkald

Hvis du vil dele indhold uden for opkald, skal du forbinde kliden, sørge for, at den er tændt, og trykke på **Del skærm**. Du får derefter mulighed for at dele indhold.




Del indhold i et opkald

- 1 Tilslut kilden til videosystemet med et passende kabel, kontrollér, at det er aktiveret, og tryk på **Del**.




- 2 Tryk på **Lokal eksempelvisning** for at få vist indholdet uden at dele det. Tryk på X'et i øverste højre hjørne for at vende tilbage til forrige skærm.




- 3 Hvis du vil afbryde eksempelvisningen, skal du trykke på **Stop visning**.

Hvis du vil dele indhold med eksterne deltagere, skal du trykke på **Del i opkald**.




- 4 Hvis du vil stoppe deling af indhold, skal du trykke på **Stop deling** som vist.




Viderestil et igangværende opkald


- 1 Tryk på knappen **Overfør**. Dette medfører, at det aktuelle opkald sættes i venteposition.



- 2 Søg efter, hvem du vil ringe til, som normalt.



- 3 Tryk på den grønne **Opkald** knap. Tal med personen for at bekræfte, at viderestilling er OK. Personen, der skal viderestilles, er stadig i venteposition.



- 4 Tryk på **Fuldfør overførsel**.

