


Guia de referência rápida do controlador por toque Cisco Webex Room Series RoomOS 10.15

Efetuar uma chamada a partir da lista de contatos


- 1 Toque no botão verde **Chamar**.



- 2 Para procurar alguém em uma lista específica (Favoritos, Diretório ou Recentes), toque nessa lista e, em seguida, role para baixo para localizar a entrada a ser chamada.




- 3 Toque nessa entrada para ver o botão verde **Chamar**. Em seguida, toque no botão verde **Chamar**, conforme mostrado.




- 4 A chamada será realizada agora.

Para finalizar a chamada, toque no botão vermelho **Terminar chamada**.




Efetuar uma chamada usando o nome, o número ou o endereço

- 1 Toque no botão verde **Chamar**.




- 2 Toque no campo **Pesquisar ou discar**. Isso ativará o teclado.



- 3 Digite um nome, número ou endereço. As possíveis correspondências e/ou sugestões aparecerão conforme você digitar. Se a correspondência correta aparecer na lista, toque nela; caso contrário, continue digitando.




- 4 Quando você digitar ou localizar a pessoa para quem deseja efetuar a chamada, toque no botão verde **Ligar** para efetuar a chamada.




Iniciar videoconferência


- 1 Em uma chamada, toque em **Adicionar**.



- 2 Localize a pessoa para quem deseja realizar a chamada da forma habitual.




- 3 Realize a chamada da forma habitual.



- 4 A nova chamada será então adicionada à existente, criando uma conferência.

Repita para adicionar mais pessoas.




Guia de referência rápida do controlador por toque Cisco Webex Room Series RoomOS 10.15

Encaminhamento de chamadas e Não perturbe

- 1 Toque no ícone > no canto superior esquerdo.



- 2 Ative/desative funções conforme necessário. Toque em qualquer lugar fora do menu quando terminar.




Usar Proximidade para compartilhar conteúdo

Em seu PC, configure Proximidade como **Ligada** para compartilhar, sem fio, conteúdo com outras pessoas.


Compartilhar conteúdo fora de chamadas

Para compartilhar conteúdo fora de chamadas, conecte a fonte, certifique-se de que está ligada e toque em **Compartilhar**. Você poderá então compartilhar conteúdo.



Compartilhar conteúdo em uma chamada

- 1 Conecte a fonte ao sistema de vídeo com um cabo adequado, certifique-se de que está ligada e toque em **Compartilhar**.



- 2 Toque em **Visualização** para ver o conteúdo sem compartilhá-lo. Toque no X, no canto superior direito, para retornar à exibição anterior.




- 3 Para interromper a visualização, toque em **Parar pré-vis..**

Para compartilhar conteúdo com os participantes remotos, toque em **Compartilhar na chamada**.



- 4 Para parar de compartilhar conteúdo, toque em **Parar compartilhamento**, conforme mostrado.




Transferir uma chamada em andamento


- 1 Toque no botão **Transferir**. Isso fará com que a chamada atual seja colocada em espera.



- 2 Pesquise a pessoa para a qual gostaria de realizar a chamada da forma habitual.



- 3 Toque no botão verde **Chamar**. Converse com a pessoa para confirmar que a transferência está OK. A pessoa a ser transferida ainda está em espera.



- 4 Toque em **Concluir transferência**.

