


# Cisco Room-Serie Touch-Controller Kurzanleitung

## Anruf initiieren


- 1 Tippen Sie auf die **Anruf**-Taste.



- 2 Tippen Sie auf **Favoriten**, **Anrufliste** oder **Verzeichnis** und blättern Sie nach unten, um einen Kontakt zu lokalisieren.




- 3 Tippen Sie auf diesen Eintrag und dann auf die grüne **Anruf**-Taste.




- 4 Der Anruf wird getätigt.

Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf die rote Taste **Anruf beenden**.




## Anruf unter Verwendung des Namens, der Nummer oder der Adresse tätigen


- 1 Tippen Sie auf die **Anruf**-Taste.




- 2 Tippen Sie auf das **Suchfeld**. Dadurch wird die Tastatur aufgerufen.



- 3 Tippen Sie einen Namen, eine Nummer oder eine Adresse ein. Übereinstimmungen und Vorschläge werden während der Eingabe angezeigt. Wird der korrekte Treffer angezeigt, tippen Sie auf diesen Treffer. Fahren Sie mit der Eingabe fort, wenn dies nicht der Fall ist.




- 4 Nachdem Sie den Kontakt gefunden und ausgewählt haben, tippen Sie auf die grüne **Anruf**-Taste, um den Anruf zu tätigen.




## Weitere Personen zu Ihrem Anruf hinzufügen


- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf **Hinzufügen**.




- 2 Suchen Sie die nächste Person, die Sie anrufen möchten, und wählen Sie sie aus.



- 3 Tippen Sie auf der Visitenkarte auf **Hinzufügen**.




- 4 Tippen Sie in den Anrufsteuerungen auf **Zusammenführen**, um den neuen Anruf zum vorhandenen Anruf hinzuzufügen. Sie haben nun eine Konferenz eingerichtet.




Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

## Anrufweiterleitung und Bitte nicht stören

- 1 Tippen Sie in der oberen linken Ecke auf den Namen.



- 2 Aktivieren/deaktivieren Sie eine der Funktionen. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs, wenn Sie fertig sind.




## Proximity zum Freigeben von Inhalten verwenden

Legen Sie auf Ihrem PC für Proximity **Ein** fest, um Inhalte drahtlos für andere Personen freizugeben. Sie können auch drahtlos mit Miracast® oder Airplay teilen, wenn aktiviert.


## Inhalte außerhalb von Anrufen freigeben

Um Inhalte außerhalb von Anrufen freizugeben, verbinden Sie die Quelle, stellen Sie sicher, dass diese eingeschaltet ist, und tippen Sie auf **Bildschirm freigeben**. Wählen Sie dann Ihre Quelle aus, und tippen Sie auf **Anzeigen**.




## Inhalte während eines Anrufs teilen

- 1 Wenn Sie ein Kabel verwenden, schließen Sie Ihre Quelle an, und stellen Sie sicher, dass sie eingeschaltet ist. Öffnen Sie in einem Anruf die Anrufsteuerungen und tippen Sie auf **Teilen**.




- 2 Wählen Sie Ihre Quelle aus. Tippen Sie für eine Vorschau auf **Anzeige teilen** und dann auf **Teilen**, wenn Sie bereit sind.




Oder tippen Sie auf **Ansicht teilen** zum direkten Teilen.

- 3 Um das Teilen zu beenden, tippen Sie auf **Teilen beenden**.




## Einen laufenden Anruf übergeben


- 1 Öffnen Sie während eines Anrufs die Anrufsteuerungen und tippen Sie auf **Mehr**. Tippen Sie anschließend auf **Übergeben**. Dadurch wird der aktuelle Anruf gehalten.



- 2 Suchen Sie einen Kontakt, und wählen Sie ihn aus.



- 3 Tippen Sie auf die grüne **Anruf übergeben**-Taste. Sprechen Sie mit der Person, um zu bestätigen, dass sie mit der Übergabe einverstanden ist. Der zu übergebende Anruf wird immer noch gehalten.



- 4 Tippen Sie auf **Übertragung abschließen**.

