



# Cisco Room Serisi Dokunma Denetleyici Hızlı başvuru kılavuzu

## Arama yapma


- 1 Ara düğmesine dokunun.




- 2 Sık Kullanılanlar, Son Aramalar veya Dizin'e dokunup kişiyi bulmak için aşağı kaydırın.



- 3 İlgili girdiyi dokunun, ardından gösterilen yeşil Ara düğmesine dokunun.




- 4 Çağrı yapılır. Çağrıyı sonlandırmak için kırmızı Çağrıyı bitir düğmesine dokunun.




## Ad, numara veya adres kullanarak çağrı yapma


- 1 Ara düğmesine dokunun.




- 2 Arama alanına dokunun. Bu işlem klavyeyi açar.



- 3 Bir ad, numara veya adres girin. Siz yazdıkça eşleşmeler ve öneriler gösterilir. Doğru eşleşme gösterilirse eşleşmeye dokunun. Gösterilmezse yazmaya devam edin.




- 4 Kişiyi bulup seçtikten sonra yeşil Ara düğmesine dokunarak aramayı yapın.



## Çağrınıza daha fazla kişi ekleme


- 1 Çağrı sırasında Ekle'ye dokunun.




- 2 Aramak istediğiniz bir sonraki kişiyi bulup seçin.



- 3 Kişi kartındaki Ekle'ye dokunun.



- 4 Yeni çağrıyı mevcut çağrıya eklemek için çağrı denetimlerinde Birleştir'e dokunun. Artık bir konferans oluşturduunuz.




Daha fazla kişi eklemek için işlemi tekrarlayın.

## Çağruları iletme ve rahatsız etmeyin

- 1 Sol üst köşedeki ada dokununuz.



- 2 İşlevi etkinleştirin/ devre dışı bırakın. İşiniz bittiğinde menü dışında herhangi bir yere dokununuz.




## İçeriği paylaşmak için Proximity'yi kullanma

Diğerleriyle kablosuz olarak içerik paylaşmak için bilgisayarınızda Proximity'yi **Açık** olarak ayarlayın. Etkin olduğunda, Miracast® veya AirPlay kullanarak kablosuz olarak da paylaşabilirsiniz.


## Çağrılar dışında içerik paylaşma

Çağrılar dışında içerik paylaşmak için kaynağı bağlayın, açık olduğundan emin olun ve **Ekranı paylaş**'a dokununuz. Daha sonra kaynağınızı seçip **Görüntüle**'ye dokununuz.




## Çağrıda içerik paylaşma

- 1 Kablo kullanıyorsanız kaynağınızı bağlayın ve açık olduğundan emin olun. Çağrı sırasında çağrı denetimlerini açıp **Paylaş**'a dokununuz.




- 2 Kaynağınızı seçin. Önizleme için **Görüntüle**'ye, ardından hazır olduğunuzda **Paylaş**'a dokununuz.




Alternatif olarak hemen paylaşım için **Aramada Paylaş**'a dokununuz.

- 3 Paylaşımı sonlandırmak için **Paylaşımı durdur**'a dokununuz.




## Devam eden çağrıyı aktarma


- 1 Çağrıdayken çağrı denetimlerini açıp **Daha Fazla**'ya dokununuz. Daha sonra **Aktar**'a dokununuz. Geçerli çağrı beklemeye alınır.



- 2 Bir kişi arayıp seçin.



- 3 Yeşil **Çağrıyı aktar** düğmesine dokununuz. Aktarmanın uygun olduğunu doğrulamak için kişiyle konuşun. Aktarılacak kişi hala beklemededir.



- 4 **Aktarımı Tamamla**'ya dokununuz.

