

Stručná úvodní příručka




Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 Volání
- 2 Přijetí hovoru
- 3 Vypnutí mikrofonu
- 4 Hlasová schránka
- 5 Přesměrování všech hovorů
- 6 Přidržení hovoru
- 7 Konference
- 8 Přepojení
- 9 Nastavení hlasitosti
- 10 Tipy



Poznámka Nejlepších výsledků dosáhnete tiskem na papír velikosti 8,5 x 14" (Legal).

1 Volání


Chcete-li uskutečnit hovor, zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **hlasitého telefonu**  a vytočte číslo.

Opakování volání na poslední číslo


Stiskněte tlačítko **Opakovat** .

2 Přijetí hovoru

Máte-li nový hovor, světelný pruh telefonu bliká červeně. Hovor můžete přijmout jedním z těchto způsobů:

- Zvedněte sluchátko.
- Stiskněte tlačítko **Hlasitý telefon** .

3 Vypnutí mikrofonu

Krok 1 Během hovoru stiskněte tlačítko **Ztlumit** .

Krok 2 Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.

4 Hlasová schránka

Nová zpráva je telefonem signalizována takto:

- Světelný pruh telefonu svítí červeně.
- Zazní zvukový signál čekající zprávy (je-li k dispozici).

Poslech zpráv

Krok 1 Uprostřed navigačního panelu stiskněte tlačítko **Funkce**.



Krok 2 Vyberte možnost **Hlasová schránka** (k procházení použijte navigační podložku).

Krok 3 Stiskněte tlačítko **Funkce** a postupujte podle hlasových pokynů.

5 Přesměrování všech hovorů

Krok 1 Uprostřed navigačního panelu stiskněte tlačítko **Funkce**.


Krok 2 Vyberte možnost **Přesměrování všech hovorů** (k procházení použijte navigační panel) a stiskněte tlačítko **Funkce**.

Krok 3 Když zazní potvrzovací tón, zadejte telefonní číslo pro přesměrování hovorů.

Krok 4 Chcete-li zrušit přesměrování hovorů, opakujte kroky 1 a 2.

Po zvednutí telefonu zní potvrzovací tón, dokud nezrušíte přesměrování hovorů.

6 Přidržení hovoru

Krok 1 Stiskněte tlačítko **Přidržet/Pokračovat** .

Krok 2 Chcete-li pokračovat v hovoru, znovu stiskněte tlačítko **Přidržet/Pokračovat**.

7 Konference


Krok 1 Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidrženého) stiskněte a uvolněte tlačítko vidlice telefonu. Ozve se oznamovací tón.

Krok 2 Zadejte telefonní číslo účastníka, kterého chcete přidat do konference.

Krok 3 Znovu stiskněte tlačítko vidlice telefonu (předtím nebo poté co příjemce přijme hovor).

Konference je zahájena.

8 Přepojení

Krok 1 Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidrženého) stiskněte tlačítko **Přepojit** .

Krok 2 Zadejte telefonní číslo příjemce přepojení.

Krok 3 Znovu stiskněte tlačítko **Přepojit** nebo zavěste (předtím nebo poté co příjemce přijme hovor).

Přepojení je dokončeno.

9 Nastavení hlasitosti

Tlačítko hlasitosti se nachází pod klávesnicí



- Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, když je telefon vyvěšený.
- Chcete-li nastavit hlasitost zvonění, stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, když je telefon zavěšený.

10 Tipy

Jak se používá tlačítko Funkce?

Tlačítko **Funkce** poskytuje přístup k funkcím, jako je Přesměrování všech hovorů, Vyzvednutí hovoru nebo Vyzvednutí ve skupině. Chcete-li procházet dostupnými funkcemi, stiskněte tlačítko **Funkce** a použijte navigační podložku.

Kde lze nalézt úplnou uživatelskou příručku?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1408 526-4000
800 553 NETS (6387)
Fax: +1408 527-0883

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. nebo jejich poboček v USA a dalších zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco je uveden na stránce www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova partner nenaznačuje vztah mezi společností Cisco a jinou společností. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.