

クイック スタート



Cisco Unified IP Phone 6901

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

- 1 ダイヤル
- 2 応答
- 3 ボイスメール
- 4 保留
- 5 会議
- 6 転送
- 7 コール転送
- 8 音量設定
- 9 ヒント




(注) 印刷する場合は、8.5 × 14 インチ (リーガルサイズ) の用紙をお使いください。

1 ダイヤル

電話をかけるには、ハンドセットを持ち上げて番号をダイヤルします。

最後にダイヤルした番号のリダイヤル

オフフックにしてリダイヤル ボタン  を押しします。

2 応答

新しい着信があった場合、電話機に次のインジケータが表示されます。

- ハンドセットの赤いランプの点滅
- 回線ボタンのオレンジ色の点滅

応答するには、ハンドセットを持ち上げます。

3 ボイスメール


新規メッセージが届くと、電話機に次のインジケータが表示されます。

- ハンドセットの赤いランプの点灯
- スタッター ダイヤル トーン (使用可能な場合)

メッセージを聞く

ボイスメール アクセス番号 (システム管理者から取得) にダイヤルし、音声プロンプトに従ってメッセージを聞きます。

4 保留

1. 保留ボタン  を押しします。
2. ハンドセットが受け台に置かれている場合、保留にしたコールを再開するには、緑色の点滅している回線ボタンを押すか、オフフックにします。

5 会議

1. 接続コール (保留以外) から、フックスイッチを押してダイヤル トーンを受信します。
2. 新しいコールを発信します。
3. 受信者が応答するか、呼出音が鳴るのを待ちます。
4. もう一度フックスイッチを押します。一度に3名までが会議に参加できます。

会議からの参加者の削除

会議に参加しているとき、フックスイッチを押すと、その会議の最後の参加者が削除されます。

6 転送

1. 接続コール (保留以外) から、フックスイッチを押してダイヤル トーンを受信します。
2. 転送先の電話番号を入力します。
3. 切断して、転送を完了します。

7 コール転送

1. プライマリ回線で受信したコールを別の番号に転送するには、[ユーザ オプション] Web ページにログインします。
2. [デバイス] > [回線の設定] を選択します。
3. コールの転送先の番号を入力します。
4. [保存] を押しします。[全てのコールの転送] がアクティブになっている場合、回線ボタンがオレンジ色に点滅し、スタッター ダイヤル トーン (使用可能な場合) が聞こえます。

8 音量設定

音量ボタンはキーパッドの右にあります。

- ハンドセットの音量を調節するには、電話機がオフフックのときに、上方向または下方向の音量ボタンを押します。
- 呼出音の音量を調節するには、電話機がオンフックのときか、コールの保留中に、上方向または下方向の音量ボタンを押します。

- 呼出音が鳴ったときに音を消すには、下方向の音量ボタンを1回押しします (複数回押しすと、呼出音の音量が小さくなります)。

9 ヒント

フックスイッチの使い方

フックスイッチは、電話機の受け台にあります。フックスイッチ ボタンを押して、電話機の機能をアクティブにできます (フックフラッシュ)。

複数のコールの状態を把握するには

回線ボタンの色を見ればコールの状態がわかるので、複数のコールを処理するときでも常に状態を把握できます。

- 接続中のコール: 緑色で点灯
- 保留中のコール: 緑色で点滅
- 共有回線をリモートで使用: 赤で点灯
- 共有回線をリモートで保留中: 赤で点滅
- 着信コール: オレンジ色で点滅
- 全てのコールの転送: オレンジ色で点灯

管理者設定にアクセスするには

オフフックにし、*、#、0 ボタンを同時に押して、電話機の管理者設定の IVR にアクセスします。デフォルト PIN は 24726 です。

詳細なユーザ ガイドを見るには

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html



シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>
お問い合わせ先: シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)
電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2010, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.