

ĪSĀ PAMĀCĪBA



Cisco vienotais IP tālrunis 6911

- 1 Zvanišana
- 2 Atbildēšana
- 3 Klusums
- 4 Balss pasts
- 5 Visu pāradresēšana
- 6 Aizturēšana
- 7 Apspriede
- 8 Pārsūtīšana
- 9 Skaļuma iestatījumi
- 10 Padomi




Piezīme

Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izdrukāt uz 8,5 x 14" (formāts Legal) izmēra papīra.

1 Zvanišana

Lai veiktu zvanu, paceliet klausuli un sastādiet numuru.

Pēdējā numura atkārtota sastādīšana


Nospiediet pogu **Atkārtot** .

2 Atbildēšana


Saņemot jaunu zvanu, uz tālruņa redzami šādi rādītāji:

- mirgojoša sarkana gaisma uz klausules;
- mirgojoša dzintara krāsas līnijas poga.

Lai atbildētu zvanu, izpildiet vienu no šīm darbībām:

- paceliet klausuli;
- nospiediet mirgojošu dzintara krāsas līnijas pogu;
- nospiediet nespīdošu **skaļruņa** pogu .

3 Klusums

1. Sarunas laikā nospiediet pogu **Klusums** .

Poga spīd, lai norādītu, ka režīms Klusums ir ieslēgts.


2. Vēlreiz nospiediet pogu **Klusums**, lai izslēgtu klusuma režīmu.

4 Balss pasts


Saņemot jaunu ziņojumu, uz tālruņa redzami šādi rādītāji:


- spīdoša sarkana gaisma uz klausules;
- stostīgs centrāles gatavības signāls (ja pieejams).

Ziņojumu noklausīšanās


Nospiediet pogu **Ziņojumi**  un sekojiet balss norādēm.

5 Visu pāradresēšana


1. Nospiediet pogu **Līdzeklis**  un ievadiet iepriekšnoteiktu numuru, ko sistēmas administrators iestatījis zvanu pāradresēšanai.

2. Ievadiet tālruņa numuru, uz kura pāradresēt zvanus. Poga **Līnija**  spīd dzintara krāsā un var dzirdēt stostīgu centrāles gatavības signālu.
3. Lai atceltu zvanu pāradresēšanu, atkārtojiet pirmo darbību.


6 Aizturēšana

1. Nospiediet pogu **Aizturēt** . Līnijas poga mirgo zaļā krāsā.
2. Lai atsāktu aizturētu zvanu, nospiediet mirgojošu zaļo pogu **Līnija**, nospiediet pogu **Skaļrunis** vai paceliet klausuli, ja tā atrodas sēdnē.

7 Apspriede

1. No savienota zvana (kas nav aizturēts), nospiediet pogu **Apspriede** .
2. Ievadiet apspriedei pievienojamās puses tālruņa numuru.
3. Vēlreiz nospiediet pogu **Apspriede** (pirms vai pēc tam, kad puse atbild), lai sāktu apspriedi. Lai pievienotu citus dalībniekus, atkārtojiet minētās darbības.

8 Pārsūtīšana

1. No savienota zvana (kas nav aizturēts), nospiediet pogu **Pārsūtīt** .
2. Ievadiet saņēmēja tālruņa numuru.
3. Nospiediet pogu **Pārsūtīt** (pirms vai pēc tam, kad saņēmējs atbild) vai nolieciet klausuli, lai pabeigtu pārsūtīšanu.

9 Skaļuma iestatījumi

Skaļuma poga atrodas tastatūras labajā pusē.

- lai pielāgotu klausules skaļumu, nospiediet skaļuma pogu augšup vai lejup, kad tālrunim ir pacelta klausule;

- lai pielāgotu zvana skaļumu, nospiediet skaļuma pogu augšup vai lejup, kad tālrunim ir nolikta klausule vai zvans tiek aizturēts;
- lai apklusinātu tālruni zvanīšanas laikā, vienu reizi nospiediet skaļuma pogu lejup (nospiežot vairākas reizes, tiek samazināts zvana skaļums).

10 Padomi

Kā var iestatīt ātrās zvanīšanas numurus?

Lai iestatītu ātrās zvanīšanas numurus un pielāgotu virkni tālruņa līdzekļu un iestatījumu, piekļūstiet tīmekļa lapām Cisco vienotā ZP lietotāja iespējas.

Kā jālieto poga Līdzeklis?

Poga **Līdzeklis** ļauj piekļūt līdzekļiem, piemēram, Ātrā zvanīšana, Pāradresēt visus zvanus, Pārtvert, Pārtvert grupu un Satikt. Varat nospiegt pogu Līdzeklis un pēc tam šim līdzeklim piesaistīto numuru.

Kā var piekļūt administratora iestatījumiem?

Paceliet klausuli un vienlaikus nospiediet taustiņus *, # un 0, lai piekļūtu IVR tālruņa administratora iestatījumiem. Alternatīvi varat nospiegt skaļruņa pogu vienlaikus nospiegt pogas *, # un 0. Noklusējuma PIN kods ir 24726.

Kur var atrast lietotāja rokasgrāmatas pilnu versiju?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Amerikas galvenais birojs
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ASV
<http://www.cisco.com>
Tālrunis: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fakss: +1 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publicēts 2010. gada 31. martā, OL-22542-01