

## BRZI POČETAK RADA ZA UPRAVITELJE



## IP telefoni Cisco Unified 6941 i 6945

- 1 Biraj
- 2 Odgovori
- 3 Stišavanje
- 4 Glasovna pošta
- 6 Prosljeđivanje svih
- 7 Čekanje
- 9 Prijenos
- 8 Konferencija
- 10 Povijest poziva
- 11 Imenici
- 12 Zajedničke linije
- 13 Postavke
- 14 Navigacija
- 15 Savjeti

## Napomena

Za najbolje rezultate koristite ispis na 8,5 x 14" (legal veličina) papiru.

## 1 Biraj

Za upućivanje poziva podignite slušalicu i birajte broj. Ili pokušajte jednu od sljedećih alternativa.

## Ponovno biranje zadnjeg broja

Pritisnite funkciju tipku PonBir. Za biranje na sekundarnoj liniji prvo pritisnite gumb linije.

## Biranje sa spuštenom slušalicom

1. Upišite broj kada je telefon u mirovanju.
2. Podignite slušalicu ili pritisnite jedno od sljedećeg: gumb za liniju, funkciju tipku **Poziv**, gumb za naglavne slušalice ili gumb za zvučnik .

## Brzo biranje

Učinite nešto od sljedećeg:

- Upišite broj za brzo biranje i pritisnite tipku **BrzoBiranje**.
- Pritisnite strelicu za **dolje** u traci Navigacija kad je telefon u mirovanju, zatim se pomaknite do stavke za brzo biranje i pritisnite gumb **Izbor** u traci Navigacija.
- Pritisnite gumb za brzo biranje (može se dodijeliti slobodnom gumbu linije pokraj vašeg ekrana).

## 2 Odgovori

Indikatori novog poziva:

- Trepćuće crveno svjetlo na slušalici.
- Trepćući žuti gumb linije
- Animirana ikona i ID pozivatelja

Za javljanje na poziv podignite slušalicu. Ili pritisnite trepćući žuti gumb linije, ili funkciju tipku **Javljanje**, ili ugašeni gumb slušalice, ili gumb za zvučnik.

## Javljanje na više linija

Ako razgovarate na telefonu dok imate poziv na drugoj liniji, pritisnite gumb linije s trepćućim žutim svjetлом kako biste se javili na drugi poziv i automatski prvi poziv odložili na čekanje.

Telefon podržava i jedan poziv po liniji i više poziva po liniji. Posavjetujte se s administratorom o tome koja mogućnost je bolja za vas.

## 3 Stišavanje

1. Pritisnite gumb **Stišaj** .

Gumb će svijetliti kako bi pokazao da je stišavanje aktivno.

2. Pritisnite ponovo **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.

## 4 Glasovna pošta

Pokazatelji nove poruke:

- Svijetli crveno svjetlo na slušalici
- Isprekidani ton biranja
- Ikona poruke pokraj telefonske linije

## Preslušavanje poruka

Pritisnite gumb **Poruke** i slijedite glasovne upute.

Ako želite provjeriti poruke odredene linije, pritisnite gumb linije prije nego pritisnete gumb **Poruke**.

## 5 Preusmjeravanje

Pritisnite funkciju tipku **Preusmjeri** kad poziv zvoni, aktivan je ili je na čekanju.

Preusmjeravanje preusmjerava pojedinačne pozive na glasovnu poštu (ili na drugi broj koji je odredio administrator vašeg sustava).

Ako želite preusmjeriti sve dolazne pozive na drugi broj, koristite "Prosljeđivanje svih". Za utisavanje vašeg zvona pogledajte "Savjeti".

## 6 Prosljeđivanje svih

1. Za prosljeđivanje svih dolaznih poziva na drugi broj pritisnite funkciju tipku **ProSve**.
2. Upišite broj telefona (upišite ga točno onako kako birate) ili pritisnite gumb **Poruke** za prosljeđivanje svih poziva na glasovnu poštu.
3. Potražite potvrdu na zaslonu telefona.
4. Za prekid prosljeđivanja pritisnite **Prosljeđivanje isključeno**.

Za daljinsko podešavanje prosljeđivanja ili na sekundarnoj liniji (ako je podržano), pristupite internetskim stranicama s korisničkim opcijama. Pojedinosti ćete saznati od administratora sustava.

## 7 Čekanje

1. Pritisnite gumb **Čekanje** .

Pojavit će se ikona čekanja i gumb linije treptat će zeleno.

2. Za povrat poziva s čekanja pritisnite trepćući zeleni gumb linije na funkciju tipki **Nastavi**.

## 8 Konferencija

1. Iz spojenog poziva (nije na čekanju), pritisnite gumb **Konferencija** .
2. Upućivanje novog poziva.
3. Pritisnite gumb **Konferencija** ili funkciju tipku **Konferencija** (prije ili nakon javljanja primatelja na telefon).
4. Ponovite ove korake za dodavanje drugih sudionika. Konferencija će završiti kad svi sudionici spuste slušalicu.

## Konferencija među linijama

Možete kombinirati dva poziva na dvije linije u konferenciju (samo telefoni s više linija).

1. Iz spojenog poziva (nije na čekanju), pritisnite gumb **Konferencija** .
2. Pritisnite gumb za drugi (zadržani) poziv. Počinje konferencija i na telefonu se prikazuje "Konferencija".

## Pregled i uklanjanje sudionika

Za vrijeme konferencije pritisnite funkciju tipku **Detalji**. Za uklanjanje sudionika s konferencije, dodite do sudionika i pritisnite funkciju tipku **Ukloni**.

## 9 Prijenos

1. Iz spojenog poziva (nije na čekanju) pritisnite gumb **Prijenos** .
2. Upišite broj telefona primatelja prijenosa (i preko linija).
3. Pritisnite gumb **Prijenos** ili funkciju tipku **Prijenos** (prije ili nakon javljanja primatelja na telefon). Prijenos će se sada završiti.

# 10 Povijest poziva

## Pregledajte povijest zadnjih poziva

1. Pritisnite gumb **Aplikacije**.
2. Izaberite **Povijest poziva**. (Koristite traku Navigacija i okrugli gumb **Izbor** za listanje i izbor.)
3. Izaberite redak za pregled.
- Vaš telefon prikazuje zadnjih 150 propuštenih, upućenih i primljenih poziva.
4. Za pregled detalja o pozivima dodite do poziva i pritisnite funkciju tipku **više**, zatim pritisnite **Detalji**.
5. Za povratak na povijest poziva pritisnite funkciju tipku **Natrag**. Za izlaz iz izbornika Aplikacije, pritisnite gumb **Aplikacije**.

## Pregled propuštenih poziva

1. Pregledajte povijesti svojih poziva.
2. Pritisnite funkciju tipku **Propušteni**.

## Pregled upućenih poziva

Pritisnite strelicu gore u traci Navigacija dok je telefon u mirovanju, a svi izbornici zatvoreni.

## Biranje brojeva iz povijesti vaših poziva

1. Pregledajte povijest svojih poziva ili dođite do propuštenih ili upućenih poziva.
2. Dodite na popis i podignite slušalicu ili pritisnite gumb linije ili pak pritisnite funkciju tipku **Biraj** ili gumb **Izbor**.

Za uređivanje broja prije njegova biranja pritisnite funkcije tipke: **više > UrediBir**.

# 11 Imenici

1. Pritisnite gumb **Kontakti**.
2. Izaberite imenik. (Koristite traku Navigacija i okrugli gumb **Izbor** za listanje i izbor.)
3. Pomoću tipkovnice upišite kriterij pretraživanja.
4. Pritisnite funkciju tipku **Podnesi**.
5. Za biranje dođite na popis i pritisnite funkciju tipku **Biranje**.

# 12 Zajedničke linije

Ako liniju dijelite sa suradnikom, gumb linije će označavati aktivnost na zajedničkoj liniji:

- Trepće žuto — dolazni poziv na zajedničkoj liniji. Vaš suradnik se može javiti na poziv.
- Gumb linije s mirnim crvenim svjetлом — vaš suradnik razgovara na zajedničkoj liniji.
- Gumb linije s trepajućim crvenim svjetлом — vaš suradnik je poziv na zajedničkoj liniji odložio na čekanje. Vi ili vaš suradnik možete nastaviti s pozivom.

# 13 Postavke

## Glasnoća

Traka Glasnoća nalazi se s lijeve strane tipkovnice.

- Za podešavanje glasnoće slušalice, naglavnih slušalica ili zvučnika pritisnite traku **Glasnoća** kad je telefon u upotrebi.
- Za podešavanje glasnoće zvona, pritisnite prema gore ili dolje traku **Glasnoća**.
- Za utišavanje telefona dok zvoni, pritisnite jednom traku **Glasnoća** (višestrukim pritiskanjem smanjuje se glasnoća zvona).

## Zvuk zvona

1. Pritisnite gumb **Aplikacije**.
2. Izaberite **Postavke**. (Koristite traku Navigacija i okrugli gumb **Izbor** za listanje i izbor.)
3. Izaberite **Zvuk zvona**.
4. Ako je potrebno, izaberite liniju.
5. Prodite kroz popis sa zvukovima zvona i pritisnite **Reprodukcijska** kako biste čuli primjer.
6. Pritisnite **Postavi i Provedi** kako biste spremili izbor.

## Kontrast zaslona

1. Pritisnite gumb **Aplikacije**.
2. Izaberite **Postavke**. (Koristite traku Navigacija i okrugli gumb **Izbor** za listanje i izbor.)
3. Izaberite **Kontrast**.
4. Pritisnite traku Navigacija prema gore ili prema dolje.
5. Pritisnite funkciju tipku **Spremi**.

# 14 Navigacija

## Gdje su gumbi moje linije?

Na raspolaganju su četiri gumba linije: dva na lijevoj strani zaslona i dva na desnoj strani zaslona.

Gumbi linije koji nisu dodijeljeni telefonskim linijama mogu se koristiti za brza biranja i druge funkcije.

## Gdje su moje funkcijeske tipke?

Na raspolaganju su četiri funkcijeske tipke ispod zaslona. Pritisnite funkciju tipku **više** kako biste vidjeli dodatne funkcijeske tipke.



## Kako se mogu kretati kroz popis ili izbornik?

Pritisnite strelice **gore** ili **dolje** na traci Navigacija.



Klizna traka na zaslonu prikazuje vaš relativni položaj u okviru popisa.



## Kako ću izabrati stavku na popisu ili u izborniku?

Dok je stavka označena pritisnite gumb **Izbor** u sredini trake Navigacija. Za unos odgovarajućeg broja možete koristiti i tipkovnicu.



## Kako se izlazi iz izbornika?

Za zatvaranje izbornika na bilo kojoj razini pritisnite gumb odgovarajuće funkcije. Za povratak za jednu razinu u izborniku pritisnite funkciju tipku **Izlaz** ili **Natrag**.

# 15 Savjeti

## Kako ću voditi evidenciju o više poziva?

Boje gumba linije prikazuju stanje poziva i to vam pomaže da se orientirate kad je riječ o više poziva:

- Dolazni poziv zvoni na liniji — trepajuće žuto
- Povezani poziv — mirno zeleno
- Poziv na čekanju — Trepajuće zeleno
- Daljinsko korištenje zajedničke linije — mirno crveno
- Daljinski poziv na čekanju na zajedničkoj liniji — trepajuće crveno

## Kako mogu utišati zvono?

Pritisnite traku **Glasnoća** prema dolje u vrijeme dok telefon zvoni. Ili zatražite od administratora vašeg sustava da postavi funkciju **Ne uzneniravaj (Do Not Disturb (DND))** na vašem telefonu. DND će utišati zvono i preusmjeriti pozive na glasovnu poštu.

## Što radi funkcija tipka Zamjena?

**Zamjena** omogućuje prebacivanje među pozivima i vrši privatno savjetovanje sa svakim sudionikom prije dovršenja prijenosa ili konferencije.

## Kako postaviti svoja brza biranja?

Za postavljanje brzih biranja i prilagodbu funkcija i postavki telefona, koristite internetski preglednik na računalu kako biste pristupili svojim internetskim stranicama Cisco Unified CM User Options. Kontaktirajte administratora sustava radi URL-a i drugih podataka.

## Gdje se može naći kompletan vodič za korisnike?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

## Sjedišta u sjevernoj i južnoj Americi

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
SAD  
<http://www.cisco.com>  
Tel: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco logo je registriran na zaštitnim znacima tvrtke Cisco Systems, Inc. i/ili njegovih podružnica u SAD-u i nekim drugim državama. Popis zaštitnih znakova tvrtke Cisco može naći na [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke.

(1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Oobjavljeno 24. svibnja 2011, OL-25129-01

