



Twój telefon

Widoczny jest telefon Cisco IP Phone 7841.

- ① Wskaźnik połączenia przychodzącego lub poczty głosowej
- ② Przycisk linii i przycisk funkcyjny
- ③ Klawisze programowe
- ④ Nawigacja
- ⑤ Przyciski Wstrzymaj, Przekaż i Konferencja
- ⑥ Przyciski Telefon głośnomówiący, Zestaw nagłowny i Wycisz
- ⑦ Przyciski Poczta głosowa, Aplikacje i Książka adresowa
- ⑧ Przycisk głośności

Przycisk linii i przycisk funkcyjny

Użyj przycisku linii i przycisku funkcyjnego do wyświetlania połączeń obsługiwanych na danej linii, do korzystania z takich funkcji jak np. Szybkie wybieranie oraz do wykonywania takich zadań jak wznawianie wstrzymanego połączenia.

Podświetlenie przycisków wskazuje następujące stany:

- Zielone ciągłe: linia jest wolna
- Czerwone ciągłe: linia jest zajęta
- Czerwone migające: połączenie przychodzące lub wstrzymane
- Pomarańczowe ciągłe: linia jest niezarejestrowana

Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer i podnieś słuchawkę.

Odbieranie połączenia

Naciśnij migający na czerwono przycisk linii.

Wstrzymywanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Wstrzymaj** .
2. Aby wznowić wstrzymane połączenie, naciśnij ponownie przycisk **Wstrzymaj**.

Wyświetlanie ostatnich połączeń

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Przewiń i wybierz opcję **Ostatnie**.
3. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić.


Przekazywanie połączeń innym osobom

1. W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij przycisk **Przekaż** .
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby.
3. Ponownie naciśnij przycisk **Przekaż** (przed odebraniem lub po odebraniu rozmowy).


Dodawanie kolejnej osoby do połączenia

1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Konferencja** .
2. Wpisz numer, który chcesz wybrać, i naciśnij przycisk **Połącz**.
3. Po nawiązaniu połączenia ponownie naciśnij przycisk **Konferencja**.


Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu nagłownego

1. Podłącz zestaw nagłowny.
2. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
3. Naciśnij przycisk **Zestaw nagłowny** .

Nawiązywanie połączeń za pomocą telefonu głośnomówiącego

1. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
2. Naciśnij przycisk **Telefon głośnomówiący** .

Wyciszanie dźwięku

1. Naciśnij przycisk **Wycisz** .
2. Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Naciśnij przycisk **Wiadomości**  i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi. Aby sprawdzić wiadomości na określonej linii, naciśnij najpierw przycisk linii.

Przekierowywanie wszystkich połączeń



1. Naciśnij klawisz programowy **Przekieruj**.
2. Wybierz numer do przekierowania i naciśnij klawisz programowy **Połączenie**.
3. Po powrocie naciśnij klawisz programowy **Wył.**

Regulacja głośności połączenia


Aby w trakcie używania telefonu wyregulować głośność słuchawki, zestawu nagłownego lub telefonu głośnomówiącego, naciśnij przycisk **Głośność**

  w górę lub w dół.


Regulacja głośności dzwonka

Aby wyregulować głośność dzwonka, gdy telefon nie jest używany, naciśnij przycisk **Głośność**   w górę lub w dół.


Zmianie sygnału dzwonka

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Preferencje dźwięku > Wewn. (n) – dźwięk dzwonka**, gdzie n oznacza numer wewnętrzny.
3. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć dzwonek.
4. Naciśnij przyciski **Wybierz** i **Ustaw**, aby zapisać wybór.
5. Naciśnij przycisk **Wróć**, aby wyjść.

Regulacja kontrastu ekranu

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Poziom kontrastu**.
3. Aby zmniejszyć kontrast, naciśnij przycisk strzałki w dół. Aby zwiększyć kontrast, naciśnij przycisk strzałki w górę.
4. Naciśnij przycisk **Zapisz**.

Konfigurowanie podświetlenia ekranu (7821, 7841, 7861)

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Zegar podświetlenia**.
3. Naciśnij przycisk **Wł.** lub **Wył.** albo wybierz długość czasu włączenia podświetlenia.

Podręcznik użytkownika

Kompletny podręcznik użytkownika znajduje się pod adresem <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

