



## Twój telefon

Widoczny jest telefon IP Cisco 7841.

- ① Wskaźnik połączenia przychodzącego lub poczty głosowej
- ② Przyciski linii i funkcji
- ③ Klawisze programowe
- ④ Nawigacja (pierścień nawigacyjny i przycisk **Wybierz**)
- ⑤ Przyciski **Wstrzymaj**, **Przełącz** i **Konferencja**
- ⑥ Przyciski **Telefon głośnomówiący**, **Zestaw nagłowny** i **Wycisz**
- ⑦ Przyciski **Poczta głosowa**, **Aplikacje** i **Książka adresowa**
- ⑧ Przycisk głośności

## Przyciski linii i funkcji

Przyciski linii i funkcji służą do wyświetlania połączeń na linii lub do wywoływania funkcji takich jak Szybkie wybieranie.

Podświetlenie przycisków wskazuje następujące stany:

- Zielone, świeci: połączenie aktywne
- Zielone, miga: połączenie zawieszono
- Pomarańczowe, świeci: linia prywatna w użyciu
- Pomarańczowe, miga: połączenie przychodzące
- Czerwone, świeci: linia zdalna w użyciu
- Czerwone, miga: linia zdalna zawieszono

## Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer i podnieś słuchawkę.

## Odbieranie połączenia

Naciśnij migający na pomarańczowo przycisk linii.

## Zawieszanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Wstrzymaj**
2. Aby wznowić wstrzymane połączenie, naciśnij ponownie przycisk **Wstrzymaj**.

## Wyświetlanie ostatnich połączeń

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje**
2. Przewiń i wybierz opcję **Ostatnie**.
3. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić.


## Dodawanie kolejnej osoby do połączenia (7811)

1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Konferencja**
2. Naciśnij przycisk **Połączenia**, wybierz zawieszono połączenie i naciśnij przycisk **Tak**.


## Dodawanie kolejnej osoby do połączenia (7821, 7841, 7861)

1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Konferencja**
2. Wybierz zawieszono połączenie i naciśnij przycisk **Tak**.


## Przekazywanie połączenia innej osobie

1. W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij przycisk **Przełącz** .
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby.
3. Naciśnij ponownie przycisk **Przełącz**.


## Nawiązywanie połączenia za pomocą zestawu nagłownego

1. Podłącz zestaw nagłowny.
2. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
3. Naciśnij przycisk **Zestaw nagłowny** .

## Nawiązywanie połączenia przy użyciu telefonu głośnomówiącego

1. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
2. Naciśnij przycisk **Telefon głośnomówiący** .

## Wyciszanie dźwięku

1. Naciśnij przycisk **Wycisz** .
2. Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.

## Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Naciśnij przycisk **Wiadomości**  i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi. Aby sprawdzić wiadomości na określonej linii, naciśnij najpierw przycisk linii.

## Przekierowywanie wszystkich połączeń


1. Wybierz linię i naciśnij przycisk **Przekieruj wszystkie**.
2. Wprowadź numer, na jaki chcesz przekierować połączenie, lub naciśnij przycisk **Poczta głosowa**.
3. Kiedy wrócisz, naciśnij przycisk **Przekierowanie wyłączone**.

## Regulacja głośności w trakcie połączenia


Aby w trakcie używania telefonu wyregulować głośność słuchawki, zestawu nagłownego lub telefonu głośnomówiącego, naciśnij przycisk **Głośność**

 w górę lub w dół.

## Regulacja głośności sygnału dzwonka

Aby wyregulować głośność dzwonka, gdy telefon nie jest używany, naciśnij przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.


## Zmianie sygnału dzwonka

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje** > **Sygnal dzwonka**.
3. Wybierz linię.
4. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć dzwonek.
5. Wybierz kolejno opcje **Ustaw** i **Zastosuj**, aby zapisać wybrany dzwonek.

## Regulacja kontrastu ekranu telefonu

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje** > **Kontrast**.
3. Aby zmniejszyć kontrast, naciśnij przycisk strzałki w dół. Aby zwiększyć kontrast, naciśnij przycisk strzałki w górę.
4. Naciśnij przycisk **Zapisz**.

## Regulacja natężenia podświetlenia ekranu

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz opcję **Preferencje** > **Podświetlenie**.
3. Naciśnij przycisk **On**, aby włączyć podświetlenie. Naciśnij przycisk **Off**, aby wyłączyć podświetlenie.

## Podręcznik użytkownika

Kompletny podręcznik użytkownika znajduje się pod adresem <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

