

## Tareas telefónicas comunes

Realizar llamadas	Descuelgue antes o después de la marcación de un número.
Volver a marcar un número	Pulse <b>Reclam.</b>
Cambiar al auricular durante una llamada	Descuelgue el auricular.
Cambiar al altavoz o a los auriculares durante una llamada	Pulse  o  , y, a continuación, cuelgue el auricular.
Silenciar y activar el sonido de una llamada	Pulse  .
Ver el historial de llamadas	Pulse  > <b>Historial de llamadas.</b>
Colocar una llamada en espera y recuperarla	Pulse  para poner una llamada en espera y pulse de nuevo para reanudarla.
Transferir una llamada a un número nuevo	Pulse  , introduzca el número y vuelva a pulsar el botón.
Realizar una llamada de intercomunicación	Pulse el botón <b>Intercomunicación</b> y escriba un número, si es necesario. Hable después de oír el tono.
Iniciar una conferencia estándar	Pulse  , marque el número del participante y vuelva a pulsar el botón.
Silenciar el timbre para una llamada entrante	Pulse una vez la parte inferior del botón <b>Volumen.</b>



Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite esta dirección URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Las marcas registradas de terceros que se mencionan son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)  
© 2013 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los derechos.

OL-20187-01



### REFERENCIA RÁPIDA



## Teléfonos IP 7821, 7841 y 7861 de Cisco para Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

### Teclas programadas

### Iconos de la pantalla del teléfono

### Botones

### Tareas telefónicas comunes

## Teclas programadas

<b>Todas</b>	Muestra todas las llamadas perdidas, realizadas y recibidas.
<b>Contestar</b>	Contesta una llamada.
<b>Aplicar</b>	Confirma una selección de tono de llamada.
<b>Llamar</b>	Inicia una llamada.
<b>RetrLla</b>	Recibe una notificación cuando una extensión ocupada esté disponible.
<b>Cancel.</b>	Cancela una acción o sale de una pantalla sin aplicar cambios.
<b>Borrar</b>	Borra todos los valores.
<b>Eliminar</b>	Elimina una entrada del Historial de llamadas.
<b>Eliminar llamada</b>	Elimina una llamada del Historial de llamadas.
<b>Detalles</b>	Abre los detalles de una llamada con varios participantes en los registros de llamadas perdidas, realizadas y recibidas.
<b>Marcar</b>	Marca el número seleccionado.
<b>Desviar</b>	Envía o redirige una llamada al buzón de voz o a un número de teléfono predeterminado.
<b>Editar</b>	Permite modificar un nombre o una dirección de correo electrónico.
<b>EditNúm</b>	Permite modificar un número.
<b>Salida</b>	Vuelve a la pantalla anterior.
<b>DsvTodas/ Dsvr DESACTIVADO</b>	Activa o cancela el desvío de llamadas.
<b>CaptGr</b>	Contesta una llamada que está sonando en otro grupo o en otra línea.
<b>Cerrar sesión</b>	Cierra la sesión en el Directorio personal.
<b>Meet Me</b>	Establece una conferencia Meet Me.
<b>Perdidas</b>	Abre el registro de llamadas perdidas.
<b>Más</b>	Muestra teclas programadas adicionales.

<b>NvaLlam</b>	Realiza una llamada nueva.
<b>Aceptar</b>	Confirma una selección.
<b>CaptOtr</b>	Contesta una llamada entrante de un grupo asociado.
<b>Aparcamiento</b>	Almacena una llamada.
<b>Reproducir</b>	Reproduce un tono de llamada.
<b>Capturar</b>	Contesta una llamada que está sonando en otro teléfono de su grupo.
<b>Rellam.</b>	Vuelve a marcar el último número marcado.
<b>Eliminar</b>	Quita a un participante de una conferencia o una entrada.
<b>Guardé los cambios.</b>	Guarda la configuración seleccionada.
<b>Búsqueda</b>	Busca una lista de directorio.
<b>seleccionar</b>	Selecciona la opción resaltada.
<b>Establecer</b>	Establece un tono de llamada.
<b>Enviar</b>	Permite introducir información del usuario.
<b>Intercambiar</b>	Alterna entre dos llamadas existentes.
<b>Actualizar</b>	Actualiza una entrada en Directorio personal.
>>	Pasa de un carácter introducido a otro.
	Retrocede para eliminar caracteres.
	Vuelve atrás.

## Iconos de la pantalla del teléfono

	Descolgado
	Colgado
	Llamada conectada
	Llamada entrante
	Llamada perdida
	Llamada recibida
	Llamada realizada
	Llamada en espera/reanudación de llamada

## Iconos de funciones

(Si están disponibles en el teléfono)

	Mensaje en espera
	Línea compartida en uso
	Línea de marcación rápida
	Indicador de estado de línea: línea supervisada en uso
	Indicador de estado de línea: línea supervisada inactiva
	Indicador de estado de línea: línea supervisada sonando
	Indicador de estado de línea: línea supervisada en modo No molestar (NoMlsta)

## Botones

	Aplicaciones
	Contactos
	mensajes
	Transferencia
	Espera/Continuar
	Conferencia
	volumen
	Altavoz
	Silencio
	Auriculares
	botón de selección

Para obtener las *Guías rápidas de los teléfonos IP de Cisco*, visite esta dirección URL:  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html)