


Tarefas comuns do telefone

Efetuar uma chamada	Levante o auscultador antes ou depois de marcar um número.
Remarcar um número	Prima ReMarc.
Mudar para o auscultador durante uma chamada	Levante o auscultador.
Mudar para o altifalante ou para o auricular durante uma chamada	Prima  ou  , e, em seguida, poue o auscultador.
Desativar e ativar o som de uma chamada	Prima  .
Ver histórico de chamadas	Prima  > Histórico de chamadas .
Colocar em espera e retomar uma chamada	Prima  para colocar uma chamada em espera e prima novamente para retomar a chamada em espera.
Transferir uma chamada para um número novo	Prima  , introduza o número e prima novamente.
Efetuar uma chamada de intercomunicador	Prima a tecla de Intercomunicador e introduza um número, se for necessário. Fale depois de ouvir o sinal.
Começar uma chamada de conferência padrão	Prima  , marque o número do participante e prima novamente.
Silenciar o toque de uma chamada recebida	Prima o botão de Volume para baixo uma vez.



Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

OL-20187-01



CARTÃO DE REFERÊNCIA



Cisco IP Phone 7821, 7841 e 7861 para o Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

Teclas de função



Ícones do ecrã do telefone

Botões









Tarefas comuns do telefone

Teclas de função

Tds Chamadas	Apresenta todas as chamadas perdidas, efetuadas e recebidas.
Atender	Atenda uma chamada.
Aplicar	Confirme a seleção do toque.
Ligar	Inicie uma chamada.
ReCham.	Receba uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível.
Cancelar	Cancele uma ação ou saia do ecrã sem aplicar as alterações.
Limpar	Limpe todos os valores.
Elimin.	Elimine uma entrada do Histórico de chamadas.
Elim chd	Elimine uma chamada do Histórico de chamadas.
Detalhes	Abre os Detalhes de uma chamada de vários autores nos registos de Chamadas perdidas, Chamadas efetuadas e Chamadas recebidas.
Marcar	Marque um número selecionado.
Encmnhr.	Envie ou redirecione uma chamada para o correio de voz ou para um número de telefone predeterminado.
Editar	Modifique um nome ou um endereço de e-mail.
EdtMarc	Modifique um número.
Sair	Volte ao ecrã anterior.
Dsv TdCh./Dsv Desat.	Configure/cancele o desvio de chamadas.
GrpCapt	Atenda uma chamada a tocar noutro grupo ou noutra linha.
Terminar sessão	Termine sessão no Diretório pessoal.
Meet Me	Organize uma chamada de conferência Meet Me.
Perdidas	Abra o registo de chamadas perdidas.
Mais	Visualize teclas de função adicionais.




NovaCh.	Efetue uma nova chamada.
OK	Confirme uma seleção.
OCaptura	Atenda uma chamada a tocar num grupo associado.
Reter	Armazene uma chamada.
Tocar	Reproduza o toque.
Captura	Atenda uma chamada a tocar noutro telefone do seu grupo.
ReMarc.	Remarque o último número marcado.
Remover	Remova uma entrada ou um participante da conferência.
Guardar	Guarde as definições selecionadas.
Procurar	Procure uma lista de diretórios.
Selec.	Selecione a opção realçada.
Definir	Defina um toque.
Submet.	Introduza as informações do utilizador.
Trocar	Altere entre duas chamadas existentes.
Atual.	Atualize uma entrada no Diretório pessoal.
>>	Desloque-se através dos caracteres introduzidos.
	Retroceda para eliminar caracteres.
	Volte atrás.

Ícones do ecrã do telefone




	Fora do descanso
	No descanso
	Chamada estabelecida
	Chamada recebida
	Chamada perdida
	Chamada recebida
	Chamada efetuada
	Chamada em espera/retomar chamada

Ícones de funcionalidades

(Se disponíveis no telefone)

	Mensagem em espera
	Linha partilhada em utilização
	Linha de marcação rápida
	Indicador de Estado da linha – a linha monitorizada está a ser utilizada
	Indicador de Estado da linha – a linha monitorizada está inativa
	Indicador de Estado da linha – a linha monitorizada está a tocar
	Indicador de Estado da linha – a linha monitorizada está no estado Não interromper (NI)

Botões

	Aplicações
	Contactos
	Mensagens
	Transferir
	Espera/Retomar
	Conferência
	Volume
	Altifalante
	Silenciar
	Auricular
	Botão de seleção

Para consultar os *Manuais de iniciação rápida do Cisco IP Phone*, aceda a este URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html