

Votre téléphone



- ① Appel entrant ou indicateur de messagerie vocale
- ② Caméra (Téléphones IP Cisco 8845 et 8865)
- ③ Boutons de fonctions et de sessions
- ④ Touches de fonction
- ⑤ Retour, Grappe de navigation (son de sonnerie et bouton de **sélection**), et Version
- ⑥ Mise en garde, Transfert et Conférence
- ⑦ Casque, Haut-parleur et Silence
- ⑧ Messagerie vocale, Applications et Répertoire
- ⑨ Volume

Touches de fonction et de session (mode ligne normale)

Utilisez les touches de fonction (côté gauche) pour visualiser les appels sur une ligne ou accéder aux fonctions. Utilisez les touches de session (à droite) pour exécuter certaines tâches telles que reprendre un appel mis en garde.

Les boutons s'illuminent pour indiquer l'état :

- Vert, fixe : appel actif
- Vert, clignotant : appel en garde
- Orange, fixe : ligne privée en cours d'utilisation
- Orange, clignotant : appel entrant
- Rouge, fixe : utilisation de la ligne distante
- Rouge, clignotant : ligne distante en garde

Effectuer un appel

Saisissez un numéro et décrochez le combiné.

Répondre à un appel

Appuyez sur le bouton de ligne orange clignotant.

Mettre en garde d'un appel

1. Appuyez sur **Garde** .
2. Pour reprendre un appel en garde, appuyez de nouveau sur la touche **Garde**.

Visualisation de vos appels récents

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Récents**.
3. Sélectionnez une ligne à afficher.


Transférer un appel à une autre personne

1. À partir d'un appel qui n'a pas été mis en garde, appuyez sur **Transférer** .
2. Entrez le numéro de téléphone de l'autre personne.
3. Appuyez de nouveau sur **Transférer**.


Ajouter une autre personne à un appel

1. À partir d'un appel connecté (non en garde), appuyez sur le bouton **Conférence** .
2. Appuyez sur **Appels act.** pour sélectionner un appel en garde.
3. Appuyez sur **Conférence** de nouveau.


Passage d'un appel avec un casque

1. Branchez un casque.
2. Saisissez un numéro sur le clavier.
3. Appuyez sur **Casque** .

Passage d'un appel avec le haut-parleur

1. Saisissez un numéro sur le clavier.
2. Appuyez sur **Haut-parleur** .

Coupure du son


1. Appuyez sur **Silence** .
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.

Arrêt de votre vidéo

(Téléphones IP Cisco 8845 et 8865 uniquement.)

1. Tournez la bague de l'obturateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour arrêter la vidéo.
2. Tournez l'obturateur de la caméra vers la droite pour démarrer la vidéo.


Écouter vos messages vocaux

Appuyez sur **Messages**  puis suivez les instructions vocales. Pour consulter les messages d'une ligne particulière, appuyez d'abord sur le bouton de ligne.

Renvoyer tous les appels

1. Sélectionnez une ligne et appuyez sur **Transférer tout**.
2. Composez le numéro auquel les appels seront transférés, ou appuyez sur **Messagerie vocale**.
3. Pour recevoir de nouveau des appels, appuyez sur **Renvoi dés**.


Réglage du volume lors d'un appel

Pour régler le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur, appuyez sur **Volume** , à gauche ou à droite, lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.


Réglage du volume de la sonnerie

Appuyez sur **Volume**  vers la droite ou vers la gauche pour régler le volume de la sonnerie lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.


Modification de la sonnerie

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Paramètres Sonnerie**.
3. Sélectionnez une ligne.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
5. Appuyez sur **Activer** et **Appliquer** pour enregistrer une sélection.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Paramètres > Luminosité**.
3. Appuyez sur le bloc de navigation vers la gauche pour réduire la luminosité ou vers la droite pour l'augmenter.
4. Appuyez sur **Enreg**.

Modification de la taille de la police

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Paramètres > Taille de la police**.
3. Sélectionnez une taille de police.
4. Appuyez sur **Enreg**.

Apparier un périphérique mobile

(Téléphones IP Cisco 8851, 8861 et 8865 uniquement.)

1. Mettez votre appareil mobile en mode détectable.
2. Sur votre téléphone IP, appuyez sur **Applications** .
3. Sélectionnez **Bluetooth > Ajouter Bluetooth**.
4. Sélectionnez l'appareil mobile dans la liste d'appareils disponibles pouvant être associés.
5. Vérifiez la clé d'accès sur votre appareil mobile et votre téléphone IP.
6. Lorsque vous êtes invité à enregistrer des contacts mobiles, choisissez de rendre les contacts de votre périphérique mobile et l'historique des appels disponibles sur votre téléphone IP.

Guide de l'utilisateur

L'intégralité du guide de l'utilisateur est disponible sur le site <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour voir la liste des marques de commerce de Cisco, rendez-vous sur l'URL www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)