

Twój telefon



- ① Wskaźnik połączenia przychodzącego lub poczty głosowej
- ② Kamera (telefony IP Cisco 8845 i 8865)
- ③ Przyciski funkcji i sesji
- ④ Klawisze programowe
- ⑤ Wstecz, Kółko nawigacyjne (pierścień oraz przycisk **Wybierz**) oraz Zwolnij
- ⑥ Przyciski Wstrzymaj, Przekaż i Konferencja
- ⑦ Przyciski Zestaw słuchawkowy, Układ głośnomówiący i Wycisz
- ⑧ Przyciski Poczta głosowa, Aplikacje i Książka adresowa
- ⑨ Przycisk głośności

Przyciski funkcji i sesji (tryb linii zwykłej)

Przyciski funkcyjne (z lewej strony) umożliwiają wyświetlanie połączeń na linii i wywoływanie funkcji. Za pomocą przycisków sesji (z prawej strony) można wykonywać różne zadania, na przykład wznawianie wstrzymanego połączenia.

Podświetlenie przycisków wskazuje następujące stany:

- Zielone, świeci: połączenie aktywne
- Zielone, miga: połączenie wstrzymane
- Pomarańczowe, świeci: linia prywatna w użyciu
- Pomarańczowe, miga: połączenie przychodzące
- Czerwone, świeci: linia zdalna w użyciu
- Czerwone, miga: linia zdalna wstrzymana

Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer i podnieś słuchawkę.

Odbieranie połączenia

Naciśnij migający na pomarańczowo przycisk linii.

Wstrzymanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Wstrzymaj** .
2. Aby wznowić wstrzymane połączenie, naciśnij ponownie przycisk **Wstrzymaj**.

Wyświetlanie ostatnich połączeń

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz opcję **Ostatnie**.
3. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić.

Przekazywanie połączeń innym osobom

1. W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij przycisk **Przekaż** .
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby.
3. Naciśnij ponownie przycisk **Przekaż**.

Dodawanie innej osoby do połączenia

1. W trakcie aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Konferencja** .
2. Naciśnij przycisk **Połączenia aktywne**, aby wybrać wstrzymane połączenie.
3. Naciśnij ponownie przycisk **Konferencja**.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu zestawu nagłownego

1. Podłącz zestaw nagłowny.
2. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
3. Naciśnij przycisk **Zestaw nagłowny**

Nawiązywanie połączenia przy użyciu układu głośnomówiącego

1. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
2. Naciśnij przycisk **Układ głośnomówiący**

Wyciszanie dźwięku

1. Naciśnij przycisk **Wycisz**
2. Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.

Zatrzymywanie transmisji wideo

(tylko telefony IP Cisco 8845 i 8865)

1. Obróć przesłone kamery w lewo, aby zakończyć transmisję wideo.
2. Obróć przesłone kamery w prawo, aby rozpocząć transmisję wideo.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Naciśnij przycisk **Wiadomości** , po czym postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi. Aby sprawdzić wiadomości na określonej linii, naciśnij najpierw przycisk linii.

Przekierowywanie wszystkich połączeń

1. Wybierz linię i naciśnij przycisk **Przekieruj wszystkie**.
2. Wprowadź numer, na który chcesz przekierować połączenie, lub naciśnij przycisk **Poczta głosowa**.

3. Aby ponownie otrzymywać połączenia, naciśnij przycisk **Wył. przek**

Regulacja głośności połączenia

Aby dostosować głośność słuchawki, zestawu słuchawkowego lub układu głośnomówiącego, naciśnij lewą lub prawą stronę przycisku **głośności** podczas używania telefonu.

Regulacja głośności dzwonka

Aby dostosować głośność dzwonka, naciśnij lewą lub prawą stronę przycisku **głośności** , gdy telefon nie jest używany.

Zmiana sygnału dzwonka

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Sygn.dzwonka**.
3. Wybierz linię.
4. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć dzwonek.
5. Wybierz kolejno opcje **Ustaw** i **Zastosuj**, aby zapisać wybrany dzwonek.

Regulacja jasności ekranu

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Jasność**.
3. Aby zmniejszyć jasność, naciśnij w grupie Nawigacja przycisk strzałki w lewo. Aby zwiększyć jasność, naciśnij w grupie Nawigacja przycisk strzałki w prawo.
4. Naciśnij przycisk **Zapisz**.

Zmianianie rozmiaru czcionki

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Rozmiar czcionki**.

3. Wybierz rozmiar czcionki.
4. Naciśnij przycisk **Zapisz**.

Parowanie urządzenia mobilnego

(tylko telefony IP Cisco 8851, 8861 i 8865)

1. Włącz tryb widoczności w urządzeniu mobilnym.
2. W telefonie IP naciśnij przycisk **Aplikacje** .
3. Wybierz kolejno opcje **Bluetooth** > **Dodaj urządzenie Bluetooth**.
4. Z listy urządzeń możliwych do sparowania wybierz swoje urządzenie mobilne.
5. Wprowadź odpowiedni klucz w urządzeniu mobilnym oraz w telefonie IP.
6. Po wyświetleniu monitu o zapisanie kontaktów urządzenia mobilnego wybierz opcję udostępnienia kontaktów urządzenia mobilnego i historii połączeń w telefonie IP.

Podręcznik użytkownika

Kompletny podręcznik użytkownika można przeglądać pod adresem <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych podmiotów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)