





## Tasques telefòniques habituals

Fer una trucada	Premeu  o <b>Trucada</b> . Podeu fer-ho abans o després de marcar.
Contestar una trucada	Premeu  o <b>Respon</b> .
Finalitzar la trucada	Premeu <b>FiTruc</b> .
Tornar a fer una trucada	Premeu <b>Retruc</b> .
Posar l'estació de conferència en silenci	Premeu  a la base de so, a la unitat de control de visualització o al micròfon.
Veure l'història de trucades	Premeu <b>Aplic.</b> i seleccioneu Història de trucades. Per marcar, ressalteu un llistat i premeu <b>Marcar</b> .
Posar una trucada en espera/ Continuar-la	Premeu <b>Espera</b> . Per reprendre una trucada, premeu  o <b>Continuar</b> .
Transferir una trucada a un número nou	Premeu <b>Transf.</b> , introduïu el número i torneu a prémer <b>Transf.</b>
Iniciar una trucada de conferència estàndard (o "ad hoc")	Premeu <b>Conf.</b> , marqueu el número d'un participant i premeu <b>Conf.</b>
Desviar totes les trucades	Premeu <b>Dsv. Tot</b> .
Unir-s'hi	Des d'una trucada connectada, premeu <b>Conf.</b> i, després, premeu <b>Trucades</b> per veure una llista de trucades a les quals unir-se.



Cisco, Cisco Systems, el logotip de Cisco i el logotip de Cisco Systems són marques o marques registrades de Cisco Systems, Inc. i/o de les filials que tingui als Estats Units d'Amèrica o en altres països. Qualsevol altra marca esmentada en aquest document o lloc web pertany als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula soci no implica una relació d'associació entre Cisco i cap altra empresa. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Tots els drets reservats.



### REFERÈNCIA RÀPIDA



## Telèfons IP per a conferències 8831 i 8831NR de Cisco Unified

### Tasques telefòniques habituals Definicions de les tecles programades







### Icones de la pantalla del telèfon Botons del telèfon Connexions del telèfon

## Definicions de les tecles programades





Respondre	Respondre trucada entrant.
Aplicacions	Accedir a les aplicacions del telèfon i al menú de configuració.
Trucada	Fer una trucada al número marcat.
Tornar la trucada	Rebre un avís quan una extensió ocupada estigui disponible.
Trucades	Enumerar les trucades connectades.
Cancel·lar	Aturar l'operació actual.
Conf	Crear una trucada de conferència.
LlistCnf	Veure els participants d'una conferència.
Contactes	Accedir al menú de contactes per veure els contactes de la llibreta d'adreces personal o empresarial.
desviar	Desviar trucada.
FiTruc.	Finalitzar trucada activa.
Dsv. Tot	Desviar totes les trucades entrants.
Retenir	Posar una trucada activa en espera.
Missatges	Configurar, comprovar o escoltar els missatges de veu.
Més	Mostrar més tecles programades.
NovaTruc	Fer una nova trucada sense desconnectar-se de l'actual.
Aparcar	Aparcar trucada i mostrar-ne els detalls.
Tornar a fer una trucada	Tornar a marcar l'últim número que s'ha marcat.
Continuar	Continuar la trucada en espera.
Marcatge ràpid	Fer una trucada a l'entrada seleccionada.
Transferir	Transferir trucada.

## Icones de la pantalla del telèfon






### Estat de línia o trucada

	Trucada en espera
	Trucada connectada
	Trucada entrant
	Penjat
	Despenjat
	Línia compartida en ús


### Altres funcions

	Opció seleccionada
	Mode d'enllaç
	Xifrat
	Micròfon activat

## Botons del telèfon

	Trucada
	Barra de navegació de dues direccions
	Selec.
	Volum
	Silenci

## Connexions del telèfon



Vista posterior de la base de so.

1	Port del cable de xarxa.
2	Connexió elèctrica externa.
3	Port USB de la unitat de control de visualització (DCU). Connecta la DCU a la base. <b>Nota:</b> Premeu amb força per introduir el nucli de ferrita dins els límits del cable.
4	Preses del micròfon d'extensió per cable.
5	Port del cable de connexió en cadena. Connecta dues unitats de base de so en el mode d'enllaç.

**Nota:** El telèfon IP per a conferències 8831 de Cisco Unified admet micròfons cablejats i sense fil. El telèfon IP per a conferències 8831NR de Cisco Unified només admet micròfons cablejats.