

## Tarefas comuns do telefone

|  |   |
|--|---|
| Fazer uma chamada                                  | Prima  ou <b>Ligar</b> . Pode fazer isto antes ou depois de marcar.        |
| Atender uma chamada                                | Prima  ou <b>Atender</b> .   |
| Terminar chamada                                   | Prima <b>Terminar chamada</b> .   |
| Remarcar   | Prima <b>Remarcar</b> .   |
| Silenciar estação de conferências                  | Prima  na Base de som, na DCU ou no microfone.                             |
| Ver histórico de chamadas                          | Prima <b>Aplicações</b> e seleccione o Histórico de chamadas. Para marcar, destaque uma lista e, em seguida, prima <b>Marcar</b> .                          |
| Espera/Retomar chamada                             | Prima <b>Espera</b> . Para retomar uma chamada, prima  ou <b>Retomar</b> . |
| Transferir chamada para um número novo             | Prima <b>Transferir</b> , introduza o número e, em seguida, prima <b>Transferir</b> .   |
| Começar uma chamada em conferência padrão (ad hoc) | Prima <b>Conferência</b> , marque o número de um participante e prima <b>Conferência</b> .  |
| Desviar todas as chamadas                          | Prima <b>DsvTdCh..</b>  |
| Participar   | Numa chamada em curso, prima <b>Conferência</b> e, em seguida, prima <b>Chamadas</b> para ver uma lista de chamadas nas quais participar.                   |



Cisco, Cisco Systems, o logótipo Cisco e o logótipo Cisco Systems são marcas registadas ou marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas filiais nos Estados Unidos e noutros determinados países. Todas as outras marcas comerciais mencionadas neste documento ou Web site são propriedade dos respectivos detentores. A utilização da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.



### CARTÃO DE REFERÊNCIA



## Telefone IP de conferência Cisco Unified 8831 e 8831NR

Tarefas comuns do telefone  
 Definições das teclas de função  
 Ícones do ecrã do telefone  
 Teclas do telefone  
 Ligações do telefone

## Definições das teclas de função

|                  |   |
|------------------|---|
| Atender          | Atender chamada recebida  |
| Aplicações       | Aceder a aplicações do telefone e a menus de definições do telefone                           |
| Ligar            | Fazer chamada para número marcado   |
| ReCham.          | Receber uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível                           |
| Chamadas         | Listar chamadas estabelecidas   |
| Cancelar         | Interromper operação atual  |
| Conf.            | Criar chamada em conferência  |
| LstConf.         | Visualizar participantes numa conferência   |
| Contactos        | Aceder ao menu de contactos para ver os contactos da lista de endereços pessoal ou da empresa |
| Encaminhar       | Redirecionar chamada  |
| Terminar chamada | Terminar chamada ativa  |
| DsvTdCh.         | Desviar todas as chamadas recebidas   |
| Espera           | Colocar a chamada ativa em espera   |
| Mensagens        | Configurar, verificar ou ouvir mensagens de voz   |
| Mais             | Visualizar teclas de função adicionais  |
| NovaCh.          | Fazer nova chamada sem desligar da chamada atual  |
| ReTer            | ReTer chamada e mostrar os detalhes   |
| ReMarc.          | Remarcar o último número marcado  |
| Retomar          | Retomar chamada em espera   |
| Marcação rápida  | Fazer chamada para registo selecionado  |
| Transferir       | Transferir chamada  |


## Ícones do ecrã do telefone

| Estados de linhas e chamadas |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Chamada em espera              |
|                              | Chamada estabelecida           |
|                              | Chamada recebida               |
|                              | No descanso                    |
|                              | Fora do descanso               |
|                              | Linha partilhada em utilização |
| Outras funcionalidades       |                                |
|                              | Opção selecionada              |
|                              | Modo ligado                    |
|                              | Encriptado                     |
|                              | Microfone ligado               |

## Teclas do telefone

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Ligar                           |
|  | Barra de navegação bidirecional |
|  | Selec.                          |
|  | Volume                          |
|  | Des. som                        |

## Ligações do telefone



*Vista inferior da Base de som*

|   |   |
|---|---|
| 1 | Porta do cabo de rede.  |
| 2 | Ligação à alimentação externa.  |
| 3 | Porta USB da Unidade de controlo do ecrã (DCU). Liga a DCU à base.<br><b>Nota:</b> Prima com firmeza para encaixar a conta de ferrite entre os terminais do cabo. |
| 4 | Tomada de microfone da extensão com fios.   |
| 5 | Porta de cabo em "daisy chain". Liga duas unidades de Base de som no Modo ligado.   |

**Nota:** O telefone IP de conferência Cisco Unified 8831 suporta microfones com e sem fios. O telefone IP de conferência Cisco Unified 8831NR suporta apenas microfones com fios.