



Forte pression sonore : évitez l'écoute à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes afin de prévenir d'éventuels dommages auditifs.

Lorsque vous branchez votre casque, baissez le volume du haut-parleur du casque avant de le mettre. Si vous pensez à baisser le volume avant de retirer le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. Lorsque vous utilisez votre casque, il peut vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

Prendre un appel

Appuyez sur  sur l'adaptateur USB.

Mettre fin à un appel

Appuyez  sur l'adaptateur USB pendant 2 secondes.

Refuser un appel

Appuyez deux fois sur  sur l'adaptateur USB.

Régler le volume

Appuyez sur  et  sur l'adaptateur USB.

Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur  sur l'adaptateur USB.

Rétablir le son lors d'un appel

Appuyez sur  sur l'adaptateur USB.

Mettre en attente un appel ou reprendre un appel

1. Appuyez sur  sur l'adaptateur USB.
2. Facultatif : sélectionnez l'appel à reprendre.
3. Appuyez sur  sur l'adaptateur USB.

Mettre fin à un appel et répondre à un appel entrant

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Appuyez sur .

Mettre fin à un appel et reprendre un appel en attente

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur .

Pour de plus amples informations, visitez le site :
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous sur : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)