


Inkomende oproep	Knippert rood	●
Actieve oproep	Ononderbroken rood	●
Gedempte oproep	Ononderbroken rood	●



Inkomende oproep	Knippert groen	☎
Actieve oproep	Ononderbroken groen	☎
Gedempte oproep	Ononderbroken rood	🚫



Hoge geluidsdruk: vermijd luisteren op hoog volumeniveau voor langere perioden om mogelijke gehoorschade te voorkomen.


Wanneer u uw headset aansluit, dient u het volume van de luidspreker te verlagen voordat u de headset opzet. Als u eraan denkt om het volume te verlagen voordat u de headset afzet, staat het volume lager wanneer u de headset weer opnieuw aansluit.

Houd rekening met uw omgeving. Wanneer u uw headset gebruikt, kan deze belangrijke externe geluiden blokkeren, met name bij noodgevallen of in lawaaierige omgevingen. Gebruik de headset niet tijdens het rijden. Laat de headset of de headsetkabels niet achter in een ruimte waar personen of huisdieren erover kunnen struikelen. Let altijd op kinderen in de buurt van uw headset of headsetkabels.

## Een oproep beantwoorden

Druk op  op de USB-adapter.

## Een oproep beëindigen

Houd  op de USB-adapter gedurende 2 seconden ingedrukt.

## Een oproep weigeren

Druk twee keer op  op de USB-adapter.

## Uw volume aanpassen

Druk op  en  op de USB-adapter.

## Uzelf dempen tijdens een oproep

Druk op de  op de USB-adapter.



## Het dempen van uzelf opheffen tijdens een oproep

Druk op de  op de USB-adapter.



## Een oproep in de wacht zetten en hervatten

1. Druk op  op de USB-adapter.
2. Optioneel: selecteer de oproep die u wilt hervatten.
3. Druk op  op de USB-adapter.

## Een oproep beëindigen en een inkomende oproep beantwoorden

1. Houd  ingedrukt tot u een toon hoort.
2. Druk op .

## Een oproep beëindigen en een oproep in de wacht hervatten

1. Houd  ingedrukt tot u een toon hoort.
2. Selecteer de oproep die u wilt hervatten.
3. Druk op .

Ga voor meer informatie naar:  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)