

# Auriculars Cisco sèrie 560 amb base múltiple


Guia de referència  
ràpida



So d'alta pressió: no escolteu nivells de volum elevat durant llargs períodes per evitar possibles danys auditius.

Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans de posar-vos-els. Si recordeu reduir el volum abans de treure-us els auriculars, el volum inicial serà més baix quan torneu a connectar els auriculars.

Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden bloquejar sons externs importants, especialment en casos d'emergència o en entorns sorollosos. No feu servir els auriculars mentre condueix. No deixeu els auriculars o els cables dels auriculars en una zona on les persones o les mascotes puguin ensopegar-hi. Superviseu sempre els nens que estiguin a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.




## Indicació LED d'estat de l'auricular

Trucada entrant	Parpelleja en vermell
Trucada activa	Vermell fix
Auricular aparellat amb l'acoblament	El LED blanc parpelleja cada 4 segons
Auricular i acoblament no aparellats	El LED blanc parpelleja ràpidament

## Indicació LED d'estat de la base

Càrrega de la bateria dels auriculars	Els LED es mostren fixos mentre es carrega la bateria
Actualització del sistema	Els LED parpellegen d'esquerra a dreta
Auricular i base no aparellats	Tots els LED parpellegen



## Orígens

Bluetooth

Port micro USB

Port USB


## Indicació d'estat Bluetooth

Aparellament Bluetooth	El LED parpelleja
Bluetooth connectat	El LED es mostra fix
Bluetooth activat però no connectat a un dispositiu	El LED parpelleja lent
El Bluetooth està desactivat	El LED està desactivat

## Estat de les trucades d'origen

Origen seleccionat	Blanc fix	
Trucada entrant	Verd intermitent	
Trucada activa	Verd fix	
Origen no seleccionat amb una trucada activa	Verd intermitent lent	
Silenciat	Vermell fix	

## Activar o desactivar l'auricular

Premeu  durant 4 segons. Sentireu un to que indica l'estat de l'auricular.

## Fer i respondre trucades

Premeu .

## Posar una trucada en espera.

Premeu .

## Finalitzar una trucada

Manteniu premut  fins que escolteu un to.

## rebutjar una trucada

Premeu  dues vegades.



## Ajustar el volum

Premeu .

## Silenciar-vos durant una trucada

Premeu .



## Finalitzar una trucada activa i respondre una trucada entrant

1. Manteniu premut  fins que escolteu un to.
2. Premeu  o premeu el botó d'origen a la base.


## Finalitzar una trucada i reprendre una trucada en espera en un telèfon IP de Cisco

1. Manteniu premut  fins que escolteu un to.
2. Amb el telèfon IP seleccionat a la base, seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Premeu .

## Posar una trucada en espera i reprendre una trucada en un telèfon IP de Cisco

1. Premeu .
2. (Opcional) Seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Torneu a prémer .

## Vincular la base amb un dispositiu Bluetooth

1. Premeu  dues vegades.
2. A la configuració del dispositiu, seleccioneu els auriculars. La base d'auriculars apareix al dispositiu de trucada com "Auriculars Cisco" seguit pels tres últims dígits del número de sèrie dels auriculars.

## Desvincular i oblidar tots els dispositius Bluetooth vinculats

Premeu  durant 4 segons.

## Canviar entre orígens d'àudio

Premeu l'origen de la trucada desitjada a la base d'auriculars. El LED d'origen de la base d'auriculars mostrar el blanc fix quan està seleccionat.

## Respondre una trucada d'un origen diferent

1. A la base dels auriculars, premeu el botó d'origen de la trucada entrant.
2. (Opcional) Podeu respondre la trucada des del dispositiu d'origen entrant. La base canvia automàticament al nou origen actiu.

Per obtenir més informació, visiteu:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)