

Luurisi



Selite

- ① Merkkivalo (LED)
- ② Häätätilanne-painike
- ③ Kuulokkeiden portti
- ④ Toimintonäppäimet, puhelimen hallintapainikkeet (**kaiutin, valikko**), navigointiryhmä (navigointipainike ja **valintapainike**, puhelunhallintapainikkeet (**Vastaa/Lähetä, Virta/Lopeta**))
- ⑤ Näppäimistö
- ⑥ **Äänenvoimakkus-** ja **Mykistä**-painikkeet

Luurin käynnistyminen


Paina **Virta/Lopeta** , kunnes näyttö käynnistyy.

Luurin virran sammuttaminen


Pida **Virta/Lopeta** -painiketta painettuna, kunnes näyttö sammuu.

Luurin näppäimistön lukitus



Huomautus: Kun näppäimistö on lukittuna, vain hätänumerot ovat valittavissa.

Pida **nollaa (0)**  painettuna, kunnes "Pida 0 painettuna" -teksti tulee näyttöön.

Puhelimen näppäimistön lukituksen avaaminen

Pida **nollaa (0)**  painettuna, kunnes "Pida 0 painettuna" -teksti ei enää näy näytössä.

Puhelun soittaminen

1. Anna puhelinnumero numeronäppäimistöllä, kun puhelin on vapaana. Jos haluat numeron alkuun plusmerkin (+), pida **tähtinäppäintä**  painettuna, kunnes plusmerkki tulee näyttöön.
2. Paina **Vastaa/Lähetä** -painiketta.

Ilmoittaminen hätätilanteesta

(jos määritetty)

Pida **Hätätilanne** -painiketta painettuna kolme sekuntia.


Puheluun vastaaminen

Paina **Vastaa/Lähetä** -painiketta.


Puhelun asettaminen pitoon ja palauttaminen pidosta

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Pito**.
2. Paina **Palaa**, niin voit poimia puhelun uudelleen.


Puhelun vaimentaminen

1. Paina **Mykistä** -painiketta.
2. Voit poistaa oman mykistyksesi painamalla **Mykistä** uudelleen.

Neuvottelupuhelun aloittaminen

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Neuvottelu**-painiketta.
2. Näppäile työtoverisi numero ja paina **Vastaa/Lähetä** .
3. Paina **Neuvottelu** työtoverisi vastattua.

Puhelun siirtäminen

1. Paina aktiivisen puhelun aikana **Siirrä**.
2. Näppäile työtoverisi numero ja paina **Vastaa/Lähetä** .
3. Paina **Siirrä**, ennen kuin työtoveri on vastannut tai sen jälkeen.


Soittaminen paikalliselle yhteyshenkilölle

1. Paina **Yhteystiedot**-painiketta.
2. Korosta tietue.
3. (Valinnainen) Valitse vaihtoehtoinen numero painamalla navigointikiikkoa  oikealle.
4. Paina **Soita**-painiketta.

Soittaminen luettelossa olevalle yhteyshenkilölle

1. Paina **Luettelo**.
2. Tee jokin seuraavista toimista:
 - Korosta tietue vierittämällä alaspäin.
 - Paina **Haku**, kirjoita nimi ja paina **Haku**.
3. Paina **Linja** ja valitse linja, jolle soitetaan.
4. Paina **Valitse**-painiketta.

Äskettäisten puhelujen tarkasteleminen

1. Valitse **Äskettäin käytetyt**.
2. Katso eri luetteloita painamalla navigointikiikkoa  oikealle tai vasemmalle.

Puhepostin käyttäminen

1. Pidä **ykkösnäppäintä**  painettuna, kunnes kuulet soittoaänen.
2. Noudata äänikehoitteita.

Soittoäänien voimakkuuden määrittäminen

Kun luuri soi, paina **Äänenvoimakkuus**-painiketta ylös tai alas.




Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelun aikana

Paina puhelun aikana **äänenvoimakkuutta** ylös tai alas.



Ei saa häiritä (ESH) -tilan asettaminen

1. Paina **Valikko** .
2. Valitse **Asetukset > Ei saa häiritä**.
3. Korosta valintasi.
 - **Ei käytössä** (oletusarvo): ESH-tila ei ole käytössä.
 - **Käytössä**: ESH-tila on käytössä.
4. Tallenna asetukset valitsemalla **Valitse**.

Peittoaluetta koskevan varoitusmerkkiäänen asettaminen

1. Paina **Valikko** .
2. Valitse **Asetukset > Ääniasetukset**.
3. Korosta **Peittovaroitus**.
4. Tee jokin seuraavista toimista:
 - Poista merkkiääni käytöstä painamalla **Pois**.
 - Ota merkkiääni käyttöön painamalla **Päälle**.

Käyttöopas

Koko käyttöopas on saatavana osoitteesta <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)