



## Uw telefoon

- ① Indicator voor binnenkomend gesprek of voicemail
- ② Lijn- en functietoetsen
- ③ Schermtoetsen
- ④ Navigatie
- ⑤ Toepassingen en Headset
- ⑥ Dempden en Luidspreker
- ⑦ Volume

## Lijn- en functietoetsen

Gebruik de lijn- en functieknoppen om gesprekken op een lijn weer te geven, toegang te krijgen tot functies zoals Snelkeuze en taken uit te voeren zoals het hervatten van een gesprek in de wacht.

De knoppen lichten op om een status aan te geven:

- Groen, onafgebroken: lijn is inactief
- Rood, onafgebroken: lijn is in gebruik
- Rood, knipperend: binnenkomend gesprek of gesprek in wachtstand
- Oranje, onafgebroken: lijn is niet geregistreerd

## Een gesprek starten

Voer een nummer in en neem de hoorn van de haak.

## Een gesprek beantwoorden

Druk op de knipperende rode lijnknop.

## Een gesprek in de wacht zetten

1. Druk op **Wacht**.
2. Als u een gesprek in de wacht wilt voortzetten, drukt u nogmaals op **Wacht**.

## Uw recente gesprekken weergeven

1. Selecteer een lijn om deze weer te geven.
2. Druk op **Recent**.


## Een gesprek doorverbinden naar een andere persoon

1. Druk vanuit een gesprek dat niet in de wacht staat op **Doorverbinden**.
2. Voer het telefoonnummer van de andere persoon in.
3. Druk op **Bellen**.
4. Druk opnieuw op **Doorverbinden** (voor- of nadat de gebelde partij opneemt).


## Nog een persoon toevoegen aan een gesprek

1. Druk in een actief gesprek op **Conf**.
2. Voer het nummer in waaraan u wilt deelnemen en druk op **Kies**.
3. Druk opnieuw op **Conf** wanneer het gesprek is verbonden.


## Een gesprek starten met een headset

1. Sluit een headset aan.
2. Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.
3. Druk op **Headset** .

## Een gesprek starten met de luidspreker

1. Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.
2. Druk op **Luidspreker** .

## Uw audio dempen

1. Druk op **Dempen** .
2. Druk nogmaals op **Dempen** om Dempen uit te schakelen.

## Spraakberichten luisteren

Druk op **Berichten** en voer de gesproken instructies uit. Druk eerst op de lijnknop om berichten voor een specifieke lijn te controleren.

## Alle gesprekken doorschakelen


1. Selecteer een lijn en druk op **Doorschakelen**.
2. Voer het nummer waarnaar u wilt doorschakelen in of druk op **Berichten**.
3. Wanneer u terugkeert, drukt u op **Doorschakelen wissen**.

## Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Als u het volume van de hoorn, de headset of de luidspreker wilt aanpassen als de telefoon in gebruik

is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.


## Het beltoonvolume aanpassen

Als u het volume van de beltoon wilt aanpassen als de telefoon niet in gebruik is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.


## De beltoon wijzigen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Gebruikersvoorkeuren > Beltoon > Toestel (n) > Beltoon**, waarbij n het toestelnummer is.
3. Blader door de lijst met beltonen en druk op **Afspelen** om een voorbeeld te horen.
4. Druk op **Selecteren** en **Instellen** om een selectie op te slaan.
5. Druk op **Terug** om te sluiten.

## Het contrast van het beeldscherm aanpassen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Gebruikersvoorkeuren > Schermvoorkeuren > Contrastniveau**.
3. Gebruik het toetsenblok om het contrastnummer te wijzigen.
4. Druk op **Instellen**.

## De achtergrondverlichting aanpassen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Gebruikersvoorkeuren > Schermvoorkeuren > Timer achtergrondverlichting**.
3. Druk op **Selecteren** om door de opties te schuiven.
4. Druk op **Instellen** om een selectie op te slaan.
5. Druk op **Terug** om te sluiten.

## Gebruikershandleiding

Bekijk de volledige gebruikershandleiding op

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)